

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill

Nombre de la Licitación:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
(versión 1)

ID de Licitación:

447701



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

02/10/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	447701	Nombre de la Licitación:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante:	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)	Categoría:	78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo
Unidad de Contratación:	Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas virtuales a través del portal	Fecha Límite de Consultas:	14/10/2024 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	HUMAITA 145, EDIFICIO PLANETA I, PISO 1 DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE	Fecha de Entrega de Ofertas:	21/10/2024 14:30
Lugar de Apertura de Ofertas:	HUMAITA 145, EDIFICIO PLANETA I, PISO 1, SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE	Fecha de Apertura de Ofertas:	21/10/2024 15:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	ECON. JUAN CARLOS JIMENEZ TORRES	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	021 441-549	Correo Electrónico:	juancarlos.jimenez@senave.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

30

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

60

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
2. Todas las comunicaciones deberán ser:
 - a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
 - b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.
3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
 - a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

72 horas, contados desde la Notificación vía Nota, celular, fax o correo electrónico.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de " Sanciones a Proveedores " del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

De acuerdo a la naturaleza del llamado, se debe considerar el valor fijo, el valor variable y los impuestos.

Así mismo, en los precios cotizados deberán estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente al servicio de mantenimiento y reparación de vehículos objeto de esta licitación. El SENAVE no reconocerá ningún ajuste en los precios presentados en la planilla de cotización de precios, salvo por cláusula de reajuste.

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Elementos de Valor Fijo	
Mano de obra	
Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Vehículos	
Seguros	
Servicios básicos	
Elementos de Valor Variable	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	
Precios del bien/servicio antes de impuestos	
Impuestos	
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos	

Obs. El listado de elementos es meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo el oferente incluir otros parámetros considerados para establecer el precio ofertado.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social(**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. **Documentos legales. Oferentes.**

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- a.) Para contribuyente de IRE GENERAL Años 2021, 2022 y 2023.-

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2021-2022-2023] últimos años

- b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los [2021-2022-2023] últimos años

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los [2021-2022-2023], no deberá ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRE SIMPLE Años 2021, 2022 y 2023.-

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

c) Para contribuyentes de IRP Años 2021-2022-2023.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General Años 2021-2022-2023.

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales

En caso de Consorcios, se analizarán en conjunto los siguientes puntos:

- Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales de Carácter sustancial en su totalidad.
- Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir íntegramente los requisitos establecidos en lo que respecta a la Capacidad Financiera.
- En cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica, se deberá Indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Balance General y Estado de Resultados de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de IRE GENERAL.
b. Formulario 501 de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para contribuyente de IRE SIMPLE.
c. Formulario 515/516 de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de Impuesto a la Renta Personal.
d. Formulario 120 de los ejercicios 2021 -2022 y 2023, para contribuyentes solo del IVA General.
e. Ratios financieros años 2021-2022-2023.
f. Copia de IVA general años 2021, 2022,2023 según sea el caso.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación de vehículos con facturaciones, contratos públicos o privados y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los años 2021, 2022 y 2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, y/o contratos públicos o privados y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Declaración Jurada de poseer los siguientes equipos y herramientas:

- 01 compresor de aire de 2hp de potencia como mínimo.
- 01 Fosa azulejada para verificación de vehículos.
- 02 Manómetros para carga de gas R134 ecológico.
- 01 banco para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico.
- 01 banco para armado de motores.
- 03 Gatos hidráulicos.
- 03 Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos camiones y maquinarias.
- 02 pistolas neumáticas y/o eléctricas.
- 04 mesas de trabajo.
- 01 torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento) para la agilidad en los trabajos.
- 01 generador de 50kv como mínimo a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral, de tal manera a cumplir cabal, eficientemente y sin interrupciones por cortes de temporales de luz los trabajos encomendados por las entidades.
- 01 equipo para control de carga de alternador.
- 01 compresímetro digital para realizar mediciones de compresión de motores diésel.
- 01 equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja).
- 01 equipo de alineación y balanceo computarizado propio en funcionamiento dentro del local.
- 01 Banco de prueba para limpieza, y testeo de picos inyectores common rail (DIESEL).
- 01 banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros.
- 01 compresímetro digital para realizar mediciones de compresión de motores nafteros.
- 01 calibre pie de (con certificación de la INTN u otro Laboratorio de metrología, en caso de laboratorios externos será corroborado la veracidad de los mismos).
- 01 calibrador de picos inyectores diésel convencional.
- 01 Compresor de espirales tipo mac-person.
- 01 Banco y Power para estirar chasis.
- 01 reloj comparador de medidas internas y externas de cilindro.
- 01 manómetro para medir presión de bombas eléctricas de combustibles nafteros y diésel.
- 01 kit detector de fuga de agua de radiador.
- 01 succionador de aceite al vacío.
- 01 soldador eléctrico para soldaduras mic.
- 01 boroscopio, endoscopio.
- 01 equipo de ultrasonido para limpieza de inyectores.
- 01 máquinas de vacío para gas r134 ecológico.
- 05 Elevadores hidráulicos y/o eléctricos, 03 de ellos con una capacidad mínima de 4.000 Kg.
- 01 maquina intercambiadora de fluidos de frenos para purga automática de sistema de ABS.
- 01 taladro de banco.
- 05 gatos hidráulicos con una capacidad mínima de 2000kg.
- 01 gato tipo yacaré con capacidad mínima de 4000kg.

El Oferente debe contar con sala de reparaciones de motor, caja y diferencial, (LA MISMA DEBE SER CERRADA PARA EVITAR QUE ELEMENTOS CONTAMINANTES INGRESEN) el mismo deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto.

Declaración Jurada de contar con personales capacitados, adjuntando los correspondientes certificados que estén avalados por el SNPP, MEC o MINISTERIO DEL TRABAJO, los certificados de los técnicos propuestos deben respaldar un mínimo de 40 horas cátedra cursadas y los mismos deberán estar debidamente inscriptos en el seguro social del IPS, en las siguientes especializaciones:

- 02 Técnicos en Electricidad del automóvil.
- 03 Mecánicos automotriz general.
- 01 técnico en Inyección electrónica diésel.
- 01 Técnico en Inyección electrónica naftera.
- 02 técnicos en caja automática.
- 01 técnico soldador.
- 01 técnico en sistema de aire acondicionado.
- 01 técnico en autotrónica
- Además, debe contar con 2 auxiliares que posean conocimientos básicos en el ramo automotriz que deberán estar inscriptos en el seguro social del IPS.
- Por lo menos 2 funcionarios administrativos que deberán también estar inscriptos en el IPS.

2. El local del taller deberá estar ubicado a una distancia en km no mayor de (08 ocho) km de SENAVE, Humaitá 145 Edif. Planeta. (La distancia será medida en distancia por kilómetros con la aplicación GOOGLE MAPS). Contar con una superficie cubierta mínima 700m2.
3. Licencia Ambiental, vigente no en trámite, expedida por el MADES de conformidad a las disposiciones legales vigentes, que lo habilite a operar como taller mecánico.
4. El oferente debe poseer una Licencia Comercial definitiva emitida por la Municipalidad de Asunción para los Talleres situados en Asunción, con la actividad y/o rubro principal registrado como Taller Mecánico. Además, debe ir acompañada por la Resolución que apruebe el plan de adecuación a los aspectos ambientales, otorgada por la municipalidad para los talleres ubicados dentro del municipio de Asunción. (no en trámite).
5. Patente Municipal al día para los talleres fuera del municipio de Asunción donde se indica que la actividad o rubro principal del local donde se llevara a cabo la ejecución del contrato corresponda al presente llamado (TALLER MECANICO), no se aceptarán otros documentos en sustitución de este requisito.
6. Plano de las instalaciones aprobado por el municipio.
7. Como parte de su oferta, cada oferente debe adjuntar una copia de la póliza de Seguro contra todo riesgo, el oferente deberá presentar copia de Póliza contra todo riesgo del local y de los vehículos que queden en resguardo mientras dure el contrato, con monto mínimo a cubrir de Gs. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones). Este seguro deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta y se deberá extender durante el tiempo de vigencia del contrato si el oferente fuese adjudicado.
8. Declaración jurada de contar con Cámara con circuito cerrado 24 Hs.
9. Plano aprobado de infraestructura, con su resolución de aprobación, Plano (PCI) y la Resolución de aprobación expedido por la Municipalidad (con el acta de verificación de los bomberos)
10. Antigüedad de 5 años en el mercado, que será verificada a través de la constancia del RUC.
11. Debe contar con guardia de seguridad las 24 hs. presentar contrato con prestadora
12. Debe contar con servicio de grúa propia o tercerizada (presentar contrato)
13. Contar con un sistema de protección contra incendios, con alarma en todas sus instalaciones, baldes de arena, extintores, sistema de detección de humo, sensores de humo y sirenas, se probará el funcionamiento de los mismos con la visita técnica. Poseer carteles indicadores de salida de emergencia, boca hidrante, Sistema BIE (Boca de incendio equipada, PCI plano de prevención contra incendio aprobado).
14. Debe contar con una póliza de seguros total para pruebas de vehículos de la Convocante fuera del taller del oferente hasta un radio mínimo de 7 km (siete kilómetros) a la redonda.
15. Nota en forma de DDJJ en la que declare conocer, aceptar y aplicar las disposiciones establecidas en la Ley N° 5211/2014 De Calidad el Aire; el Decreto N° 12685/2008 Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas; y, la Resolución N° 1242/2014 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Entidad Ambiental Competente (MADES).

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Declaración Jurada de poseer los equipos y herramientas solicitados, y que están instaladas y operativas dentro del AREA de trabajo solicitada que serán verificados en la visita técnica.
2. Declaración Jurada de contar con personales capacitados, adjuntando los correspondientes certificados.
3. Croquis de la ubicación del Taller.
4. Copia de la Licencia Ambiental, expedida por el MADES de conformidad a las disposiciones legales vigentes, que lo habilite a operar como taller mecánico y depósito de repuestos
5. Copia de Licencia Comercial definitiva emitida por la Municipalidad de Asunción para los Talleres situados en Asunción, con la actividad y/o rubro principal registrada como Taller Mecánico. Además, debe ir acompañada por la Resolución que apruebe el plan de adecuación a los aspectos ambientales, otorgada por la municipalidad para los talleres ubicados dentro del municipio de Asunción. Copia Patente Municipal al día para los talleres fuera del municipio de asunción donde se indica que la actividad o rubro principal del local donde se llevara a cabo la ejecución del contrato corresponda al presente llamado (TALLER MECANICO), no se aceptarán otros documentos en sustitución de este requisito.
6. Plano aprobado por el municipio.
7. Copia de la póliza de Seguro contra todo riesgo, el oferente deberá presentar copia de Póliza contra todo riesgo del local y de los vehículos que queden en resguardo mientras dure el contrato, con monto mínimo a cubrir de Gs. 1.000.000.000 (guaraníes mil millones). Este seguro deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta y se deberá extender durante el tiempo de vigencia del contrato si el oferente fuese adjudicado.
8. Declaración jurada de contar con Cámara con circuito cerrado 24 Hs.
9. Copia de aprobación de infraestructura, Plano (PCI) y la Resolución de aprobación expedido por la Municipalidad (con el acta de verificación de los bomberos).
10. Contar con la Resolución Ambiental Municipal vigente, expedida por la Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad para los talleres ubicados en Asunción.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
 2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
 3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
- En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

El presente llamado ha sido solicitado por el Titular de la Dirección Administrativa, quien tiene a su cargo el Departamento de Taller, y cuyo dictamen técnico cuenta con la rúbrica del mismo.

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: La Dirección Administrativa a través del Departamento de Taller, es la encargada de velar por el buen funcionamiento del parque automotor Institucional y del cuidado adecuado de los bienes Institucionales, brindando así medios de transportes seguros para el traslado de funcionarios y delegaciones, quienes por la naturaleza de sus funciones requieren ser trasladados a larga distancia de su lugar habitual de trabajo para satisfacer la necesidad de dar una representación acorde a las actividades misionales del SENAVE.

Justificación de la planificación, se trata de un procedimiento que responde a una necesidad temporal.

Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas corresponden a las características de los servicios requeridos con el fin de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los vehículos del parque automotor Institucional.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Especificaciones Técnicas

Los Servicios deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

Condiciones Generales para la prestación del servicio:

La Contratante por intermedio de su dependencia administradora del Contrato *Dirección Administrativa y/o este a quien designe en la ejecución del Contrato* -, será la responsable, facultándose a recibir los vehículos, verificar en forma conjunta con el Proveedor, pedir presupuesto que deberá ajustarse a los establecido en el Contrato, solicitar orden de Servicio, remitir Orden de Servicios, fiscalizar los trabajos, probar la correcta reparación, recibir los vehículos del Proveedor, exigir las garantías, elaborar los diferentes informes administrativos y otras actividades para la correcta ejecución del Contrato.

El Proveedor, deberá designar un Representante Mecánico para realizar en forma conjunta y coordinada todas las actividades señaladas más arriba.

Previo a la realización de los trabajos, el Proveedor deberá elaborar un presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo y la garantía del servicio.

La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Proveedor, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada al Proveedor, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración de la firma e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Proveedor. Asimismo, en el presupuesto emitido por el Proveedor deberá indicarse el plazo para la ejecución de los trabajos; además de la garantía correspondiente.

Si el Proveedor no cumpliere con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al concluir los trabajos, el Proveedor, a través del Responsable del SENAVE deberá verificar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción.

La determinación del Responsable será informada por la Dirección Administrativa al Proveedor a más tardar en 5 (cinco) días hábiles de estar vigente el Contrato.

1. REPARACIONES MECANICAS

El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

- El servicio incluye el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque, en el caso que la Contratante, así lo solicite.
- Se procederá a una revisión del vehículo a los efectos de determinar el desperfecto mecánico y elaborar un presupuesto de trabajos y repuestos que serán requeridos, ajustado al Contrato.
- Los repuestos utilizados serán originales de la marca. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de la marca, el Proveedor deberá informar a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.
- A los efectos de recepción del vehículo al taller, la Convocante deberá elaborar y utilizar, Formulario de Entrega y Retiro del Vehículo del Taller, en el cual se debe de detallar los datos del vehículo, el número de Orden de Servicio que le corresponde, el responsable quien entrega por parte de la Contratante y quien recibe por parte del Proveedor.
- Si el Proveedor no cumpliere con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Al concluir los trabajos, el Proveedor deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Contratante para su recepción, asimismo, deberá devolver los repuestos y accesorios que

- han sido cambiados a través del formulario Acta de recepción de Repuestos Sustituídos, que se deberá mantener en guarda hasta la vigencia del Contrato.
- g. Los vehículos deben entregarse en perfectas condiciones de aseos (lavado y aspirado).
 - h. Luego de la entrega del vehículo, los trabajos realizados contarán con una garantía de 6 (seis) meses o 20.000 km (lo que ocurra antes). Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Institución

2. MANTENIMIENTO

Para los mantenimientos se utilizará el siguiente procedimiento:

El servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

- a. Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
- b. Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, eléctrico, etc.
- c. Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, etc.
- d. Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc. cuando sean necesarios.
- e. Verificación y engrase de ejes y mazas, etc. cuando sean necesarios.
- f. Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sean necesario.

3. SERVICIO ADICIONALES REQUERIDOS

Diagnostico; Chequeos antes de viajes largos (superior a 100km) y Auxilio en la Vía Pública. -

4. SERVICIO DE GRÚA

El Servicio de Grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, SIN COSTO ALGUNO para la Contratante. Debiendo el vehículo con desperfecto mecánico ser trasladado hasta el taller adjudicado para su reparación conforme a los plazos de los casos de alta y no alta complejidad.

5. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- a. Elaborar el presupuesto correspondiente a la Orden de Pedido de Presupuesto emitido por la Convocante, incluyendo el costo de los servicios y de los repuestos a ser utilizados. Los servicios de chapería y pintura quedan incluidos.
- b. Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por la Convocante.
- c. Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, y en otras ciudades del país en caso de poseerlas, así como designar a mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde la Convocante lo requiera. En este caso el Proveedor deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
- d. Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
- e. El Proveedor será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
- f. Serán de entera responsabilidad del Proveedor todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante, para la cual el Proveedor deberá de presentar póliza de seguro contra daños.
- g. Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
- h. Proveer todos los vehículos, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los servicios, en buenas condiciones de uso y con la documentación legal necesaria.
- a. Tener experiencia y capacidad para la realización de los servicios Licitados, comprobable con la presentación de constancias, certificados, referencias, planilla de verificación para la habilitación de talleres externos u otros documentos escritos de trabajos anteriores con flota de vehículos, similares a lo solicitado en la presente Licitación.

6. FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

- a. La Convocante, fiscalizará los servicios solicitados a través de las Órdenes de Trabajo y/o Servicios aprobado y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y el vehículo retirado para su uso normal.
- b. Esta fiscalización no exime al Proveedor de su responsabilidad respecto de la calidad de los trabajos y por tanto no garantiza el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra provistas por el Proveedor.
- c. Los servicios ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del Proveedor. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, la Convocante podrá realizar la reparación por sí o por terceros descontando el valor consecuente de cualquier factura que el Proveedor presentare a la Convocante, y aplicará las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. OBSERVACIONES:

- a. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada marca y tipo de vehículo.
- b. En todos los casos, los precios ofertados deberán ser especificados sin los gastos por mano de obra, debiendo la misma ser cotizada de forma independiente.
- c. Contar con servicio de guardia, y sistema de circuito cerrado que abarque todas las dependencias del taller, así como e/los acceso/os al/los mismo/os.
- d. Proveer además de mano de obra la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la reparación y/o mantenimiento total de cualquiera de los vehículos. De surgir servicios de reparaciones o provisiones de repuestos que se requieran necesariamente para el buen funcionamiento del vehículo, pero no estén contemplados, el Proveedor presentará a la Convocante tres presupuestos a fin de demostrar que los mismos se encuentran en precio de mercado, posteriormente la Convocante autorizará al Proveedor de conformidad al presupuesto aprobado que deberá de ser la más conveniente a los intereses de la Institución.
- e. En ningún caso, los vehículos podrán ser utilizados para intereses particulares del Proveedor.
- f. El plazo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la recepción del vehículo en el taller y/o aprobación del trabajo a realizar será de:
 - i. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE NO REVISTEN ALTA COMPLEJIDAD: hasta un máximo de 3 (tres) días hábiles.
 - ii. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD: hasta un máximo de 15 (quince) días hábiles.
- g. La Convocante podrá realizar visita técnica al local del taller del oferente, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y también verificar y certificar la información suministrada en cuanto infraestructura presentada en la oferta del mismo.
- h. El Oferente deberá contar con una infraestructura apropiada para el desempeño de las funciones contratadas según lo solicitado (requerimiento de infraestructura), dicha infraestructura podrá ser verificada por el representante del Comité de Evaluación o fiscales designados para el efecto del SENAVE, antes de la adjudicación de las ofertas, in situ según el formulario Planilla de verificación de Talleres; además se elaborará un informe al respecto acompañado de tomas fotográficas, el cual será anexado a la documentación presentada por cada oferente.
- a. En cuanto a la provisión de cubiertas y cámaras para los vehículos, las mismas deberán de cumplir con las especificaciones técnicas, dispuestas en le Planilla Excel (Planilla de Precios por tipo de vehículos), además deben incluir picos, montaje, balanceo.

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE TALLERES			
TALLER A VERIFICAR:			
Dirección:			
Teléfono:			
E-mail:			
Ítems	Condiciones que deben reunir los oferentes	Cumple	No cumple
A	El local del taller deberá estar ubicado a una distancia en km no mayor de (08 ocho) km de SENAVE, Humaitá 145 Edif. Planeta. (La distancia será medida en distancia por kilómetros con la aplicación GOOGLE MAPS). Contar con una superficie cubierta mínima 700m2.		

B	01 compresor de aire de 2hp de potencia como mínimo, 01 Fosa azulejada para verificación de vehículos, 02 Manómetros para carga de gas R134 ecológico, 01 banco para montaje y desmontaje de caja de cambios hidráulico		
C	01 banco para armado de motores, 03 Gatos hidráulicos, - 03 Scanner para diagnóstico electrónico computarizado de las diferentes marcas de vehículos camiones y maquinarias.		
D	02 pistolas neumáticas y/o eléctricas, 04 mesas de trabajo.		
E	01 torno para realizar trabajos de tornería en general (ej. reparación de cardanes, palieres, en funcionamiento) para la agilidad en los trabajos.		
F	01 generador de 50kv como mínimo a modo de garantizar energía eléctrica durante el horario laboral, de tal manera a cumplir cabal, eficientemente y sin interrupciones por cortes de temporales de luz los trabajos encomendados por las entidades.		
G	01 equipo para control de carga de alternador, 01 compresimetro digital para realizar mediciones de compresión de motores diésel, 01 equipo de alineación de faros portátil (Alta y Baja), 01 equipo de alineación y balanceo computarizado propio en funcionamiento dentro del local.		
H	01 Banco de prueba para limpieza, y testeo de picos inyectores common rail (DIESEL), 01 banco testeo de picos inyectores electrónicos nafteros, 01 compresimetro digital para realizar mediciones de compresión de motores nafteros.		
I	01 calibre pie de (con certificación de la INTN u otro Laboratorio de metrología, en caso de laboratorios externos será corroborado la veracidad de los mismos), 01 calibrador de picos inyectores diésel convencional, 01 Compresor de espirales tipo mac-person, 01 Banco y Power para estirar chasis.		
J	01 reloj comparador de medidas internas y externas de cilindro, 01 manómetro para medir presión de bombas eléctricas de combustibles nafteros y diésel, 01 kit detector de fuga de agua de radiador, 01 succionador de aceite al vacío, 01 soldador eléctrico para soldaduras mic.		
K	01 boroscopio, endoscopio, 01 equipo de ultrasonido para limpieza de inyectores, 01 máquinas de vacío para gas r134 ecológico		
L	05 Elevadores hidráulicos y/o eléctricos, 03 de ellos con una capacidad mínima de 4.000 Kg, 01 maquina intercambiadora de fluidos de frenos para purga automática de sistema de ABS, 01 taladro de banco.		
M	05 gatos hidráulicos con una capacidad mínima de 2000kg, 01 gato tipo yacaré con capacidad mínima de 4000kg.		
N	Sala de reparaciones de motor, caja y diferencial, (LA MISMA DEBE SER CERRADA PARA EVITAR QUE ELEMENTOS CONTAMINANTES INGRESEN) el mismo deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto.		
OBSERVACIONES:			
Fiscalizado por:			
Fecha y hora de inspección:			
Se debe realizar toma fotográfica de cada uno de los ítems.			

ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas		Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	FORD F- 4000 AÑO 2008 - DIESEL	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
3		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
4		Juego de guía de valvulas	Juego de guía de valvulas	Unidad	1
5		Rectificación de cilindro	Rectificación de cilindro	Unidad	1
6		Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
7		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1

8	Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
9	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
10	Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
11	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
12	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
13	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
14	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
15	Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
16	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
17	Juego de perno piston	Juego de perno piston	Unidad	1
18	Reparar de bomba inyectora	Reparar de bomba inyectora	Unidad	1
19	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
20	Calibración de pico inyector	Calibración de pico inyector	Unidad	1
21	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
22	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
23	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
24	Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
25	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
26	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
27	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
28	Reparar de carter	Reparar de carter	Unidad	1
29	Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
30	Cabo o sensor de velocimetro	Cabo o sensor de velocimetro	Unidad	1
31	Mantenimiento bomba inyectora (incluido repuestos)	Mantenimiento bomba inyectora (incluido repuestos)	Unidad	1
32	Embrague ventilador con ventilador	Embrague ventilador con ventilador	Unidad	1
33	Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
34	Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
35	Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
36	Junta tapa balancin	Junta tapa balancin	Unidad	1
37	Ventilador de motor	Ventilador de motor	Unidad	1
38	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
39	Tapa radiador	Tapa radiador	Unidad	1
40	Regular valvulas (juegos)	Regular valvulas (juegos)	Unidad	1
41	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juegos)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juegos)	Unidad	1
42	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
43	Filtro combustible con trampa agua	Filtro combustible con trampa agua	Unidad	1
44	Caño de combustible	Caño de combustible	Unidad	1
45	Eje leva de bomba	Eje leva de bomba	Unidad	1
46	Buje y reten de acelerador de bomba	Buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
47	Reparación de odometro	Reparación de odometro	Unidad	1
48	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
49	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
50	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
51	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1

52	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
53	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
54	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
55	Juego de anillos sincronizadores	Juego de anillos sincronizadores	Unidad	1
56	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
57	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
58	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
59	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
60	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
61	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
62	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
63	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
64	Centralizador cardan	Centralizador cardan	Unidad	1
65	Cruceta cardan - cada uno	Cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
66	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
67	Reparacion de tunel diferencial	Reparacion de tunel diferencial	Unidad	1
68	Macho y Hembra cardan trasero	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1
69	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
70	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
71	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
72	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
73	Corona y piston diferencial trasero	Corona y piston diferencial trasero	Unidad	1
74	Juego de calce del engranaje satelite	Juego de calce del engranaje satelite	Unidad	1
75	Juego de calce del engranaje planetario	Juego de calce del engranaje planetario	Unidad	1
76	Ruleman de diferencial cada uno	Ruleman de diferencial cada uno	Unidad	1
77	Juego de satelite y planetario	Juego de satelite y planetario	Unidad	1
78	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
79	Reparacion de sinfon de direccion.	Reparacion de sinfon de direccion.	Unidad	1
80	Muñequin - c/u	Muñequin - c/u	Unidad	1
81	Brazo zeta	Brazo zeta	Unidad	1
82	Brazo pitman	Brazo pitman	Unidad	1
83	Bomba de direccion hidraulica	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
84	Cabo de alta presion de dir. hidraulica	Cabo de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
85	Barra larga de direccion	Barra larga de direccion	Unidad	1
86	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
87	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
88	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
89	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
90	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
91	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
92	Buje tensor de rueda	Buje tensor de rueda	Unidad	1
93	Juegos de buje amortiguador delnt. Y trasero	Juegos de buje amortiguador delnt. Y trasero	Unidad	1
94	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
95	Soporte barra torsion	Soporte barra torsion	Unidad	1

96	Tornillo barra torsion	Tornillo barra torsion	Unidad	1
97	Reparacion palanca cambio	Reparacion palanca cambio	Unidad	1
98	Reparacion pedalera	Reparacion pedalera	Unidad	1
99	Elastico - trasero	Elastico - trasero	Unidad	1
100	Buje elastico	Buje elastico	Unidad	1
101	Grillete de elastico	Grillete de elastico	Unidad	1
102	Centro elastico	Centro elastico	Unidad	1
103	Bomba central de embrague	Bomba central de embrague	Unidad	1
104	Reparar bomba central de embrague	Reparar bomba central de embrague	Unidad	1
105	Bomba auxiliar de embrague	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
106	fluido de embrague	fluido de embrague	Unidad	1
107	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
108	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
109	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
110	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
111	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
112	Reparar bomba central de freno	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
113	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
114	Disco de freno	Disco de freno	Unidad	1
115	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
116	Cabo flexible de freno	Cabo flexible de freno	Unidad	1
117	Reparar servo freno	Reparar servo freno	Unidad	1
118	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
119	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
120	Juego de fibra de freno trasero	Juego de fibra de freno trasero	Unidad	1
121	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
122	Juego de cubeta de freno	Juego de cubeta de freno	Unidad	1
123	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
124	Valvula compensadora de freno trasero	Valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
125	Provision de Camara	Provision de Camara	Unidad	1
126	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL DE 10 TELAS CON PROTECTOR Y CAMARA	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL DE 10 TELAS CON PROTECTOR Y CAMARA	Unidad	1
127	Guia de vidrios	Guia de vidrios	Unidad	1
128	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
129	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
130	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
131	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
132	Reparar cerraduras	Reparar cerraduras	Unidad	1
133	Reparar motor de arranque (incluido repuestos)	Reparar motor de arranque (incluido repuestos)	Unidad	1
134	Reparar sist. limpiaparab. (incluido repuestos)	Reparar sist. limpiaparab. (incluido repuestos)	Unidad	1
135	Solenoide o automatico del arranque	Solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
136	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
137	Alineación luces	Alineación luces	Unidad	1
138	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite	Unidad	1
139	Bulbo de temperatura o relay	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1

140		Reparar alternador (repuestos incluido)	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
141		Correa de alternador	Correa de alternador	Unidad	1
142		Faros de luces laterales delanteros	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	1
143		Reparación sistema electrico	Reparación sistema electrico	Unidad	1
144		Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
145		Mantenimiento del sistema eléctrico	Mantenimiento del sistema eléctrico	Unidad	1
146		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
147		Provision de bateria	Provision de bateria	Unidad	1
148		Reparar bocinas	Reparar bocinas	Unidad	1
149		Bocinas	Bocinas	Unidad	1
150		Reparar caño de escape	Reparar caño de escape	Unidad	1
151		Reparar silenciador	Reparar silenciador	Unidad	1
152		Silenciador	Silenciador	Unidad	1
153		Caño flexible para soporte silenciador	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
154		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
155		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
156		Filtro de combustible	Filtro de combustible	Unidad	1
157		Filtro de aceite	Filtro de aceite	Unidad	1
158		Filtro de aire	Filtro de aire	Unidad	1
159		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
160		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
161		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
162		Cambio fluido de direccion hidraulica	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
163		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
164		Carga de Gas R134	Carga de Gas R134	Unidad	1
165		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
166		Termostato	Termostato	Unidad	1
167		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
168		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
169		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
170		Compresor	Compresor	Unidad	1
171		Cabezal de Compresor	Cabezal de Compresor	Unidad	1
172		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
173		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
174		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
175		Bulbo alta presión de AA	Bulbo alta presión de AA	Unidad	1
176	CHEVROLET CORSA - AÑO 2009 - NAFTERO	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
177		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
178		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
179		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
180		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
181		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
182		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
183		Juego casquillo de leva	Juego casquillo de leva	Unidad	1

184	Juego buje de biela	Juego buje de biela	Unidad	1
185	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
186	Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
187	Juego guía de válvula	Juego guía de válvula	Unidad	1
188	Rectificación de cilindro (juego)	Rectificación de cilindro (juego)	Unidad	1
189	Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
190	Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
191	Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
192	Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
193	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
194	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
195	Calibrar pico inyector (juego)	Calibrar pico inyector (juego)	Unidad	1
196	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
197	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
198	Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
199	Esmerilar juego de válvula	Esmerilar juego de válvula	Unidad	1
200	Rectificar tapa motor	Rectificar tapa motor	Unidad	1
201	Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
202	Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
203	Sensor de velocímetro	Sensor de velocímetro	Unidad	1
204	Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
205	Electro Ventilador	Electro Ventilador	Unidad	1
206	Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
207	Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
208	Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
209	Junta tapa balancín	Junta tapa balancín	Unidad	1
210	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
211	Cambio de tapa	Cambio de tapa	Unidad	1
212	Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
213	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
214	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
215	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
216	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
217	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
218	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
219	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
220	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
221	Anillos sincronizadores - cada uno	Anillos sincronizadores - cada uno	Unidad	1
222	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
223	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
224	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
225	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
226	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
227	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1

228		Reparación general de caja	Reparación general de caja	Unidad	1
229		Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
230		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
231		Homocinetica cada lado rueda	Homocinetica cada lado rueda	Unidad	1
232		Homocinetica cada lado caja	Homocinetica cada lado caja	Unidad	1
233		Guardapolvo de homocinetica lado rueda	Guardapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	1
234		Guardapolvo de homocinetica lado caja	Guardapolvo de homocinetica lado caja	Unidad	1
235		Reparar bomba dirección hidráulica	Reparar bomba dirección hidráulica	Unidad	1
236		Reparar cremallera	Reparar cremallera	Unidad	1
237		Precap - cada uno	Precap - cada uno	Unidad	1
238		Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
239		Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
240		Caño de alta presión de dir. hidráulica	Caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1
241		Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
242		Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
243		Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
244		Aceite para dirección	Aceite para dirección	Unidad	1
245		Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
246		Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
247		Espiral delantero	Espiral delantero	Unidad	1
248		Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
249		Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
250		Buje parrilla delantero - cada uno	Buje parrilla delantero - cada uno	Unidad	1
251		Buje tren trasero (completo)	Buje tren trasero (completo)	Unidad	1
252		Buje amortiguador cada uno	Buje amortiguador cada uno	Unidad	1
253		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
254		Juego de buje estabilizador delantero	Juego de buje estabilizador delantero	Unidad	1
255		Taqueador de amortiguador	Taqueador de amortiguador	Unidad	1
256		Bomba central de embrague	Bomba central de embrague	Unidad	1
257		Bomba auxiliar de embrague	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
258		Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
259		Plato de presión	Plato de presión	Unidad	1
260		Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
261		Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
262		Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
263		Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
264		Rectificar disco de freno	Rectificar disco de freno	Unidad	1
265		Disco de freno	Disco de freno	Unidad	1
266		Juego pastilla de freno	Juego pastilla de freno	Unidad	1
267		Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
268		Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
269		Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
270		Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
271		Fibra de freno trasero (juego)	Fibra de freno trasero (juego)	Unidad	1

272	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
273	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
274	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
275	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
276	Provisión de Camara	Provisión de Camara	Unidad	1
277	Provisión de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Provisión de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
278	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
279	Reparacion de motor de arranque - incluido repuestos	Reparacion de motor de arranque - incluido repuestos	Unidad	1
280	Solenoido o automático del arranque	Solenoido o automático del arranque	Unidad	1
281	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
282	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
283	Bujías (juego)	Bujías (juego)	Unidad	1
284	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite	Unidad	1
285	Bulbo de temperatura o relay	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
286	Reparar alternador - incluido repuestos	Reparar alternador - incluido repuestos	Unidad	1
287	Correa de alternador	Correa de alternador	Unidad	1
288	Focos Alta y Baja - c/u	Focos Alta y Baja - c/u	Unidad	1
289	Reparación sistema eléctrico	Reparación sistema eléctrico	Unidad	1
290	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
291	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
292	Llave de luz	Llave de luz	Unidad	1
293	Bocinas	Bocinas	Unidad	1
294	Provisión de acumulador de 75 Amp.	Provisión de acumulador de 75 Amp.	Unidad	1
295	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
296	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
297	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
298	Filtro de combustible	Filtro de combustible	Unidad	1
299	Filtro de aceite	Filtro de aceite	Unidad	1
300	Filtro de aire	Filtro de aire	Unidad	1
301	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
302	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
303	Fluido de dirección hidráulica	Fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
304	Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
305	Regulador de IAC	Regulador de IAC	Unidad	1
306	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Unidad	1
307	Reparación de computadora	Reparación de computadora	Unidad	1
308	Juegos de cable de bujías	Juegos de cable de bujías	Unidad	1
309	Fusilera	Fusilera	Unidad	1
310	Copia de llave de contacto	Copia de llave de contacto	Unidad	1
311	Flexible de escape	Flexible de escape	Unidad	1
312	Carga de Gas 134	Carga de Gas 134	Unidad	1
313	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
314	Termostato	Termostato	Unidad	1

315		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
316		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
317		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
318		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
319		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
320		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
321		Cambio bulbo alta presión de AA	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1
322	ISUZU D-MAX C/D 4X4 - AÑO 2012 - DIESEL (TAHILANDIA)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
323		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
324		juego de valbuls admición escape	juego de valbuls admición escape	Unidad	1
325		Juego de guías de valvulas	Juego de guías de valvulas	Unidad	1
326		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
327		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
328		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
329		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
330		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
331		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
332		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
333		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
334		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
335		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
336		Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
337		Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
338		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
339		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
340		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
341		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
342		Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
343		Volante motor	Volante motor	Unidad	1
344		Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
345		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
346		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
347		Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
348		Sensor de velocimetro	Sensor de velocimetro	Unidad	1
349		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
350		Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
351		Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
352		Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
353		Junta tapa balancin	Junta tapa balancin	Unidad	1
354		Ventilador de motor	Ventilador de motor	Unidad	1
355		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
356		Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
357		Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
358		Filtro combustible con trampa agua	Filtro combustible con trampa agua	Unidad	1

359	Caño de combustible	Caño de combustible	Unidad	1
360	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
361	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
362	Reparación de caja 4X4 con selector electronico	Reparación de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
363	Homocinetica lado rueda	Homocinetica lado rueda	Unidad	1
364	Ruleman y reten palier	Ruleman y reten palier	Unidad	1
365	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
366	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
367	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
368	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
369	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
370	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
371	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
372	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
373	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
374	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
375	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
376	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
377	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
378	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
379	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
380	Centralizador cardan	Centralizador cardan	Unidad	1
381	Cruzeta cardan - cada uno	Cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
382	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
383	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
384	Cardan macho y hembra	Cardan macho y hembra	Unidad	1
385	Cubo de rueda libre de 4x4 - cada uno	Cubo de rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
386	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
387	Aceite diferencial delantero y trasero	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
388	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
389	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
390	Cardan trasero completo	Cardan trasero completo	Unidad	1
391	Juego calce del engranaje satelite	Juego calce del engranaje satelite	Unidad	1
392	Juego de calce del engranaje del planetario	Juego de calce del engranaje del planetario	Unidad	1
393	Ruleman de diferencial - cada uno	Ruleman de diferencial - cada uno	Unidad	1
394	Juego de satelite y planetario	Juego de satelite y planetario	Unidad	1
395	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
396	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
397	Bomba de direccion hidraulica	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
398	Caño de alta presion de dir. hidraulica	Caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
399	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
400	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
401	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
402	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1

403	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
404	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
405	Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
406	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
407	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
408	Buje parrilla superior	Buje parrilla superior	Unidad	1
409	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior	Unidad	1
410	Rotula superior	Rotula superior	Unidad	1
411	Rotula inferior	Rotula inferior	Unidad	1
412	Buje tensor de rueda cada uno	Buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
413	Juego de buje amortiguador delantero y trasero	Juego de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
414	Barra torsion de suspension - cada uno	Barra torsion de suspension - cada uno	Unidad	1
415	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
416	Soporte barra torsión	Soporte barra torsión	Unidad	1
417	Tornillo barra torsión	Tornillo barra torsión	Unidad	1
418	Reparación palanca cambio	Reparación palanca cambio	Unidad	1
419	Reparación pedalera	Reparación pedalera	Unidad	1
420	Elastico trasero - cada uno	Elastico trasero - cada uno	Unidad	1
421	Buje elastico trasero	Buje elastico trasero	Unidad	1
422	Grillete de elastico	Grillete de elastico	Unidad	1
423	Centro elastico	Centro elastico	Unidad	1
424	Bomba central de embrague	Bomba central de embrague	Unidad	1
425	Reparar bomba central de embrague	Reparar bomba central de embrague	Unidad	1
426	Rectificación corona de volante	Rectificación corona de volante	Unidad	1
427	Bomba auxiliar de embrague	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
428	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
429	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
430	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
431	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
432	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
433	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
434	Reparar bomba central de freno	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
435	Rectificar disco de freno	Rectificar disco de freno	Unidad	1
436	Disco de freno - cada uno	Disco de freno - cada uno	Unidad	1
437	Juego pastilla de freno	Juego pastilla de freno	Unidad	1
438	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
439	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
440	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
441	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
442	Juego de fibra de freno	Juego de fibra de freno	Unidad	1
443	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
444	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
445	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
446	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1

447	Valvula compensadora de freno trasero	Valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
448	Provisión de cubierta 245/70/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Provisión de cubierta 245/70/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
449	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
450	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
451	Goma de parabrisa delantero	Goma de parabrisa delantero	Unidad	1
452	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
453	Guía de vidrios	Guía de vidrios	Unidad	1
454	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
455	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
456	Mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Unidad	1
457	Reparación de cerraduras - cada uno	Reparación de cerraduras - cada uno	Unidad	1
458	Control de batería	Control de batería	Unidad	1
459	Control de carga del alternador	Control de carga del alternador	Unidad	1
460	Relay luz alta	Relay luz alta	Unidad	1
461	Focos de luz H7 - cada uno	Focos de luz H7 - cada uno	Unidad	1
462	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
463	Testeo Electrónico	Testeo Electrónico	Unidad	1
464	Recargar batería	Recargar batería	Unidad	1
465	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
466	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
467	Solenoido o automatico del arranque	Solenoido o automatico del arranque	Unidad	1
468	Bomba de combustible (del tanque)	Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
469	Sensor de velocimetro	Sensor de velocimetro	Unidad	1
470	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
471	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
472	Bujias incandescentes - cada uno	Bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
473	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite	Unidad	1
474	Bulbo de temperatura o relay	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
475	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
476	Correa de alternador	Correa de alternador	Unidad	1
477	Faros de luces laterales delanteros	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	1
478	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
479	Instalación de cableado Sistema Electrico	Instalación de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
480	Juego de cables y terminales	Juego de cables y terminales	Unidad	1
481	Ruleman alternador	Ruleman alternador	Unidad	1
482	Reten de alternador	Reten de alternador	Unidad	1
483	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
484	Motor levanta vidrio - cada uno	Motor levanta vidrio - cada uno	Unidad	1
485	Batería de 90 Amp	Batería de 90 Amp	Unidad	1
486	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
487	Reparación silenciador	Reparación silenciador	Unidad	1
488	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
489	Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1

490		Aceite motor	Aceite motor	Unidad	1
491		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
492		Filtro de combustible	Filtro de combustible	Unidad	1
493		Filtro de aceite	Filtro de aceite	Unidad	1
494		Filtro de aire	Filtro de aire	Unidad	1
495		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
496		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
497		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
498		Aceite de direccion hidraulica	Aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
499		Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
500		Reparacion de tunel	Reparacion de tunel	Unidad	1
501		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
502		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
503		Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
504		Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
505		desplazante reductora	desplazante reductora	Unidad	1
506		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
507		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
508		Balanceo volante motor	Balanceo volante motor	Unidad	1
509		Carga de Gas R134	Carga de Gas R134	Unidad	1
510		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
511		Termostato	Termostato	Unidad	1
512		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
513		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
514		Instalación Eléctrica AA	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
515		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
516		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
517		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
518		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
519		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
520		Válvula de expansión de AA	Válvula de expansión de AA	Unidad	1
521		Bobina de AA	Bobina de AA	Unidad	1
522		Juego de junta y retén de AA	Juego de junta y retén de AA	Unidad	1
523		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
524		Bulbo de presion	Bulbo de presion	Unidad	1
525		Anillo de cobre - cada uno	Anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
526		Reparación de comando de aire acondicionado	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
527		Compresor de AA	Compresor de AA	Unidad	1
528	TOYOTA FORTUNER	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
529		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
530		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
531		Juego de guia de valvulas	Juego de guia de valvulas	Unidad	1
532		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
533		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1

534	Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
535	Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
536	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
537	Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
538	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
539	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
540	Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
541	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
542	Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
543	Correa dentada	Correa dentada	Unidad	1
544	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
545	Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
546	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
547	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
548	Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
549	Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
550	Sensor de velocimetro	Sensor de velocimetro	Unidad	1
551	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
552	Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
553	Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
554	Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
555	Junta tapa balancin	Junta tapa balancin	Unidad	1
556	Ventilador de motor	Ventilador de motor	Unidad	1
557	Homocinetica lado rueda	Homocinetica lado rueda	Unidad	1
558	Ruleman y reten palier	Ruleman y reten palier	Unidad	1
559	Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
560	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
561	Kit de filtro de caja automatica	Kit de filtro de caja automatica	Unidad	1
562	Reparacion de convertidor	Reparacion de convertidor	Unidad	1
563	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
564	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
565	Centralizador cardan	Centralizador cardan	Unidad	1
566	Cruzeta cardán - cada uno	Cruzeta cardán - cada uno	Unidad	1
567	Reten de piñon	Reten de piñon	Unidad	1
568	Aceite diferencial	Aceite diferencial	Unidad	1
569	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
570	Cardan trasero completo	Cardan trasero completo	Unidad	1
571	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
572	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
573	Bomba de direccion hidraulica	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
574	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
575	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
576	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
577	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1

578	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
579	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
580	Buje parrilla superior	Buje parrilla superior	Unidad	1
581	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior	Unidad	1
582	Buje tensor de rueda - cada uno	Buje tensor de rueda - cada uno	Unidad	1
583	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
584	Reparar bomba central de freno	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
585	Rectificar disco de freno	Rectificar disco de freno	Unidad	1
586	Disco de freno - cada uno	Disco de freno - cada uno	Unidad	1
587	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
588	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
589	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
590	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
591	Juego de fibra de freno	Juego de fibra de freno	Unidad	1
592	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
593	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
594	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
595	Cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
596	Cambiar focos - cada uno	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
597	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
598	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
599	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
600	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
601	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
602	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
603	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
604	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
605	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
606	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
607	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
608	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
609	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
610	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
611	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
612	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
613	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
614	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
615	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
616	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
617	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
618	Termostato	Termostato	Unidad	1
619	Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
620	Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1

621		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
622		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
623		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
624		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
625	JEEP GRAND CHEROKE LAREDO ST WAGOON - AÑO 2014 - NAFTERO (AMERICANO)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
626		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
627		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
628		Juego Guias de valvulas	Juego Guias de valvulas	Unidad	1
629		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
630		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
631		Juego Buje de biela	Juego Buje de biela	Unidad	1
632		Juego Casquillo de biela	Juego Casquillo de biela	Unidad	1
633		Juego Casquillo de bancada	Juego Casquillo de bancada	Unidad	1
634		Juego Casquillo de leva	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
635		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
636		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
637		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
638		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
639		Brazo de piston - cada uno	Brazo de piston - cada uno	Unidad	1
640		Perno piston - cada uno	Perno piston - cada uno	Unidad	1
641		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
642		Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
643		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
644		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
645		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
646		Polea cigueñal	Polea cigueñal	Unidad	1
647		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
648		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
649		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
650		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
651		Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
652		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
653		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
654		Cambiar juego de retenes frente motor	Cambiar juego de retenes frente motor	Unidad	1
655		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
656		Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
657		Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
658		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
659		Regular juego de valvulas	Regular juego de valvulas	Unidad	1
660		Rectificar juego de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juego de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
661		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
662		Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
663		Cambio de manguera radiador	Cambio de manguera radiador	Unidad	1
664		Cambio de radiador	Cambio de radiador	Unidad	1

665	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
666	Reparacion general de caja	Reparacion general de caja	Unidad	1
667	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
668	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
669	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
670	Cambio Macho y Hembra cardan	Cambio Macho y Hembra cardan	Unidad	1
671	Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
672	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
673	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
674	Cambio de ruleman y Reten palier cada uno	Cambio de ruleman y Reten palier cada uno	Unidad	1
675	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
676	Cambiar juego de calce del engranaje satelite	Cambiar juego de calce del engranaje satelite	Unidad	1
677	Cambiar juego de calce del engranaje del planetario	Cambiar juego de calce del engranaje del planetario	Unidad	1
678	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
679	Cambiar satelite y planetario	Cambiar satelite y planetario	Unidad	1
680	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
681	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
682	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
683	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
684	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
685	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
686	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
687	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
688	Correa direccion	Correa direccion	Unidad	1
689	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
690	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
691	Cambio terminal de cremallera	Cambio terminal de cremallera	Unidad	1
692	Espiral delantero	Espiral delantero	Unidad	1
693	Cambiar amortiguador trasero c/u	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1
694	Cambiar amortiguador delantero c/u	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1
695	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1
696	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1
697	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
698	Cambiar buje amortiguador cada uno	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1
699	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	1
700	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
701	Soporte barra torsion	Soporte barra torsion	Unidad	1
702	Tornillo barra torsion	Tornillo barra torsion	Unidad	1
703	Calce de espiral - cada uno	Calce de espiral - cada uno	Unidad	1
704	Reparacion palanca cambio	Reparacion palanca cambio	Unidad	1
705	Reparacion pedalera	Reparacion pedalera	Unidad	1
706	bomba central de freno cambiar	bomba central de freno cambiar	Unidad	1
707	bomba central de freno reparar	bomba central de freno reparar	Unidad	1
708	disco de freno rectificar	disco de freno rectificar	Unidad	1

709	disco de freno cambiar	disco de freno cambiar	Unidad	1
710	Juego pastilla de freno delantero o trasero	Juego pastilla de freno delantero o trasero	Unidad	1
711	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
712	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
713	cabo freno de mano	cabo freno de mano	Unidad	1
714	cubeta de freno	cubeta de freno	Unidad	1
715	fluido de freno	fluido de freno	Unidad	1
716	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
717	Guia de vidrios	Guia de vidrios	Unidad	1
718	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
719	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
720	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
721	Reparacion de motor de arranque	Reparacion de motor de arranque	Unidad	1
722	Rep.sist.Limpiaparab.	Rep.sist.Limpiaparab.	Unidad	1
723	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
724	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
725	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
726	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
727	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
728	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
729	Reparar alternador	Reparar alternador	Unidad	1
730	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
731	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
732	Motor levanta vidrio	Motor levanta vidrio	Unidad	1
733	Provision de bateria	Provision de bateria	Unidad	1
734	Cambio de bendix de arranque	Cambio de bendix de arranque	Unidad	1
735	Cambio de relay	Cambio de relay	Unidad	1
736	Cambio fusible eslabon	Cambio fusible eslabon	Unidad	1
737	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
738	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
739	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
740	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
741	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
742	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
743	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
744	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
745	Cambio fluido de direccion hidraulica	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
746	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
747	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
748	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
749	Termostato	Termostato	Unidad	1
750	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
751	Instalacion electrica AA	Instalacion electrica AA	Unidad	1
752	Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1

753		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
754		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
755		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
756		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
757		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
758		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
759		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
760		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
761	TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL C/D- AÑO 2014-TD, 2.4 (ARGENTINA)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
762		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
763		Juego de valvulas admision- escape	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
764		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
765		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
766		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
767		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
768		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
769		Juegos de casquillo de bancada	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
770		juegos de casquillo de leva	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
771		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
772		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
773		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
774		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
775		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
776		Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
777		Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
778		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
779		Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
780		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
781		Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
782		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
783		Tapa motor	Tapa motor	Unidad	1
784		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
785		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
786		Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
787		Volante motor	Volante motor	Unidad	1
788		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
789		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
790		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
791		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
792		Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
793		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
794		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
795		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
796		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1

797		Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
798		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
799		Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
800		Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
801		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
802		Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
803		sensor de acelerador	sensor de acelerador	Unidad	1
804		Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
805		Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
806		Cambio homocinetica lado rueda	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
807		Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
808		Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
809		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
810		Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
811		Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
812		Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
813		Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
814		Anillos sincronizadores de 1ra a 5ta - cada uno	Anillos sincronizadores de 1ra a 5ta - cada uno	Unidad	1
815		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
816		Eje mando	Eje mando	Unidad	1
817		Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
818		Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
819		Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
820		Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
821		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
822		Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
823		Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
824		Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
825		Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
826		Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
827		Cardan completo 4x4 delantero	Cardan completo 4x4 delantero	Unidad	1
828		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
829		Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
830		Aceite diferencial delantero y trasero	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
831		Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
832		Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
833		Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
834		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
835		Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
836		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
837		Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
838		Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
839		Cambiar precap de direccion	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
840		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1

841	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
842	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
843	Cambio ruleman masa delantera	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
844	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
845	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
846	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
847	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
848	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
849	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
850	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
851	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
852	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
853	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
854	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
855	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
856	Cambiar elasticos - trasero	Cambiar elasticos - trasero	Unidad	1
857	Cambiar buje elasticos - trasero	Cambiar buje elasticos - trasero	Unidad	1
858	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
859	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
860	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
861	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
862	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
863	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
864	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
865	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
866	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
867	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
868	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
869	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
870	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
871	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
872	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
873	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
874	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
875	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
876	Cambio de juegos de fibra de freno	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
877	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
878	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
879	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
880	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
881	Provision de cubierta 205/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Provision de cubierta 205/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
882	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
883	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1

884	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
885	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
886	Cambiar focos c/u	Cambiar focos c/u	Unidad	1
887	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
888	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
889	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
890	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
891	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
892	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
893	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
894	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
895	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
896	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
897	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
898	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
899	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
900	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
901	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
902	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
903	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
904	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
905	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
906	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
907	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
908	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
909	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
910	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
911	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
912	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
913	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Unidad	1
914	Reparación de túnel	Reparación de túnel	Unidad	1
915	Tapa bancada de núcleo	Tapa bancada de núcleo	Unidad	1
916	Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
917	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
918	Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
919	Núcleo diferencial	Núcleo diferencial	Unidad	1
920	Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
921	Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
922	Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
923	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
924	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
925	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
926	Termostato	Termostato	Unidad	1

927		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
928		Instalación Eléctrica AA	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
929		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
930		Reparación Cabezal de Compresor	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1
931		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
932		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
933		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
934		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
935		Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
936		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
937		Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
938		Reparación de condensador	Reparación de condensador	Unidad	1
939		Cambio de anillo de cobre - cada uno	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
940		Reparación de comando de aire acondicionado	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
941		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
942	HI NO CAMION 4X2 - AÑO 2014 - DIESEL (JAPON)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
943		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
944		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
945		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
946		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
947		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
948		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
949		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
950		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
951		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
952		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
953		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
954		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
955		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
956		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
957		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
958		Juegos perno piston	Juegos perno piston	Unidad	1
959		Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
960		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
961		Calibrar juegos de pico inyector	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
962		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
963		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
964		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
965		Polea cigueñal	Polea cigueñal	Unidad	1
966		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
967		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
968		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
969		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
970		Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1

971	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
972	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
973	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
974	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
975	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
976	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
977	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
978	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
979	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
980	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
981	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
982	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
983	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
984	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
985	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
986	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
987	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
988	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
989	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
990	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
991	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Unidad	1
992	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
993	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
994	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
995	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
996	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
997	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
998	Reparacion general de caja	Reparacion general de caja	Unidad	1
999	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1000	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1001	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1002	Cambio cruzeta cardan c/u.	Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	1
1003	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1004	Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
1005	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1006	Cambio aceite diferencial	Cambio aceite diferencial	Unidad	1
1007	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
1008	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
1009	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
1010	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1011	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1012	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
1013	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1014	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1

1015	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1016	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1017	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1018	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1019	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1020	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1021	Cambio de ruleman delantera	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
1022	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1023	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
1024	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
1025	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
1026	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
1027	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1028	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1029	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
1030	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
1031	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1032	Cambio de elasticos - trasero	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
1033	Cambio de buje elasticos - trasero	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
1034	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
1035	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
1036	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1037	Rectificacion corona de volante	Rectificación corona de volante	Unidad	1
1038	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1039	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1040	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1041	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
1042	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1043	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1044	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1045	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1046	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1047	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1048	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
1049	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
1050	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
1051	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1052	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1053	Provision de camara	Provision de camara	Unidad	1
1054	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL, LISA 14 TELAS	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL, LISA 14 TELAS	Unidad	1
1055	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
1056	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
1057	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1

1058	Cepillos limpia parabrisas - el par	Cepillos limpia parabrisas - el par	Unidad	1
1059	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1060	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
1061	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
1062	Cambiar focos de luz H7 c/u	Cambiar focos de luz H7 c/u	Unidad	1
1063	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
1064	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
1065	Codificar autoradio	Codificar autoradio	Unidad	1
1066	Recargar bateria	Recargar bateria	Unidad	1
1067	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1068	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
1069	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1070	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
1071	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1072	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1073	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1074	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1075	Foco - cada uno	Foco - cada uno	Unidad	1
1076	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1077	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
1078	Provision de Juego de cables y terminales	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
1079	Provision y cambio de ruleman alternador	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
1080	Provision y Cambio de reten de alternador	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
1081	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
1082	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
1083	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
1084	Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
1085	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
1086	Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
1087	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1088	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1089	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1090	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1091	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1092	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1093	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1094	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
1095	Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
1096	Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
1097	Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
1098	Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
1099	Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
1100	Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1

1101		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1102		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1103		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1104		Termostato	Termostato	Unidad	1
1105		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1106		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1107		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1108		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
1109		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
1110		Aceite de compresor	Aceite de compresor	Unidad	1
1111		Ruleman de compresor	Ruleman de compresor	Unidad	1
1112		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
1113		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1114		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1115		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1116		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1117		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
1118		Limpieza de radiador	Limpieza de radiador	Unidad	1
1119		Cambio de anillo de cobre c/u	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
1120		Reparacion de comando de aire acondicionado	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
1121		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1122	HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2012-DIESEL (KOREANA)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1123		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1124		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
1125		Juego guías de válvulas	Juego guías de válvulas	Unidad	1
1126		Rectificación de cilindro	Rectificación de cilindro	Unidad	1
1127		Rectificación de cigueñal	Rectificación de cigueñal	Unidad	1
1128		Juegos buje de biela	Juegos buje de biela	Unidad	1
1129		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1130		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
1131		Juego Casquillo de leva	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
1132		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1133		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1134		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
1135		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1136		Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
1137		Brazo de pistón - cada uno	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	1
1138		Perno pistón - cada uno	Perno pistón - cada uno	Unidad	1
1139		Cambiar correa dentada (juego)	Cambiar correa dentada (juego)	Unidad	1
1140		Tensor de correa dentada (Juego)	Tensor de correa dentada (Juego)	Unidad	1
1141		Reparar bomba inyectora (incluido repuestos)	Reparar bomba inyectora (incluido repuestos)	Unidad	1
1142		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1143		Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1144		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1

1145	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1146	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1147	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
1148	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
1149	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1150	Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
1151	Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
1152	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1153	Cambiar cabo/sensor de velocimetro	Cambiar cabo/sensor de velocimetro	Unidad	1
1154	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
1155	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1156	Cambiar juego reten frente motor	Cambiar juego reten frente motor	Unidad	1
1157	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1158	Cambiar junta tapa balancín	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1159	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1160	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1161	Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
1162	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Unidad	1
1163	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1164	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
1165	Cambiar eje leva de bomba	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	1
1166	reparación de bomba inyectora	reparación de bomba inyectora	Unidad	1
1167	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1168	Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
1169	Cambio aceite de caja (incluido aceite)	Cambio aceite de caja (incluido aceite)	Unidad	1
1170	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1171	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1172	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1173	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1174	Cambio de juegos anillos sincronizadores 1a. a 5a.	Cambio de juegos anillos sincronizadores 1a. a 5a.	Unidad	1
1175	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1176	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1177	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
1178	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1179	Juego retén de caja	Juego retén de caja	Unidad	1
1180	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1181	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1182	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1183	Cambio reten brida	Cambio reten brida	Unidad	1
1184	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1185	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1186	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1187	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
1188	Cambio macho y hembra cardan	Cambio macho y hembra cardan	Unidad	1

1189	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1190	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Unidad	1
1191	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
1192	Cambiar retén de piñón	Cambiar retén de piñón	Unidad	1
1193	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Unidad	1
1194	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1195	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1196	Cambio de bomba dirección hidráulica	Cambio de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1197	Reparación de cremallera de dirección.	Reparación de cremallera de dirección.	Unidad	1
1198	Cambio cremallera de dirección	Cambio cremallera de dirección	Unidad	1
1199	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1200	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Unidad	1
1201	Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
1202	Cambio de ruleman masa	Cambio de ruleman masa	Unidad	1
1203	Cambio de punta eje delantero	Cambio de punta eje delantero	Unidad	1
1204	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
1205	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
1206	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
1207	Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
1208	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1209	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1210	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
1211	Cambiar buje tensor	Cambiar buje tensor	Unidad	1
1212	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
1213	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1214	bomba auxiliar de embrague cambiar	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1215	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1216	Plato de presión	Plato de presión	Unidad	1
1217	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
1218	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1219	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1220	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1221	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1222	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1223	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Unidad	1
1224	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
1225	Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
1226	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
1227	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1228	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1229	Provisión de Cámara	Provisión de Cámara	Unidad	1
1230	Provisión de cubierta 215/70/R16,RADIAL 8 TELAS F570/30PSI	Provisión de cubierta 215/70/R16,RADIAL 8 TELAS F570/30PSI	Unidad	1
1231	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1

1232	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
1233	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1234	Guía de vidrios	Guía de vidrios	Unidad	1
1235	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
1236	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1237	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1238	Corrección de guía de puerta corrediza	Corrección de guía de puerta corrediza	Unidad	1
1239	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Unidad	1
1240	Reparación de sistema Limpiaparab.	Reparación de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
1241	Cambiar solenoide o automático del arranque	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1
1242	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1243	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
1244	Cambiar bujías incandescentes c/u	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1
1245	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1246	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1247	Reparar alternador (repuestos incluido)	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
1248	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1249	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1250	Cambio de motor levanta vidrio	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
1251	Reparación Gral de Sistema Electrico	Reparación Gral de Sistema Electrico	Unidad	1
1252	Provisión de batería (90 amp.)	Provisión de batería (90 amp.)	Unidad	1
1253	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
1254	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
1255	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
1256	Caño flexible para soporte silenciador	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
1257	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1258	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1259	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1260	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1261	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1262	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1263	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1264	Cambio fluido de dirección hidráulica	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
1265	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1266	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1267	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1268	Termostato	Termostato	Unidad	1
1269	Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1270	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1271	Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
1272	Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1273	Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1274	Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1

1275		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1276		Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
1277		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1278		Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
1279		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1280	mitsubishi L200 GL TURBO 4x4 AÑO 2009 - DIESEL	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1281		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1282		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
1283		Juego de Guías de valvulas	Juego de Guías de valvulas	Unidad	1
1284		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1285		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
1286		Buje de biela	Buje de biela	Unidad	1
1287		Prov. y cambio de brazo de biela	Prov. y cambio de brazo de biela	Unidad	1
1288		Prov. y cambio de juego buje balanceador	Prov. y cambio de juego buje balanceador	Unidad	1
1289		Prov. y cambio de buje de leva	Prov. y cambio de buje de leva	Unidad	1
1290		Juego de Casquillo de biela	Juego de Casquillo de biela	Unidad	1
1291		Juego de Casquillo de bancada	Juego de Casquillo de bancada	Unidad	1
1292		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	1
1293		Prov. y cambio de reten bancada	Prov. y cambio de reten bancada	Unidad	1
1294		Rectificacion corona volante regulacion de tirajes	Rectificacion corona volante regulacion de tirajes	Unidad	1
1295		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	1
1296		Prov. y cambio de eje balancin	Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	1
1297		Prov. y cambio de martillo balancin escape	Prov. y cambio de martillo balancin escape	Unidad	1
1298		Prov. y cambio de martillo balancin admision	Prov. y cambio de martillo balancin admision	Unidad	1
1299		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	1
1300		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
1301		Frentear pistones	Frentear pistones	Unidad	1
1302		Rectificacion juego de asientos de valvulas	Rectificacion juego de asientos de valvulas	Unidad	1
1303		Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Unidad	1
1304		Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Unidad	1
1305		Prov. y cambio de arandela base pico	Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	1
1306		Prov. y cambio de anillos de goma	Prov. y cambio de anillos de goma	Unidad	1
1307		Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Unidad	1
1308		Prov. y cambio de rotor B/D/H	Prov. y cambio de rotor B/D/H	Unidad	1
1309		Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Unidad	1
1310		Casquillo de leva	Casquillo de leva	Unidad	1
1311		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1312		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1313		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1314		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1315		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
1316		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1317		Perno piston - cada uno	Perno piston - cada uno	Unidad	1

1318	Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1319	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1320	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Unidad	1
1321	Mantenimiento sistema de turbo	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	1
1322	Reparacion sistema de turbo	Reparacion sistema de turbo	Unidad	1
1323	Provision y cambio de turbo	Provision y cambio de turbo	Unidad	1
1324	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Unidad	1
1325	Reparar bomba inyectora	Reparar bomba inyectora	Unidad	1
1326	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1327	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1328	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1329	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1330	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
1331	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
1332	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1333	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1334	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
1335	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1336	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
1337	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1338	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1339	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1340	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1341	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1342	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1343	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	1
1344	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	1
1345	Regular valvulas	Regular valvulas	Unidad	1
1346	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1347	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
1348	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
1349	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
1350	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1351	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1352	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1353	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
1354	Anillos sincronizadores cada uno	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1
1355	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1356	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1357	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
1358	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1359	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
1360	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1361	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1

1362	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1363	Cambio de reten	Cambio de reten	Unidad	1
1364	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	1
1365	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1366	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1367	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1368	Reparacion diferencial	Reparacion diferencial	Unidad	1
1369	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
1370	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1371	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
1372	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
1373	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
1374	Cambiar calce del engranaje satelite	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
1375	Cambiar calce del engranaje del planetario	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1376	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1377	Cambiar satelite y planetario	Cambiar satelite y planetario	Unidad	1
1378	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1379	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1380	Prov. y cambio de buje elastico	Prov. y cambio de buje elastico	Unidad	1
1381	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1382	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1383	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1384	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1385	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1386	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1387	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1388	Correccion de Pisasda y avance	Correccion de Pisasda y avance	Unidad	1
1389	Provision y cambio de Bieleta de direccion	Provision y cambio de Bieleta de direccion	Unidad	1
1390	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1391	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
1392	Correa direccion	Correa direccion	Unidad	1
1393	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
1394	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
1395	Cambiar amortiguador trasero c/u	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1
1396	Prov. y cambio de grillete elastico	Prov. y cambio de grillete elastico	Unidad	1
1397	Prov. y cambio de centro elastico	Prov. y cambio de centro elastico	Unidad	1
1398	Cambiar amortiguador delantero c/u	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1
1399	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1
1400	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1
1401	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
1402	Cambiar buje amortiguador cada uno	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1
1403	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	1
1404	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1405	Provision y cambio de rotulas	Provision y cambio de rotulas	Unidad	1

1406	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1407	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1408	Bajar caja p/ rep de embrague	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	1
1409	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	1
1410	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	1
1411	Prov. y cambio rotor de embrague magnetico	Prov. y cambio rotor de embrague magnetico	Unidad	1
1412	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1413	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1414	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
1415	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1416	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1417	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1418	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1419	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	1
1420	Prov. y cambio de zapata de freno	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	1
1421	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1422	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
1423	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1424	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1425	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1426	Juego de fibra de freno	Juego de fibra de freno	Unidad	1
1427	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
1428	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
1429	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
1430	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1431	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1432	Provision de cubierta 235/70/R16,RADIAL DE 8 TELAS	Provision de cubierta 235/70/R16,RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
1433	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1434	Guia de vidrios	Guia de vidrios	Unidad	1
1435	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
1436	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1437	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1438	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1439	Reparacion de cerraduras	Reparacion de cerraduras	Unidad	1
1440	Reparacion de motor de arranque	Reparacion de motor de arranque	Unidad	1
1441	Rep. sist. Limpiaparab.	Rep. sist. Limpiaparab.	Unidad	1
1442	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1443	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1444	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
1445	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
1446	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1447	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1448	Reparar alternador	Reparar alternador	Unidad	1

1449	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1450	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1451	Provision de batería	Provision de batería	Unidad	1
1452	Prov. y cambio de focos	Prov. y cambio de focos	Unidad	1
1453	Prov. cambio de regulador de voltaje	Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
1454	Prov. cambio de terminal de batería	Prov. cambio de terminal de batería	Unidad	1
1455	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	1
1456	Prov. y cambio de ruleman alternador	Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
1457	Prov. y cambio de reten de alternador	Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	1
1458	Prov. y cambio de juego carbon de alternador	Prov. y cambio de juego carbon de alternador	Unidad	1
1459	Prov. y cambio de focos señaleros	Prov. y cambio de focos señaleros	Unidad	1
1460	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
1461	Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
1462	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
1463	Prov. y cambio de refrigerante	Prov. y cambio de refrigerante	Unidad	1
1464	Prov. y cambio de grasa	Prov. y cambio de grasa	Unidad	1
1465	Cambio de aceite motor por litro	Cambio de aceite motor por litro	Unidad	1
1466	Lavado completo, pulverizado y engrase	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1467	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1468	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1469	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1470	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1471	Revision y mant. De luces del., tras. Y de freno	Revision y mant. De luces del., tras. Y de freno	Unidad	1
1472	Aceite de transferencia	Aceite de transferencia	Unidad	1
1473	Cambio fluido de direccion hidraulica	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
1474	Prov. y cambio de bomba de aceite	Prov. y cambio de bomba de aceite	Unidad	1
1475	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1476	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1477	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1478	Termostato	Termostato	Unidad	1
1479	Prov. y cambio de actuador de A/A	Prov. y cambio de actuador de A/A	Unidad	1
1480	Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1481	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1482	Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1483	Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
1484	Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1485	Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1486	Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
1487	Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1488	Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1489	Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1490	Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1491	Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1492	Reparacion de fugas en el circuito del AA	Reparacion de fugas en el circuito del AA	Unidad	1

1493		Reparacion o cambio de mangueras del AA	Reparacion o cambio de mangueras del AA	Unidad	1
1494	CHEVROLET MONTANA - NAFTERO - AÑO 2015	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1495		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1496		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
1497		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1498		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1499		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1500		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
1501		Juego casquillo de leva	Juego casquillo de leva	Unidad	1
1502		Juego buje de biela	Juego buje de biela	Unidad	1
1503		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1504		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
1505		Juego guías de válvulas	Juego guías de válvulas	Unidad	1
1506		Rectificación de cilindro (juego)	Rectificación de cilindro (juego)	Unidad	1
1507		Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
1508		Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
1509		Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
1510		Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1511		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1512		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1513		Calibrar pico inyector (juego)	Calibrar pico inyector (juego)	Unidad	1
1514		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1515		Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1516		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1517		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1518		Esmerilar juego de válvula y rectificar tapa motor	Esmerilar juego de válvula y rectificar tapa motor	Unidad	1
1519		Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
1520		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1521		Sensor de velocímetro	Sensor de velocímetro	Unidad	1
1522		Cambiar polea cigüeñal	Cambiar polea cigüeñal	Unidad	1
1523		Electro Ventilador cambiar	Electro Ventilador cambiar	Unidad	1
1524		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1525		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1526		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1527		Cambiar junta tapa balancín	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1528		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
1529		Cambio de tapa	Cambio de tapa	Unidad	1
1530		Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
1531		Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juego)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juego)	Unidad	1
1532		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1533		Reparación de odometro	Reparación de odometro	Unidad	1
1534		Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1535		Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
1536		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1

1537		Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1538		Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1539		Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1540		Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1541		Anillos sincronizadores c/u	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
1542		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1543		Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1544		Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
1545		Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1546		Juego de retén	Juego de retén	Unidad	1
1547		Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1548		Reparación general de caja	Reparación general de caja	Unidad	1
1549		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1550		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1551		Cambiar homocinetica cada lado rueda	Cambiar homocinetica cada lado rueda	Unidad	1
1552		Cambiar homocinetica cada lado caja	Cambiar homocinetica cada lado caja	Unidad	1
1553		Cambiar guardapolvo de homocinetica lado rueda	Cambiar guardapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	1
1554		Cambiar guardapolvo de homocinetica lado caja	Cambiar guardapolvo de homocinetica lado caja	Unidad	1
1555		Reparacion de bomba dirección hidráulica	Reparacion de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1556		Reparar cremallera	Reparar cremallera	Unidad	1
1557		Precap - cada uno	Precap - cada uno	Unidad	1
1558		Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1559		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
1560		Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1
1561		Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
1562		Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1563		Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1564		Aceite para dirección	Aceite para dirección	Unidad	1
1565		Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
1566		Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
1567		Espiral delantero	Espiral delantero	Unidad	1
1568		Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1569		Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1570		Cambiar buje parrilla delantero c/u	Cambiar buje parrilla delantero c/u	Unidad	1
1571		Cambiar buje tren trasero (completo)	Cambiar buje tren trasero (completo)	Unidad	1
1572		Cambiar buje amortiguador - cada uno	Cambiar buje amortiguador - cada uno	Unidad	1
1573		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1574		Calce de espiral - cada uno	Calce de espiral - cada uno	Unidad	1
1575		Cambio de palanca cambio	Cambio de palanca cambio	Unidad	1
1576		Reparación pedalera	Reparación pedalera	Unidad	1
1577		Cambiar juego de buje estabilizador delantero	Cambiar juego de buje estabilizador delantero	Unidad	1
1578		Cambiar taqueador de amortiguador (par)	Cambiar taqueador de amortiguador (par)	Unidad	1
1579		Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1580		Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1

1581		Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1582		Plato de presión	Plato de presión	Unidad	1
1583		Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
1584		Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1585		Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1586		Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1587		Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1588		Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1589		Juego pastilla de freno	Juego pastilla de freno	Unidad	1
1590		Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
1591		Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
1592		Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1593		Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1594		Fibra de freno trasero c/u	Fibra de freno trasero c/u	Unidad	1
1595		Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
1596		Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
1597		Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
1598		Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1599		Provisión de Camara	Provisión de Camara	Unidad	1
1600		Provision de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Provision de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
1601		Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
1602		Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
1603		Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1604		Recargar batería	Recargar batería	Unidad	1
1605		Reparacion de motor de arranque completo incluido repuestos	Reparacion de motor de arranque completo incluido repuestos	Unidad	1
1606		Reparación sist. Limpiaparab.	Reparación sist. Limpiaparab.	Unidad	1
1607		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1608		Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1609		Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
1610		Cambiar bujías (juego)	Cambiar bujías (juego)	Unidad	1
1611		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1612		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1613		Reparar alternador completo incluido repuestos	Reparar alternador completo incluido repuestos	Unidad	1
1614		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1615		Cambiar focos - cada uno	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
1616		Reparación sistema eléctrico	Reparación sistema eléctrico	Unidad	1
1617		Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
1618		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1619		Cambio de llave de luz completo	Cambio de llave de luz completo	Unidad	1
1620		Cambio de Bocinas	Cambio de Bocinas	Unidad	1
1621		Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
1622		Cambio de Aceite motor por litro	Cambio de Aceite motor por litro	Unidad	1
1623		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1

1624		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1625		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1626		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1627		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1628		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1629		Cambio fluido de dirección hidráulica	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
1630		Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
1631		Cambio de regulador de IAC	Cambio de regulador de IAC	Unidad	1
1632		Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Unidad	1
1633		Juego de cable de bujías	Juego de cable de bujías	Unidad	1
1634		Cambio de fusilera	Cambio de fusilera	Unidad	1
1635		Copia de llave de contacto	Copia de llave de contacto	Unidad	1
1636		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1637		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1638		Termostato	Termostato	Unidad	1
1639		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1640		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
1641		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1642		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1643		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
1644		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1645		Cambio bulbo alta presión de AA	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1
1646		Provisión de batería	Provisión de batería	Unidad	1
1647	MOTO KENTON SHARK 150 - AÑO 2014	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1648		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1649		Válvulas admisión - escape c/u	Válvulas admisión - escape c/u	Unidad	1
1650		Guías de válvulas c/u	Guías de válvulas c/u	Unidad	1
1651		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
1652		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
1653		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1654		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1655		Pistón	Pistón	Unidad	1
1656		Tapa motor	Tapa motor	Unidad	1
1657		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1658		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1659		Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
1660		Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
1661		Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
1662		Bujes de chasis	Bujes de chasis	Unidad	1
1663		Horquilla con bujes	Horquilla con bujes	Unidad	1
1664		Fibra de embrague	Fibra de embrague	Unidad	1
1665		Cabo de embrague	Cabo de embrague	Unidad	1
1666		Mecanismos de embrague	Mecanismos de embrague	Unidad	1
1667		Manibela de embrague	Manibela de embrague	Unidad	1

1668		Pastilla de freno	Pastilla de freno	Unidad	1
1669		Disco de freno	Disco de freno	Unidad	1
1670		Manibela de freno	Manibela de freno	Unidad	1
1671		Reservorio de freno	Reservorio de freno	Unidad	1
1672		Mordaza de freno	Mordaza de freno	Unidad	1
1673		Masa freno trasero	Masa freno trasero	Unidad	1
1674		Zapata de freno trasero	Zapata de freno trasero	Unidad	1
1675		Provisión de cubierta delantera	Provisión de cubierta delantera	Unidad	1
1676		Provisión de cubierta trasera	Provisión de cubierta trasera	Unidad	1
1677		Reparación de asiento	Reparación de asiento	Unidad	1
1678		Cambio de asiento	Cambio de asiento	Unidad	1
1679		Borne de batería	Borne de batería	Unidad	1
1680		Focos alta y baja	Focos alta y baja	Unidad	1
1681		Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
1682		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1683		Llave contacto con tambor	Llave contacto con tambor	Unidad	1
1684		Cambiar bujías	Cambiar bujías	Unidad	1
1685		Cambio de bobinas	Cambio de bobinas	Unidad	1
1686		Cambio de placa encendido	Cambio de placa encendido	Unidad	1
1687		Llave de luces completo	Llave de luces completo	Unidad	1
1688		Lleve de señaleros completo	Lleve de señaleros completo	Unidad	1
1689		Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1690		Provisión de batería	Provisión de batería	Unidad	1
1691		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1692		Lavado Completo	Lavado Completo	Unidad	1
1693		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1694		kit de cadena, corona y piñon	kit de cadena, corona y piñon	Unidad	1
1695	CHEVROLET S-10 4X2 D/C (BRASIL) - ALCOFLEX - AÑO 2010	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1696		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1697		Prov. y cambio de 2 ruleman de arranque	Prov. y cambio de 2 ruleman de arranque	Unidad	1
1698		Prov. y cambio de reten de arranque	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	1
1699		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
1700		Juegos de Guías de valvulas	Juegos de Guías de valvulas	Unidad	1
1701		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1702		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
1703		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
1704		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1705		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1706		Juego de Casquillo de leva	Juego de Casquillo de leva	Unidad	1
1707		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1708		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1709		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1710		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1711		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1

1712	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1713	Perno piston - cada uno	Perno piston - cada uno	Unidad	1
1714	Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1715	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1716	Provision y cambio de juegos de bujias	Provision y cambio de juegos de bujias	Unidad	1
1717	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1718	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1719	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1720	Juego de Junta tapa motor	Juego de Junta tapa motor	Unidad	1
1721	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1722	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1723	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
1724	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1725	Cambiar sensor de velocimetro y/o acelerador	Cambiar sensor de velocimetro y/o acelerador	Unidad	1
1726	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1727	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1728	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1729	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1730	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1731	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1732	Regular juegos valvulas	Regular juegos valvulas	Unidad	1
1733	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1734	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1735	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
1736	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
1737	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1738	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1739	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1740	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
1741	Anillos sincronizadores cada uno	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1
1742	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1743	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1744	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
1745	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1746	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
1747	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1748	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1749	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1750	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1751	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1752	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1753	Macho y hembra cardan	Macho y hembra cardan	Unidad	1
1754	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1755	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1

1756	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
1757	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1758	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
1759	Cambiar juego de calce planetario y satellite	Cambiar juego de calce planetario y satellite	Unidad	1
1760	Cambiar juego de calce del planetario	Cambiar juego de calce del planetario	Unidad	1
1761	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1762	Cambiar juego de satellite y planetario	Cambiar juego de satellite y planetario	Unidad	1
1763	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1764	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1765	Prov. y cambio de 2 rotulas superior	Prov. y cambio de 2 rotulas superior	Unidad	1
1766	Prov. y cambio de 2 rotulas inferior	Prov. y cambio de 2 rotulas inferior	Unidad	1
1767	Prov. y cambio de juegos de buje estabilizador	Prov. y cambio de juegos de buje estabilizador	Unidad	1
1768	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
1769	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1770	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1771	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1772	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1773	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1774	Cambio juegos de ruleman y reten masa delantera	Cambio juegos de ruleman y reten masa delantera	Unidad	1
1775	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1776	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1777	Cambiar juegos de buje parrilla superior	Cambiar juegos de buje parrilla superior	Unidad	1
1778	Cambiar de buje parrilla inferior	Cambiar de buje parrilla inferior	Unidad	1
1779	Cambiar de buje tensor de rueda	Cambiar de buje tensor de rueda	Unidad	1
1780	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1781	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1782	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1783	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1784	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1785	Disco de Embrague	Disco de Embrague	Unidad	1
1786	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1787	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1788	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1789	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1790	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	1
1791	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	1
1792	Prov. y cambio de 2 piston mordaza de freno	Prov. y cambio de 2 piston mordaza de freno	Unidad	1
1793	Prov. y cambio de zapata de freno	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	1
1794	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1795	Juego de pastilla de freno	Juego de pastilla de freno	Unidad	1
1796	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
1797	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1798	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1799	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1

1800	Cambio de juegos de zapata de freno	Cambio de juegos de zapata de freno	Unidad	1
1801	Cabo freno de mano completo	Cabo freno de mano completo	Unidad	1
1802	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
1803	Cambio de juegos de cubeta de freno	Cambio de juegos de cubeta de freno	Unidad	1
1804	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1805	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1806	Provision de cubierta 245/70/R16,RADIAL,LISA 8 TELAS PARA 110Q/40PSI	Provision de cubierta 245/70/R16,RADIAL,LISA 8 TELAS PARA 110Q/40PSI	Unidad	1
1807	Correccion de pisada y avance	Correccion de pisada y avance	Unidad	1
1808	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
1809	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
1810	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1811	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
1812	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1813	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1814	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1815	Reparacion de cerraduras	Reparacion de cerraduras	Unidad	1
1816	Prov. y cambio de llave de luz	Prov. y cambio de llave de luz	Unidad	1
1817	Control Gral. sistema electrico	Control Gral. sistema electrico	Unidad	1
1818	Prov. y cambio de antena para radio	Prov. y cambio de antena para radio	Unidad	1
1819	Reparacion de motor de arranque (con repuestos incluido)	Reparacion de motor de arranque (con repuestos incluido)	Unidad	1
1820	Reparacion de sistema Limpiaparab.	Reparacion de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
1821	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1822	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1823	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1824	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1825	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1826	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1827	Motor levanta vidrio	Motor levanta vidrio	Unidad	1
1828	Provision de bateria	Provision de bateria	Unidad	1
1829	Cambio de Aceite motor,	Cambio de Aceite motor,	Unidad	1
1830	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1831	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1832	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1833	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1834	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1835	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1836	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1837	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1838	Termostato	Termostato	Unidad	1
1839	Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1840	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1841	Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1842	Cambio de Compresor	Cambio de Compresor	Unidad	1

1843		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
1844		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1845		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1846		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1847		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1848		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1849		Cambio de polea compresor de AA	Cambio de polea compresor de AA	Unidad	1
1850		Reparacion de pargolpe delantero	Reparacion de pargolpe delantero	Unidad	1
1851		Reparacion de pargolpe trasero	Reparacion de pargolpe trasero	Unidad	1
1852		Horquilla de embrague	Horquilla de embrague	Unidad	1
1853		Ruleman palier	Ruleman palier	Unidad	1
1854		Carcasa de bomba de combustible (incluido bomba, flotador)	Carcasa de bomba de combustible (incluido bomba, flotador)	Unidad	1
1855		Bomba de aceite	Bomba de aceite	Unidad	1
1856		Tensor de correa unica	Tensor de correa unica	Unidad	1
1857		Termostato	Termostato	Unidad	1
1858		Juegos de botadores hidraulicos	Juegos de botadores hidraulicos	Unidad	1
1859		Cambio de bobina de encendido	Cambio de bobina de encendido	Unidad	1
1860		Electro valvula arranque frio	Electro valvula arranque frio	Unidad	1
1861		Reparacion y limpieza de condensador	Reparacion y limpieza de condensador	Unidad	1
1862		Sensor de presion de gas	Sensor de presion de gas	Unidad	1
1863		Anillo de cañeria	Anillo de cañeria	Unidad	1
1864		Valvula de carga de gas AC.	Valvula de carga de gas AC.	Unidad	1
1865		Sensor de rotacion	Sensor de rotacion	Unidad	1
1866	TRACTOR LANDINI MISTRAL 50 - DIESEL - AÑO 2015	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1867		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1868		Valvulas admision - escape (cada uno)	Valvulas admision - escape (cada uno)	Unidad	1
1869		Guia de valvulas - cada uno	Guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
1870		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1871		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
1872		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
1873		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
1874		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1875		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1876		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1877		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1878		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1879		Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
1880		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1881		Bomba de aceite motor	Bomba de aceite motor	Unidad	1
1882		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1883		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1884		Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1885		Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1886		Junta carter	Junta carter	Unidad	1

1887		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1888		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1889		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1890		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1891		Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1892		Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1893		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
1894		Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
1895		Aceite de caja cambio	Aceite de caja cambio	Unidad	1
1896		Ruleman de caja cambio - cada uno	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
1897		Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
1898		engranaje reductora	engranaje reductora	Unidad	1
1899		Anillos sincronizadores - cada uno	Anillos sincronizadores - cada uno	Unidad	1
1900		Engranaje Cada uno	Engranaje Cada uno	Unidad	1
1901		Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1902		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1903		Reparación de bomba dirección hidráulica	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1904		Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
1905		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1906		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1907		Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1908		Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1909		Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1910		Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
1911		Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
1912		Cambiar bujes delanteros	Cambiar bujes delanteros	Unidad	1
1913		Cambiar bujes traseros	Cambiar bujes traseros	Unidad	1
1914		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1915		Rectificación corona de volante	Rectificación corona de volante	Unidad	1
1916		Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1917		Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
1918		Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1919		Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1920		Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1921		Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1922		Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
1923		Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
1924		Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1925		Provisión de Cámara	Provisión de Cámara	Unidad	1
1926		Provisión de cubierta delantera 260/70/R16	Provisión de cubierta delantera 260/70/R16	Unidad	1
1927		Borne de bateria	Borne de bateria	Unidad	1
1928		Foco alta y baja	Foco alta y baja	Unidad	1
1929		Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
1930		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1

1931		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1932		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1933		Cambiar sensor de temperatura	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
1934		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1935		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1936		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1937		Provisión de batería de 110 amp	Provisión de batería de 110 amp	Unidad	1
1938		Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
1939		Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
1940		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1941		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1942		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1943		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1944		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1945		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
1946		Cambio aceite de direccion hidraulica	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
1947		Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
1948		Reparación de chapería por partes afectadas - cada uno	Reparación de chapería por partes afectadas - cada uno	Unidad	1
1949		Pintura de partes afectadas - cada uno	Pintura de partes afectadas - cada uno	Unidad	1
1950		Chapería y Pintura General	Chapería y Pintura General	Unidad	1
1951	MITSUBISHI TRITON TURBO 4x4 - DIESEL -2016	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1952		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1953		Valvulas admision - escape (cada uno)	Valvulas admision - escape (cada uno)	Unidad	1
1954		Guia de valvulas - cada uno	Guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
1955		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1956		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
1957		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
1958		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
1959		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1960		juego de casquillo de leva	juego de casquillo de leva	Unidad	1
1961		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1962		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1963		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1964		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1965		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1966		Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
1967		Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Unidad	1
1968		Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Unidad	1
1969		Bomba de alta presion camon rail	Bomba de alta presion camon rail	Unidad	1
1970		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1971		Bomba de aceite motor	Bomba de aceite motor	Unidad	1
1972		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1973		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1

1974	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1975	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
1976	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1977	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1978	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
1979	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1980	Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
1981	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
1982	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1983	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1984	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1985	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1986	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1987	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
1988	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
1989	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
1990	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
1991	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1992	Cadena de reductora 4x4	Cadena de reductora 4x4	Unidad	1
1993	Cambio homocin?tica lado rueda	Cambio homocin?tica lado rueda	Unidad	1
1994	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
1995	Aceite de Caja cambio	Aceite de Caja cambio	Unidad	1
1996	Ruleman de caja cambio - cada uno	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
1997	Motor 4x4	Motor 4x4	Unidad	1
1998	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
1999	Engranaje reductora	Engranaje reductora	Unidad	1
2000	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
2001	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
2002	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2003	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2004	Actuador de 4x4	Actuador de 4x4	Unidad	1
2005	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2006	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2007	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2008	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2009	Reparacion de brida cardan	Reparacion de brida cardan	Unidad	1
2010	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
2011	cambio de corona y piñon de diferencial trasero	cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Unidad	1
2012	Aceite diferencial cambio	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2013	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2014	Cambio de ruleman de palier	Cambio de ruleman de palier	Unidad	1
2015	Cambiar calce del engranaje satelite	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
2016	Cambiar calce del engranaje del planetario	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2017	Cambiar rulemanes de diferencial - cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial - cada uno	Unidad	1

2018	Cambiar satelite y planetario - cada uno	Cambiar satelite y planetario - cada uno	Unidad	1
2019	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2020	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2021	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
2022	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
2023	Guardapolvo de precap	Guardapolvo de precap	Unidad	1
2024	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2025	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2026	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2027	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
2028	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2029	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2030	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2031	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2032	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2033	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2034	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2035	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2036	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2037	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2038	Rotula superior	Rotula superior	Unidad	1
2039	Rotula inferior	Rotula inferior	Unidad	1
2040	Taqueador de parrilla	Taqueador de parrilla	Unidad	1
2041	Cambiar elasticos trasero	Cambiar elasticos trasero	Unidad	1
2042	Cambiar buje elasticos trasero	Cambiar buje elasticos trasero	Unidad	1
2043	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2044	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2045	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2046	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2047	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2048	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2049	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2050	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
2051	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2052	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2053	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2054	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2055	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2056	Juego Pastilla de freno lado derecho e izquierdo	Juego Pastilla de freno lado derecho e izquierdo	Unidad	1
2057	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
2058	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2059	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2060	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2061	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1

2062	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
2063	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2064	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2065	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2066	Provision de cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Provision de cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
2067	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2068	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2069	Prov. Y cambio de Goma de parabrisa delantera	Prov. Y cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2070	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2071	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero	Unidad	1
2072	Reparacion de cerradura	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2073	Borne de bateria	Borne de bateria	Unidad	1
2074	Foco alta y baja	Foco alta y baja	Unidad	1
2075	Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
2076	Regulador de presion de riel	Regulador de presion de riel	Unidad	1
2077	Sensor de rotacion motor	Sensor de rotacion motor	Unidad	1
2078	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2079	Sensor de pocion de leva	Sensor de pocion de leva	Unidad	1
2080	Sensor de presion de turbo	Sensor de presion de turbo	Unidad	1
2081	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2082	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2083	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2084	Cambio bomba de combustible (tanque)	Cambio bomba de combustible (tanque)	Unidad	1
2085	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2086	Sensor TPS acelerador	Sensor TPS acelerador	Unidad	1
2087	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
2088	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2089	Cambiar sensor de temperatura	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
2090	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2091	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2092	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2093	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2094	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2095	Cambio de aceite motor	Cambio de aceite motor	Unidad	1
2096	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2097	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2098	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2099	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2100	Aceite de transferencia	Aceite de transferencia	Unidad	1
2101	Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2102	Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2103	Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
2104	Nucleo diferencial	Nucleo diferencial	Unidad	1

2105		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2106		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2107		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2108		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2109		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2110		Termostato	Termostato	Unidad	1
2111		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2112		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
2113		Aceite de compresor	Aceite de compresor	Unidad	1
2114		Ruleman de compresor	Ruleman de compresor	Unidad	1
2115		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
2116		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2117		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2118		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2119		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2120		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2121		Cambio de bulbo de presion	Cambio de bulbo de presion	Unidad	1
2122		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2123	NISSAN FRONTIER NP-300	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2124		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2125		Juego de valvulas admision- escape	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
2126		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2127		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2128		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2129		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
2130		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2131		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2132		juego de casquillo de leva	juego de casquillo de leva	Unidad	1
2133		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2134		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2135		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2136		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2137		Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
2138		Cambiar correa dentada/cadena	Cambiar correa dentada/cadena	Unidad	1
2139		Tensor de correa dentada/cadena	Tensor de correa dentada/cadena	Unidad	1
2140		Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
2141		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2142		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2143		Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2144		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2145		Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2146		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2147		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2148		Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1

2149	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2150	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2151	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2152	Cambio homocinetica lado rueda	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
2153	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2154	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2155	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2156	Kit de filtro de caja	Kit de filtro de caja	Unidad	1
2157	Reparacion de convertidor	Reparacion de convertidor	Unidad	1
2158	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2159	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2160	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2161	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2162	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2163	Aceite diferencial cambio	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2164	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2165	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2166	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
2167	Cambiar precap de direccion	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
2168	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2169	Cambio ruleman masa delantera	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
2170	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2171	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2172	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2173	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2174	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2175	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2176	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2177	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2178	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2179	Bomba central de freno reparar	Bomba central de freno reparar	Unidad	1
2180	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2181	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2182	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
2183	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2184	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2185	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2186	Cambio de juegos de fibra de freno	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
2187	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2188	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2189	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2190	Provision de cubierta 265/75 r16,RADIAL, AT 8 TELAS	Provision de cubierta 265/75 r16,RADIAL, AT 8 TELAS	Unidad	1
2191	Cambiar focos - cada uno	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
2192	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1

2193		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2194		Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Unidad	1
2195		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2196		Cambio Bomba de combustible (tanque)	Cambio Bomba de combustible (tanque)	Unidad	1
2197		Cambiar bujia incandescente	Cambiar bujia incandescente	Unidad	1
2198		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2199		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2200		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2201		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2202		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2203		Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2204		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2205		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2206		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2207		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2208		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2209		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
2210		Cambio aceite de direccion hidraulica	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
2211		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2212		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2213		Termostato	Termostato	Unidad	1
2214		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2215		Reparacion cabezal de compresor	Reparacion cabezal de compresor	Unidad	1
2216		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
2217		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2218		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2219		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2220	MITSUBISHI TRITON TURBO 4x4 - DIESEL -2019	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2221		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2222		valvulas admision- escape - cada uno	valvulas admision- escape - cada uno	Unidad	1
2223		guia de valvulas - cada uno	guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
2224		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2225		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2226		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
2227		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
2228		Juegos de casquillo de bancada	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
2229		juegos de casquillo de leva	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
2230		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2231		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2232		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2233		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2234		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2235		juegos perno piston	juegos perno piston	Unidad	1

2236	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Unidad	1
2237	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Unidad	1
2238	bomba de alta presion camon rail	bomba de alta presion camon rail	Unidad	1
2239	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2240	bomba de aceite motor	bomba de aceite motor	Unidad	1
2241	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2242	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2243	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2244	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2245	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
2246	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2247	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2248	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2249	Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2250	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2251	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2252	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2253	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2254	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2255	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2256	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2257	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2258	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2259	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
2260	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2261	Cadena de reductora 4x4	Cadena de reductora 4x4	Unidad	1
2262	Cambio homocin?tica lado rueda	Cambio homocin?tica lado rueda	Unidad	1
2263	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2264	Aceite de caja cambio	Aceite de caja cambio	Unidad	1
2265	Ruleman de caja cambio - cada uno	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
2266	Motor 4x4	Motor 4x4	Unidad	1
2267	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
2268	engranaje reductora	engranaje reductora	Unidad	1
2269	Anillos sincronizadores de 1a. a 6a. - cada uno	Anillos sincronizadores de 1a. a 6a. - cada uno	Unidad	1
2270	Engranaje 1a. a 6a. - cada uno	Engranaje 1a. a 6a. - cada uno	Unidad	1
2271	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2272	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2273	Actuador de 4x4	Actuador de 4x4	Unidad	1
2274	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2275	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2276	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2277	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2278	Reparacion de brida cardan	Reparacion de brida cardan	Unidad	1
2279	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1

2280	Cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Unidad	1
2281	Aceite diferencial cambio	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2282	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
2283	Cambio de ruleman de palier	Cambio de ruleman de palier	Unidad	1
2284	Cambiar calce del engranaje satelite	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
2285	Cambiar calce del engranaje del planetario	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2286	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2287	Cambiar satelite y planetario c/u	Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	1
2288	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2289	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2290	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
2291	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
2292	Guardapolvo de precap	Guardapolvo de precap	Unidad	1
2293	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2294	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2295	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2296	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
2297	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2298	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2299	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2300	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2301	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2302	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2303	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2304	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2305	Cambiar juego de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juego de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2306	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2307	Rotula superior	Rotula superior	Unidad	1
2308	Rotula inferior	Rotula inferior	Unidad	1
2309	Taqueador de parrilla	Taqueador de parrilla	Unidad	1
2310	Cambiar elasticos trasero	Cambiar elasticos trasero	Unidad	1
2311	Cambiar buje elasticos trasero	Cambiar buje elasticos trasero	Unidad	1
2312	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2313	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2314	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2315	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2316	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2317	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2318	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2319	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
2320	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2321	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2322	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2323	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1

2324	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2325	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
2326	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
2327	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2328	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2329	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2330	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2331	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
2332	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
2333	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2334	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2335	Provision de cubierta 225/65 R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Provision de cubierta 225/65 R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
2336	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2337	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2338	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2339	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2340	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Unidad	1
2341	Reparacion de cerradura	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2342	Borne de bateria	Borne de bateria	Unidad	1
2343	Foco alta y baja	Foco alta y baja	Unidad	1
2344	Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
2345	Regulador de presion de riel	Regulador de presion de riel	Unidad	1
2346	Sensor de rotacion motor	Sensor de rotacion motor	Unidad	1
2347	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2348	Sensor de pocicion de leva	Sensor de pocicion de leva	Unidad	1
2349	Sensor de presion de turbo	Sensor de presion de turbo	Unidad	1
2350	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2351	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Unidad	1
2352	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2353	Cambio Bomba de combustible (del tamque)	Cambio Bomba de combustible (del tamque)	Unidad	1
2354	Cambio sensor de veloc?metro	Cambio sensor de veloc?metro	Unidad	1
2355	Sensor TPS acelerador	Sensor TPS acelerador	Unidad	1
2356	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
2357	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2358	Cambiar sensor de temperatura	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
2359	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2360	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2361	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2362	Provision de bater?a de 90 Amp	Provision de bater?a de 90 Amp	Unidad	1
2363	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2364	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2365	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2366	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1

2367		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2368		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2369		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
2370		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2371		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2372		Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
2373		Nucleo diferencial	Nucleo diferencial	Unidad	1
2374		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2375		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2376		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2377		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2378		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2379		Termostato	Termostato	Unidad	1
2380		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2381		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2382		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
2383		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2384		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
2385		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2386		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2387		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2388		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2389		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2390		Cambio de bulbo de presion	Cambio de bulbo de presion	Unidad	1
2391		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

2392	MITSUBISHI FUSO CANTER DIESEL-2019	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2393		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2394		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
2395		Juego de guias de valvulas	Juego de guias de valvulas	Unidad	1
2396		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2397		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2398		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
2399		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2400		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2401		juego de casquillo de leva	juego de casquillo de leva	Unidad	1
2402		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2403		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2404		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2405		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2406		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
2407		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2408		Juegos perno piston	Juegos perno piston	Unidad	1
2409		Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
2410		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1

2411		Calibrar juegos de pico inyector	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
2412		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2413		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2414		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2415		Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2416		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2417		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2418		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2419		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2420		Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2421		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2422		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2423		Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2424		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2425		Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2426		Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2427		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2428		Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2429		Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2430		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2431		Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2432		Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
2433		Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2434		Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2435		Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2436		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2437		Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2438		Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
2439		Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2440		Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2441		Anillos sincronizadores de 1a. a 5a.	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a.	Unidad	1
2442		Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
2443		Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2444		Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2445		Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2446		Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
2447		Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
2448		Reparacion general de caja	Reparacion general de caja	Unidad	1
2449		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2450		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2451		Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2452		Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2453		Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2454		Macho y hembra cardan	Macho y hembra cardan	Unidad	1

2455	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2456	Cambio Aceite diferencial	Cambio Aceite diferencial	Unidad	1
2457	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
2458	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2459	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2460	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2461	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2462	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2463	Reparacion de bomba direcci?n hidr?ulica	Reparacion de bomba direcci?n hidr?ulica	Unidad	1
2464	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
2465	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
2466	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
2467	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
2468	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2469	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2470	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2471	Cambio de ruleman delantera	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
2472	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2473	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2474	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2475	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2476	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2477	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2478	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2479	Cambiar buje tensor de rueda - cada uno	Cambiar buje tensor de rueda - cada uno	Unidad	1
2480	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2481	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2482	Cambio de elasticos - trasero	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
2483	Cambio de buje elasticos - trasero	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
2484	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2485	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2486	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2487	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2488	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2489	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2490	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2491	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
2492	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2493	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2494	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2495	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2496	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2497	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2498	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1

2499	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2500	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2501	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2502	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2503	Provision de camara	Provision de camara	Unidad	1
2504	Provision de cubierta 750/R16, LISA 14 TELAS	Provision de cubierta 750/R16, LISA 14 TELAS	Unidad	1
2505	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2506	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2507	Prov. y cambio de Goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2508	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2509	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
2510	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
2511	Reparacion de cerradura	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2512	Foco de luz delantera	Foco de luz delantera	Unidad	1
2513	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2514	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2515	Codificar autoradio	Codificar autoradio	Unidad	1
2516	Recargar bateria	Recargar bateria	Unidad	1
2517	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2518	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2519	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2520	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2521	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2522	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2523	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2524	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2525	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2526	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
2527	Provision de Juego de cables y terminales	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
2528	Provision y cambio de ruleman alternador	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
2529	Provision y Cambio de reten de alternador	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
2530	Cambio de motor levanta vidrio	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
2531	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2532	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2533	Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
2534	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
2535	Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
2536	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2537	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2538	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2539	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2540	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2541	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1

2542		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2543		Cambio aceite de direccion hidraulica	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
2544		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2545		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2546		Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
2547		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2548		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2549		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2550		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2551		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2552		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2553		Termostato	Termostato	Unidad	1
2554		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
2555		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2556		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
2557		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2558		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
2559		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
2560		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2561		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
2562		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2563		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2564		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2565		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2566		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2567		Limpieza de radiador	Limpieza de radiador	Unidad	1
2568		Cambio de anillo de cobre c/u	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
2569		Reparacion de comando de aire acondicionado	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
2570		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2571	HYUNDAI STARIA MINIBUS (KOREA) - DIESEL - AÑO 2022	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2572		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2573		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
2574		Juego guías de válvulas	Juego guías de válvulas	Unidad	1
2575		Rectificación de cilindro	Rectificación de cilindro	Unidad	1
2576		Rectificación de cigueñal	Rectificación de cigueñal	Unidad	1
2577		Juegos buje de biela	Juegos buje de biela	Unidad	1
2578		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
2579		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
2580		Juego Casquillo de leva	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
2581		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2582		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2583		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
2584		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2585		Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1

2586	Brazo de pistón - cada uno	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	1
2587	Perno pistón - cada uno	Perno pistón - cada uno	Unidad	1
2588	Cambiar correa dentada (juego)	Cambiar correa dentada (juego)	Unidad	1
2589	Tensor de correa dentada (Juego)	Tensor de correa dentada (Juego)	Unidad	1
2590	Reparar bomba alta presion (incluido repuestos)	Reparar bomba alta presion (incluido repuestos)	Unidad	1
2591	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2592	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
2593	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2594	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2595	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2596	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2597	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
2598	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2599	Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
2600	Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
2601	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2602	Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2603	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2604	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2605	Cambiar juego reten frente motor	Cambiar juego reten frente motor	Unidad	1
2606	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2607	Cambiar junta tapa balancín	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
2608	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2609	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
2610	Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
2611	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Unidad	1
2612	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2613	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2614	sensor de rotacion	sensor de rotacion	Unidad	1
2615	regulador de presion de combustible	regulador de presion de combustible	Unidad	1
2616	reparacion de baja eje mando	reparacion de baja eje mando	Unidad	1
2617	Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
2618	Cambio aceite de caja automatica (incluido aceite)	Cambio aceite de caja automatica (incluido aceite)	Unidad	1
2619	cambio de filtro de caja	cambio de filtro de caja	Unidad	1
2620	solenoides de caja valvulas c/u	solenoides de caja valvulas c/u	Unidad	1
2621	reparacion de convertidos	reparacion de convertidos	Unidad	1
2622	reparacion de caja de valvulas	reparacion de caja de valvulas	Unidad	1
2623	juego de junta de caja	juego de junta de caja	Unidad	1
2624	bomba de presion de aceite caja	bomba de presion de aceite caja	Unidad	1
2625	kit de discos c/u	kit de discos c/u	Unidad	1
2626	selector de cambios	selector de cambios	Unidad	1
2627	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2628	Juego retén de caja	Juego retén de caja	Unidad	1
2629	reparacion de carcaza	reparacion de carcaza	Unidad	1

2630	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2631	junta carter caja	junta carter caja	Unidad	1
2632	Cambio reten brida	Cambio reten brida	Unidad	1
2633	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2634	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
2635	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2636	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
2637	Cambio macho y hembra cardan	Cambio macho y hembra cardan	Unidad	1
2638	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2639	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Unidad	1
2640	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2641	Cambiar retén de piñon	Cambiar retén de piñon	Unidad	1
2642	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Unidad	1
2643	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2644	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2645	Cambio de bomba dirección hidráulica	Cambio de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
2646	Reparación de cremallera de dirección.	Reparación de cremallera de dirección.	Unidad	1
2647	Cambio cremallera de dirección	Cambio cremallera de dirección	Unidad	1
2648	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2649	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Unidad	1
2650	Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
2651	Cambio de ruleman masa	Cambio de ruleman masa	Unidad	1
2652	Cambio de punta eje delantero	Cambio de punta eje delantero	Unidad	1
2653	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
2654	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
2655	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
2656	Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
2657	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2658	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2659	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2660	Cambiar buje tensor	Cambiar buje tensor	Unidad	1
2661	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2662	parrilla de supencion	parrilla de supencion	Unidad	1
2663	bieleta estabilizadora	bieleta estabilizadora	Unidad	1
2664	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
2665	torreta de amortiguador	torreta de amortiguador	Unidad	1
2666	rotulas c/u	rotulas c/u	Unidad	1
2667	correccion de pisada	correccion de pisada	Unidad	1
2668	reparacion de columna de direccion	reparacion de columna de direccion	Unidad	1
2669	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2670	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2671	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2672	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Unidad	1
2673	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1

2674	Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
2675	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
2676	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2677	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2678	Provisión de Cámara	Provisión de Cámara	Unidad	1
2679	Provisión de cubierta 215/65 R17, RADIAL	Provisión de cubierta 215/65 R17, RADIAL	Unidad	1
2680	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
2681	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
2682	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2683	Guía de vidrios	Guía de vidrios	Unidad	1
2684	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
2685	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
2686	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
2687	Corrección de guía de puerta corrediza	Corrección de guía de puerta corrediza	Unidad	1
2688	Reparación de motor de arranque (repuestos incluido)	Reparación de motor de arranque (repuestos incluido)	Unidad	1
2689	Reparación de sistema Limpiaparab.	Reparación de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
2690	Cambiar solenoide o automático del arranque	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1
2691	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
2692	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
2693	Cambiar bujías incandescentes c/u	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1
2694	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2695	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2696	Reparar alternador (repuestos incluido)	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
2697	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2698	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
2699	Cambio de motor levanta vidrio	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
2700	Reparación Gral de Sistema Electrico	Reparación Gral de Sistema Electrico	Unidad	1
2701	Provisión de batería (90 amp.)	Provisión de batería (90 amp.)	Unidad	1
2702	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
2703	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
2704	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
2705	Caño flexible para soporte silenciador	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
2706	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2707	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2708	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2709	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2710	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2711	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2712	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2713	Cambio fluido de dirección hidráulica	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
2714	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2715	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2716	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1

2717		Termostato	Termostato	Unidad	1
2718		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
2719		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2720		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
2721		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
2722		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2723		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
2724		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2725		Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
2726		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2727		Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
2728		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2729	CAMION ISUZU NKR - DIESEL - AÑO 2022	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2730		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2731		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
2732		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2733		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2734		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2735		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
2736		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2737		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2738		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
2739		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2740		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2741		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2742		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2743		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
2744		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2745		Juegos perno piston	Juegos perno piston	Unidad	1
2746		Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
2747		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2748		Calibrar juegos de pico inyector	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
2749		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2750		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2751		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2752		Polea cigueñal	Polea cigueñal	Unidad	1
2753		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2754		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2755		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2756		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2757		Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2758		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2759		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2760		Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1

2761	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2762	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2763	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2764	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2765	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2766	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2767	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2768	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2769	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
2770	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2771	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2772	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2773	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2774	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2775	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
2776	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2777	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2778	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Unidad	1
2779	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
2780	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2781	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2782	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2783	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
2784	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
2785	reparacion de carzaza	reparacion de carzaza	Unidad	1
2786	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2787	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2788	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2789	Cambio cruzeta cardan c/u.	Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	1
2790	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2791	Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
2792	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2793	Cambio aceite diferencial	Cambio aceite diferencial	Unidad	1
2794	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2795	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2796	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2797	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2798	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2799	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2800	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2801	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
2802	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2803	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
2804	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1

2805	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2806	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2807	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2808	Cambio de ruleman delantera	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
2809	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2810	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
2811	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2812	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2813	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2814	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2815	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2816	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2817	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2818	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2819	Cambio de elasticos - trasero	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
2820	Cambio de buje elasticos - trasero	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
2821	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2822	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2823	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2824	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2825	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2826	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2827	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2828	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
2829	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2830	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2831	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2832	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2833	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2834	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2835	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2836	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
2837	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2838	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2839	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2840	Provision de camara	Provision de camara	Unidad	1
2841	Provision de cubierta 215/7.00 R16	Provision de cubierta 215/7.00 R16	Unidad	1
2842	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2843	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2844	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2845	Cepillos limpia parabrisas - el par	Cepillos limpia parabrisas - el par	Unidad	1
2846	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
2847	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
2848	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1

2849		Cambiar focos de luz H7 c/u	Cambiar focos de luz H7 c/u	Unidad	1
2850		Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2851		Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2852		Codificar autoradio	Codificar autoradio	Unidad	1
2853		Recargar bateria	Recargar bateria	Unidad	1
2854		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2855		Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2856		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2857		Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2858		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2859		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2860		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2861		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2862		Foco - cada uno	Foco - cada uno	Unidad	1
2863		Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
2864		Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
2865		Provision de Juego de cables y terminales	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
2866		Provision y cambio de ruleman alternador	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
2867		Provision y Cambio de reten de alternador	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
2868		Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
2869		Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2870		Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2871		Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
2872		Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
2873		Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
2874		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2875		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2876		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2877		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2878		reparacion de radiador	reparacion de radiador	Unidad	1
2879		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2880		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2881		Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
2882		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2883		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2884		Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
2885		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2886		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2887		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2888		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2889		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2890		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2891		Termostato	Termostato	Unidad	1

2892		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
2893		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2894		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
2895		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
2896		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
2897		Aceite de compresor	Aceite de compresor	Unidad	1
2898		Ruleman de compresor	Ruleman de compresor	Unidad	1
2899		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
2900		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2901		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2902		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2903		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2904		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2905		Limpieza de radiador	Limpieza de radiador	Unidad	1
2906		Cambio de anillo de cobre c/u	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
2907		Reparacion de comando de aire acondicionado	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
2908		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2909	TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL D/C - AÑO 2023	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2910		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2911		Juego de valvulas admision- escape	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
2912		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2913		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2914		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
2915		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
2916		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
2917		Juegos de casquillo de bancada	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
2918		juegos de casquillo de leva	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
2919		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2920		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2921		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2922		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2923		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2924		Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
2925		Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
2926		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
2927		Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
2928		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2929		Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
2930		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2931		Tapa motor	Tapa motor	Unidad	1
2932		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2933		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2934		Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
2935		Volante motor	Volante motor	Unidad	1

2936	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2937	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2938	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2939	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2940	Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2941	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2942	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2943	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2944	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2945	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2946	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2947	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2948	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2949	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2950	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2951	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
2952	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2953	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
2954	Cambio homocinetica lado rueda	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
2955	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2956	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2957	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2958	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2959	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
2960	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2961	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2962	Anillos sincronizadores de 1ra a 6ta - cada uno	Anillos sincronizadores de 1ra a 6ta - cada uno	Unidad	1
2963	Engranaje 1a. a 6a. Cada uno	Engranaje 1a. a 6a. Cada uno	Unidad	1
2964	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2965	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2966	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2967	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
2968	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
2969	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2970	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2971	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2972	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2973	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
2974	Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
2975	Cardan completo 4x4 delantero	Cardan completo 4x4 delantero	Unidad	1
2976	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
2977	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2978	Aceite diferencial delantero y trasero	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
2979	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1

2980	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2981	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2982	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2983	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2984	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2985	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2986	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2987	Cambiar precap de direccion	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
2988	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2989	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2990	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2991	Cambio ruleman masa delantera	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
2992	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2993	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
2994	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2995	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2996	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2997	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2998	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2999	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
3000	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
3001	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
3002	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
3003	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
3004	Cambiar elasticos - trasero	Cambiar elasticos - trasero	Unidad	1
3005	Cambiar buje elasticos - trasero	Cambiar buje elasticos - trasero	Unidad	1
3006	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
3007	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
3008	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
3009	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
3010	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
3011	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
3012	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
3013	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
3014	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
3015	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
3016	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
3017	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
3018	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
3019	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
3020	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
3021	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
3022	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
3023	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1

3024	Cambio de juegos de fibra de freno	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
3025	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
3026	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
3027	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
3028	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
3029	Provision de cubierta 225/70 R17, RADIAL	Provision de cubierta 225/70 R17, RADIAL	Unidad	1
3030	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
3031	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
3032	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
3033	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
3034	Cambiar focos c/u	Cambiar focos c/u	Unidad	1
3035	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
3036	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
3037	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
3038	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
3039	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
3040	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
3041	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
3042	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
3043	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
3044	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
3045	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
3046	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
3047	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
3048	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
3049	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
3050	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
3051	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
3052	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
3053	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
3054	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
3055	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
3056	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
3057	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
3058	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
3059	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
3060	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
3061	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Unidad	1
3062	Reparación de túnel	Reparación de túnel	Unidad	1
3063	Tapa bancada de núcleo	Tapa bancada de núcleo	Unidad	1
3064	Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
3065	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
3066	Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1

3067	Núcleo diferencial	Núcleo diferencial	Unidad	1
3068	Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
3069	Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
3070	Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
3071	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
3072	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
3073	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
3074	Termostato	Termostato	Unidad	1
3075	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
3076	Instalación Eléctrica AA	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
3077	Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
3078	Reparación Cabezal de Compresor	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1
3079	Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
3080	Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
3081	Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
3082	Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
3083	Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
3084	Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
3085	Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
3086	Reparación de condensador	Reparación de condensador	Unidad	1
3087	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
3088	Reparación de comando de aire acondicionado	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
3089	Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avaluos de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avaluos no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información referida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

1. Especificaciones Técnicas

Los Servicios deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

Condiciones Generales para la prestación del servicio:

La Contratante por intermedio de su dependencia administradora del Contrato *Dirección Administrativa y/o este a quien designe en la ejecución del Contrato* -, será la responsable, facultándose a recibir los vehículos, verificar en forma conjunta con el Proveedor, pedir presupuesto que deberá ajustarse a los establecido en el Contrato, solicitar orden de Servicio, remitir Orden de Servicios, fiscalizar los trabajos, probar la correcta reparación, recibir los vehículos del Proveedor, exigir las garantías, elaborar los diferentes informes administrativos y otras actividades para la correcta ejecución del Contrato.

El Proveedor, deberá designar un Representante Mecánico para realizar en forma conjunta y coordinada todas las actividades señaladas más arriba.

Previo a la realización de los trabajos, el Proveedor deberá elaborar un presupuesto de trabajo y repuestos que serán requeridos. En el presupuesto se deberá especificar el plazo de entrega del vehículo y la garantía del servicio.

La Convocante luego de la aprobación del presupuesto emitido por el Proveedor, confeccionará la Orden de Trabajo y/o Servicio, la cual será notificada al Proveedor, antes de iniciar el trabajo. En el citado documento deberá constar la firma, aclaración de la firma e indicar la fecha de recepción de la misma, por parte del Proveedor. Asimismo, en el presupuesto emitido por el Proveedor deberá indicarse el plazo para la ejecución de los trabajos; además de la garantía correspondiente.

Si el Proveedor no cumple con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al concluir los trabajos, el Proveedor, a través del Responsable del SENAVE deberá verificar el vehículo y someter a la fiscalización de la Convocante para su recepción.

La determinación del Responsable será informada por la Dirección Administrativa al Proveedor a más tardar en 5 (cinco) días hábiles de estar vigente el Contrato.

1. REPARACIONES MECANICAS

El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, caja, diferencial, sistemas de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización, así como cualquier otro desperfecto.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

- El servicio incluye el costo del traslado de los vehículos hasta el local del taller adjudicado, servicio de grúa y/o remolque, en el caso que la Contratante, así lo solicite.
- Se procederá a una revisión del vehículo a los efectos de determinar el desperfecto mecánico y elaborar un presupuesto de trabajos y repuestos que serán requeridos, ajustado al Contrato.
- Los repuestos utilizados serán originales de la marca. En caso de no existencia en plaza de repuestos originales de la marca, el Proveedor deberá informar a la Convocante y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.
- A los efectos de recepción del vehículo al taller, la Convocante deberá elaborar y utilizar, Formulario de Entrega y Retiro del Vehículo del Taller, en el cual se debe de detallar los datos del vehículo, el número de Orden de Servicio que le corresponde, el responsable quien entrega por parte de la Contratante y quien recibe por parte del Proveedor.
- Si el Proveedor no cumple con el plazo de entrega pactado, la Convocante cobrará la multa de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- Al concluir los trabajos, el Proveedor deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de la Contratante para su recepción, asimismo, deberá devolver los repuestos y accesorios que han sido cambiados a través del formulario Acta de recepción de Repuestos Sustituídos, que se deberá mantener en guarda hasta la vigencia del Contrato.
- Los vehículos deben entregarse en perfectas condiciones de aseos (lavado y aspirado).
- Luego de la entrega del vehículo, los trabajos realizados contarán con una garantía de 6 (seis) meses o 20.000 km (lo que ocurra antes). Si dentro de este período surgieran desperfectos en las tareas realizadas, las reparaciones correspondientes no serán facturadas a la Institución

2. MANTENIMIENTO

Para los mantenimientos se utilizará el siguiente procedimiento:

El servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

- Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
- Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, eléctrico, etc.
- Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador (refrigerante), depósitos de agua, batería, etc.
- Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc. cuando sean necesarios.
- Verificación y engrase de ejes y mazas, etc. cuando sean necesarios.
- Verificación de sistema de climatización y recarga de gas cuando sean necesario.

3. SERVICIO ADICIONALES REQUERIDOS

Diagnostico; Chequeos antes de viajes largos (superior a 100km) y Auxilio en la Vía Pública. -

4. SERVICIO DE GRÚA

El Servicio de Grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo, SIN COSTO ALGUNO para la Contratante. Debiendo el vehículo con desperfecto mecánico ser trasladado hasta el taller adjudicado para su reparación conforme a los plazos de los casos de alta y no alta complejidad.

5. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Elaborar el presupuesto correspondiente a la Orden de Pedido de Presupuesto emitido por la Convocante, incluyendo el costo de los servicios y de los repuestos a ser utilizados. Los servicios de chapería y pintura quedan incluidos.
- Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por la Convocante.
- Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, y en otras ciudades del país en caso de poseerlas, así como designar a mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde la Convocante lo requiera. En este caso el Proveedor deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.
- Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los servicios.
- El Proveedor será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.
- Serán de entera responsabilidad del Proveedor todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante, para la cual el Proveedor deberá de presentar póliza de seguro contra daños.
- Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
- Proveer todos los vehículos, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los servicios, en buenas condiciones de uso y con la documentación legal necesaria.
- Tener experiencia y capacidad para la realización de los servicios Licitados, comprobable con la presentación de constancias, certificados, referencias, planilla de verificación para la habilitación de talleres externos u otros documentos escritos de trabajos anteriores con flota de vehículos, similares a lo solicitado en la presente Licitación.

6. FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

- La Convocante, fiscalizará los servicios solicitados a través de las Órdenes de Trabajo y/o Servicios aprobado y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y el vehículo retirado para su uso normal.
- Esta fiscalización no exime al Proveedor de su responsabilidad respecto de la calidad de los trabajos y por tanto no garantiza el pago de los servicios ejecutados con defectos de materiales, piezas, repuestos o de la mano de obra provistas por el Proveedor.
- Los servicios ejecutados con defectos o fallas serán realizados nuevamente a cuenta y cargo del Proveedor. Si notificado por la Convocante de la situación señalada precedentemente, no procediera a la reparación en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, la Convocante podrá realizar la reparación por sí o por terceros descontando el valor consecuente de cualquier factura que el Proveedor presentare a la Convocante, y aplicará las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. OBSERVACIONES:

- Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los ítems de cada marca y tipo de vehículo.
- En todos los casos, los precios ofertados deberán ser especificados sin los gastos por mano de obra, debiendo la misma ser cotizada de forma independiente.
- Contar con servicio de guardia, y sistema de circuito cerrado que abarque todas las dependencias del taller, así como e/los acceso/os al/los mismo/os.
- Proveer además de mano de obra la totalidad de los repuestos, accesorios y suministros necesarios para la reparación y/o mantenimiento total de cualquiera de los vehículos. De surgir servicios de reparaciones o provisiones de repuestos que se requieran necesariamente para el buen funcionamiento del vehículo, pero no estén contemplados, el Proveedor presentará a

- la Convocante tres presupuestos a fin de demostrar que los mismos se encuentran en precio de mercado, posteriormente la Convocante autorizará al Proveedor de conformidad al presupuesto aprobado que deberá de ser la más conveniente a los intereses de la Institución.
- e. En ningún caso, los vehículos podrán ser utilizados para intereses particulares del Proveedor.
- f. El plazo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la recepción del vehículo en el taller y/o aprobación del trabajo a realizar será de:
- i. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE NO REVISTEN ALTA COMPLEJIDAD: hasta un máximo de 3 (tres) días hábiles.
 - ii. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD: hasta un máximo de 15 (quince) días hábiles.
- g. La Convocante podrá realizar visita técnica al local del taller del oferente, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones; y también verificar y certificar la información suministrada en cuanto infraestructura presentada en la oferta del mismo.
- h. El Oferente deberá contar con una infraestructura apropiada para el desempeño de las funciones contratadas según lo solicitado (requerimiento de infraestructura), dicha infraestructura podrá ser verificada por el representante del Comité de Evaluación o fiscales designados para el efecto del SENA, antes de la adjudicación de las ofertas, in situ según el formulario Planilla de verificación de Talleres; además se elaborará un informe al respecto acompañado de tomas fotográficas, el cual será anexado a la documentación presentada por cada oferente.
- a. En cuanto a la provisión de cubiertas y cámaras para los vehículos, las mismas deberán de cumplir con las especificaciones técnicas, dispuestas en la Planilla Excel (Planilla de Precios por tipo de vehículos), además deben incluir picos, montaje, balanceo.

ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas		Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	FORD F- 4000 AÑO 2008 - DIESEL	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
3		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
4		Juego de guía de valvulas	Juego de guía de valvulas	Unidad	1
5		Rectificación de cilindro	Rectificación de cilindro	Unidad	1
6		Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
7		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
8		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
9		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
10		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
11		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
12		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
13		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
14		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
15		Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
16		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
17		Juego de perno piston	Juego de perno piston	Unidad	1
18		Reparar de bomba inyectora	Reparar de bomba inyectora	Unidad	1
19		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
20		Calibración de pico inyector	Calibración de pico inyector	Unidad	1
21		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
22		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
23		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
24		Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
25		Volante motor	Volante motor	Unidad	1
26		Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
27		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
28		Reparar de carter	Reparar de carter	Unidad	1
29		Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
30		Cabo o sensor de velocimetro	Cabo o sensor de velocimetro	Unidad	1
31		Mantenimiento bomba inyectora (incluido repuestos)	Mantenimiento bomba inyectora (incluido repuestos)	Unidad	1
32		Embrague ventilador con ventilador	Embrague ventilador con ventilador	Unidad	1
33		Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
34		Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
35		Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1

36	Junta tapa balancin	Junta tapa balancin	Unidad	1
37	Ventilador de motor	Ventilador de motor	Unidad	1
38	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
39	Tapa radiador	Tapa radiador	Unidad	1
40	Regular valvulas (juegos)	Regular valvulas (juegos)	Unidad	1
41	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juegos)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juegos)	Unidad	1
42	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
43	Filtro combustible con trampa agua	Filtro combustible con trampa agua	Unidad	1
44	Caño de combustible	Caño de combustible	Unidad	1
45	Eje leva de bomba	Eje leva de bomba	Unidad	1
46	Buje y reten de acelerador de bomba	Buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
47	Reparación de odometro	Reparación de odometro	Unidad	1
48	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
49	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
50	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
51	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
52	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
53	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
54	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
55	Juego de anillos sincronizadores	Juego de anillos sincronizadores	Unidad	1
56	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
57	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
58	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
59	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
60	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
61	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
62	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
63	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
64	Centralizador cardan	Centralizador cardan	Unidad	1
65	Cruceta cardan - cada uno	Cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
66	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
67	Reparacion de tunel diferencial	Reparacion de tunel diferencial	Unidad	1
68	Macho y Hembra cardan trasero	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1
69	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
70	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
71	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
72	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
73	Corona y piston diferencial trasero	Corona y piston diferencial trasero	Unidad	1
74	Juego de calce del engranaje satelite	Juego de calce del engranaje satelite	Unidad	1
75	Juego de calce del engranaje planetario	Juego de calce del engranaje planetario	Unidad	1
76	Ruleman de diferencial cada uno	Ruleman de diferencial cada uno	Unidad	1
77	Juego de satelite y planetario	Juego de satelite y planetario	Unidad	1
78	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
79	Reparacion de sinfon de direccion.	Reparacion de sinfon de direccion.	Unidad	1

80	Muñequin - c/u	Muñequin - c/u	Unidad	1
81	Brazo zeta	Brazo zeta	Unidad	1
82	Brazo pitman	Brazo pitman	Unidad	1
83	Bomba de direccion hidraulica	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
84	Cabo de alta presion de dir. hidraulica	Cabo de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
85	Barra larga de direccion	Barra larga de direccion	Unidad	1
86	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
87	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
88	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
89	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
90	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
91	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
92	Buje tensor de rueda	Buje tensor de rueda	Unidad	1
93	Juegos de buje amortiguador delnt. Y trasero	Juegos de buje amortiguador delnt. Y trasero	Unidad	1
94	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
95	Soporte barra torsion	Soporte barra torsion	Unidad	1
96	Tornillo barra torsion	Tornillo barra torsion	Unidad	1
97	Reparacion palanca cambio	Reparacion palanca cambio	Unidad	1
98	Reparacion pedalera	Reparacion pedalera	Unidad	1
99	Elastico - trasero	Elastico - trasero	Unidad	1
100	Buje elastico	Buje elastico	Unidad	1
101	Grillete de elastico	Grillete de elastico	Unidad	1
102	Centro elastico	Centro elastico	Unidad	1
103	Bomba central de embrague	Bomba central de embrague	Unidad	1
104	Reparar bomba central de embrague	Reparar bomba central de embrague	Unidad	1
105	Bomba auxiliar de embrague	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
106	fluido de embrague	fluido de embrague	Unidad	1
107	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
108	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
109	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
110	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
111	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
112	Reparar bomba central de freno	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
113	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
114	Disco de freno	Disco de freno	Unidad	1
115	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
116	Cabo flexible de freno	Cabo flexible de freno	Unidad	1
117	Reparar servo freno	Reparar servo freno	Unidad	1
118	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
119	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
120	Juego de fibra de freno trasero	Juego de fibra de freno trasero	Unidad	1
121	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
122	Juego de cubeta de freno	Juego de cubeta de freno	Unidad	1
123	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1

124	Valvula compensadora de freno trasero	Valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
125	Provision de Camara	Provision de Camara	Unidad	1
126	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL DE 10 TELAS CON PROTECTOR Y CAMARA	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL DE 10 TELAS CON PROTECTOR Y CAMARA	Unidad	1
127	Guia de vidrios	Guia de vidrios	Unidad	1
128	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
129	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
130	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
131	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
132	Reparar cerraduras	Reparar cerraduras	Unidad	1
133	Reparar motor de arranque (incluido repuestos)	Reparar motor de arranque (incluido repuestos)	Unidad	1
134	Reparar sist. limpiaparab. (incluido repuestos)	Reparar sist. limpiaparab. (incluido repuestos)	Unidad	1
135	Solenoido o automatico del arranque	Solenoido o automatico del arranque	Unidad	1
136	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
137	Alineación luces	Alineación luces	Unidad	1
138	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite	Unidad	1
139	Bulbo de temperatura o relay	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
140	Reparar alternador (repuestos incluido)	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
141	Correa de alternador	Correa de alternador	Unidad	1
142	Faros de luces laterales delanteros	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	1
143	Reparación sistema electrico	Reparación sistema electrico	Unidad	1
144	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
145	Mantenimiento del sistema eléctrico	Mantenimiento del sistema eléctrico	Unidad	1
146	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
147	Provision de batería	Provision de batería	Unidad	1
148	Reparar bocinas	Reparar bocinas	Unidad	1
149	Bocinas	Bocinas	Unidad	1
150	Reparar caño de escape	Reparar caño de escape	Unidad	1
151	Reparar silenciador	Reparar silenciador	Unidad	1
152	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
153	Caño flexible para soporte silenciador	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
154	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
155	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
156	Filtro de combustible	Filtro de combustible	Unidad	1
157	Filtro de aceite	Filtro de aceite	Unidad	1
158	Filtro de aire	Filtro de aire	Unidad	1
159	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
160	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
161	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
162	Cambio fluido de direccion hidraulica	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
163	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
164	Carga de Gas R134	Carga de Gas R134	Unidad	1
165	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
166	Termostato	Termostato	Unidad	1

167		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
168		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
169		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
170		Compresor	Compresor	Unidad	1
171		Cabezal de Compresor	Cabezal de Compresor	Unidad	1
172		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
173		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
174		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
175		Bulbo alta presión de AA	Bulbo alta presión de AA	Unidad	1
176	CHEVROLET CORSA - AÑO 2009 - NAFTERO	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
177		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
178		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
179		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
180		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
181		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
182		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
183		Juego casquillo de leva	Juego casquillo de leva	Unidad	1
184		Juego buje de biela	Juego buje de biela	Unidad	1
185		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
186		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
187		Juego guía de válvula	Juego guía de válvula	Unidad	1
188		Rectificación de cilindro (juego)	Rectificación de cilindro (juego)	Unidad	1
189		Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
190		Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
191		Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
192		Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
193		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
194		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
195		Calibrar pico inyector (juego)	Calibrar pico inyector (juego)	Unidad	1
196		Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
197		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
198		Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
199		Esmerilar juego de válvula	Esmerilar juego de válvula	Unidad	1
200		Rectificar tapa motor	Rectificar tapa motor	Unidad	1
201		Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
202		Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
203		Sensor de velocímetro	Sensor de velocímetro	Unidad	1
204		Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
205		Electro Ventilador	Electro Ventilador	Unidad	1
206		Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
207		Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
208		Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
209		Junta tapa balancín	Junta tapa balancín	Unidad	1
210		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1

211	Cambio de tapa	Cambio de tapa	Unidad	1
212	Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
213	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
214	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
215	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
216	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
217	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
218	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
219	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
220	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
221	Anillos sincronizadores - cada uno	Anillos sincronizadores - cada uno	Unidad	1
222	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
223	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
224	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
225	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
226	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
227	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
228	Reparación general de caja	Reparación general de caja	Unidad	1
229	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
230	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
231	Homocinetica cada lado rueda	Homocinetica cada lado rueda	Unidad	1
232	Homocinetica cada lado caja	Homocinetica cada lado caja	Unidad	1
233	Guardapolvo de homocinetica lado rueda	Guardapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	1
234	Guardapolvo de homocinetica lado caja	Guardapolvo de homocinetica lado caja	Unidad	1
235	Reparar bomba dirección hidráulica	Reparar bomba dirección hidráulica	Unidad	1
236	Reparar cremallera	Reparar cremallera	Unidad	1
237	Precap - cada uno	Precap - cada uno	Unidad	1
238	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
239	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
240	Caño de alta presión de dir. hidráulica	Caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1
241	Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
242	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
243	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
244	Aceite para dirección	Aceite para dirección	Unidad	1
245	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
246	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
247	Espiral delantero	Espiral delantero	Unidad	1
248	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
249	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
250	Buje parrilla delantero - cada uno	Buje parrilla delantero - cada uno	Unidad	1
251	Buje tren trasero (completo)	Buje tren trasero (completo)	Unidad	1
252	Buje amortiguador cada uno	Buje amortiguador cada uno	Unidad	1
253	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
254	Juego de buje estabilizador delantero	Juego de buje estabilizador delantero	Unidad	1

255	Taqueador de amortiguador	Taqueador de amortiguador	Unidad	1
256	Bomba central de embrague	Bomba central de embrague	Unidad	1
257	Bomba auxiliar de embrague	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
258	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
259	Plato de presión	Plato de presión	Unidad	1
260	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
261	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
262	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
263	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
264	Rectificar disco de freno	Rectificar disco de freno	Unidad	1
265	Disco de freno	Disco de freno	Unidad	1
266	Juego pastilla de freno	Juego pastilla de freno	Unidad	1
267	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
268	Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
269	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
270	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
271	Fibra de freno trasero (juego)	Fibra de freno trasero (juego)	Unidad	1
272	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
273	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
274	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
275	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
276	Provisión de Camara	Provisión de Camara	Unidad	1
277	Provisión de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Provisión de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
278	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
279	Reparacion de motor de arranque - incluido repuestos	Reparacion de motor de arranque - incluido repuestos	Unidad	1
280	Solenoido o automático del arranque	Solenoido o automático del arranque	Unidad	1
281	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
282	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
283	Bujías (juego)	Bujías (juego)	Unidad	1
284	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite	Unidad	1
285	Bulbo de temperatura o relay	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
286	Reparar alternador - incluido repuestos	Reparar alternador - incluido repuestos	Unidad	1
287	Correa de alternador	Correa de alternador	Unidad	1
288	Focos Alta y Baja - c/u	Focos Alta y Baja - c/u	Unidad	1
289	Reparación sistema eléctrico	Reparación sistema eléctrico	Unidad	1
290	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
291	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
292	Llave de luz	Llave de luz	Unidad	1
293	Bocinas	Bocinas	Unidad	1
294	Provisión de acumulador de 75 Amp.	Provisión de acumulador de 75 Amp.	Unidad	1
295	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
296	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
297	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1

298		Filtro de combustible	Filtro de combustible	Unidad	1
299		Filtro de aceite	Filtro de aceite	Unidad	1
300		Filtro de aire	Filtro de aire	Unidad	1
301		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
302		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
303		Fluido de dirección hidráulica	Fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
304		Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
305		Regulador de IAC	Regulador de IAC	Unidad	1
306		Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Unidad	1
307		Reparación de computadora	Reparación de computadora	Unidad	1
308		Juegos de cable de bujías	Juegos de cable de bujías	Unidad	1
309		Fusilera	Fusilera	Unidad	1
310		Copia de llave de contacto	Copia de llave de contacto	Unidad	1
311		Flexible de escape	Flexible de escape	Unidad	1
312		Carga de Gas 134	Carga de Gas 134	Unidad	1
313		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
314		Termostato	Termostato	Unidad	1
315		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
316		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
317		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
318		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
319		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
320		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
321		Cambio bulbo alta presión de AA	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1
322	ISUZU D-MAX C/D 4X4 - AÑO 2012 - DIESEL (TAHILANDIA)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
323		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
324		juego de valbulas admición escape	juego de valbulas admición escape	Unidad	1
325		Juego de guías de valvulas	Juego de guías de valvulas	Unidad	1
326		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
327		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
328		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
329		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
330		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
331		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
332		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
333		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
334		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
335		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
336		Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
337		Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
338		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
339		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
340		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
341		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1

342	Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
343	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
344	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
345	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
346	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
347	Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
348	Sensor de velocimetro	Sensor de velocimetro	Unidad	1
349	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
350	Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
351	Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
352	Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
353	Junta tapa balancin	Junta tapa balancin	Unidad	1
354	Ventilador de motor	Ventilador de motor	Unidad	1
355	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
356	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
357	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
358	Filtro combustible con trampa agua	Filtro combustible con trampa agua	Unidad	1
359	Caño de combustible	Caño de combustible	Unidad	1
360	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
361	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
362	Reparación de caja 4X4 con selector electronico	Reparación de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
363	Homocinetica lado rueda	Homocinetica lado rueda	Unidad	1
364	Ruleman y reten palier	Ruleman y reten palier	Unidad	1
365	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
366	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
367	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
368	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
369	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
370	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
371	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
372	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
373	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
374	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
375	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
376	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
377	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
378	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
379	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
380	Centralizador cardan	Centralizador cardan	Unidad	1
381	Cruzeta cardan - cada uno	Cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
382	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
383	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
384	Cardan macho y hembra	Cardan macho y hembra	Unidad	1
385	Cubo de rueda libre de 4x4 - cada uno	Cubo de rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1

386	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
387	Aceite diferencial delantero y trasero	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
388	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
389	Reten de piston	Reten de piston	Unidad	1
390	Cardan trasero completo	Cardan trasero completo	Unidad	1
391	Juego calce del engranaje satelite	Juego calce del engranaje satelite	Unidad	1
392	Juego de calce del engranaje del planetario	Juego de calce del engranaje del planetario	Unidad	1
393	Ruleman de diferencial - cada uno	Ruleman de diferencial - cada uno	Unidad	1
394	Juego de satelite y planetario	Juego de satelite y planetario	Unidad	1
395	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
396	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
397	Bomba de direccion hidraulica	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
398	Caño de alta presion de dir. hidraulica	Caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
399	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
400	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
401	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
402	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
403	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
404	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
405	Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
406	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
407	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
408	Buje parrilla superior	Buje parrilla superior	Unidad	1
409	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior	Unidad	1
410	Rotula superior	Rotula superior	Unidad	1
411	Rotula inferior	Rotula inferior	Unidad	1
412	Buje tensor de rueda cada uno	Buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
413	Juego de buje amortiguador delantero y trasero	Juego de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
414	Barra torsion de suspension - cada uno	Barra torsion de suspension - cada uno	Unidad	1
415	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
416	Soporte barra torsión	Soporte barra torsión	Unidad	1
417	Tornillo barra torsión	Tornillo barra torsión	Unidad	1
418	Reparación palanca cambio	Reparación palanca cambio	Unidad	1
419	Reparación pedalera	Reparación pedalera	Unidad	1
420	Elastico trasero - cada uno	Elastico trasero - cada uno	Unidad	1
421	Buje elastico trasero	Buje elastico trasero	Unidad	1
422	Grillete de elastico	Grillete de elastico	Unidad	1
423	Centro elastico	Centro elastico	Unidad	1
424	Bomba central de embrague	Bomba central de embrague	Unidad	1
425	Reparar bomba central de embrague	Reparar bomba central de embrague	Unidad	1
426	Rectificación corona de volante	Rectificación corona de volante	Unidad	1
427	Bomba auxiliar de embrague	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
428	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
429	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1

430	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
431	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
432	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
433	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
434	Reparar bomba central de freno	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
435	Rectificar disco de freno	Rectificar disco de freno	Unidad	1
436	Disco de freno - cada uno	Disco de freno - cada uno	Unidad	1
437	Juego pastilla de freno	Juego pastilla de freno	Unidad	1
438	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
439	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
440	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
441	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
442	Juego de fibra de freno	Juego de fibra de freno	Unidad	1
443	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
444	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
445	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
446	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
447	Valvula compensadora de freno trasero	Valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
448	Provisión de cubierta 245/70/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Provisión de cubierta 245/70/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
449	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
450	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
451	Goma de parabrisa delantero	Goma de parabrisa delantero	Unidad	1
452	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
453	Guía de vidrios	Guía de vidrios	Unidad	1
454	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
455	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
456	Mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Unidad	1
457	Reparación de cerraduras - cada uno	Reparación de cerraduras - cada uno	Unidad	1
458	Control de batería	Control de batería	Unidad	1
459	Control de carga del alternador	Control de carga del alternador	Unidad	1
460	Relay luz alta	Relay luz alta	Unidad	1
461	Focos de luz H7 - cada uno	Focos de luz H7 - cada uno	Unidad	1
462	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
463	Testeo Electrónico	Testeo Electrónico	Unidad	1
464	Recargar batería	Recargar batería	Unidad	1
465	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
466	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
467	Solenoido o automatico del arranque	Solenoido o automatico del arranque	Unidad	1
468	Bomba de combustible (del tanque)	Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
469	Sensor de velocimetro	Sensor de velocimetro	Unidad	1
470	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
471	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
472	Bujias incandescentes - cada uno	Bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1

473	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite	Unidad	1
474	Bulbo de temperatura o relay	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
475	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
476	Correa de alternador	Correa de alternador	Unidad	1
477	Faros de luces laterales delanteros	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	1
478	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
479	Instalación de cableado Sistema Electrico	Instalación de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
480	Juego de cables y terminales	Juego de cables y terminales	Unidad	1
481	Ruleman alternador	Ruleman alternador	Unidad	1
482	Reten de alternador	Reten de alternador	Unidad	1
483	Regulador de voltaje	Regulador de voltaje	Unidad	1
484	Motor levanta vidrio - cada uno	Motor levanta vidrio - cada uno	Unidad	1
485	Batería de 90 Amp	Batería de 90 Amp	Unidad	1
486	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
487	Reparación silenciador	Reparación silenciador	Unidad	1
488	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
489	Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
490	Aceite motor	Aceite motor	Unidad	1
491	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
492	Filtro de combustible	Filtro de combustible	Unidad	1
493	Filtro de aceite	Filtro de aceite	Unidad	1
494	Filtro de aire	Filtro de aire	Unidad	1
495	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
496	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
497	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
498	Aceite de direccion hidraulica	Aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
499	Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
500	Reparacion de tunel	Reparacion de tunel	Unidad	1
501	Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
502	Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
503	Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
504	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
505	desplazante reductora	desplazante reductora	Unidad	1
506	Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
507	Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
508	Balanceo volante motor	Balanceo volante motor	Unidad	1
509	Carga de Gas R134	Carga de Gas R134	Unidad	1
510	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
511	Termostato	Termostato	Unidad	1
512	Evaporador	Evaporador	Unidad	1
513	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
514	Instalación Eléctrica AA	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
515	Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
516	Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1

517		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
518		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
519		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
520		Válvula de expansión de AA	Válvula de expansión de AA	Unidad	1
521		Bobina de AA	Bobina de AA	Unidad	1
522		Juego de junta y retén de AA	Juego de junta y retén de AA	Unidad	1
523		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
524		Bulbo de presion	Bulbo de presion	Unidad	1
525		Anillo de cobre - cada uno	Anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
526		Reparación de comando de aire acondicionado	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
527		Compresor de AA	Compresor de AA	Unidad	1
528	TOYOTA FORTUNER	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
529		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
530		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
531		Juego de guia de valvulas	Juego de guia de valvulas	Unidad	1
532		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
533		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
534		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
535		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
536		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
537		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
538		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
539		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
540		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
541		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
542		Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
543		Correa dentada	Correa dentada	Unidad	1
544		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
545		Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
546		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
547		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
548		Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
549		Bomba de agua	Bomba de agua	Unidad	1
550		Sensor de velocimetro	Sensor de velocimetro	Unidad	1
551		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
552		Reten culata motor	Reten culata motor	Unidad	1
553		Reten frente motor cigüeñal	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
554		Soporte motor	Soporte motor	Unidad	1
555		Junta tapa balancin	Junta tapa balancin	Unidad	1
556		Ventilador de motor	Ventilador de motor	Unidad	1
557		Homocinetica lado rueda	Homocinetica lado rueda	Unidad	1
558		Ruleman y reten palier	Ruleman y reten palier	Unidad	1
559		Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
560		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1

561	Kit de filtro de caja automatica	Kit de filtro de caja automatica	Unidad	1
562	Reparacion de convertidor	Reparacion de convertidor	Unidad	1
563	Soporte de caja	Soporte de caja	Unidad	1
564	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
565	Centralizador cardan	Centralizador cardan	Unidad	1
566	Cruzeta cardán - cada uno	Cruzeta cardán - cada uno	Unidad	1
567	Reten de piñon	Reten de piñon	Unidad	1
568	Aceite diferencial	Aceite diferencial	Unidad	1
569	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
570	Cardan trasero completo	Cardan trasero completo	Unidad	1
571	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
572	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
573	Bomba de direccion hidraulica	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
574	Ruleman masa delantera	Ruleman masa delantera	Unidad	1
575	Reten masa delantera	Reten masa delantera	Unidad	1
576	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
577	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
578	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
579	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
580	Buje parrilla superior	Buje parrilla superior	Unidad	1
581	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior	Unidad	1
582	Buje tensor de rueda - cada uno	Buje tensor de rueda - cada uno	Unidad	1
583	Bomba central de freno	Bomba central de freno	Unidad	1
584	Reparar bomba central de freno	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
585	Rectificar disco de freno	Rectificar disco de freno	Unidad	1
586	Disco de freno - cada uno	Disco de freno - cada uno	Unidad	1
587	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
588	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
589	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
590	Tambor de freno	Tambor de freno	Unidad	1
591	Juego de fibra de freno	Juego de fibra de freno	Unidad	1
592	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
593	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
594	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
595	Cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
596	Cambiar focos - cada uno	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
597	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
598	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
599	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
600	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
601	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
602	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
603	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1

604		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
605		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
606		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
607		Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
608		Provision de batería de 90 Amp	Provision de batería de 90 Amp	Unidad	1
609		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
610		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
611		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
612		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
613		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
614		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
615		Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
616		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
617		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
618		Termostato	Termostato	Unidad	1
619		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
620		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
621		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
622		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
623		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
624		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1

625	JEEP GRAND CHEROKE LAREDO ST WAGOON - AÑO 2014 - NAFTERO (AMERICANO)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
626		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
627		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
628		Juego Guías de valvulas	Juego Guías de valvulas	Unidad	1
629		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
630		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
631		Juego Buje de biela	Juego Buje de biela	Unidad	1
632		Juego Casquillo de biela	Juego Casquillo de biela	Unidad	1
633		Juego Casquillo de bancada	Juego Casquillo de bancada	Unidad	1
634		Juego Casquillo de leva	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
635		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
636		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
637		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
638		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
639		Brazo de piston - cada uno	Brazo de piston - cada uno	Unidad	1
640		Perno piston - cada uno	Perno piston - cada uno	Unidad	1
641		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
642		Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
643		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
644		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
645		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
646		Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
647		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1

648	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
649	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
650	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
651	Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
652	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
653	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
654	Cambiar juego de retenes frente motor	Cambiar juego de retenes frente motor	Unidad	1
655	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
656	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
657	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
658	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
659	Regular juego de valvulas	Regular juego de valvulas	Unidad	1
660	Rectificar juego de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juego de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
661	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
662	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
663	Cambio de manguera radiador	Cambio de manguera radiador	Unidad	1
664	Cambio de radiador	Cambio de radiador	Unidad	1
665	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
666	Reparacion general de caja	Reparacion general de caja	Unidad	1
667	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
668	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
669	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
670	Cambio Macho y Hembra cardan	Cambio Macho y Hembra cardan	Unidad	1
671	Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
672	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
673	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
674	Cambio de ruleman y Reten palier cada uno	Cambio de ruleman y Reten palier cada uno	Unidad	1
675	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
676	Cambiar juego de calce del engranaje satelite	Cambiar juego de calce del engranaje satelite	Unidad	1
677	Cambiar juego de calce del engranaje del planetario	Cambiar juego de calce del engranaje del planetario	Unidad	1
678	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
679	Cambiar satelite y planetario	Cambiar satelite y planetario	Unidad	1
680	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
681	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
682	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
683	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
684	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
685	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
686	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
687	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
688	Correa direccion	Correa direccion	Unidad	1
689	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
690	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
691	Cambio terminal de cremallera	Cambio terminal de cremallera	Unidad	1

692	Espiral delantero	Espiral delantero	Unidad	1
693	Cambiar amortiguador trasero c/u	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1
694	Cambiar amortiguador delantero c/u	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1
695	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1
696	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1
697	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
698	Cambiar buje amortiguador cada uno	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1
699	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	1
700	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
701	Soporte barra torsion	Soporte barra torsion	Unidad	1
702	Tornillo barra torsion	Tornillo barra torsion	Unidad	1
703	Calce de espiral - cada uno	Calce de espiral - cada uno	Unidad	1
704	Reparacion palanca cambio	Reparacion palanca cambio	Unidad	1
705	Reparacion pedalera	Reparacion pedalera	Unidad	1
706	bomba central de freno cambiar	bomba central de freno cambiar	Unidad	1
707	bomba central de freno reparar	bomba central de freno reparar	Unidad	1
708	disco de freno rectificar	disco de freno rectificar	Unidad	1
709	disco de freno cambiar	disco de freno cambiar	Unidad	1
710	Juego pastilla de freno delantero o trasero	Juego pastilla de freno delantero o trasero	Unidad	1
711	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
712	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
713	cabo freno de mano	cabo freno de mano	Unidad	1
714	cubeta de freno	cubeta de freno	Unidad	1
715	fluido de freno	fluido de freno	Unidad	1
716	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
717	Guia de vidrios	Guia de vidrios	Unidad	1
718	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
719	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
720	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
721	Reparacion de motor de arranque	Reparacion de motor de arranque	Unidad	1
722	Rep.sist.Limpiaparab.	Rep.sist.Limpiaparab.	Unidad	1
723	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
724	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
725	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
726	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
727	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
728	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
729	Reparar alternador	Reparar alternador	Unidad	1
730	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
731	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
732	Motor levanta vidrio	Motor levanta vidrio	Unidad	1
733	Provision de bateria	Provision de bateria	Unidad	1
734	Cambio de bendix de arranque	Cambio de bendix de arranque	Unidad	1
735	Cambio de relay	Cambio de relay	Unidad	1

736		Cambio fusible eslabon	Cambio fusible eslabon	Unidad	1
737		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
738		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
739		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
740		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
741		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
742		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
743		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
744		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
745		Cambio fluido de direccion hidraulica	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
746		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
747		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
748		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
749		Termostato	Termostato	Unidad	1
750		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
751		Instalacion electrica AA	Instalacion electrica AA	Unidad	1
752		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
753		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
754		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
755		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
756		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
757		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
758		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
759		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
760		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

761	TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL C/D- AÑO 2014-TD, 2.4 (ARGENTINA)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
762		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
763		Juego de valvulas admision- escape	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
764		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
765		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
766		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
767		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
768		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
769		Juegos de casquillo de bancada	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
770		juegos de casquillo de leva	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
771		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
772		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
773		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
774		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
775		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
776		Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
777		Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
778		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
779		Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1

780	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
781	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
782	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
783	Tapa motor	Tapa motor	Unidad	1
784	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
785	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
786	Polea cigueñal	Polea cigueñal	Unidad	1
787	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
788	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
789	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
790	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
791	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
792	Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
793	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
794	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
795	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
796	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
797	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
798	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
799	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
800	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
801	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
802	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
803	sensor de acelerador	sensor de acelerador	Unidad	1
804	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
805	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
806	Cambio homocinetica lado rueda	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
807	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
808	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
809	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
810	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
811	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
812	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
813	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
814	Anillos sincronizadores de 1ra a 5ta - cada uno	Anillos sincronizadores de 1ra a 5ta - cada uno	Unidad	1
815	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
816	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
817	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
818	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
819	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
820	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
821	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
822	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
823	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1

824	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
825	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
826	Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
827	Cardan completo 4x4 delantero	Cardan completo 4x4 delantero	Unidad	1
828	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
829	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
830	Aceite diferencial delantero y trasero	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
831	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
832	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
833	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
834	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
835	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
836	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
837	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
838	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
839	Cambiar precap de direccion	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
840	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
841	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
842	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
843	Cambio ruleman masa delantera	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
844	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
845	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
846	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
847	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
848	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
849	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
850	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
851	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
852	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
853	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
854	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
855	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
856	Cambiar elasticos - trasero	Cambiar elasticos - trasero	Unidad	1
857	Cambiar buje elasticos - trasero	Cambiar buje elasticos - trasero	Unidad	1
858	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
859	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
860	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
861	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
862	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
863	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
864	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
865	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
866	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
867	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1

868	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
869	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
870	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
871	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
872	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
873	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
874	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
875	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
876	Cambio de juegos de fibra de freno	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
877	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
878	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
879	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
880	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
881	Provision de cubierta 205/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Provision de cubierta 205/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
882	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
883	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
884	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
885	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
886	Cambiar focos c/u	Cambiar focos c/u	Unidad	1
887	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
888	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
889	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
890	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
891	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
892	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
893	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
894	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
895	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
896	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
897	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
898	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
899	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
900	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
901	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
902	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
903	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
904	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
905	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
906	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
907	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
908	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
909	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
910	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1

911		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
912		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
913		Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Unidad	1
914		Reparación de túnel	Reparación de túnel	Unidad	1
915		Tapa bancada de núcleo	Tapa bancada de núcleo	Unidad	1
916		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
917		Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
918		Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
919		Núcleo diferencial	Núcleo diferencial	Unidad	1
920		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
921		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
922		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
923		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
924		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
925		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
926		Termostato	Termostato	Unidad	1
927		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
928		Instalación Eléctrica AA	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
929		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
930		Reparación Cabezal de Compresor	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1
931		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
932		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
933		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
934		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
935		Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
936		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
937		Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
938		Reparación de condensador	Reparación de condensador	Unidad	1
939		Cambio de anillo de cobre - cada uno	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
940		Reparación de comando de aire acondicionado	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
941		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
942	HI NO CAMION 4X2 - AÑO 2014 - DIESEL (JAPON)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
943		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
944		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
945		Juegos de guías de valvulas	Juegos de guías de valvulas	Unidad	1
946		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
947		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
948		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
949		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
950		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
951		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
952		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
953		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
954		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1

955	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
956	Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
957	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
958	Juegos perno piston	Juegos perno piston	Unidad	1
959	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
960	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
961	Calibrar juegos de pico inyector	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
962	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
963	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
964	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
965	Polea cigüeñal	Polea cigüeñal	Unidad	1
966	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
967	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
968	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
969	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
970	Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
971	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
972	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
973	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
974	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
975	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
976	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
977	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
978	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
979	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
980	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
981	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
982	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
983	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
984	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
985	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
986	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
987	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
988	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
989	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
990	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
991	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Unidad	1
992	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
993	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
994	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
995	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
996	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
997	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
998	Reparacion general de caja	Reparacion general de caja	Unidad	1

999		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1000		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1001		Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1002		Cambio cruzeta cardan c/u.	Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	1
1003		Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1004		Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
1005		Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1006		Cambio aceite diferencial	Cambio aceite diferencial	Unidad	1
1007		Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
1008		Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
1009		Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
1010		Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1011		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1012		Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
1013		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1014		Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1015		Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1016		Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1017		Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1018		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1019		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1020		Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1021		Cambio de ruleman delantera	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
1022		Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1023		Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
1024		Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
1025		Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
1026		Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
1027		Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1028		Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1029		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
1030		Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
1031		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1032		Cambio de elasticos - trasero	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
1033		Cambio de buje elasticos - trasero	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
1034		Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
1035		Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
1036		Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1037		Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
1038		Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1039		Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1040		Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1041		Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
1042		Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1

1043	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1044	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1045	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1046	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1047	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1048	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
1049	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
1050	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
1051	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1052	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1053	Provision de camara	Provision de camara	Unidad	1
1054	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL, LISA 14 TELAS	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL, LISA 14 TELAS	Unidad	1
1055	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
1056	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
1057	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
1058	Cepillos limpia parabrisas - el par	Cepillos limpia parabrisas - el par	Unidad	1
1059	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1060	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
1061	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
1062	Cambiar focos de luz H7 c/u	Cambiar focos de luz H7 c/u	Unidad	1
1063	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
1064	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
1065	Codificar autoradio	Codificar autoradio	Unidad	1
1066	Recargar bateria	Recargar bateria	Unidad	1
1067	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1068	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
1069	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1070	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
1071	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1072	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1073	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1074	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1075	Foco - cada uno	Foco - cada uno	Unidad	1
1076	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1077	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
1078	Provision de Juego de cables y terminales	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
1079	Provision y cambio de ruleman alternador	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
1080	Provision y Cambio de reten de alternador	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
1081	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
1082	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
1083	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
1084	Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
1085	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1

1086		Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
1087		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1088		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1089		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1090		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1091		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1092		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1093		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1094		Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
1095		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
1096		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
1097		Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
1098		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
1099		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
1100		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
1101		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1102		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1103		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1104		Termostato	Termostato	Unidad	1
1105		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1106		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1107		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1108		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
1109		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
1110		Aceite de compresor	Aceite de compresor	Unidad	1
1111		Ruleman de compresor	Ruleman de compresor	Unidad	1
1112		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
1113		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1114		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1115		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1116		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1117		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
1118		Limpieza de radiador	Limpieza de radiador	Unidad	1
1119		Cambio de anillo de cobre c/u	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
1120		Reparacion de comando de aire acondicionado	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
1121		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1122	HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2012-DIESEL (KOREANA)	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1123		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1124		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
1125		Juego guías de válvulas	Juego guías de válvulas	Unidad	1
1126		Rectificación de cilindro	Rectificación de cilindro	Unidad	1
1127		Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
1128		Juegos buje de biela	Juegos buje de biela	Unidad	1
1129		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1

1130	Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
1131	Juego Casquillo de leva	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
1132	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1133	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1134	Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
1135	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1136	Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
1137	Brazo de pistón - cada uno	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	1
1138	Perno pistón - cada uno	Perno pistón - cada uno	Unidad	1
1139	Cambiar correa dentada (juego)	Cambiar correa dentada (juego)	Unidad	1
1140	Tensor de correa dentada (Juego)	Tensor de correa dentada (Juego)	Unidad	1
1141	Reparar bomba inyectora (incluido repuestos)	Reparar bomba inyectora (incluido repuestos)	Unidad	1
1142	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1143	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1144	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1145	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1146	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1147	Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1148	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
1149	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1150	Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
1151	Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
1152	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1153	Cambiar cabo/sensor de velocímetro	Cambiar cabo/sensor de velocímetro	Unidad	1
1154	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
1155	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1156	Cambiar juego reten frente motor	Cambiar juego reten frente motor	Unidad	1
1157	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1158	Cambiar junta tapa balancín	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1159	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1160	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1161	Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
1162	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Unidad	1
1163	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1164	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
1165	Cambiar eje leva de bomba	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	1
1166	reparación de bomba inyectora	reparación de bomba inyectora	Unidad	1
1167	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1168	Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
1169	Cambio aceite de caja (incluido aceite)	Cambio aceite de caja (incluido aceite)	Unidad	1
1170	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1171	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1172	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1173	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1

1174	Cambio de juegos anillos sincronizadores 1a. a 5a.	Cambio de juegos anillos sincronizadores 1a. a 5a.	Unidad	1
1175	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1176	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1177	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
1178	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1179	Juego retén de caja	Juego retén de caja	Unidad	1
1180	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1181	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1182	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1183	Cambio reten brida	Cambio reten brida	Unidad	1
1184	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1185	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1186	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1187	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
1188	Cambio macho y hembra cardan	Cambio macho y hembra cardan	Unidad	1
1189	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1190	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Unidad	1
1191	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
1192	Cambiar retén de piñon	Cambiar retén de piñon	Unidad	1
1193	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Unidad	1
1194	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1195	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1196	Cambio de bomba dirección hidráulica	Cambio de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1197	Reparación de cremallera de dirección.	Reparación de cremallera de dirección.	Unidad	1
1198	Cambio cremallera de dirección	Cambio cremallera de dirección	Unidad	1
1199	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1200	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Unidad	1
1201	Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
1202	Cambio de ruleman masa	Cambio de ruleman masa	Unidad	1
1203	Cambio de punta eje delantero	Cambio de punta eje delantero	Unidad	1
1204	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
1205	Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
1206	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
1207	Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
1208	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1209	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1210	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
1211	Cambiar buje tensor	Cambiar buje tensor	Unidad	1
1212	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
1213	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1214	bomba auxiliar de embrague cambiar	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1215	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1216	Plato de presión	Plato de presión	Unidad	1
1217	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1

1218	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1219	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1220	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1221	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1222	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1223	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Unidad	1
1224	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
1225	Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
1226	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
1227	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1228	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1229	Provisión de Cámara	Provisión de Cámara	Unidad	1
1230	Provisión de cubierta 215/70/R16,RADIAL 8 TELAS F570/30PSI	Provisión de cubierta 215/70/R16,RADIAL 8 TELAS F570/30PSI	Unidad	1
1231	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
1232	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
1233	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1234	Guía de vidrios	Guía de vidrios	Unidad	1
1235	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
1236	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1237	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1238	Corrección de guía de puerta corrediza	Corrección de guía de puerta corrediza	Unidad	1
1239	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Unidad	1
1240	Reparación de sistema Limpiaparab.	Reparación de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
1241	Cambiar solenoide o automático del arranque	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1
1242	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1243	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
1244	Cambiar bujías incandescentes c/u	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1
1245	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1246	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1247	Reparar alternador (repuestos incluido)	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
1248	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1249	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1250	Cambio de motor levanta vidrio	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
1251	Reparación Gral de Sistema Electrico	Reparación Gral de Sistema Electrico	Unidad	1
1252	Provisión de batería (90 amp.)	Provisión de batería (90 amp.)	Unidad	1
1253	Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
1254	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
1255	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
1256	Caño flexible para soporte silenciador	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
1257	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1258	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1259	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1260	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1

1261		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1262		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1263		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1264		Cambio fluido de dirección hidráulica	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
1265		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1266		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1267		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1268		Termostato	Termostato	Unidad	1
1269		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1270		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1271		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
1272		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1273		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1274		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
1275		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1276		Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
1277		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1278		Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
1279		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1280	MITSUBISHI L200 GL TURBO 4x4 AÑO 2009 - DIESEL	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1281		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1282		Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
1283		Juego de Guías de valvulas	Juego de Guías de valvulas	Unidad	1
1284		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1285		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
1286		Buje de biela	Buje de biela	Unidad	1
1287		Prov. y cambio de brazo de biela	Prov. y cambio de brazo de biela	Unidad	1
1288		Prov. y cambio de juego buje balanceador	Prov. y cambio de juego buje balanceador	Unidad	1
1289		Prov. y cambio de buje de leva	Prov. y cambio de buje de leva	Unidad	1
1290		Juego de Casquillo de biela	Juego de Casquillo de biela	Unidad	1
1291		Juego de Casquillo de bancada	Juego de Casquillo de bancada	Unidad	1
1292		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	1
1293		Prov. y cambio de reten bancada	Prov. y cambio de reten bancada	Unidad	1
1294		Rectificacion corona volante regulacion de tirajes	Rectificacion corona volante regulacion de tirajes	Unidad	1
1295		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	1
1296		Prov. y cambio de eje balancin	Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	1
1297		Prov. y cambio de martillo balancin escape	Prov. y cambio de martillo balancin escape	Unidad	1
1298		Prov. y cambio de martillo balancin admision	Prov. y cambio de martillo balancin admision	Unidad	1
1299		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	1
1300		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
1301		Fretear pistones	Fretear pistones	Unidad	1
1302		Rectificacion juego de asientos de valvulas	Rectificacion juego de asientos de valvulas	Unidad	1
1303		Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Unidad	1

1304	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Unidad	1
1305	Prov. y cambio de arandela base pico	Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	1
1306	Prov. y cambio de anillos de goma	Prov. y cambio de anillos de goma	Unidad	1
1307	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Unidad	1
1308	Prov. y cambio de rotor B/D/H	Prov. y cambio de rotor B/D/H	Unidad	1
1309	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Unidad	1
1310	Casquillo de leva	Casquillo de leva	Unidad	1
1311	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1312	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1313	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1314	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1315	Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
1316	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1317	Perno piston - cada uno	Perno piston - cada uno	Unidad	1
1318	Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1319	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1320	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Unidad	1
1321	Mantenimiento sistema de turbo	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	1
1322	Reparacion sistema de turbo	Reparacion sistema de turbo	Unidad	1
1323	Provision y cambio de turbo	Provision y cambio de turbo	Unidad	1
1324	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Unidad	1
1325	Reparar bomba inyectora	Reparar bomba inyectora	Unidad	1
1326	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1327	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1328	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1329	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1330	Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1331	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
1332	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1333	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1334	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
1335	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1336	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
1337	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1338	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1339	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1340	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1341	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1342	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1343	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	1
1344	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	1
1345	Regular valvulas	Regular valvulas	Unidad	1
1346	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1347	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1

1348	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
1349	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
1350	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1351	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1352	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1353	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
1354	Anillos sincronizadores cada uno	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1
1355	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1356	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1357	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
1358	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1359	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
1360	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1361	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1362	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1363	Cambio de reten	Cambio de reten	Unidad	1
1364	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	1
1365	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1366	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1367	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1368	Reparacion diferencial	Reparacion diferencial	Unidad	1
1369	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
1370	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1371	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
1372	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
1373	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
1374	Cambiar calce del engranaje satelite	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
1375	Cambiar calce del engranaje del planetario	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1376	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1377	Cambiar satelite y planetario	Cambiar satelite y planetario	Unidad	1
1378	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1379	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1380	Prov. y cambio de buje elastico	Prov. y cambio de buje elastico	Unidad	1
1381	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1382	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1383	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1384	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1385	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1386	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1387	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1388	Correccion de Pisasda y avance	Correccion de Pisasda y avance	Unidad	1
1389	Provision y cambio de Bieleta de direccion	Provision y cambio de Bieleta de direccion	Unidad	1
1390	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1391	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1

1392	Correa direccion	Correa direccion	Unidad	1
1393	Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
1394	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
1395	Cambiar amortiguador trasero c/u	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1
1396	Prov. y cambio de grillete elastico	Prov. y cambio de grillete elastico	Unidad	1
1397	Prov. y cambio de centro elastico	Prov. y cambio de centro elastico	Unidad	1
1398	Cambiar amortiguador delantero c/u	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1
1399	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1
1400	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1
1401	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
1402	Cambiar buje amortiguador cada uno	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1
1403	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	1
1404	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1405	Provision y cambio de rotulas	Provision y cambio de rotulas	Unidad	1
1406	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1407	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1408	Bajar caja p/ rep de embrague	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	1
1409	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	1
1410	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	1
1411	Prov. y cambio rotor de embrague magnetico	Prov. y cambio rotor de embrague magnetico	Unidad	1
1412	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1413	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1414	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
1415	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1416	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1417	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1418	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1419	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	1
1420	Prov. y cambio de zapata de freno	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	1
1421	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1422	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
1423	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1424	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1425	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1426	Juego de fibra de freno	Juego de fibra de freno	Unidad	1
1427	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
1428	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
1429	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
1430	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1431	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1432	Provision de cubierta 235/70/R16,RADIAL DE 8 TELAS	Provision de cubierta 235/70/R16,RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
1433	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1434	Guia de vidrios	Guia de vidrios	Unidad	1

1435	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
1436	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1437	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1438	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1439	Reparacion de cerraduras	Reparacion de cerraduras	Unidad	1
1440	Reparacion de motor de arranque	Reparacion de motor de arranque	Unidad	1
1441	Rep. sist. Limpiaparab.	Rep. sist. Limpiaparab.	Unidad	1
1442	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1443	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1444	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
1445	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
1446	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1447	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1448	Reparar alternador	Reparar alternador	Unidad	1
1449	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1450	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1451	Provision de bateria	Provision de bateria	Unidad	1
1452	Prov. y cambio de focos	Prov. y cambio de focos	Unidad	1
1453	Prov. cambio de regulador de voltaje	Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
1454	Prov. cambio de terminal de bateria	Prov. cambio de terminal de bateria	Unidad	1
1455	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	1
1456	Prov. y cambio de ruleman alternador	Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
1457	Prov. y cambio de reten de alternador	Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	1
1458	Prov. y cambio de juego carbon de alternador	Prov. y cambio de juego carbon de alternador	Unidad	1
1459	Prov. y cambio de focos señaleros	Prov. y cambio de focos señaleros	Unidad	1
1460	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
1461	Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
1462	Silenciador	Silenciador	Unidad	1
1463	Prov. y cambio de refrigerante	Prov. y cambio de refrigerante	Unidad	1
1464	Prov. y cambio de grasa	Prov. y cambio de grasa	Unidad	1
1465	Cambio de aceite motor por litro	Cambio de aceite motor por litro	Unidad	1
1466	Lavado completo, pulverizado y engrase	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1467	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1468	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1469	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1470	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1471	Revision y mant. De luces del., tras. Y de freno	Revision y mant. De luces del., tras. Y de freno	Unidad	1
1472	Aceite de transferencia	Aceite de transferencia	Unidad	1
1473	Cambio fluido de direccion hidraulica	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
1474	Prov. y cambio de bomba de aceite	Prov. y cambio de bomba de aceite	Unidad	1
1475	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1476	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1477	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1478	Termostato	Termostato	Unidad	1

1479		Prov. y cambio de actuador de A/A	Prov. y cambio de actuador de A/A	Unidad	1
1480		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1481		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1482		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1483		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
1484		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1485		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1486		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
1487		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1488		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1489		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1490		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1491		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1492		Reparacion de fugas en el circuito del AA	Reparacion de fugas en el circuito del AA	Unidad	1
1493		Reparacion o cambio de mangueras del AA	Reparacion o cambio de mangueras del AA	Unidad	1
1494	CHEVROLET MONTANA - NAFTERO - AÑO 2015	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1495		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1496		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
1497		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1498		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1499		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1500		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
1501		Juego casquillo de leva	Juego casquillo de leva	Unidad	1
1502		Juego buje de biela	Juego buje de biela	Unidad	1
1503		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1504		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
1505		Juego guías de válvulas	Juego guías de válvulas	Unidad	1
1506		Rectificación de cilindro (juego)	Rectificación de cilindro (juego)	Unidad	1
1507		Rectificación de cigüeñal	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
1508		Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
1509		Juego perno pistón	Juego perno pistón	Unidad	1
1510		Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1511		Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1512		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1513		Calibrar pico inyector (juego)	Calibrar pico inyector (juego)	Unidad	1
1514		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1515		Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1516		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1517		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1518		Esmerilar juego de válvula y rectificar tapa motor	Esmerilar juego de válvula y rectificar tapa motor	Unidad	1
1519		Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
1520		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1521		Sensor de velocímetro	Sensor de velocímetro	Unidad	1
1522		Cambiar polea cigüeñal	Cambiar polea cigüeñal	Unidad	1

1523		Electro Ventilador cambiar	Electro Ventilador cambiar	Unidad	1
1524		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1525		Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1526		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1527		Cambiar junta tapa balancín	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1528		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
1529		Cambio de tapa	Cambio de tapa	Unidad	1
1530		Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
1531		Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juego)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juego)	Unidad	1
1532		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1533		Reparación de odometro	Reparación de odometro	Unidad	1
1534		Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1535		Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
1536		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
1537		Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1538		Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1539		Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1540		Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1541		Anillos sincronizadores c/u	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
1542		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1543		Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1544		Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
1545		Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1546		Juego de retén	Juego de retén	Unidad	1
1547		Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1548		Reparación general de caja	Reparación general de caja	Unidad	1
1549		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1550		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1551		Cambiar homocinetica cada lado rueda	Cambiar homocinetica cada lado rueda	Unidad	1
1552		Cambiar homocinetica cada lado caja	Cambiar homocinetica cada lado caja	Unidad	1
1553		Cambiar guardapolvo de homocinetica lado rueda	Cambiar guardapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	1
1554		Cambiar guardapolvo de homocinetica lado caja	Cambiar guardapolvo de homocinetica lado caja	Unidad	1
1555		Reparacion de bomba dirección hidráulica	Reparacion de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1556		Reparar cremallera	Reparar cremallera	Unidad	1
1557		Precap - cada uno	Precap - cada uno	Unidad	1
1558		Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1559		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
1560		Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1
1561		Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
1562		Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1563		Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1564		Aceite para dirección	Aceite para dirección	Unidad	1
1565		Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
1566		Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1

1567	Espiral delantero	Espiral delantero	Unidad	1
1568	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1569	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1570	Cambiar buje parrilla delantero c/u	Cambiar buje parrilla delantero c/u	Unidad	1
1571	Cambiar buje tren trasero (completo)	Cambiar buje tren trasero (completo)	Unidad	1
1572	Cambiar buje amortiguador - cada uno	Cambiar buje amortiguador - cada uno	Unidad	1
1573	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1574	Calce de espiral - cada uno	Calce de espiral - cada uno	Unidad	1
1575	Cambio de palanca cambio	Cambio de palanca cambio	Unidad	1
1576	Reparación pedalera	Reparación pedalera	Unidad	1
1577	Cambiar juego de buje estabilizador delantero	Cambiar juego de buje estabilizador delantero	Unidad	1
1578	Cambiar taqueador de amortiguador (par)	Cambiar taqueador de amortiguador (par)	Unidad	1
1579	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1580	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1581	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1582	Plato de presión	Plato de presión	Unidad	1
1583	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
1584	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1585	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1586	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1587	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1588	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1589	Juego pastilla de freno	Juego pastilla de freno	Unidad	1
1590	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
1591	Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
1592	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1593	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1594	Fibra de freno trasero c/u	Fibra de freno trasero c/u	Unidad	1
1595	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
1596	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
1597	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
1598	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1599	Provisión de Camara	Provisión de Camara	Unidad	1
1600	Provisión de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Provision de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
1601	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
1602	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
1603	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1604	Recargar batería	Recargar batería	Unidad	1
1605	Reparacion de motor de arranque completo incluido repuestos	Reparacion de motor de arranque completo incluido repuestos	Unidad	1
1606	Reparación sist. Limpiaparab.	Reparación sist. Limpiaparab.	Unidad	1
1607	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1608	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1609	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1

1610		Cambiar bujías (juego)	Cambiar bujías (juego)	Unidad	1
1611		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1612		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1613		Reparar alternador completo incluido repuestos	Reparar alternador completo incluido repuestos	Unidad	1
1614		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1615		Cambiar focos - cada uno	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
1616		Reparación sistema eléctrico	Reparación sistema eléctrico	Unidad	1
1617		Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
1618		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1619		Cambio de llave de luz completo	Cambio de llave de luz completo	Unidad	1
1620		Cambio de Bocinas	Cambio de Bocinas	Unidad	1
1621		Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
1622		Cambio de Aceite motor por litro	Cambio de Aceite motor por litro	Unidad	1
1623		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1624		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1625		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1626		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1627		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1628		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1629		Cambio fluido de dirección hidráulica	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
1630		Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
1631		Cambio de regulador de IAC	Cambio de regulador de IAC	Unidad	1
1632		Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Unidad	1
1633		Juego de cable de bujías	Juego de cable de bujías	Unidad	1
1634		Cambio de fusilera	Cambio de fusilera	Unidad	1
1635		Copia de llave de contacto	Copia de llave de contacto	Unidad	1
1636		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1637		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1638		Termostato	Termostato	Unidad	1
1639		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1640		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
1641		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1642		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1643		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
1644		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1645		Cambio bulbo alta presión de AA	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1
1646		Provisión de batería	Provisión de batería	Unidad	1
1647	MOTO KENTON SHARK 150 - AÑO 2014	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1648		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1649		Válvulas admisión - escape c/u	Válvulas admisión - escape c/u	Unidad	1
1650		Guías de válvulas c/u	Guías de válvulas c/u	Unidad	1
1651		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
1652		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
1653		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1

1654		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1655		Pistón	Pistón	Unidad	1
1656		Tapa motor	Tapa motor	Unidad	1
1657		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1658		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1659		Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
1660		Amortiguador delantero	Amortiguador delantero	Unidad	1
1661		Amortiguador trasero	Amortiguador trasero	Unidad	1
1662		Bujes de chasis	Bujes de chasis	Unidad	1
1663		Horquilla con bujes	Horquilla con bujes	Unidad	1
1664		Fibra de embrague	Fibra de embrague	Unidad	1
1665		Cabo de embrague	Cabo de embrague	Unidad	1
1666		Mecanismos de embrague	Mecanismos de embrague	Unidad	1
1667		Manibela de embrague	Manibela de embrague	Unidad	1
1668		Pastilla de freno	Pastilla de freno	Unidad	1
1669		Disco de freno	Disco de freno	Unidad	1
1670		Manibela de freno	Manibela de freno	Unidad	1
1671		Reservorio de freno	Reservorio de freno	Unidad	1
1672		Mordaza de freno	Mordaza de freno	Unidad	1
1673		Masa freno trasero	Masa freno trasero	Unidad	1
1674		Zapata de freno trasero	Zapata de freno trasero	Unidad	1
1675		Provisión de cubierta delantera	Provisión de cubierta delantera	Unidad	1
1676		Provisión de cubierta trasera	Provisión de cubierta trasera	Unidad	1
1677		Reparación de asiento	Reparación de asiento	Unidad	1
1678		Cambio de asiento	Cambio de asiento	Unidad	1
1679		Borne de batería	Borne de batería	Unidad	1
1680		Focos alta y baja	Focos alta y baja	Unidad	1
1681		Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
1682		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1683		Llave contacto con tambor	Llave contacto con tambor	Unidad	1
1684		Cambiar bujías	Cambiar bujías	Unidad	1
1685		Cambio de bobinas	Cambio de bobinas	Unidad	1
1686		Cambio de placa encendido	Cambio de placa encendido	Unidad	1
1687		Llave de luces completo	Llave de luces completo	Unidad	1
1688		Lleve de señaleros completo	Lleve de señaleros completo	Unidad	1
1689		Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1690		Provisión de batería	Provisión de batería	Unidad	1
1691		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1692		Lavado Completo	Lavado Completo	Unidad	1
1693		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1694		kit de cadena, corona y piñon	kit de cadena, corona y piñon	Unidad	1
1695	CHEVROLET S-10 4X2 D/C (BRASIL) - ALCOFLEX - AÑO 2010	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1696		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1697		Prov. y cambio de 2 ruleman de arranque	Prov. y cambio de 2 ruleman de arranque	Unidad	1

1698	Prov. y cambio de reten de arranque	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	1
1699	Juego de valvulas	Juego de valvulas	Unidad	1
1700	Juegos de Guías de valvulas	Juegos de Guías de valvulas	Unidad	1
1701	Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1702	Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
1703	Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
1704	Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1705	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1706	Juego de Casquillo de leva	Juego de Casquillo de leva	Unidad	1
1707	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1708	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1709	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1710	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1711	Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
1712	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1713	Perno piston - cada uno	Perno piston - cada uno	Unidad	1
1714	Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1715	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1716	Provision y cambio de juegos de bujias	Provision y cambio de juegos de bujias	Unidad	1
1717	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1718	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1719	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1720	Juego de Junta tapa motor	Juego de Junta tapa motor	Unidad	1
1721	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1722	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1723	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
1724	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1725	Cambiar sensor de velocimetro y/o acelerador	Cambiar sensor de velocimetro y/o acelerador	Unidad	1
1726	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1727	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1728	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1729	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1730	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1731	Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1732	Regular juegos valvulas	Regular juegos valvulas	Unidad	1
1733	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
1734	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1735	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
1736	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
1737	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1738	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
1739	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1740	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1741	Anillos sincronizadores cada uno	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1

1742	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1743	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1744	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
1745	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
1746	Juego de reten	Juego de reten	Unidad	1
1747	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
1748	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1749	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1750	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1751	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1752	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1753	Macho y hembra cardan	Macho y hembra cardan	Unidad	1
1754	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
1755	Aceite para diferencial	Aceite para diferencial	Unidad	1
1756	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
1757	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1758	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
1759	Cambiar juego de calce planetario y satelite	Cambiar juego de calce planetario y satelite	Unidad	1
1760	Cambiar juego de calce del planetario	Cambiar juego de calce del planetario	Unidad	1
1761	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1762	Cambiar juego de satelite y planetario	Cambiar juego de satelite y planetario	Unidad	1
1763	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1764	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1765	Prov. y cambio de 2 rotulas superior	Prov. y cambio de 2 rotulas superior	Unidad	1
1766	Prov. y cambio de 2 rotulas inferior	Prov. y cambio de 2 rotulas inferior	Unidad	1
1767	Prov. y cambio de juegos de buje estabilizador	Prov. y cambio de juegos de buje estabilizador	Unidad	1
1768	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
1769	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1770	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1771	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1772	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1773	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1774	Cambio juegos de ruleman y reten masa delantera	Cambio juegos de ruleman y reten masa delantera	Unidad	1
1775	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1776	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1777	Cambiar juegos de buje parrilla superior	Cambiar juegos de buje parrilla superior	Unidad	1
1778	Cambiar de buje parrilla inferior	Cambiar de buje parrilla inferior	Unidad	1
1779	Cambiar de buje tensor de rueda	Cambiar de buje tensor de rueda	Unidad	1
1780	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1781	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1782	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1783	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
1784	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1785	Disco de Embrague	Disco de Embrague	Unidad	1

1786	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1787	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1788	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1789	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1790	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	1
1791	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	1
1792	Prov. y cambio de 2 piston mordaza de freno	Prov. y cambio de 2 piston mordaza de freno	Unidad	1
1793	Prov. y cambio de zapata de freno	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	1
1794	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1795	Juego de pastilla de freno	Juego de pastilla de freno	Unidad	1
1796	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
1797	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1798	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1799	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1800	Cambio de juegos de zapata de freno	Cambio de juegos de zapata de freno	Unidad	1
1801	Cabo freno de mano completo	Cabo freno de mano completo	Unidad	1
1802	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
1803	Cambio de juegos de cubeta de freno	Cambio de juegos de cubeta de freno	Unidad	1
1804	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1805	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1806	Provision de cubierta 245/70/R16,RADIAL,LISA 8 TELAS PARA 110Q/40PSI	Provision de cubierta 245/70/R16,RADIAL,LISA 8 TELAS PARA 110Q/40PSI	Unidad	1
1807	Correccion de pisada y avance	Correccion de pisada y avance	Unidad	1
1808	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
1809	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
1810	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1811	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
1812	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1813	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1814	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1815	Reparacion de cerraduras	Reparacion de cerraduras	Unidad	1
1816	Prov. y cambio de llave de luz	Prov. y cambio de llave de luz	Unidad	1
1817	Control Gral. sistema electrico	Control Gral. sistema electrico	Unidad	1
1818	Prov. y cambio de antena para radio	Prov. y cambio de antena para radio	Unidad	1
1819	Reparacion de motor de arranque (con repuestos incluido)	Reparacion de motor de arranque (con repuestos incluido)	Unidad	1
1820	Reparacion de sistema Limpiaparab.	Reparacion de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
1821	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1822	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1823	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1824	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1825	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1826	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1827	Motor levanta vidrio	Motor levanta vidrio	Unidad	1
1828	Provision de bateria	Provision de bateria	Unidad	1

1829		Cambio de Aceite motor,	Cambio de Aceite motor,	Unidad	1
1830		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1831		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1832		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1833		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1834		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
1835		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1836		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1837		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
1838		Termostato	Termostato	Unidad	1
1839		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
1840		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
1841		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1842		Cambio de Compresor	Cambio de Compresor	Unidad	1
1843		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
1844		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
1845		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1846		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1847		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1848		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1849		Cambio de polea compresor de AA	Cambio de polea compresor de AA	Unidad	1
1850		Reparacion de paragolpe delantero	Reparacion de paragolpe delantero	Unidad	1
1851		Reparacion de paragolpe trasero	Reparacion de paragolpe trasero	Unidad	1
1852		Horquilla de embrague	Horquilla de embrague	Unidad	1
1853		Ruleman palier	Ruleman palier	Unidad	1
1854		Carcasa de bomba de combustible (incluido bomba, flotador)	Carcasa de bomba de combustible (incluido bomba, flotador)	Unidad	1
1855		Bomba de aceite	Bomba de aceite	Unidad	1
1856		Tensor de correa unica	Tensor de correa unica	Unidad	1
1857		Termostato	Termostato	Unidad	1
1858		Juegos de botadores hidraulicos	Juegos de botadores hidraulicos	Unidad	1
1859		Cambio de bobina de encendido	Cambio de bobina de encendido	Unidad	1
1860		Electro valvula arranque frío	Electro valvula arranque frio	Unidad	1
1861		Reparacion y limpieza de condensador	Reparacion y limpieza de condensador	Unidad	1
1862		Sensor de presion de gas	Sensor de presion de gas	Unidad	1
1863		Anillo de cañería	Anillo de cañería	Unidad	1
1864		Valvula de carga de gas AC.	Valvula de carga de gas AC.	Unidad	1
1865		Sensor de rotacion	Sensor de rotacion	Unidad	1
1866	TRACTOR LANDINI MISTRAL 50 - DIESEL - AÑO 2015	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1867		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1868		Valvulas admision - escape (cada uno)	Valvulas admision - escape (cada uno)	Unidad	1
1869		Guia de valvulas - cada uno	Guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
1870		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1871		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1

1872	Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
1873	Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
1874	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1875	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1876	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1877	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1878	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1879	Brazo de Pistón - cada uno	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
1880	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1881	Bomba de aceite motor	Bomba de aceite motor	Unidad	1
1882	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1883	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1884	Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1885	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1886	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1887	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1888	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1889	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1890	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1891	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1892	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1893	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
1894	Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
1895	Aceite de caja cambio	Aceite de caja cambio	Unidad	1
1896	Ruleman de caja cambio - cada uno	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
1897	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
1898	engranaje reductora	engranaje reductora	Unidad	1
1899	Anillos sincronizadores - cada uno	Anillos sincronizadores - cada uno	Unidad	1
1900	Engranaje Cada uno	Engranaje Cada uno	Unidad	1
1901	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
1902	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1903	Reparación de bomba dirección hidráulica	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1904	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
1905	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1906	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1907	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1908	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1909	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1910	Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
1911	Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
1912	Cambiar bujes delanteros	Cambiar bujes delanteros	Unidad	1
1913	Cambiar bujes traseros	Cambiar bujes traseros	Unidad	1
1914	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1915	Rectificación corona de volante	Rectificación corona de volante	Unidad	1

1916		Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
1917		Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
1918		Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
1919		Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
1920		Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1921		Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1922		Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
1923		Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
1924		Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
1925		Provisión de Cámara	Provisión de Cámara	Unidad	1
1926		Provisión de cubierta delantera 260/70/R16	Provisión de cubierta delantera 260/70/R16	Unidad	1
1927		Borne de batería	Borne de batería	Unidad	1
1928		Foco alta y baja	Foco alta y baja	Unidad	1
1929		Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
1930		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1931		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1932		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1933		Cambiar sensor de temperatura	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
1934		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1935		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1936		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
1937		Provisión de batería de 110 amp	Provisión de batería de 110 amp	Unidad	1
1938		Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
1939		Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
1940		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1941		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1942		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1943		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1944		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1945		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
1946		Cambio aceite de direccion hidraulica	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
1947		Limpieza tanque de combustible	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
1948		Reparación de chapería por partes afectadas - cada uno	Reparación de chapería por partes afectadas - cada uno	Unidad	1
1949		Pintura de partes afectadas - cada uno	Pintura de partes afectadas - cada uno	Unidad	1
1950		Chapería y Pintura General	Chapería y Pintura General	Unidad	1
1951	MITSUBISHI TRITON TURBO 4x4 - DIESEL -2016	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
1952		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1953		Valvulas admision - escape (cada uno)	Valvulas admision - escape (cada uno)	Unidad	1
1954		Guia de valvulas - cada uno	Guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
1955		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1956		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
1957		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
1958		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1

1959	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1960	juego de casquillo de leva	juego de casquillo de leva	Unidad	1
1961	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
1962	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
1963	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
1964	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
1965	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1966	Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
1967	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Unidad	1
1968	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Unidad	1
1969	Bomba de alta presion camon rail	Bomba de alta presion camon rail	Unidad	1
1970	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1971	Bomba de aceite motor	Bomba de aceite motor	Unidad	1
1972	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
1973	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1974	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
1975	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
1976	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1977	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
1978	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
1979	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1980	Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
1981	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
1982	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1983	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1984	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1985	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1986	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1987	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
1988	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
1989	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
1990	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
1991	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
1992	Cadena de reductora 4x4	Cadena de reductora 4x4	Unidad	1
1993	Cambio homocin?tica lado rueda	Cambio homocin?tica lado rueda	Unidad	1
1994	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
1995	Aceite de Caja cambio	Aceite de Caja cambio	Unidad	1
1996	Ruleman de caja cambio - cada uno	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
1997	Motor 4x4	Motor 4x4	Unidad	1
1998	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
1999	Engranaje reductora	Engranaje reductora	Unidad	1
2000	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
2001	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
2002	Eje mando	Eje mando	Unidad	1

2003	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2004	Actuador de 4x4	Actuador de 4x4	Unidad	1
2005	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2006	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2007	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2008	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2009	Reparacion de brida cardan	Reparacion de brida cardan	Unidad	1
2010	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
2011	cambio de corona y piñon de diferencial trasero	cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Unidad	1
2012	Aceite diferencial cambio	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2013	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2014	Cambio de ruleman de palier	Cambio de ruleman de palier	Unidad	1
2015	Cambiar calce del engranaje satelite	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
2016	Cambiar calce del engranaje del planetario	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2017	Cambiar rulemanes de diferencial - cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial - cada uno	Unidad	1
2018	Cambiar satelite y planetario - cada uno	Cambiar satelite y planetario - cada uno	Unidad	1
2019	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2020	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2021	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
2022	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
2023	Guardapolvo de precap	Guardapolvo de precap	Unidad	1
2024	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2025	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2026	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2027	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
2028	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2029	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2030	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2031	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2032	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2033	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2034	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2035	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2036	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2037	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2038	Rotula superior	Rotula superior	Unidad	1
2039	Rotula inferior	Rotula inferior	Unidad	1
2040	Taqueador de parrilla	Taqueador de parrilla	Unidad	1
2041	Cambiar elasticos trasero	Cambiar elasticos trasero	Unidad	1
2042	Cambiar buje elasticos trasero	Cambiar buje elasticos trasero	Unidad	1
2043	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2044	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2045	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2046	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1

2047	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2048	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2049	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2050	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
2051	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2052	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2053	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2054	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2055	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2056	Juego Pastilla de freno lado derecho e izquierdo	Juego Pastilla de freno lado derecho e izquierdo	Unidad	1
2057	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
2058	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2059	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2060	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2061	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2062	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
2063	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2064	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2065	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2066	Provision de cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Provision de cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
2067	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2068	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2069	Prov. Y cambio de Goma de parabrisa delantera	Prov. Y cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2070	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2071	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero	Unidad	1
2072	Reparacion de cerradura	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2073	Borne de bateria	Borne de bateria	Unidad	1
2074	Foco alta y baja	Foco alta y baja	Unidad	1
2075	Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
2076	Regulador de presion de riel	Regulador de presion de riel	Unidad	1
2077	Sensor de rotacion motor	Sensor de rotacion motor	Unidad	1
2078	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2079	Sensor de pocicion de leva	Sensor de pocicion de leva	Unidad	1
2080	Sensor de presion de turbo	Sensor de presion de turbo	Unidad	1
2081	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2082	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2083	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2084	Cambio bomba de combustible (tanque)	Cambio bomba de combustible (tanque)	Unidad	1
2085	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2086	Sensor TPS acelerador	Sensor TPS acelerador	Unidad	1
2087	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
2088	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2089	Cambiar sensor de temperatura	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1

2090		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2091		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2092		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2093		Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2094		Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2095		Cambio de aceite motor	Cambio de aceite motor	Unidad	1
2096		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2097		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2098		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2099		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2100		Aceite de transferencia	Aceite de transferencia	Unidad	1
2101		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2102		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2103		Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
2104		Nucleo diferencial	Nucleo diferencial	Unidad	1
2105		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2106		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2107		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2108		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2109		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2110		Termostato	Termostato	Unidad	1
2111		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2112		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
2113		Aceite de compresor	Aceite de compresor	Unidad	1
2114		Ruleman de compresor	Ruleman de compresor	Unidad	1
2115		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
2116		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2117		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2118		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2119		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2120		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2121		Cambio de bulbo de presion	Cambio de bulbo de presion	Unidad	1
2122		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2123	NISSAN FRONTIER NP-300	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2124		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2125		Juego de valvulas admision- escape	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
2126		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2127		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2128		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
2129		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
2130		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2131		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2132		juego de casquillo de leva	juego de casquillo de leva	Unidad	1
2133		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1

2134	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2135	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2136	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2137	Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
2138	Cambiar correa dentada/cadena	Cambiar correa dentada/cadena	Unidad	1
2139	Tensor de correa dentada/cadena	Tensor de correa dentada/cadena	Unidad	1
2140	Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
2141	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2142	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2143	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2144	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2145	Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2146	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2147	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2148	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2149	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2150	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2151	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2152	Cambio homocinetica lado rueda	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
2153	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2154	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2155	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2156	Kit de filtro de caja	Kit de filtro de caja	Unidad	1
2157	Reparacion de convertidor	Reparacion de convertidor	Unidad	1
2158	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2159	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2160	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2161	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2162	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2163	Aceite diferencial cambio	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2164	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2165	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2166	Cambiar muñequin - cada uno	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
2167	Cambiar precap de direccion	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
2168	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2169	Cambio ruleman masa delantera	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
2170	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2171	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2172	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2173	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2174	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2175	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2176	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2177	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1

2178		Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2179		Bomba central de freno reparar	Bomba central de freno reparar	Unidad	1
2180		Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2181		Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2182		Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
2183		Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2184		Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2185		Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2186		Cambio de juegos de fibra de freno	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
2187		Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2188		Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2189		Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2190		Provision de cubierta 265/75 r16,RADIAL, AT 8 TELAS	Provision de cubierta 265/75 r16,RADIAL, AT 8 TELAS	Unidad	1
2191		Cambiar focos - cada uno	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
2192		Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2193		Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2194		Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Unidad	1
2195		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2196		Cambio Bomba de combustible (tanque)	Cambio Bomba de combustible (tanque)	Unidad	1
2197		Cambiar bujia incandescente	Cambiar bujia incandescente	Unidad	1
2198		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2199		Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2200		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2201		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2202		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2203		Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2204		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2205		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2206		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2207		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2208		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2209		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
2210		Cambio aceite de direccion hidraulica	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
2211		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2212		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2213		Termostato	Termostato	Unidad	1
2214		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2215		Reparacion cabezal de compresor	Reparacion cabezal de compresor	Unidad	1
2216		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
2217		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2218		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2219		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2220	MITSUBISHI TRITON TURBO 4x4 - DIESEL -2019	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1

2221	Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2222	valvulas admision- escape - cada uno	valvulas admision- escape - cada uno	Unidad	1
2223	guia de valvulas - cada uno	guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
2224	Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2225	Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2226	Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
2227	Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
2228	Juegos de casquillo de bancada	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
2229	juegos de casquillo de leva	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
2230	Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2231	Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2232	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2233	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2234	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2235	juegos perno piston	juegos perno piston	Unidad	1
2236	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Unidad	1
2237	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Unidad	1
2238	bomba de alta presion camon rail	bomba de alta presion camon rail	Unidad	1
2239	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2240	bomba de aceite motor	bomba de aceite motor	Unidad	1
2241	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2242	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2243	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2244	Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2245	Tornillo de tapa motor	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
2246	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2247	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2248	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2249	Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2250	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2251	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2252	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2253	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2254	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2255	Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2256	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2257	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2258	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2259	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
2260	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2261	Cadena de reductora 4x4	Cadena de reductora 4x4	Unidad	1
2262	Cambio homocin?tica lado rueda	Cambio homocin?tica lado rueda	Unidad	1
2263	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2264	Aceite de caja cambio	Aceite de caja cambio	Unidad	1

2265	Ruleman de caja cambio - cada uno	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
2266	Motor 4x4	Motor 4x4	Unidad	1
2267	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
2268	engranaje reductora	engranaje reductora	Unidad	1
2269	Anillos sincronizadores de 1a. a 6a. - cada uno	Anillos sincronizadores de 1a. a 6a. - cada uno	Unidad	1
2270	Engranaje 1a. a 6a. - cada uno	Engranaje 1a. a 6a. - cada uno	Unidad	1
2271	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2272	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
2273	Actuador de 4x4	Actuador de 4x4	Unidad	1
2274	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2275	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2276	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2277	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2278	Reparacion de brida cardan	Reparacion de brida cardan	Unidad	1
2279	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
2280	Cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Unidad	1
2281	Aceite diferencial cambio	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2282	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
2283	Cambio de ruleman de palier	Cambio de ruleman de palier	Unidad	1
2284	Cambiar calce del engranaje satelite	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
2285	Cambiar calce del engranaje del planetario	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2286	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2287	Cambiar satelite y planetario c/u	Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	1
2288	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2289	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2290	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
2291	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
2292	Guardapolvo de precap	Guardapolvo de precap	Unidad	1
2293	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2294	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2295	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2296	Cambio de ruleman masa delantera	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
2297	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2298	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2299	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2300	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2301	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2302	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2303	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2304	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2305	Cambiar juego de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juego de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2306	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2307	Rotula superior	Rotula superior	Unidad	1
2308	Rotula inferior	Rotula inferior	Unidad	1

2309	Taqueador de parrilla	Taqueador de parrilla	Unidad	1
2310	Cambiar elasticos trasero	Cambiar elasticos trasero	Unidad	1
2311	Cambiar buje elasticos trasero	Cambiar buje elasticos trasero	Unidad	1
2312	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2313	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2314	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2315	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2316	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2317	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2318	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2319	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
2320	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2321	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2322	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2323	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2324	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2325	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
2326	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
2327	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2328	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2329	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2330	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2331	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
2332	Cilindro de freno	Cilindro de freno	Unidad	1
2333	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2334	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2335	Provision de cubierta 225/65 R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Provision de cubierta 225/65 R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
2336	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2337	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2338	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2339	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2340	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Unidad	1
2341	Reparacion de cerradura	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2342	Borne de bateria	Borne de bateria	Unidad	1
2343	Foco alta y baja	Foco alta y baja	Unidad	1
2344	Foco de 1 y 2 filamentos	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
2345	Regulador de presion de riel	Regulador de presion de riel	Unidad	1
2346	Sensor de rotacion motor	Sensor de rotacion motor	Unidad	1
2347	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2348	Sensor de pocion de leva	Sensor de pocion de leva	Unidad	1
2349	Sensor de presion de turbo	Sensor de presion de turbo	Unidad	1
2350	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2351	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Unidad	1

2352		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2353		Cambio Bomba de combustible (del tamque)	Cambio Bomba de combustible (del tamque)	Unidad	1
2354		Cambio sensor de veloc?metro	Cambio sensor de veloc?metro	Unidad	1
2355		Sensor TPS acelerador	Sensor TPS acelerador	Unidad	1
2356		Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
2357		Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2358		Cambiar sensor de temperatura	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
2359		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2360		Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2361		Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2362		Provision de bater?a de 90 Amp	Provision de bater?a de 90 Amp	Unidad	1
2363		Reparacion ca?o de escape	Reparacion ca?o de escape	Unidad	1
2364		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2365		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2366		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2367		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2368		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2369		Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
2370		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2371		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2372		Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
2373		Nucleo diferencial	Nucleo diferencial	Unidad	1
2374		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2375		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2376		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2377		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2378		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2379		Termostato	Termostato	Unidad	1
2380		Ca?os AA	Ca?os AA	Unidad	1
2381		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2382		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
2383		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2384		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
2385		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2386		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2387		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2388		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2389		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2390		Cambio de bulbo de presion	Cambio de bulbo de presion	Unidad	1
2391		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2392	MITSUBISHI FUSO CANTER DIESEL-2019	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2393		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2394		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
2395		Juego de guias de valvulas	Juego de guias de valvulas	Unidad	1

2396		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2397		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2398		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
2399		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2400		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2401		juego de casquillo de leva	juego de casquillo de leva	Unidad	1
2402		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2403		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2404		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2405		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2406		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
2407		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2408		Juegos perno piston	Juegos perno piston	Unidad	1
2409		Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
2410		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2411		Calibrar juegos de pico inyector	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
2412		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2413		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2414		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2415		Polea Cigueñal	Polea Cigueñal	Unidad	1
2416		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2417		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2418		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2419		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2420		Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2421		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2422		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2423		Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2424		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2425		Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2426		Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2427		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2428		Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2429		Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2430		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2431		Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2432		Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
2433		Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2434		Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2435		Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2436		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2437		Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2438		Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
2439		Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1

2440	Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2441	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a.	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a.	Unidad	1
2442	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
2443	Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2444	Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2445	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2446	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
2447	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
2448	Reparacion general de caja	Reparacion general de caja	Unidad	1
2449	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2450	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2451	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2452	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2453	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2454	Macho y hembra cardan	Macho y hembra cardan	Unidad	1
2455	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2456	Cambio Aceite diferencial	Cambio Aceite diferencial	Unidad	1
2457	Reten palier - cada uno	Reten palier - cada uno	Unidad	1
2458	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2459	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2460	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2461	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2462	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2463	Reparacion de bomba direcci?n hidr?ulica	Reparacion de bomba direcci?n hidr?ulica	Unidad	1
2464	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
2465	Muñequin - cada uno	Muñequin - cada uno	Unidad	1
2466	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
2467	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
2468	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2469	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2470	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2471	Cambio de ruleman delantera	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
2472	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2473	Fluido para direccion	Fluido para direccion	Unidad	1
2474	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2475	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2476	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2477	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2478	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2479	Cambiar buje tensor de rueda - cada uno	Cambiar buje tensor de rueda - cada uno	Unidad	1
2480	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2481	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2482	Cambio de elasticos - trasero	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
2483	Cambio de buje elasticos - trasero	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1

2484	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2485	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2486	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2487	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2488	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2489	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2490	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2491	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
2492	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2493	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2494	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2495	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2496	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2497	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2498	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2499	Cilindro de freno - cada uno	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2500	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2501	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2502	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2503	Provision de camara	Provision de camara	Unidad	1
2504	Provision de cubierta 750/R16, LISA 14 TELAS	Provision de cubierta 750/R16, LISA 14 TELAS	Unidad	1
2505	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2506	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2507	Prov. y cambio de Goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2508	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2509	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
2510	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
2511	Reparacion de cerradura	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2512	Foco de luz delantera	Foco de luz delantera	Unidad	1
2513	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2514	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2515	Codificar autoradio	Codificar autoradio	Unidad	1
2516	Recargar bateria	Recargar bateria	Unidad	1
2517	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2518	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2519	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2520	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2521	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2522	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2523	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2524	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2525	Fusible - cada uno	Fusible - cada uno	Unidad	1
2526	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1

2527		Provision de Juego de cables y terminales	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
2528		Provision y cambio de ruleman alternador	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
2529		Provision y Cambio de reten de alternador	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
2530		Cambio de motor levanta vidrio	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
2531		Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2532		Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2533		Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
2534		Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
2535		Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
2536		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2537		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2538		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2539		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2540		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2541		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2542		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2543		Cambio aceite de direccion hidraulica	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
2544		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2545		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2546		Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
2547		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2548		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2549		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2550		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2551		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2552		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2553		Termostato	Termostato	Unidad	1
2554		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
2555		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2556		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
2557		Reparacion de Compresor	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2558		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
2559		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
2560		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2561		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
2562		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2563		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2564		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2565		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2566		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2567		Limpieza de radiador	Limpieza de radiador	Unidad	1
2568		Cambio de anillo de cobre c/u	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
2569		Reparacion de comando de aire acondicionado	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
2570		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

2571	HYUNDAI STARIA MINIBUS (KOREA) - DIESEL - AÑO 2022	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2572		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2573		Juego de válvulas	Juego de válvulas	Unidad	1
2574		Juego guías de válvulas	Juego guías de válvulas	Unidad	1
2575		Rectificación de cilindro	Rectificación de cilindro	Unidad	1
2576		Rectificación de cigueñal	Rectificación de cigueñal	Unidad	1
2577		Juegos buje de biela	Juegos buje de biela	Unidad	1
2578		Juego casquillo de biela	Juego casquillo de biela	Unidad	1
2579		Juego casquillo de bancada	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
2580		Juego Casquillo de leva	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
2581		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2582		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2583		Juego de pistón	Juego de pistón	Unidad	1
2584		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2585		Cigüeñal	Cigüeñal	Unidad	1
2586		Brazo de pistón - cada uno	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	1
2587		Perno pistón - cada uno	Perno pistón - cada uno	Unidad	1
2588		Cambiar correa dentada (juego)	Cambiar correa dentada (juego)	Unidad	1
2589		Tensor de correa dentada (Juego)	Tensor de correa dentada (Juego)	Unidad	1
2590		Reparar bomba alta presion (incluido repuestos)	Reparar bomba alta presion (incluido repuestos)	Unidad	1
2591		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2592		Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
2593		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2594		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2595		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2596		Polea Cigüeñal	Polea Cigüeñal	Unidad	1
2597		Volante motor	Volante motor	Unidad	1
2598		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2599		Junta cárter	Junta cárter	Unidad	1
2600		Reparación de cárter	Reparación de cárter	Unidad	1
2601		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2602		Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2603		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2604		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2605		Cambiar juego reten frente motor	Cambiar juego reten frente motor	Unidad	1
2606		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2607		Cambiar junta tapa balancín	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
2608		Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2609		Reparar radiador - cambio de tapa	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
2610		Regular válvulas (juego)	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
2611		Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Unidad	1
2612		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2613		Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2614		sensor de rotacion	sensor de rotacion	Unidad	1

2615		regulador de presion de combustible	regulador de presion de combustible	Unidad	1
2616		reparacion de baja eje mando	reparacion de baja eje mando	Unidad	1
2617		Tapón de caja	Tapón de caja	Unidad	1
2618		Cambio aceite de caja automatica (incluido aceite)	Cambio aceite de caja automatica (incluido aceite)	Unidad	1
2619		cambio de filtro de caja	cambio de filtro de caja	Unidad	1
2620		solenoides de caja valvulas c/u	solenoides de caja valvulas c/u	Unidad	1
2621		reparacion de convertidos	reparacion de convertidos	Unidad	1
2622		reparacion de caja de valvulas	reparacion de caja de valvulas	Unidad	1
2623		juego de junta de caja	juego de junta de caja	Unidad	1
2624		bomba de presion de aceite caja	bomba de presion de aceite caja	Unidad	1
2625		kit de discos c/u	kit de discos c/u	Unidad	1
2626		selector de cambios	selector de cambios	Unidad	1
2627		Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2628		Juego retén de caja	Juego retén de caja	Unidad	1
2629		reparacion de carcaza	reparacion de carcaza	Unidad	1
2630		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2631		junta carter caja	junta carter caja	Unidad	1
2632		Cambio reten brida	Cambio reten brida	Unidad	1
2633		Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2634		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
2635		Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2636		Reparación diferencial (repuestos incluido)	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
2637		Cambio macho y hembra cardan	Cambio macho y hembra cardan	Unidad	1
2638		Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2639		Aceite para diferencial (aceite incluido)	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Unidad	1
2640		Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2641		Cambiar retén de piñon	Cambiar retén de piñon	Unidad	1
2642		Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Unidad	1
2643		Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2644		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2645		Cambio de bomba dirección hidráulica	Cambio de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
2646		Reparación de cremallera de dirección.	Reparación de cremallera de dirección.	Unidad	1
2647		Cambio cremallera de dirección	Cambio cremallera de dirección	Unidad	1
2648		Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2649		Cambiar buje estabilizador (juegos)	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Unidad	1
2650		Alineación y balanceo de ruedas	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
2651		Cambio de ruleman masa	Cambio de ruleman masa	Unidad	1
2652		Cambio de punta eje delantero	Cambio de punta eje delantero	Unidad	1
2653		Fluido para dirección	Fluido para dirección	Unidad	1
2654		Correa dirección	Correa dirección	Unidad	1
2655		Ruleman tensor	Ruleman tensor	Unidad	1
2656		Cruceta de columna de dirección	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
2657		Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2658		Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1

2659	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2660	Cambiar buje tensor	Cambiar buje tensor	Unidad	1
2661	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2662	parrilla de supencion	parrilla de supencion	Unidad	1
2663	bieleta estabilizadora	bieleta estabilizadora	Unidad	1
2664	Precap de direccion	Precap de direccion	Unidad	1
2665	torreta de amortiguador	torreta de amortiguador	Unidad	1
2666	rotulas c/u	rotulas c/u	Unidad	1
2667	correccion de pisada	correccion de pisada	Unidad	1
2668	reparacion de columna de direccion	reparacion de columna de direccion	Unidad	1
2669	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2670	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2671	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2672	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Unidad	1
2673	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
2674	Reparación de servo freno	Reparación de servo freno	Unidad	1
2675	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
2676	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2677	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2678	Provisión de Cámara	Provisión de Cámara	Unidad	1
2679	Provisión de cubierta 215/65 R17, RADIAL	Provisión de cubierta 215/65 R17, RADIAL	Unidad	1
2680	Provisión pico para rueda	Provisión pico para rueda	Unidad	1
2681	Reparación de cubiertas	Reparación de cubiertas	Unidad	1
2682	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2683	Guía de vidrios	Guía de vidrios	Unidad	1
2684	Manija abre puerta	Manija abre puerta	Unidad	1
2685	Manija de tapa trasera	Manija de tapa trasera	Unidad	1
2686	Mecanismo levanta vidrio	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
2687	Corrección de guía de puerta corrediza	Corrección de guía de puerta corrediza	Unidad	1
2688	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Unidad	1
2689	Reparación de sistema Limpiaparab.	Reparación de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
2690	Cambiar solenoide o automático del arranque	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1
2691	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
2692	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
2693	Cambiar bujías incandescentes c/u	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1
2694	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2695	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2696	Reparar alternador (repuestos incluido)	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
2697	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2698	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
2699	Cambio de motor levanta vidrio	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
2700	Reparación Gral de Sistema Electrico	Reparación Gral de Sistema Electrico	Unidad	1
2701	Provisión de batería (90 amp.)	Provisión de batería (90 amp.)	Unidad	1

2702		Reparación caño de escape	Reparación caño de escape	Unidad	1
2703		Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
2704		Silenciador	Silenciador	Unidad	1
2705		Caño flexible para soporte silenciador	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
2706		Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2707		Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2708		Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2709		Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2710		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2711		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2712		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2713		Cambio fluido de dirección hidráulica	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
2714		Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2715		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2716		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2717		Termostato	Termostato	Unidad	1
2718		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
2719		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2720		Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
2721		Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
2722		Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2723		Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
2724		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2725		Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
2726		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2727		Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
2728		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2729	CAMION ISUZU NKR - DIESEL - AÑO 2022	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2730		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2731		Juego de valvulas admision - escape	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
2732		Juegos de guías de valvulas	Juegos de guías de valvulas	Unidad	1
2733		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2734		Rectificacion de cigueñal	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2735		Juego de buje de biela	Juego de buje de biela	Unidad	1
2736		Juego de casquillo de biela	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2737		Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2738		Juego de casquillo de leva	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
2739		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2740		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1
2741		Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2742		Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2743		Cigueñal	Cigueñal	Unidad	1
2744		Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2745		Juegos perno piston	Juegos perno piston	Unidad	1

2746		Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
2747		Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2748		Calibrar juegos de pico inyector	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
2749		Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2750		Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2751		Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2752		Polea cigueñal	Polea cigueñal	Unidad	1
2753		Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2754		Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2755		Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2756		Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2757		Cambiar censor de velocimetro	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2758		Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2759		Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2760		Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2761		Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2762		Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2763		Cambiar ventilador de motor	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2764		Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2765		Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2766		Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2767		Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2768		Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2769		Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
2770		Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2771		Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2772		Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2773		Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2774		Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2775		Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
2776		Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2777		Ruleman eje cuadruple	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2778		Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Unidad	1
2779		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
2780		Eje mando	Eje mando	Unidad	1
2781		Eje cuadruple	Eje cuadruple	Unidad	1
2782		Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2783		Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
2784		Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
2785		reparacion de carzaza	reparacion de carzaza	Unidad	1
2786		Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2787		Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2788		Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2789		Cambio cruzeta cardan c/u.	Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	1

2790	Cambiar reten de piñon	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2791	Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
2792	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2793	Cambio aceite diferencial	Cambio aceite diferencial	Unidad	1
2794	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2795	Cambiar cardan trasero completo	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2796	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2797	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2798	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2799	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2800	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2801	Reparacion de sinfin direc.	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
2802	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2803	Cambiar brazo zeta	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
2804	Cambiar brazo pitman	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
2805	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2806	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2807	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2808	Cambio de ruleman delantera	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
2809	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2810	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
2811	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2812	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2813	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2814	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2815	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2816	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2817	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2818	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2819	Cambio de elasticos - trasero	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
2820	Cambio de buje elasticos - trasero	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
2821	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2822	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2823	Bomba central de embrague cambiar	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2824	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2825	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2826	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
2827	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
2828	Disco de embrague	Disco de embrague	Unidad	1
2829	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
2830	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
2831	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2832	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2833	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1

2834	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2835	Cambio de fibra de freno	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2836	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
2837	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
2838	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
2839	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2840	Provision de camara	Provision de camara	Unidad	1
2841	Provision de cubierta 215/7.00 R16	Provision de cubierta 215/7.00 R16	Unidad	1
2842	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
2843	Reparacion de cubiertas	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2844	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2845	Cepillos limpia parabrisas - el par	Cepillos limpia parabrisas - el par	Unidad	1
2846	Manija levanta vidrio	Manija levanta vidrio	Unidad	1
2847	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
2848	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
2849	Cambiar focos de luz H7 c/u	Cambiar focos de luz H7 c/u	Unidad	1
2850	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2851	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
2852	Codificar autoradio	Codificar autoradio	Unidad	1
2853	Recargar bateria	Recargar bateria	Unidad	1
2854	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2855	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2856	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2857	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2858	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2859	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2860	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2861	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2862	Foco - cada uno	Foco - cada uno	Unidad	1
2863	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
2864	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
2865	Provision de Juego de cables y terminales	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
2866	Provision y cambio de ruleman alternador	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
2867	Provision y Cambio de reten de alternador	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
2868	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
2869	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2870	Reparacion caño de escape	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2871	Reparacion silenciador	Reparacion silenciador	Unidad	1
2872	Cambio de silenciador	Cambio de silenciador	Unidad	1
2873	Caño flexible de silenciador silenciador	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
2874	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2875	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2876	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1

2877		Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2878		reparacion de radiador	reparacion de radiador	Unidad	1
2879		Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
2880		Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2881		Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
2882		Tapa bancada de nucleo	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2883		Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
2884		Regulador de corona	Regulador de corona	Unidad	1
2885		Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
2886		Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
2887		Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
2888		Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2889		Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2890		Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
2891		Termostato	Termostato	Unidad	1
2892		Evaporador	Evaporador	Unidad	1
2893		Caños AA	Caños AA	Unidad	1
2894		Instalacion Electrica AA	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
2895		Reparacion de compresor	Reparacion de compresor	Unidad	1
2896		Reparacion Cabezal de Compresor	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
2897		Aceite de compresor	Aceite de compresor	Unidad	1
2898		Ruleman de compresor	Ruleman de compresor	Unidad	1
2899		Correa de aire	Correa de aire	Unidad	1
2900		Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2901		Cambio de valvula de expansion de AA	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2902		Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2903		Cambio de juego de junta y reten de AA	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2904		Reparacion de condensador	Reparacion de condensador	Unidad	1
2905		Limpieza de radiador	Limpieza de radiador	Unidad	1
2906		Cambio de anillo de cobre c/u	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
2907		Reparacion de comando de aire acondicionado	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
2908		Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2909	TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL D/C - AÑO 2023	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA	HORA	1
2910		Trabajos de tapa motor	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2911		Juego de valvulas admision- escape	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
2912		Juegos de guias de valvulas	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2913		Rectificacion de cilindro	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2914		Rectificacion de cigüeñal	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
2915		Juegos de buje de biela	Juegos de buje de biela	Unidad	1
2916		Juegos de casquillo de biela	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
2917		Juegos de casquillo de bancada	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
2918		juegos de casquillo de leva	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
2919		Juego de aros	Juego de aros	Unidad	1
2920		Juego de juntas	Juego de juntas	Unidad	1

2921	Juego de piston	Juego de piston	Unidad	1
2922	Juego de camisa	Juego de camisa	Unidad	1
2923	Brazo de Piston - cada uno	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2924	Juego perno piston	Juego perno piston	Unidad	1
2925	Cambiar correa dentada	Cambiar correa dentada	Unidad	1
2926	Tensor de correa dentada	Tensor de correa dentada	Unidad	1
2927	Reparar bomba alta presion camon rail	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
2928	Pico inyector - cada uno	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2929	Calibrar pico inyector	Calibrar pico inyector	Unidad	1
2930	Arbol de levas	Arbol de levas	Unidad	1
2931	Tapa motor	Tapa motor	Unidad	1
2932	Cepillado de tapa motor	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2933	Junta tapa motor	Junta tapa motor	Unidad	1
2934	Polea cigueñal	Polea cigueñal	Unidad	1
2935	Volante motor	Volante motor	Unidad	1
2936	Tornillos de tapa motor	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2937	Junta carter	Junta carter	Unidad	1
2938	Reparacion de carter	Reparacion de carter	Unidad	1
2939	Cambiar bomba de agua	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2940	Cambiar sensor de velocimetro	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2941	Embrague ventilador	Embrague ventilador	Unidad	1
2942	Cambiar reten culata motor	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2943	Cambiar reten frente motor cigueñal	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2944	Cambiar soporte motor	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2945	Cambiar junta tapa balancin	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2946	Reparar radiador	Reparar radiador	Unidad	1
2947	Regular juegos de valvulas	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2948	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2949	Limpieza de tanque	Limpieza de tanque	Unidad	1
2950	Cambiar caño de combustible	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2951	Sensor de acelerador	Sensor de acelerador	Unidad	1
2952	Soldadura de campana	Soldadura de campana	Unidad	1
2953	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
2954	Cambio homocinetica lado rueda	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
2955	Cambio ruleman y reten palier	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2956	Tapon de caja	Tapon de caja	Unidad	1
2957	Aceite de Caja	Aceite de Caja	Unidad	1
2958	Reparar asiento de sincronizadores	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2959	Rodillo cada uno	Rodillo cada uno	Unidad	1
2960	Ruleman de carcaza	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2961	Ruleman eje cuádruple	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
2962	Anillos sincronizadores de 1ra a 6ta - cada uno	Anillos sincronizadores de 1ra a 6ta - cada uno	Unidad	1
2963	Engranaje 1a. a 6a. Cada uno	Engranaje 1a. a 6a. Cada uno	Unidad	1
2964	Eje mando	Eje mando	Unidad	1

2965	Eje cuádruple	Eje cuádruple	Unidad	1
2966	Ruleman eje mando	Ruleman eje mando	Unidad	1
2967	Juego de reten de caja	Juego de reten de caja	Unidad	1
2968	Selectores de cambio	Selectores de cambio	Unidad	1
2969	Cambiar soporte de caja	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2970	Cambiar centralizador cardan	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2971	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2972	Cambiar reten de piñón	Cambiar reten de piñón	Unidad	1
2973	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
2974	Macho y Hembra cardan	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
2975	Cardan completo 4x4 delantero	Cardan completo 4x4 delantero	Unidad	1
2976	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
2977	Junta para diferencial	Junta para diferencial	Unidad	1
2978	Aceite diferencial delantero y trasero	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
2979	Reten palier cada uno	Reten palier cada uno	Unidad	1
2980	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2981	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2982	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2983	Cambiar juegos de satelite y planetario	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2984	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2985	Reparacion de cremallera	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2986	Cambiar muñequin - c/u	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2987	Cambiar precap de direccion	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
2988	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2989	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2990	Alineacion y balanceo de ruedas	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2991	Cambio ruleman masa delantera	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
2992	Cambio de reten masa delantera	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2993	Fluido para direccion c/ litros	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
2994	Cambio correa direccion	Cambio correa direccion	Unidad	1
2995	Ruleman tensor con polea	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2996	Cruceta de columna de direccion	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2997	Cambiar amortiguador trasero	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2998	Cambiar amortiguador delantero	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2999	Cambiar buje parrilla superior	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
3000	Cambiar buje parrilla inferior	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
3001	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
3002	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
3003	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
3004	Cambiar elasticos - trasero	Cambiar elasticos - trasero	Unidad	1
3005	Cambiar buje elasticos - trasero	Cambiar buje elasticos - trasero	Unidad	1
3006	Cambiar grillete de elastico	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
3007	Cambiar centro elastico	Cambiar centro elastico	Unidad	1
3008	bomba central de embrague cambiar	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1

3009	Rectificacion corona de volante	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
3010	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
3011	Fluido de embrague	Fluido de embrague	Unidad	1
3012	Plato de presion	Plato de presion	Unidad	1
3013	Disco de ambrague	Disco de ambrague	Unidad	1
3014	Cojinete de empuje	Cojinete de empuje	Unidad	1
3015	Ruleman piloto	Ruleman piloto	Unidad	1
3016	Bomba central de freno cambiar	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
3017	Disco de freno rectificar	Disco de freno rectificar	Unidad	1
3018	Disco de freno cambiar	Disco de freno cambiar	Unidad	1
3019	Juego Pastilla de freno	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
3020	Caño flexible de freno	Caño flexible de freno	Unidad	1
3021	Reparacion de servo freno	Reparacion de servo freno	Unidad	1
3022	Rectificar tambor de freno	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
3023	Cambiar tambor de freno	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
3024	Cambio de juegos de fibra de freno	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
3025	Cabo freno de mano	Cabo freno de mano	Unidad	1
3026	Cilindro de freno c/u	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
3027	Cubeta de freno	Cubeta de freno	Unidad	1
3028	Fluido de freno	Fluido de freno	Unidad	1
3029	Provision de cubierta 225/70 R17, RADIAL	Provision de cubierta 225/70 R17, RADIAL	Unidad	1
3030	Provision pico para rueda	Provision pico para rueda	Unidad	1
3031	Cepillos limpia parabrisas el par	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
3032	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
3033	Reparacion de cerraduras c/u	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
3034	Cambiar focos c/u	Cambiar focos c/u	Unidad	1
3035	Cambiar regulador de voltaje	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
3036	Testeo Electronico	Testeo Electronico	Unidad	1
3037	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
3038	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
3039	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
3040	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
3041	Cambio sensor de velocimetro	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
3042	Ajustar faro auxiliar	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
3043	Alinear luces	Alinear luces	Unidad	1
3044	Cambiar bujias incandescentes c/u	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
3045	Cambiar bulbo de aceite	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
3046	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
3047	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
3048	Cambiar correa de alternador	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
3049	Fusibles - cada uno	Fusibles - cada uno	Unidad	1
3050	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
3051	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1

3052	Provision de bateria de 90 Amp	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
3053	Cambio de Aceite motor	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
3054	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
3055	Cambio filtro de combustible	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
3056	Cambio filtro de aceite	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
3057	Cambio filtro de aire	Cambio filtro de aire	Unidad	1
3058	Limpieza radiador	Limpieza radiador	Unidad	1
3059	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
3060	Aceite de Transferencia	Aceite de Transferencia	Unidad	1
3061	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Unidad	1
3062	Reparación de túnel	Reparación de túnel	Unidad	1
3063	Tapa bancada de núcleo	Tapa bancada de núcleo	Unidad	1
3064	Brida diferencial	Brida diferencial	Unidad	1
3065	Horquilla reductora	Horquilla reductora	Unidad	1
3066	Desplazante reductora	Desplazante reductora	Unidad	1
3067	Núcleo diferencial	Núcleo diferencial	Unidad	1
3068	Tornillo volante motor	Tornillo volante motor	Unidad	1
3069	Reten de Bancada	Reten de Bancada	Unidad	1
3070	Reten eje de mando	Reten eje de mando	Unidad	1
3071	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
3072	Carga de Gas R134a	Carga de Gas R134a	Unidad	1
3073	Filtro AA	Filtro AA	Unidad	1
3074	Termostato	Termostato	Unidad	1
3075	Caños AA	Caños AA	Unidad	1
3076	Instalación Eléctrica AA	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
3077	Reparación de Compresor	Reparación de Compresor	Unidad	1
3078	Reparación Cabezal de Compresor	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1
3079	Aceite de Compresor	Aceite de Compresor	Unidad	1
3080	Ruleman de Compresor	Ruleman de Compresor	Unidad	1
3081	Correa de Aire	Correa de Aire	Unidad	1
3082	Ruleman tensor de correa	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
3083	Cambio de válvula de expansión de AA	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
3084	Cambio de bobina de AA	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
3085	Cambio de juego de junta y retén de AA	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
3086	Reparación de condensador	Reparación de condensador	Unidad	1
3087	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
3088	Reparación de comando de aire acondicionado	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
3089	Cambio de compresor de AA	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal,

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de entrega de servicios
1	MANO DE OBRA - FORD F- 4000 AÑO 2008 - DIESEL	HORA	1	En el taller del del Oferente adjudicado	La Contratante se reserva el derecho de determinar la cantidad de servicio a ser ejecutado, según las necesidades del mismo y la disponibilidad presupuestaria, durante toda la vigencia del contrato. Los plazos de entregas se establecerán en cada ORDEN DE SERVICIO a ser emitida por el Departamento de Transporte del SENA, los que serán determinados de acuerdo a la complejidad del trabajo y a lo recomendado por el Proveedor en el diagnóstico presentado. Se establece el plazo de (TRES) 3 días hábiles para trabajos de mantenimiento que no revisten alta complejidad; y un máximo de (quince) 15 días hábiles para los mantenimiento de alta complejidad; contado a partir de la recepción de la orden de servicio.
2	Trabajos de tapa motor	Unidad	1		
3	Juego de valvulas	Unidad	1		
4	Juego de guia de valvulas	Unidad	1		
5	Rectificación de cilindro	Unidad	1		
6	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1		
7	Juego de buje de biela	Unidad	1		
8	Juego de casquillo de biela	Unidad	1		
9	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1		
10	Juego de casquillo de leva	Unidad	1		
11	Juego de aros	Unidad	1		
12	Juego de juntas	Unidad	1		
13	Juego de piston	Unidad	1		
14	Juego de camisa	Unidad	1		
15	Cigüeñal	Unidad	1		
16	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1		
17	Juego de perno piston	Unidad	1		
18	Reparar de bomba inyectora	Unidad	1		
19	Pico inyector - cada uno	Unidad	1		
20	Calibración de pico inyector	Unidad	1		
21	Arbol de levas	Unidad	1		
22	Cepillado de tapa motor	Unidad	1		
23	Junta tapa motor	Unidad	1		
24	Polea cigüeñal	Unidad	1		

25	Volante motor	Unidad	1
26	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
27	Junta carter	Unidad	1
28	Reparar de carter	Unidad	1
29	Bomba de agua	Unidad	1
30	Cabo o sensor de velocimetro	Unidad	1
31	Mantenimiento bomba inyectora (incluido repuestos)	Unidad	1
32	Embrague ventilador con ventilador	Unidad	1
33	Reten culata motor	Unidad	1
34	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
35	Soporte motor	Unidad	1
36	Junta tapa balancin	Unidad	1
37	Ventilador de motor	Unidad	1
38	Reparar radiador	Unidad	1
39	Tapa radiador	Unidad	1
40	Regular valvulas (juegos)	Unidad	1
41	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juegos)	Unidad	1
42	Limpieza de tanque	Unidad	1
43	Filtro combustible con trampa agua	Unidad	1
44	Caño de combustible	Unidad	1
45	Eje leva de bomba	Unidad	1
46	Buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
47	Reparación de odometro	Unidad	1
48	Soldadura de campana	Unidad	1
49	Tapon de caja	Unidad	1
50	Aceite de Caja	Unidad	1
51	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
52	Rodillo cada uno	Unidad	1
53	Ruleman de carcaza	Unidad	1
54	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
55	Juego de anillos sincronizadores	Unidad	1
56	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
57	Eje mando	Unidad	1
58	Eje cuadruple	Unidad	1
59	Ruleman eje mando	Unidad	1
60	Juego de reten	Unidad	1
61	Selectores de cambio	Unidad	1
62	Soporte de caja	Unidad	1

63	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
64	Centralizador cardan	Unidad	1
65	Cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
66	Reten de piston	Unidad	1
67	Reparacion de tunel diferencial	Unidad	1
68	Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	1
69	Junta para diferencial	Unidad	1
70	Aceite para diferencial	Unidad	1
71	Reten palier cada uno	Unidad	1
72	Reten de piston	Unidad	1
73	Corona y piston diferencial trasero	Unidad	1
74	Juego de calce del engranaje satelite	Unidad	1
75	Juego de calce del engranaje planetario	Unidad	1
76	Ruleman de diferencial cada uno	Unidad	1
77	Juego de satelite y planetario	Unidad	1
78	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
79	Reparacion de sinfon de direccion.	Unidad	1
80	Muñequin - c/u	Unidad	1
81	Brazo zeta	Unidad	1
82	Brazo pitman	Unidad	1
83	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
84	Cabo de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
85	Barra larga de direccion	Unidad	1
86	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
87	Ruleman masa delantera	Unidad	1
88	Reten masa delantera	Unidad	1
89	Fluido para direccion	Unidad	1
90	Amortiguador trasero	Unidad	1
91	Amortiguador delantero	Unidad	1
92	Buje tensor de rueda	Unidad	1
93	Juegos de buje amortiguador delInt. Y trasero	Unidad	1
94	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
95	Soporte barra torsion	Unidad	1
96	Tornillo barra torsion	Unidad	1
97	Reparacion palanca cambio	Unidad	1

98	Reparacion pedalera	Unidad	1
99	Elastico - trasero	Unidad	1
100	Buje elastico	Unidad	1
101	Grillete de elastico	Unidad	1
102	Centro elastico	Unidad	1
103	Bomba central de embrague	Unidad	1
104	Reparar bomba central de embrague	Unidad	1
105	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
106	fluido de embrague	Unidad	1
107	Plato de presion	Unidad	1
108	Disco de embrague	Unidad	1
109	Cojinete de empuje	Unidad	1
110	Ruleman piloto	Unidad	1
111	Bomba central de freno	Unidad	1
112	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
113	Disco de freno rectificar	Unidad	1
114	Disco de freno	Unidad	1
115	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
116	Cabo flexible de freno	Unidad	1
117	Reparar servo freno	Unidad	1
118	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
119	Tambor de freno	Unidad	1
120	Juego de fibra de freno trasero	Unidad	1
121	Cilindro de freno	Unidad	1
122	Juego de cubeta de freno	Unidad	1
123	Fluido de freno	Unidad	1
124	Valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
125	Provision de Camara	Unidad	1
126	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL DE 10 TELAS CON PROTECTOR Y CAMARA	Unidad	1
127	Guia de vidrios	Unidad	1
128	Manija abre puerta	Unidad	1
129	Manija de tapa trasera	Unidad	1
130	Manija levanta vidrio	Unidad	1
131	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
132	Reparar cerraduras	Unidad	1
133	Reparar motor de arranque (incluido repuestos)	Unidad	1

134	Reparar sist. limpiaparab. (incluido repuestos)	Unidad	1
135	Solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
136	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
137	Alineación luces	Unidad	1
138	Bulbo de aceite	Unidad	1
139	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
140	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
141	Correa de alternador	Unidad	1
142	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	1
143	Reparación sistema electrico	Unidad	1
144	Regulador de voltaje	Unidad	1
145	Mantenimiento del sistema eléctrico	Unidad	1
146	Fusible - cada uno	Unidad	1
147	Provision de bateria	Unidad	1
148	Reparar bocinas	Unidad	1
149	Bocinas	Unidad	1
150	Reparar caño de escape	Unidad	1
151	Reparar silenciador	Unidad	1
152	Silenciador	Unidad	1
153	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
154	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
155	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
156	Filtro de combustible	Unidad	1
157	Filtro de aceite	Unidad	1
158	Filtro de aire	Unidad	1
159	Limpieza radiador	Unidad	1
160	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
161	Aceite de Transferencia	Unidad	1
162	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
163	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
164	Carga de Gas R134	Unidad	1
165	Filtro AA	Unidad	1
166	Termostato	Unidad	1
167	Evaporador	Unidad	1
168	Caños AA	Unidad	1

169	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
170	Compresor	Unidad	1
171	Cabezal de Compresor	Unidad	1
172	Aceite de Compresor	Unidad	1
173	Ruleman de Compresor	Unidad	1
174	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
175	Bulbo alta presión de AA	Unidad	1

176	MANO DE OBRA - CHEVROLET CORSA - AÑO 2009 - NAFTERO	HORA	1
-----	--	-------------	----------

177	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
178	Juego de pistón	Unidad	1
179	Juego de camisa	Unidad	1
180	Juego de aros	Unidad	1
181	Juego casquillo de biela	Unidad	1
182	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
183	Juego casquillo de leva	Unidad	1
184	Juego buje de biela	Unidad	1
185	Juego de juntas	Unidad	1
186	Juego de válvulas	Unidad	1
187	Juego guía de válvula	Unidad	1
188	Rectificación de cilindro (juego)	Unidad	1
189	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
190	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
191	Juego perno pistón	Unidad	1
192	Cambiar correa dentada	Unidad	1
193	Tensor de correa dentada	Unidad	1
194	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
195	Calibrar pico inyector (juego)	Unidad	1
196	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
197	Junta tapa motor	Unidad	1
198	Junta cárter	Unidad	1
199	Esmerilar juego de válvula	Unidad	1
200	Rectificar tapa motor	Unidad	1
201	Reparación de cárter	Unidad	1
202	Bomba de agua	Unidad	1
203	Sensor de velocímetro	Unidad	1
204	Polea cigüeñal	Unidad	1

205	Electro Ventilador	Unidad	1
206	Reten culata motor	Unidad	1
207	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
208	Soporte motor	Unidad	1
209	Junta tapa balancín	Unidad	1
210	Reparar radiador	Unidad	1
211	Cambio de tapa	Unidad	1
212	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
213	Limpieza de tanque	Unidad	1
214	Soldadura de campana	Unidad	1
215	Tapon de caja	Unidad	1
216	Aceite de Caja	Unidad	1
217	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
218	Rodillo cada uno	Unidad	1
219	Ruleman de carcaza	Unidad	1
220	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
221	Anillos sincronizadores - cada uno	Unidad	1
222	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
223	Eje mando	Unidad	1
224	Eje cuádruple	Unidad	1
225	Ruleman eje mando	Unidad	1
226	Juego de reten	Unidad	1
227	Selectores de cambio	Unidad	1
228	Reparación general de caja	Unidad	1
229	Soporte de caja	Unidad	1
230	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
231	Homocinetica cada lado rueda	Unidad	1
232	Homocinetica cada lado caja	Unidad	1
233	Guardapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	1
234	Guardapolvo de homocinetica lado caja	Unidad	1
235	Reparar bomba dirección hidráulica	Unidad	1
236	Reparar cremallera	Unidad	1
237	Precap - cada uno	Unidad	1
238	Muñequin - cada uno	Unidad	1
239	Bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
240	Caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1
241	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1

242	Ruleman masa delantera	Unidad	1
243	Reten masa delantera	Unidad	1
244	Aceite para dirección	Unidad	1
245	Correa dirección	Unidad	1
246	Ruleman tensor	Unidad	1
247	Espiral delantero	Unidad	1
248	Amortiguador trasero	Unidad	1
249	Amortiguador delantero	Unidad	1
250	Buje parrilla delantero - cada uno	Unidad	1
251	Buje tren trasero (completo)	Unidad	1
252	Buje amortiguador cada uno	Unidad	1
253	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
254	Juego de buje estabilizador delantero	Unidad	1
255	Taqueador de amortiguador	Unidad	1
256	Bomba central de embrague	Unidad	1
257	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
258	Fluido de embrague	Unidad	1
259	Plato de presión	Unidad	1
260	Disco de embrague	Unidad	1
261	Cojinete de empuje	Unidad	1
262	Ruleman piloto	Unidad	1
263	Bomba central de freno	Unidad	1
264	Rectificar disco de freno	Unidad	1
265	Disco de freno	Unidad	1
266	Juego pastilla de freno	Unidad	1
267	Caño flexible de freno	Unidad	1
268	Reparación de servo freno	Unidad	1
269	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
270	Tambor de freno	Unidad	1
271	Fibra de freno trasero (juego)	Unidad	1
272	Cabo freno de mano	Unidad	1
273	Cilindro de freno	Unidad	1
274	Cubeta de freno	Unidad	1
275	Fluido de freno	Unidad	1
276	Provisión de Camara	Unidad	1
277	Provisión de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1

278	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
279	Reparacion de motor de arranque - incluido repuestos	Unidad	1
280	Solenoide o automático del arranque	Unidad	1
281	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
282	Alinear luces	Unidad	1
283	Bujías (juego)	Unidad	1
284	Bulbo de aceite	Unidad	1
285	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
286	Reparar alternador - incluido repuestos	Unidad	1
287	Correa de alternador	Unidad	1
288	Focos Alta y Baja - c/u	Unidad	1
289	Reparación sistema eléctrico	Unidad	1
290	Regulador de voltaje	Unidad	1
291	Fusible - cada uno	Unidad	1
292	Llave de luz	Unidad	1
293	Bocinas	Unidad	1
294	Provisión de acumulador de 75 Amp.	Unidad	1
295	Reparación caño de escape	Unidad	1
296	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
297	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
298	Filtro de combustible	Unidad	1
299	Filtro de aceite	Unidad	1
300	Filtro de aire	Unidad	1
301	Limpieza radiador	Unidad	1
302	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
303	Fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
304	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
305	Regulador de IAC	Unidad	1
306	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Unidad	1
307	Reparación de computadora	Unidad	1
308	Juegos de cable de bujías	Unidad	1
309	Fusilera	Unidad	1
310	Copia de llave de contacto	Unidad	1
311	Flexible de escape	Unidad	1

312	Carga de Gas 134	Unidad	1
313	Filtro AA	Unidad	1
314	Termostato	Unidad	1
315	Caños AA	Unidad	1
316	Reparación de Compresor	Unidad	1
317	Aceite de Compresor	Unidad	1
318	Ruleman de Compresor	Unidad	1
319	Correa de Aire	Unidad	1
320	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
321	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1

322	MANO DE OBRA - ISUZU D-MAX C/D 4X4 - AÑO 2012 - DIESEL (TAHILANDIA)	HORA	1
-----	--	-------------	----------

323	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
324	juego de valbulas admición escape	Unidad	1
325	Juego de guías de valvulas	Unidad	1
326	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
327	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
328	Juego de buje de biela	Unidad	1
329	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
330	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
331	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
332	Juego de aros	Unidad	1
333	Juego de juntas	Unidad	1
334	Juego de piston	Unidad	1
335	Juego de camisa	Unidad	1
336	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
337	Juego perno pistón	Unidad	1
338	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
339	Arbol de levas	Unidad	1
340	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
341	Junta tapa motor	Unidad	1
342	Polea cigüeñal	Unidad	1
343	Volante motor	Unidad	1
344	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
345	Junta carter	Unidad	1
346	Reparacion de carter	Unidad	1
347	Bomba de agua	Unidad	1

348	Sensor de velocimetro	Unidad	1
349	Embrague ventilador	Unidad	1
350	Reten culata motor	Unidad	1
351	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
352	Soporte motor	Unidad	1
353	Junta tapa balancin	Unidad	1
354	Ventilador de motor	Unidad	1
355	Reparar radiador	Unidad	1
356	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
357	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
358	Filtro combustible con trampa agua	Unidad	1
359	Caño de combustible	Unidad	1
360	Sensor de acelerador	Unidad	1
361	Soldadura de campana	Unidad	1
362	Reparación de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
363	Homocinetica lado rueda	Unidad	1
364	Ruleman y reten palier	Unidad	1
365	Tapon de caja	Unidad	1
366	Aceite de Caja	Unidad	1
367	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
368	Rodillo cada uno	Unidad	1
369	Ruleman de carcaza	Unidad	1
370	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
371	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
372	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
373	Eje mando	Unidad	1
374	Eje cuadruple	Unidad	1
375	Ruleman eje mando	Unidad	1
376	Juego de reten de caja	Unidad	1
377	Selectores de cambio	Unidad	1
378	Soporte de caja	Unidad	1
379	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
380	Centralizador cardan	Unidad	1
381	Cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
382	Reten de piston	Unidad	1
383	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
384	Cardan macho y hembra	Unidad	1

385	Cubo de rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
386	Junta para diferencial	Unidad	1
387	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
388	Reten palier cada uno	Unidad	1
389	Reten de piston	Unidad	1
390	Cardan trasero completo	Unidad	1
391	Juego calce del engranaje satelite	Unidad	1
392	Juego de calce del engranaje del planetario	Unidad	1
393	Ruleman de diferencial - cada uno	Unidad	1
394	Juego de satelite y planetario	Unidad	1
395	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
396	Muñequin - cada uno	Unidad	1
397	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
398	Caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
399	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
400	Ruleman masa delantera	Unidad	1
401	Reten masa delantera	Unidad	1
402	Fluido para dirección	Unidad	1
403	Correa dirección	Unidad	1
404	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
405	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
406	Amortiguador trasero	Unidad	1
407	Amortiguador delantero	Unidad	1
408	Buje parrilla superior	Unidad	1
409	Buje parrilla inferior	Unidad	1
410	Rotula superior	Unidad	1
411	Rotula inferior	Unidad	1
412	Buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
413	Juego de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
414	Barra torsion de suspension - cada uno	Unidad	1
415	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
416	Soporte barra torsión	Unidad	1
417	Tornillo barra torsión	Unidad	1
418	Reparación palanca cambio	Unidad	1

419	Reparación pedalera	Unidad	1
420	Elastico trasero - cada uno	Unidad	1
421	Buje elastico trasero	Unidad	1
422	Grillete de elastico	Unidad	1
423	Centro elastico	Unidad	1
424	Bomba central de embrague	Unidad	1
425	Reparar bomba central de embrague	Unidad	1
426	Rectificación corona de volante	Unidad	1
427	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
428	Fluido de embrague	Unidad	1
429	Plato de presion	Unidad	1
430	Disco de embrague	Unidad	1
431	Cojinete de empuje	Unidad	1
432	Ruleman piloto	Unidad	1
433	Bomba central de freno	Unidad	1
434	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
435	Rectificar disco de freno	Unidad	1
436	Disco de freno - cada uno	Unidad	1
437	Juego pastilla de freno	Unidad	1
438	Caño flexible de freno	Unidad	1
439	Reparacion de servo freno	Unidad	1
440	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
441	Tambor de freno	Unidad	1
442	Juego de fibra de freno	Unidad	1
443	Cabo freno de mano	Unidad	1
444	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
445	Cubeta de freno	Unidad	1
446	Fluido de freno	Unidad	1
447	Valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
448	Provisión de cubierta 245/70/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
449	Provisión pico para rueda	Unidad	1
450	Reparación de cubiertas	Unidad	1
451	Goma de parabrisa delantero	Unidad	1
452	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
453	Guía de vidrios	Unidad	1
454	Manija abre puerta	Unidad	1

455	Manija de tapa trasera	Unidad	1
456	Mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Unidad	1
457	Reparación de cerraduras - cada uno	Unidad	1
458	Control de batería	Unidad	1
459	Control de carga del alternador	Unidad	1
460	Relay luz alta	Unidad	1
461	Focos de luz H7 - cada uno	Unidad	1
462	Regulador de voltaje	Unidad	1
463	Testeo Electrónico	Unidad	1
464	Recargar batería	Unidad	1
465	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
466	Reparación de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
467	Solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
468	Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
469	Sensor de velocimetro	Unidad	1
470	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
471	Alinear luces	Unidad	1
472	Bujías incandescentes - cada uno	Unidad	1
473	Bulbo de aceite	Unidad	1
474	Bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
475	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
476	Correa de alternador	Unidad	1
477	Faros de luces laterales delanteros	Unidad	1
478	Fusible - cada uno	Unidad	1
479	Instalación de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
480	Juego de cables y terminales	Unidad	1
481	Ruleman alternador	Unidad	1
482	Reten de alternador	Unidad	1
483	Regulador de voltaje	Unidad	1
484	Motor levanta vidrio - cada uno	Unidad	1
485	Batería de 90 Amp	Unidad	1
486	Reparación caño de escape	Unidad	1
487	Reparación silenciador	Unidad	1
488	Silenciador	Unidad	1

489	Caño flexible de silenciador	Unidad	1
490	Aceite motor	Unidad	1
491	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
492	Filtro de combustible	Unidad	1
493	Filtro de aceite	Unidad	1
494	Filtro de aire	Unidad	1
495	Limpieza radiador	Unidad	1
496	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
497	Aceite de Transferencia	Unidad	1
498	Aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
499	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
500	Reparacion de tunel	Unidad	1
501	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
502	Brida diferencial	Unidad	1
503	Regulador de corona	Unidad	1
504	Horquilla reductora	Unidad	1
505	desplazante reductora	Unidad	1
506	Tornillo volante motor	Unidad	1
507	Reten eje de mando	Unidad	1
508	Balanceo volante motor	Unidad	1
509	Carga de Gas R134	Unidad	1
510	Filtro AA	Unidad	1
511	Termostato	Unidad	1
512	Evaporador	Unidad	1
513	Caños AA	Unidad	1
514	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
515	Reparación de Compresor	Unidad	1
516	Aceite de Compresor	Unidad	1
517	Ruleman de Compresor	Unidad	1
518	Correa de Aire	Unidad	1
519	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
520	Válvula de expansión de AA	Unidad	1
521	Bobina de AA	Unidad	1
522	Juego de junta y retén de AA	Unidad	1
523	Reparacion de condensador	Unidad	1
524	Bulbo de presion	Unidad	1
525	Anillo de cobre - cada uno	Unidad	1

526	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
527	Compresor de AA	Unidad	1
528	MANO DE OBRA - TOYOTA FORTUNER	HORA	1
529	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
530	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
531	Juego de guia de valvulas	Unidad	1
532	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
533	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
534	Juego de buje de biela	Unidad	1
535	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
536	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
537	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
538	Juego de aros	Unidad	1
539	Juego de juntas	Unidad	1
540	Juego de pistón	Unidad	1
541	Juego de camisa	Unidad	1
542	Juego perno pistón	Unidad	1
543	Correa dentada	Unidad	1
544	Tensor de correa dentada	Unidad	1
545	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
546	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
547	Junta tapa motor	Unidad	1
548	Polea Cigüeñal	Unidad	1
549	Bomba de agua	Unidad	1
550	Sensor de velocimetro	Unidad	1
551	Embrague ventilador	Unidad	1
552	Reten culata motor	Unidad	1
553	Reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
554	Soporte motor	Unidad	1
555	Junta tapa balancin	Unidad	1
556	Ventilador de motor	Unidad	1
557	Homocinetica lado rueda	Unidad	1
558	Ruleman y reten palier	Unidad	1
559	Tapón de caja	Unidad	1
560	Aceite de Caja	Unidad	1
561	Kit de filtro de caja automatica	Unidad	1

562	Reparacion de convertidor	Unidad	1
563	Soporte de caja	Unidad	1
564	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
565	Centralizador cardan	Unidad	1
566	Cruzeta cardán - cada uno	Unidad	1
567	Reten de piñon	Unidad	1
568	Aceite diferencial	Unidad	1
569	Reten palier - cada uno	Unidad	1
570	Cardan trasero completo	Unidad	1
571	Muñequin - cada uno	Unidad	1
572	Precap de direccion	Unidad	1
573	Bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
574	Ruleman masa delantera	Unidad	1
575	Reten masa delantera	Unidad	1
576	Fluido para dirección	Unidad	1
577	Correa dirección	Unidad	1
578	Amortiguador trasero	Unidad	1
579	Amortiguador delantero	Unidad	1
580	Buje parrilla superior	Unidad	1
581	Buje parrilla inferior	Unidad	1
582	Buje tensor de rueda - cada uno	Unidad	1
583	Bomba central de freno	Unidad	1
584	Reparar bomba central de freno	Unidad	1
585	Rectificar disco de freno	Unidad	1
586	Disco de freno - cada uno	Unidad	1
587	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
588	Reparacion de servo freno	Unidad	1
589	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
590	Tambor de freno	Unidad	1
591	Juego de fibra de freno	Unidad	1
592	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
593	Cubeta de freno	Unidad	1
594	Fluido de freno	Unidad	1
595	Cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
596	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
597	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1

598	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
599	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
600	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
601	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
602	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
603	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
604	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
605	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
606	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
607	Fusibles - cada uno	Unidad	1
608	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
609	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
610	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
611	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
612	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
613	Cambio filtro de aire	Unidad	1
614	Aceite de Transferencia	Unidad	1
615	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
616	Carga de Gas R134a	Unidad	1
617	Filtro AA	Unidad	1
618	Termostato	Unidad	1
619	Reparacion de Compresor	Unidad	1
620	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
621	Correa de Aire	Unidad	1
622	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
623	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
624	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
625	MANO DE OBRA - JEEP GRAND CHEROKE LAREDO ST WAGOON - AÑO 2014 - NAFTERO (AMERICANO)	HORA	1
626	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
627	Juego de valvulas	Unidad	1

628	Juego Guías de valvulas	Unidad	1
629	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
630	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
631	Juego Buje de biela	Unidad	1
632	Juego Casquillo de biela	Unidad	1
633	Juego Casquillo de bancada	Unidad	1
634	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
635	Juego de aros	Unidad	1
636	Juego de juntas	Unidad	1
637	Juego de piston	Unidad	1
638	Juego de camisa	Unidad	1
639	Brazo de piston - cada uno	Unidad	1
640	Perno piston - cada uno	Unidad	1
641	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
642	Calibrar pico inyector	Unidad	1
643	Arbol de levas	Unidad	1
644	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
645	Junta tapa motor	Unidad	1
646	Polea cigueñal	Unidad	1
647	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
648	Junta carter	Unidad	1
649	Reparacion de carter	Unidad	1
650	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
651	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
652	Embrague ventilador	Unidad	1
653	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
654	Cambiar juego de retenes frente motor	Unidad	1
655	Cambiar soporte motor	Unidad	1
656	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
657	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
658	Reparar radiador	Unidad	1
659	Regular juego de valvulas	Unidad	1
660	Rectificar juego de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
661	Limpieza de tanque	Unidad	1

662	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
663	Cambio de manguera radiador	Unidad	1
664	Cambio de radiador	Unidad	1
665	Soldadura de campana	Unidad	1
666	Reparacion general de caja	Unidad	1
667	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
668	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
669	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
670	Cambio Macho y Hembra cardan	Unidad	1
671	Cubo de rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
672	Junta para diferencial	Unidad	1
673	Aceite para diferencial	Unidad	1
674	Cambio de ruleman y Reten palier cada uno	Unidad	1
675	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1
676	Cambiar juego de calce del engranaje satelite	Unidad	1
677	Cambiar juego de calce del engranaje del planetario	Unidad	1
678	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
679	Cambiar satelite y planetario	Unidad	1
680	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
681	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
682	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
683	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
684	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
685	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
686	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
687	Fluido para direccion	Unidad	1
688	Correa direccion	Unidad	1
689	Ruleman tensor	Unidad	1
690	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
691	Cambio terminal de cremallera	Unidad	1
692	Espiral delantero	Unidad	1
693	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1

694	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1
695	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1
696	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1
697	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
698	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1
699	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	1
700	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
701	Soporte barra torsion	Unidad	1
702	Tornillo barra torsion	Unidad	1
703	Calce de espiral - cada uno	Unidad	1
704	Reparacion palanca cambio	Unidad	1
705	Reparacion pedalera	Unidad	1
706	bomba central de freno cambiar	Unidad	1
707	bomba central de freno reparar	Unidad	1
708	disco de freno rectificar	Unidad	1
709	disco de freno cambiar	Unidad	1
710	Juego pastilla de freno delantero o trasero	Unidad	1
711	Caño flexible de freno	Unidad	1
712	Reparacion de servo freno	Unidad	1
713	cabo freno de mano	Unidad	1
714	cubeta de freno	Unidad	1
715	fluido de freno	Unidad	1
716	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
717	Guia de vidrios	Unidad	1
718	Manija abre puerta	Unidad	1
719	Manija de tapa trasera	Unidad	1
720	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
721	Reparacion de motor de arranque	Unidad	1
722	Rep.sist.Limpiaparab.	Unidad	1
723	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
724	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
725	Alinear luces	Unidad	1
726	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
727	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
728	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1

729	Reparar alternador	Unidad	1
730	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
731	Fusibles - cada uno	Unidad	1
732	Motor levanta vidrio	Unidad	1
733	Provision de bateria	Unidad	1
734	Cambio de bendix de arranque	Unidad	1
735	Cambio de relay	Unidad	1
736	Cambio fusible eslabon	Unidad	1
737	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
738	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
739	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
740	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
741	Cambio filtro de aire	Unidad	1
742	Limpieza radiador	Unidad	1
743	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
744	Aceite de Transferencia	Unidad	1
745	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1
746	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
747	Carga de Gas R134a	Unidad	1
748	Filtro AA	Unidad	1
749	Termostato	Unidad	1
750	Caños AA	Unidad	1
751	Instalacion electrica AA	Unidad	1
752	Reparacion de compresor	Unidad	1
753	Aceite de Compresor	Unidad	1
754	Ruleman de Compresor	Unidad	1
755	Correa de Aire	Unidad	1
756	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
757	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
758	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
759	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
760	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

761	MANO DE OBRA - TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL C/D- AÑO 2014-TD, 2.4 (ARGENTINA)	HORA	1
-----	---	-------------	----------

762	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
763	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1

764	Juegos de guías de valvulas	Unidad	1
765	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
766	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
767	Juegos de buje de biela	Unidad	1
768	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
769	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
770	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
771	Juego de aros	Unidad	1
772	Juego de juntas	Unidad	1
773	Juego de piston	Unidad	1
774	Juego de camisa	Unidad	1
775	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
776	Juego perno piston	Unidad	1
777	Cambiar correa dentada	Unidad	1
778	Tensor de correa dentada	Unidad	1
779	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
780	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
781	Calibrar pico inyector	Unidad	1
782	Arbol de levas	Unidad	1
783	Tapa motor	Unidad	1
784	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
785	Junta tapa motor	Unidad	1
786	Polea cigueñal	Unidad	1
787	Volante motor	Unidad	1
788	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
789	Junta carter	Unidad	1
790	Reparacion de carter	Unidad	1
791	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
792	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
793	Embrague ventilador	Unidad	1
794	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
795	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
796	Cambiar soporte motor	Unidad	1
797	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
798	Reparar radiador	Unidad	1
799	Regular juegos de valvulas	Unidad	1

800	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
801	Limpieza de tanque	Unidad	1
802	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
803	sensor de acelerador	Unidad	1
804	Soldadura de campana	Unidad	1
805	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
806	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
807	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
808	Tapon de caja	Unidad	1
809	Aceite de Caja	Unidad	1
810	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
811	Rodillo cada uno	Unidad	1
812	Ruleman de carcaza	Unidad	1
813	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
814	Anillos sincronizadores de 1ra a 5ta - cada uno	Unidad	1
815	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
816	Eje mando	Unidad	1
817	Eje cuadruple	Unidad	1
818	Ruleman eje mando	Unidad	1
819	Juego de reten de caja	Unidad	1
820	Selectores de cambio	Unidad	1
821	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
822	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
823	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
824	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
825	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
826	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
827	Cardan completo 4x4 delantero	Unidad	1
828	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
829	Junta para diferencial	Unidad	1
830	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
831	Reten palier cada uno	Unidad	1
832	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
833	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
834	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1

835	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
836	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
837	Reparacion de cremallera	Unidad	1
838	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
839	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
840	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
841	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
842	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
843	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
844	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
845	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
846	Cambio correa direccion	Unidad	1
847	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
848	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
849	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
850	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
851	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
852	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
853	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
854	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
855	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
856	Cambiar elasticos - trasero	Unidad	1
857	Cambiar buje elasticos - trasero	Unidad	1
858	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
859	Cambiar centro elastico	Unidad	1
860	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
861	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
862	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
863	Fluido de embrague	Unidad	1
864	Plato de presion	Unidad	1
865	Disco de ambrague	Unidad	1

866	Cojinete de empuje	Unidad	1
867	Ruleman piloto	Unidad	1
868	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
869	Disco de freno rectificar	Unidad	1
870	Disco de freno cambiar	Unidad	1
871	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
872	Caño flexible de freno	Unidad	1
873	Reparacion de servo freno	Unidad	1
874	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
875	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
876	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
877	Cabo freno de mano	Unidad	1
878	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
879	Cubeta de freno	Unidad	1
880	Fluido de freno	Unidad	1
881	Provision de cubierta 205/R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
882	Provision pico para rueda	Unidad	1
883	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
884	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
885	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
886	Cambiar focos c/u	Unidad	1
887	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
888	Testeo Electronico	Unidad	1
889	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
890	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
891	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
892	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
893	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
894	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
895	Alinear luces	Unidad	1
896	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
897	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
898	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1

899	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
900	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
901	Fusibles - cada uno	Unidad	1
902	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
903	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
904	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
905	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
906	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
907	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
908	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
909	Cambio filtro de aire	Unidad	1
910	Limpieza radiador	Unidad	1
911	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
912	Aceite de Transferencia	Unidad	1
913	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Unidad	1
914	Reparación de túnel	Unidad	1
915	Tapa bancada de núcleo	Unidad	1
916	Brida diferencial	Unidad	1
917	Horquilla reductora	Unidad	1
918	Desplazante reductora	Unidad	1
919	Núcleo diferencial	Unidad	1
920	Tornillo volante motor	Unidad	1
921	Reten de Bancada	Unidad	1
922	Reten eje de mando	Unidad	1
923	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
924	Carga de Gas R134a	Unidad	1
925	Filtro AA	Unidad	1
926	Termostato	Unidad	1
927	Caños AA	Unidad	1
928	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
929	Reparación de Compresor	Unidad	1
930	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1
931	Aceite de Compresor	Unidad	1
932	Ruleman de Compresor	Unidad	1
933	Correa de Aire	Unidad	1
934	Ruleman tensor de correa	Unidad	1

935	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
936	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
937	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
938	Reparación de condensador	Unidad	1
939	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
940	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
941	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
942	MANO DE OBRA - HINO CAMION 4X2 - AÑO 2014 - DIESEL (JAPON)	HORA	1
943	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
944	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
945	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
946	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
947	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
948	Juego de buje de biela	Unidad	1
949	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
950	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
951	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
952	Juego de aros	Unidad	1
953	Juego de juntas	Unidad	1
954	Juego de piston	Unidad	1
955	Juego de camisa	Unidad	1
956	Cigüeñal	Unidad	1
957	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
958	Juegos perno piston	Unidad	1
959	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
960	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
961	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
962	Arbol de levas	Unidad	1
963	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
964	Junta tapa motor	Unidad	1
965	Polea cigueñal	Unidad	1
966	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
967	Junta carter	Unidad	1
968	Reparacion de carter	Unidad	1

969	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
970	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
971	Embrague ventilador	Unidad	1
972	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
973	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
974	Cambiar soporte motor	Unidad	1
975	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
976	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
977	Reparar radiador	Unidad	1
978	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
979	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
980	Limpieza de tanque	Unidad	1
981	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
982	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
983	Soldadura de campana	Unidad	1
984	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
985	Tapon de caja	Unidad	1
986	Aceite de Caja	Unidad	1
987	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
988	Rodillo cada uno	Unidad	1
989	Ruleman de carcaza	Unidad	1
990	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
991	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Unidad	1
992	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
993	Eje mando	Unidad	1
994	Eje cuadruple	Unidad	1
995	Ruleman eje mando	Unidad	1
996	Juego de reten de caja	Unidad	1
997	Selectores de cambio	Unidad	1
998	Reparacion general de caja	Unidad	1
999	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1000	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1001	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1002	Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	1
1003	Cambiar reten de piñon	Unidad	1

1004	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
1005	Junta para diferencial	Unidad	1
1006	Cambio aceite diferencial	Unidad	1
1007	Reten palier cada uno	Unidad	1
1008	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
1009	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
1010	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1011	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1012	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
1013	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1014	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1015	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1016	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1017	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1018	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1019	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1020	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1021	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
1022	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1023	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
1024	Cambio correa direccion	Unidad	1
1025	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
1026	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
1027	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1028	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1029	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
1030	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
1031	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1032	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
1033	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
1034	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1

1035	Cambiar centro elastico	Unidad	1
1036	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1037	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
1038	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1039	Fluido de embrague	Unidad	1
1040	Plato de presion	Unidad	1
1041	Disco de ambrague	Unidad	1
1042	Cojinete de empuje	Unidad	1
1043	Ruleman piloto	Unidad	1
1044	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1045	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1046	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1047	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1048	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
1049	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
1050	Cubeta de freno	Unidad	1
1051	Fluido de freno	Unidad	1
1052	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1053	Provision de camara	Unidad	1
1054	Provision de cubierta 750/R16,RADIAL, LISA 14 TELAS	Unidad	1
1055	Provision pico para rueda	Unidad	1
1056	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
1057	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
1058	Cepillos limpia parabrisas - el par	Unidad	1
1059	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1060	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
1061	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
1062	Cambiar focos de luz H7 c/u	Unidad	1
1063	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
1064	Testeo Electronico	Unidad	1
1065	Codificar autoradio	Unidad	1
1066	Recargar bateria	Unidad	1
1067	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1

1068	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
1069	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1070	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
1071	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1072	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1073	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1074	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1075	Foco - cada uno	Unidad	1
1076	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1077	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
1078	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
1079	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
1080	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
1081	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
1082	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
1083	Reparacion caño de escape	Unidad	1
1084	Reparacion silenciador	Unidad	1
1085	Cambio de silenciador	Unidad	1
1086	Caño flexible de silenciador	Unidad	1
1087	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1088	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1089	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1090	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1091	Limpieza radiador	Unidad	1
1092	Limpieza radiador	Unidad	1
1093	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1094	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
1095	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
1096	Brida diferencial	Unidad	1
1097	Regulador de corona	Unidad	1
1098	Tornillo volante motor	Unidad	1
1099	Reten de Bancada	Unidad	1
1100	Reten eje de mando	Unidad	1

1101	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1102	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1103	Filtro AA	Unidad	1
1104	Termostato	Unidad	1
1105	Evaporador	Unidad	1
1106	Caños AA	Unidad	1
1107	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1108	Reparacion de compresor	Unidad	1
1109	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
1110	Aceite de compresor	Unidad	1
1111	Ruleman de compresor	Unidad	1
1112	Correa de aire	Unidad	1
1113	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1114	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1115	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1116	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1117	Reparacion de condensador	Unidad	1
1118	Limpieza de radiador	Unidad	1
1119	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
1120	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
1121	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1122	MANO DE OBRA - HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2012-DIESEL (KOREANA)	HORA	1
1123	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1124	Juego de válvulas	Unidad	1
1125	Juego guías de válvulas	Unidad	1
1126	Rectificación de cilindro	Unidad	1
1127	Rectificación de cigueñal	Unidad	1
1128	Juegos buje de biela	Unidad	1
1129	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1130	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
1131	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
1132	Juego de aros	Unidad	1
1133	Juego de juntas	Unidad	1
1134	Juego de pistón	Unidad	1
1135	Juego de camisa	Unidad	1
1136	Cigüeñal	Unidad	1

1137	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	1
1138	Perno pistón - cada uno	Unidad	1
1139	Cambiar correa dentada (juego)	Unidad	1
1140	Tensor de correa dentada (Juego)	Unidad	1
1141	Reparar bomba inyectora (incluido repuestos)	Unidad	1
1142	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1143	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1144	Arbol de levas	Unidad	1
1145	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1146	Junta tapa motor	Unidad	1
1147	Polea Cigueñal	Unidad	1
1148	Volante motor	Unidad	1
1149	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1150	Junta cárter	Unidad	1
1151	Reparación de cárter	Unidad	1
1152	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1153	Cambiar cabo/sensor de velocímetro	Unidad	1
1154	Embrague ventilador	Unidad	1
1155	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1156	Cambiar juego reten frente motor	Unidad	1
1157	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1158	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1159	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1160	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1161	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
1162	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Unidad	1
1163	Limpieza de tanque	Unidad	1
1164	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
1165	Cambiar eje leva de bomba	Unidad	1
1166	reparación de bomba inyectora	Unidad	1
1167	Soldadura de campana	Unidad	1
1168	Tapón de caja	Unidad	1
1169	Cambio aceite de caja (incluido aceite)	Unidad	1
1170	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1171	Rodillo cada uno	Unidad	1

1172	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1173	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1174	Cambio de juegos anillos sincronizadores 1a. a 5a.	Unidad	1
1175	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1176	Eje mando	Unidad	1
1177	Eje cuádruple	Unidad	1
1178	Ruleman eje mando	Unidad	1
1179	Juego retén de caja	Unidad	1
1180	Selectores de cambio	Unidad	1
1181	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1182	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1183	Cambio reten brida	Unidad	1
1184	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1185	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1186	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1187	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
1188	Cambio macho y hembra cardan	Unidad	1
1189	Junta para diferencial	Unidad	1
1190	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Unidad	1
1191	Reten palier cada uno	Unidad	1
1192	Cambiar retén de piñon	Unidad	1
1193	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Unidad	1
1194	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1195	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1196	Cambio de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1197	Reparación de cremallera de dirección.	Unidad	1
1198	Cambio cremallera de dirección	Unidad	1
1199	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1200	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Unidad	1
1201	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
1202	Cambio de ruleman masa	Unidad	1
1203	Cambio de punta eje delantero	Unidad	1
1204	Fluido para dirección	Unidad	1
1205	Correa dirección	Unidad	1

1206	Ruleman tensor	Unidad	1
1207	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
1208	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1209	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1210	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
1211	Cambiar buje tensor	Unidad	1
1212	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
1213	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1214	bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1215	Fluido de embrague	Unidad	1
1216	Plato de presión	Unidad	1
1217	Disco de embrague	Unidad	1
1218	Cojinete de empuje	Unidad	1
1219	Ruleman piloto	Unidad	1
1220	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1221	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1222	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1223	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Unidad	1
1224	Caño flexible de freno	Unidad	1
1225	Reparación de servo freno	Unidad	1
1226	Cabo freno de mano	Unidad	1
1227	Fluido de freno	Unidad	1
1228	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1229	Provisión de Cámara	Unidad	1
1230	Provisión de cubierta 215/70/R16,RADIAL 8 TELAS F570/30PSI	Unidad	1
1231	Provisión pico para rueda	Unidad	1
1232	Reparación de cubiertas	Unidad	1
1233	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1234	Guía de vidrios	Unidad	1
1235	Manija abre puerta	Unidad	1
1236	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1237	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1238	Corrección de guía de puerta corrediza	Unidad	1
1239	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Unidad	1

1240	Reparación de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
1241	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1
1242	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1243	Alinear luces	Unidad	1
1244	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1
1245	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1246	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1247	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
1248	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1249	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1250	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
1251	Reparación Gral de Sistema Electrico	Unidad	1
1252	Provisión de batería (90 amp.)	Unidad	1
1253	Reparación caño de escape	Unidad	1
1254	Cambio de silenciador	Unidad	1
1255	Silenciador	Unidad	1
1256	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1
1257	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1258	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1259	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1260	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1261	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1262	Limpieza radiador	Unidad	1
1263	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1264	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
1265	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1266	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1267	Filtro AA	Unidad	1
1268	Termostato	Unidad	1
1269	Evaporador	Unidad	1
1270	Caños AA	Unidad	1
1271	Reparación de Compresor	Unidad	1
1272	Aceite de Compresor	Unidad	1
1273	Ruleman de Compresor	Unidad	1

1274	Correa de Aire	Unidad	1
1275	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1276	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
1277	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1278	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
1279	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

1280	MANO DE OBRA - MITSUBISHI L200 GL TURBO 4x4 AÑO 2009 - DIESEL	HORA	1
------	--	-------------	----------

1281	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1282	Juego de valvulas	Unidad	1
1283	Juego de Guías de valvulas	Unidad	1
1284	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1285	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
1286	Buje de biela	Unidad	1
1287	Prov. y cambio de brazo de biela	Unidad	1
1288	Prov. y cambio de juego buje balanceador	Unidad	1
1289	Prov. y cambio de buje de leva	Unidad	1
1290	Juego de Casquillo de biela	Unidad	1
1291	Juego de Casquillo de bancada	Unidad	1
1292	Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	1
1293	Prov. y cambio de reten bancada	Unidad	1
1294	Rectificacion corona volante regulacion de tirajes	Unidad	1
1295	Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	1
1296	Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	1
1297	Prov. y cambio de martillo balancin escape	Unidad	1
1298	Prov. y cambio de martillo balancin admision	Unidad	1
1299	Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	1
1300	Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	1
1301	Frentear pistones	Unidad	1
1302	Rectificacion juego de asientos de valvulas	Unidad	1
1303	Prov. y cambio bulbo estrangulador bomba inyectora	Unidad	1

1304	Prov. y cambio de juego de junta de bomba inyectora	Unidad	1
1305	Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	1
1306	Prov. y cambio de anillos de goma	Unidad	1
1307	Prov. y cambio de camisa de B/D/H	Unidad	1
1308	Prov. y cambio de rotor B/D/H	Unidad	1
1309	Prov. y cambio tapa tanque de combustible	Unidad	1
1310	Casquillo de leva	Unidad	1
1311	Juego de aros	Unidad	1
1312	Juego de juntas	Unidad	1
1313	Juego de piston	Unidad	1
1314	Juego de camisa	Unidad	1
1315	Cigüeñal	Unidad	1
1316	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1317	Perno piston - cada uno	Unidad	1
1318	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1319	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1320	Prov. y cambio de tensor de correa primario	Unidad	1
1321	Mantenimiento sistema de turbo	Unidad	1
1322	Reparacion sistema de turbo	Unidad	1
1323	Provision y cambio de turbo	Unidad	1
1324	Prov. y cambio de tensor de correa secundario	Unidad	1
1325	Reparar bomba inyectora	Unidad	1
1326	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1327	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1328	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1329	Junta tapa motor	Unidad	1
1330	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1331	Volante motor	Unidad	1
1332	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1333	Junta carter	Unidad	1
1334	Reparacion de carter	Unidad	1
1335	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1336	Embrague ventilador	Unidad	1
1337	Cambiar reten culata motor	Unidad	1

1338	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1339	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1340	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1341	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1342	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1343	Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	1
1344	Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	1
1345	Regular valvulas	Unidad	1
1346	Limpieza de tanque	Unidad	1
1347	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
1348	Tapon de caja	Unidad	1
1349	Aceite de Caja	Unidad	1
1350	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1351	Rodillo cada uno	Unidad	1
1352	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1353	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
1354	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1
1355	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1356	Eje mando	Unidad	1
1357	Eje cuadruple	Unidad	1
1358	Ruleman eje mando	Unidad	1
1359	Juego de reten	Unidad	1
1360	Selectores de cambio	Unidad	1
1361	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1362	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1363	Cambio de reten	Unidad	1
1364	Rep. Gral. caja Transferencia 4x4	Unidad	1
1365	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1366	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1367	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
1368	Reparacion diferencial	Unidad	1
1369	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
1370	Junta para diferencial	Unidad	1
1371	Aceite para diferencial	Unidad	1
1372	Reten palier cada uno	Unidad	1
1373	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	1

1374	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
1375	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
1376	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1377	Cambiar satelite y planetario	Unidad	1
1378	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1379	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1380	Prov. y cambio de buje elastico	Unidad	1
1381	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1382	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1383	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1384	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1385	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1386	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1387	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1388	Correccion de Pisasda y avance	Unidad	1
1389	Provision y cambio de Bielea de direccion	Unidad	1
1390	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1391	Fluido para direccion	Unidad	1
1392	Correa direccion	Unidad	1
1393	Ruleman tensor	Unidad	1
1394	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
1395	Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	1
1396	Prov. y cambio de grillete elastico	Unidad	1
1397	Prov. y cambio de centro elastico	Unidad	1
1398	Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	1
1399	Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	1
1400	Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	1
1401	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
1402	Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	1
1403	Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	1
1404	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1

1405	Provision y cambio de rotulas	Unidad	1
1406	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1407	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1408	Bajar caja p/ rep de embrague	Unidad	1
1409	Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	1
1410	Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	1
1411	Prov. y cambio rotor de embrague magnetico	Unidad	1
1412	Fluido de embrague	Unidad	1
1413	Plato de presion	Unidad	1
1414	Disco de embrague	Unidad	1
1415	Cojinete de empuje	Unidad	1
1416	Ruleman piloto	Unidad	1
1417	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1418	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1419	Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	1
1420	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	1
1421	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1422	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
1423	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1424	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1425	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1426	Juego de fibra de freno	Unidad	1
1427	Cabo freno de mano	Unidad	1
1428	Cilindro de freno	Unidad	1
1429	Cubeta de freno	Unidad	1
1430	Fluido de freno	Unidad	1
1431	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1432	Provision de cubierta 235/70/R16,RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
1433	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1434	Guia de vidrios	Unidad	1
1435	Manija abre puerta	Unidad	1
1436	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1437	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1438	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1439	Reparacion de cerraduras	Unidad	1

1440	Reparacion de motor de arranque	Unidad	1
1441	Rep. sist. Limpiaparab.	Unidad	1
1442	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1443	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1444	Alinear luces	Unidad	1
1445	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
1446	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1447	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1448	Reparar alternador	Unidad	1
1449	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1450	Fusible - cada uno	Unidad	1
1451	Provision de bateria	Unidad	1
1452	Prov. y cambio de focos	Unidad	1
1453	Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	1
1454	Prov. cambio de terminal de bateria	Unidad	1
1455	Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	1
1456	Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
1457	Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	1
1458	Prov. y cambio de juego carbon de alternador	Unidad	1
1459	Prov. y cambio de focos señaleros	Unidad	1
1460	Reparacion caño de escape	Unidad	1
1461	Reparacion silenciador	Unidad	1
1462	Silenciador	Unidad	1
1463	Prov. y cambio de refrigerante	Unidad	1
1464	Prov. y cambio de grasa	Unidad	1
1465	Cambio de aceite motor por litro	Unidad	1
1466	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1467	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1468	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1469	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1470	Limpieza radiador	Unidad	1
1471	Revision y mant. De luces del., tras. Y de freno	Unidad	1
1472	Aceite de transferencia	Unidad	1
1473	Cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	1

1474	Prov. y cambio de bomba de aceite	Unidad	1
1475	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1476	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1477	Filtro AA	Unidad	1
1478	Termostato	Unidad	1
1479	Prov. y cambio de actuador de A/A	Unidad	1
1480	Evaporador	Unidad	1
1481	Caños AA	Unidad	1
1482	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1483	Reparacion de Compresor	Unidad	1
1484	Aceite de Compresor	Unidad	1
1485	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1486	Correa de Aire	Unidad	1
1487	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1488	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1489	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1490	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1491	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
1492	Reparacion de fugas en el circuito del AA	Unidad	1
1493	Reparacion o cambio de mangueras del AA	Unidad	1
1494	MANO DE OBRA - CHEVROLET MONTANA - NAFTERO - AÑO 2015	HORA	1
1495	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1496	Juego de pistón	Unidad	1
1497	Juego de camisa	Unidad	1
1498	Juego de aros	Unidad	1
1499	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1500	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
1501	Juego casquillo de leva	Unidad	1
1502	Juego buje de biela	Unidad	1
1503	Juego de juntas	Unidad	1
1504	Juego de válvulas	Unidad	1
1505	Juego guías de válvulas	Unidad	1
1506	Rectificación de cilindro (juego)	Unidad	1
1507	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1
1508	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
1509	Juego perno pistón	Unidad	1

1510	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1511	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1512	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1513	Calibrar pico inyector (juego)	Unidad	1
1514	Arbol de levas	Unidad	1
1515	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1516	Junta tapa motor	Unidad	1
1517	Junta carter	Unidad	1
1518	Esmerilar juego de válvula y rectificar tapa motor	Unidad	1
1519	Reparación de cárter	Unidad	1
1520	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1521	Sensor de velocímetro	Unidad	1
1522	Cambiar polea cigüeñal	Unidad	1
1523	Electro Ventilador cambiar	Unidad	1
1524	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1525	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1526	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1527	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1528	Reparar radiador	Unidad	1
1529	Cambio de tapa	Unidad	1
1530	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
1531	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (juego)	Unidad	1
1532	Limpieza de tanque	Unidad	1
1533	Reparación de odometro	Unidad	1
1534	Soldadura de campana	Unidad	1
1535	Tapón de caja	Unidad	1
1536	Aceite de Caja	Unidad	1
1537	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1538	Rodillo cada uno	Unidad	1
1539	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1540	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1541	Anillos sincronizadores c/u	Unidad	1
1542	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1543	Eje mando	Unidad	1
1544	Eje cuádruple	Unidad	1
1545	Ruleman eje mando	Unidad	1
1546	Juego de retén	Unidad	1

1547	Selectores de cambio	Unidad	1
1548	Reparación general de caja	Unidad	1
1549	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1550	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1551	Cambiar homocinetica cada lado rueda	Unidad	1
1552	Cambiar homocinetica cada lado caja	Unidad	1
1553	Cambiar guardapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	1
1554	Cambiar guardapolvo de homocinetica lado caja	Unidad	1
1555	Reparacion de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1556	Reparar cremallera	Unidad	1
1557	Precap - cada uno	Unidad	1
1558	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
1559	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	1
1560	Cambiar caño de alta presión de dir. hidráulica	Unidad	1
1561	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
1562	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1563	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1564	Aceite para dirección	Unidad	1
1565	Correa dirección	Unidad	1
1566	Ruleman tensor	Unidad	1
1567	Espiral delantero	Unidad	1
1568	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1569	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1570	Cambiar buje parrilla delantero c/u	Unidad	1
1571	Cambiar buje tren trasero (completo)	Unidad	1
1572	Cambiar buje amortiguador - cada uno	Unidad	1
1573	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1574	Calce de espiral - cada uno	Unidad	1
1575	Cambio de palanca cambio	Unidad	1
1576	Reparación pedalera	Unidad	1
1577	Cambiar juego de buje estabilizador delantero	Unidad	1
1578	Cambiar taqueador de amortiguador (par)	Unidad	1

1579	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1580	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1581	Fluido de embrague	Unidad	1
1582	Plato de presión	Unidad	1
1583	Disco de embrague	Unidad	1
1584	Cojinete de empuje	Unidad	1
1585	Ruleman piloto	Unidad	1
1586	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1587	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1588	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1589	Juego pastilla de freno	Unidad	1
1590	Caño flexible de freno	Unidad	1
1591	Reparación de servo freno	Unidad	1
1592	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1593	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1594	Fibra de freno trasero c/u	Unidad	1
1595	Cabo freno de mano	Unidad	1
1596	Cilindro de freno	Unidad	1
1597	Cubeta de freno	Unidad	1
1598	Fluido de freno	Unidad	1
1599	Provisión de Camara	Unidad	1
1600	Provision de cubierta 175/65/R14, RADIAL DE 8 TELAS	Unidad	1
1601	Provisión pico para rueda	Unidad	1
1602	Reparación de cubiertas	Unidad	1
1603	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1604	Recargar batería	Unidad	1
1605	Reparacion de motor de arranque completo incluido repuestos	Unidad	1
1606	Reparación sist. Limpiaparab.	Unidad	1
1607	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1608	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
1609	Alinear luces	Unidad	1
1610	Cambiar bujías (juego)	Unidad	1
1611	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1612	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1613	Reparar alternador completo incluido repuestos	Unidad	1

1614	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1615	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
1616	Reparación sistema eléctrico	Unidad	1
1617	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
1618	Fusible - cada uno	Unidad	1
1619	Cambio de llave de luz completo	Unidad	1
1620	Cambio de Bocinas	Unidad	1
1621	Reparación caño de escape	Unidad	1
1622	Cambio de Aceite motor por litro	Unidad	1
1623	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1624	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1625	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1626	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1627	Limpieza radiador	Unidad	1
1628	Revisión y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
1629	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
1630	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
1631	Cambio de regulador de IAC	Unidad	1
1632	Mantenimiento de cuerpo de mariposa y puesta a punto	Unidad	1
1633	Juego de cable de bujías	Unidad	1
1634	Cambio de fusilera	Unidad	1
1635	Copia de llave de contacto	Unidad	1
1636	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1637	Filtro AA	Unidad	1
1638	Termostato	Unidad	1
1639	Caños AA	Unidad	1
1640	Reparación de Compresor	Unidad	1
1641	Aceite de Compresor	Unidad	1
1642	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1643	Correa de Aire	Unidad	1
1644	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
1645	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1
1646	Provisión de batería	Unidad	1

MANO DE OBRA - MOTO			
1647	KENTON SHARK 150 - AÑO 2014	HORA	1

1648	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1649	Válvulas admisión - escape c/u	Unidad	1
1650	Guías de válvulas c/u	Unidad	1
1651	Juegos de buje de biela	Unidad	1
1652	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
1653	Juego de aros	Unidad	1
1654	Juego de juntas	Unidad	1
1655	Pistón	Unidad	1
1656	Tapa motor	Unidad	1
1657	Junta tapa motor	Unidad	1
1658	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
1659	Junta cárter	Unidad	1
1660	Amortiguador delantero	Unidad	1
1661	Amortiguador trasero	Unidad	1
1662	Bujes de chasis	Unidad	1
1663	Horquilla con bujes	Unidad	1
1664	Fibra de embrague	Unidad	1
1665	Cabo de embrague	Unidad	1
1666	Mecanismos de embrague	Unidad	1
1667	Manibela de embrague	Unidad	1
1668	Pastilla de freno	Unidad	1
1669	Disco de freno	Unidad	1
1670	Manibela de freno	Unidad	1
1671	Reservorio de freno	Unidad	1
1672	Mordaza de freno	Unidad	1
1673	Masa freno trasero	Unidad	1
1674	Zapata de freno trasero	Unidad	1
1675	Provisión de cubierta delantera	Unidad	1
1676	Provisión de cubierta trasera	Unidad	1
1677	Reparación de asiento	Unidad	1
1678	Cambio de asiento	Unidad	1
1679	Borne de batería	Unidad	1
1680	Focos alta y baja	Unidad	1
1681	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
1682	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1683	Llave contacto con tambor	Unidad	1
1684	Cambiar bujías	Unidad	1
1685	Cambio de bobinas	Unidad	1
1686	Cambio de placa encendido	Unidad	1
1687	Llave de luces completo	Unidad	1

1688	Lleve de señaleros completo	Unidad	1
1689	Fusibles - cada uno	Unidad	1
1690	Provisión de batería	Unidad	1
1691	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1692	Lavado Completo	Unidad	1
1693	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1694	kit de cadena, corona y piñon	Unidad	1

1695	MANO DE OBRA - CHEVROLET S-10 4X2 D/C (BRASIL) - ALCOFLEX - AÑO 2010	HORA	1
------	---	-------------	----------

1696	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1697	Prov. y cambio de 2 ruleman de arranque	Unidad	1
1698	Prov. y cambio de reten de arranque	Unidad	1
1699	Juego de valvulas	Unidad	1
1700	Juegos de Guias de valvulas	Unidad	1
1701	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1702	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
1703	Juego de buje de biela	Unidad	1
1704	Juego casquillo de biela	Unidad	1
1705	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1706	Juego de Casquillo de leva	Unidad	1
1707	Juego de aros	Unidad	1
1708	Juego de juntas	Unidad	1
1709	Juego de piston	Unidad	1
1710	Juego de camisa	Unidad	1
1711	Cigueñal	Unidad	1
1712	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1713	Perno piston - cada uno	Unidad	1
1714	Cambiar correa dentada	Unidad	1
1715	Tensor de correa dentada	Unidad	1
1716	Provision y cambio de juegos de bujias	Unidad	1
1717	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1718	Calibrar pico inyector	Unidad	1
1719	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1720	Juego de Junta tapa motor	Unidad	1
1721	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1722	Junta carter	Unidad	1
1723	Reparacion de carter	Unidad	1

1724	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1725	Cambiar sensor de velocímetro y/o acelerador	Unidad	1
1726	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1727	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1728	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1729	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
1730	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1731	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
1732	Regular juegos valvulas	Unidad	1
1733	Limpieza de tanque	Unidad	1
1734	Soldadura de campana	Unidad	1
1735	Tapon de caja	Unidad	1
1736	Aceite de Caja	Unidad	1
1737	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
1738	Rodillo cada uno	Unidad	1
1739	Ruleman de carcaza	Unidad	1
1740	Ruleman eje cuádruple	Unidad	1
1741	Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	1
1742	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
1743	Eje mando	Unidad	1
1744	Eje cuádruple	Unidad	1
1745	Ruleman eje mando	Unidad	1
1746	Juego de reten	Unidad	1
1747	Selectores de cambio	Unidad	1
1748	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1749	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
1750	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
1751	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
1752	Cambiar reten de piñón	Unidad	1
1753	Macho y hembra cardan	Unidad	1
1754	Junta para diferencial	Unidad	1
1755	Aceite para diferencial	Unidad	1
1756	Reten palier - cada uno	Unidad	1
1757	Cambiar reten de piñón	Unidad	1
1758	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unidad	1
1759	Cambiar juego de calce planetario y satélite	Unidad	1

1760	Cambiar juego de calce del planetario	Unidad	1
1761	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
1762	Cambiar juego de satelite y planetario	Unidad	1
1763	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
1764	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
1765	Prov. y cambio de 2 rotulas superior	Unidad	1
1766	Prov. y cambio de 2 rotulas inferior	Unidad	1
1767	Prov. y cambio de juegos de buje estabilizador	Unidad	1
1768	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
1769	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
1770	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
1771	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1772	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1773	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1774	Cambio juegos de ruleman y reten masa delantera	Unidad	1
1775	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
1776	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
1777	Cambiar juegos de buje parrilla superior	Unidad	1
1778	Cambiar de buje parrilla inferior	Unidad	1
1779	Cambiar de buje tensor de rueda	Unidad	1
1780	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1781	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
1782	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
1783	Fluido de embrague	Unidad	1
1784	Plato de presion	Unidad	1
1785	Disco de Embrague	Unidad	1
1786	Cojinete de empuje	Unidad	1
1787	Ruleman piloto	Unidad	1
1788	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
1789	Disco de freno rectificar	Unidad	1
1790	Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	1
1791	Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	1

1792	Prov. y cambio de 2 piston mordaza de freno	Unidad	1
1793	Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	1
1794	Disco de freno cambiar	Unidad	1
1795	Juego de pastilla de freno	Unidad	1
1796	Caño flexible de freno	Unidad	1
1797	Reparacion de servo freno	Unidad	1
1798	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1799	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1800	Cambio de juegos de zapata de freno	Unidad	1
1801	Cabo freno de mano completo	Unidad	1
1802	Cilindro de freno	Unidad	1
1803	Cambio de juegos de cubeta de freno	Unidad	1
1804	Fluido de freno	Unidad	1
1805	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
1806	Provision de cubierta 245/70/R16,RADIAL,LISA 8 TELAS PARA 110Q/40PSI	Unidad	1
1807	Correccion de pisada y avance	Unidad	1
1808	Provision pico para rueda	Unidad	1
1809	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
1810	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
1811	Manija abre puerta	Unidad	1
1812	Manija de tapa trasera	Unidad	1
1813	Manija levanta vidrio	Unidad	1
1814	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
1815	Reparacion de cerraduras	Unidad	1
1816	Prov. y cambio de llave de luz	Unidad	1
1817	Control Gral. sistema electrico	Unidad	1
1818	Prov. y cambio de antena para radio	Unidad	1
1819	Reparacion de motor de arranque (con repuestos incluido)	Unidad	1
1820	Reparacion de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
1821	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1822	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1

1823	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
1824	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1825	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1826	Fusible - cada uno	Unidad	1
1827	Motor levanta vidrio	Unidad	1
1828	Provision de bateria	Unidad	1
1829	Cambio de Aceite motor,	Unidad	1
1830	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1831	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1832	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1833	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1834	Limpieza radiador	Unidad	1
1835	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
1836	Carga de Gas R134a	Unidad	1
1837	Filtro AA	Unidad	1
1838	Termostato	Unidad	1
1839	Evaporador	Unidad	1
1840	Caños AA	Unidad	1
1841	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
1842	Cambio de Compresor	Unidad	1
1843	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
1844	Aceite de Compresor	Unidad	1
1845	Ruleman de Compresor	Unidad	1
1846	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
1847	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
1848	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
1849	Cambio de polea compresor de AA	Unidad	1
1850	Reparacion de paragolpe delantero	Unidad	1
1851	Reparacion de paragolpe trasero	Unidad	1
1852	Horquilla de embrague	Unidad	1
1853	Ruleman palier	Unidad	1
1854	Carcasa de bomba de combustible (incluido bomba, flotador)	Unidad	1
1855	Bomba de aceite	Unidad	1
1856	Tensor de correa unica	Unidad	1
1857	Termostato	Unidad	1
1858	Juegos de botadores hidraulicos	Unidad	1

1859	Cambio de bobina de encendido	Unidad	1
1860	Electro valvula arranque frio	Unidad	1
1861	Reparacion y limpieza de condensador	Unidad	1
1862	Sensor de presion de gas	Unidad	1
1863	Anillo de cañeria	Unidad	1
1864	Valvula de carga de gas AC.	Unidad	1
1865	Sensor de rotacion	Unidad	1

1866	MANO DE OBRA - TRACTOR LANDINI MISTRAL 50 - DIESEL - AÑO 2015	HORA	1
------	--	-------------	----------

1867	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1868	Valvulas admision - escape (cada uno)	Unidad	1
1869	Guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
1870	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1871	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
1872	Juego de buje de biela	Unidad	1
1873	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
1874	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1875	Juego de aros	Unidad	1
1876	Juego de juntas	Unidad	1
1877	Juego de piston	Unidad	1
1878	Juego de camisa	Unidad	1
1879	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	1
1880	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1881	Bomba de aceite motor	Unidad	1
1882	Arbol de levas	Unidad	1
1883	Junta tapa motor	Unidad	1
1884	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1885	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1886	Junta carter	Unidad	1
1887	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1888	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1889	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
1890	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1891	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1892	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1893	Reparar radiador	Unidad	1
1894	Tapón de caja	Unidad	1

1895	Aceite de caja cambio	Unidad	1
1896	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
1897	Horquilla reductora	Unidad	1
1898	engranaje reductora	Unidad	1
1899	Anillos sincronizadores - cada uno	Unidad	1
1900	Engranaje Cada uno	Unidad	1
1901	Eje mando	Unidad	1
1902	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
1903	Reparación de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
1904	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
1905	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
1906	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
1907	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
1908	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
1909	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
1910	Fluido para dirección	Unidad	1
1911	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
1912	Cambiar bujes delanteros	Unidad	1
1913	Cambiar bujes traseros	Unidad	1
1914	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
1915	Rectificación corona de volante	Unidad	1
1916	Plato de presion	Unidad	1
1917	Disco de ambrague	Unidad	1
1918	Cojinete de empuje	Unidad	1
1919	Ruleman piloto	Unidad	1
1920	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
1921	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
1922	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
1923	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
1924	Fluido de freno	Unidad	1
1925	Provisión de Cámara	Unidad	1
1926	Provisión de cubierta delantera 260/70/R16	Unidad	1
1927	Borne de bateria	Unidad	1
1928	Foco alta y baja	Unidad	1
1929	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1

1930	Reparación de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
1931	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
1932	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
1933	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
1934	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
1935	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
1936	Fusible - cada uno	Unidad	1
1937	Provisión de batería de 110 amp	Unidad	1
1938	Reparación caño de escape	Unidad	1
1939	Cambio de silenciador	Unidad	1
1940	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
1941	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
1942	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
1943	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
1944	Cambio filtro de aire	Unidad	1
1945	Aceite de Transferencia	Unidad	1
1946	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
1947	Limpieza tanque de combustible	Unidad	1
1948	Reparación de chapería por partes afectadas - cada uno	Unidad	1
1949	Pintura de partes afectadas - cada uno	Unidad	1
1950	Chapería y Pintura General	Unidad	1
1951	MANO DE OBRA - MITSUBISHI TRITON TURBO 4x4 - DIESEL - 2016	HORA	1
1952	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
1953	Valvulas admision - escape (cada uno)	Unidad	1
1954	Guía de valvulas - cada uno	Unidad	1
1955	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
1956	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
1957	Juego de buje de biela	Unidad	1
1958	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
1959	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
1960	juego de casquillo de leva	Unidad	1
1961	Juego de aros	Unidad	1

1962	Juego de juntas	Unidad	1
1963	Juego de piston	Unidad	1
1964	Juego de camisa	Unidad	1
1965	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
1966	Juego perno piston	Unidad	1
1967	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Unidad	1
1968	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Unidad	1
1969	Bomba de alta presion camon rail	Unidad	1
1970	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
1971	Bomba de aceite motor	Unidad	1
1972	Arbol de levas	Unidad	1
1973	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
1974	Junta tapa motor	Unidad	1
1975	Polea Cigüeñal	Unidad	1
1976	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
1977	Junta carter	Unidad	1
1978	Reparacion de carter	Unidad	1
1979	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
1980	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
1981	Embrague ventilador	Unidad	1
1982	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
1983	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
1984	Cambiar soporte motor	Unidad	1
1985	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
1986	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
1987	Reparar radiador	Unidad	1
1988	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
1989	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
1990	Sensor de acelerador	Unidad	1
1991	Soldadura de campana	Unidad	1
1992	Cadena de reductora 4x4	Unidad	1
1993	Cambio homocin?tica lado rueda	Unidad	1
1994	Tapon de caja	Unidad	1
1995	Aceite de Caja cambio	Unidad	1
1996	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
1997	Motor 4x4	Unidad	1

1998	Horquilla reductora	Unidad	1
1999	Engranaje reductora	Unidad	1
2000	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
2001	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
2002	Eje mando	Unidad	1
2003	Eje cuádruple	Unidad	1
2004	Actuador de 4x4	Unidad	1
2005	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2006	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2007	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2008	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2009	Reparacion de brida cardan	Unidad	1
2010	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
2011	cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Unidad	1
2012	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2013	Reten palier cada uno	Unidad	1
2014	Cambio de ruleman de palier	Unidad	1
2015	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
2016	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2017	Cambiar rulemanes de diferencial - cada uno	Unidad	1
2018	Cambiar satelite y planetario - cada uno	Unidad	1
2019	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2020	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2021	Precap de direccion	Unidad	1
2022	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
2023	Guardapolvo de precap	Unidad	1
2024	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2025	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2026	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2027	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
2028	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2029	Fluido para direccion	Unidad	1
2030	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1

2031	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2032	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2033	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2034	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2035	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2036	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2037	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2038	Rotula superior	Unidad	1
2039	Rotula inferior	Unidad	1
2040	Taqueador de parrilla	Unidad	1
2041	Cambiar elasticos trasero	Unidad	1
2042	Cambiar buje elasticos trasero	Unidad	1
2043	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2044	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2045	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2046	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2047	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2048	Fluido de embrague	Unidad	1
2049	Plato de presion	Unidad	1
2050	Disco de embrague	Unidad	1
2051	Cojinete de empuje	Unidad	1
2052	Ruleman piloto	Unidad	1
2053	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2054	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2055	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2056	Juego Pastilla de freno lado derecho e izquierdo	Unidad	1
2057	Caño flexible de freno	Unidad	1
2058	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2059	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2060	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2061	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2062	Cabo freno de mano	Unidad	1
2063	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2064	Cubeta de freno	Unidad	1

2065	Fluido de freno	Unidad	1
2066	Provision de cubierta 205/R16, RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
2067	Provision pico para rueda	Unidad	1
2068	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2069	Prov. Y cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2070	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2071	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero	Unidad	1
2072	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2073	Borne de bateria	Unidad	1
2074	Foco alta y baja	Unidad	1
2075	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
2076	Regulador de presion de riel	Unidad	1
2077	Sensor de rotacion motor	Unidad	1
2078	Testeo Electronico	Unidad	1
2079	Sensor de pocicion de leva	Unidad	1
2080	Sensor de presion de turbo	Unidad	1
2081	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2082	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2083	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2084	Cambio bomba de combustible (tanque)	Unidad	1
2085	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2086	Sensor TPS acelerador	Unidad	1
2087	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
2088	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2089	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
2090	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2091	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2092	Fusible - cada uno	Unidad	1
2093	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2094	Reparacion caño de escape	Unidad	1

2095	Cambio de aceite motor	Unidad	1
2096	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2097	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2098	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2099	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2100	Aceite de transferencia	Unidad	1
2101	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2102	Brida diferencial	Unidad	1
2103	Desplazante reductora	Unidad	1
2104	Nucleo diferencial	Unidad	1
2105	Tornillo volante motor	Unidad	1
2106	Reten de Bancada	Unidad	1
2107	Reten eje de mando	Unidad	1
2108	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2109	Filtro AA	Unidad	1
2110	Termostato	Unidad	1
2111	Caños AA	Unidad	1
2112	Reparacion de compresor	Unidad	1
2113	Aceite de compresor	Unidad	1
2114	Ruleman de compresor	Unidad	1
2115	Correa de aire	Unidad	1
2116	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2117	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2118	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2119	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2120	Reparacion de condensador	Unidad	1
2121	Cambio de bulbo de presion	Unidad	1
2122	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

2123	MANO DE OBRA - NISSAN FRONTIER NP-300	HORA	1
------	--	-------------	----------

2124	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2125	Juego de valvulas admision- escape	Unidad	1
2126	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2127	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2128	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2129	Juego de buje de biela	Unidad	1

2130	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2131	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2132	juego de casquillo de leva	Unidad	1
2133	Juego de aros	Unidad	1
2134	Juego de juntas	Unidad	1
2135	Juego de piston	Unidad	1
2136	Juego de camisa	Unidad	1
2137	Juego perno piston	Unidad	1
2138	Cambiar correa dentada/cadena	Unidad	1
2139	Tensor de correa dentada/cadena	Unidad	1
2140	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
2141	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2142	Junta tapa motor	Unidad	1
2143	Polea Cigueñal	Unidad	1
2144	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2145	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2146	Embrague ventilador	Unidad	1
2147	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2148	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2149	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2150	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2151	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2152	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
2153	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2154	Tapon de caja	Unidad	1
2155	Aceite de Caja	Unidad	1
2156	Kit de filtro de caja	Unidad	1
2157	Reparacion de convertidor	Unidad	1
2158	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2159	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2160	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2161	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2162	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2163	Aceite diferencial cambio	Unidad	1

2164	Reten palier cada uno	Unidad	1
2165	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2166	Cambiar muñequin - cada uno	Unidad	1
2167	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
2168	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2169	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
2170	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2171	Fluido para direccion	Unidad	1
2172	Cambio correa direccion	Unidad	1
2173	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2174	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2175	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2176	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2177	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2178	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2179	Bomba central de freno reparar	Unidad	1
2180	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2181	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2182	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
2183	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2184	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2185	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2186	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
2187	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1
2188	Cubeta de freno	Unidad	1
2189	Fluido de freno	Unidad	1
2190	Provision de cubierta 265/75 r16,RADIAL, AT 8 TELAS	Unidad	1
2191	Cambiar focos - cada uno	Unidad	1
2192	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2193	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2194	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Unidad	1

2195	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2196	Cambio Bomba de combustible (tanque)	Unidad	1
2197	Cambiar bujia incandescente	Unidad	1
2198	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2199	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2200	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2201	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2202	Fusible - cada uno	Unidad	1
2203	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2204	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2205	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2206	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2207	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2208	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2209	Aceite de Transferencia	Unidad	1
2210	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
2211	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2212	Filtro AA	Unidad	1
2213	Termostato	Unidad	1
2214	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2215	Reparacion cabezal de compresor	Unidad	1
2216	Correa de aire	Unidad	1
2217	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2218	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2219	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2220	MANO DE OBRA - MITSUBISHI TRITON TURBO 4x4 - DIESEL - 2019	HORA	1
2221	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2222	valvulas admision-escape - cada uno	Unidad	1
2223	guia de valvulas - cada uno	Unidad	1
2224	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2225	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2226	Juegos de buje de biela	Unidad	1
2227	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1

2228	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
2229	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
2230	Juego de aros	Unidad	1
2231	Juego de juntas	Unidad	1
2232	Juego de piston	Unidad	1
2233	Juego de camisa	Unidad	1
2234	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2235	juegos perno piston	Unidad	1
2236	Cambiar correa dentada o cadena distribucion	Unidad	1
2237	Tensor de correa dentada y/o kit de cadena con tensores	Unidad	1
2238	bomba de alta presion camon rail	Unidad	1
2239	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2240	bomba de aceite motor	Unidad	1
2241	Arbol de levas	Unidad	1
2242	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2243	Junta tapa motor	Unidad	1
2244	Polea Cigueñal	Unidad	1
2245	Tornillo de tapa motor	Unidad	1
2246	Junta carter	Unidad	1
2247	Reparacion de carter	Unidad	1
2248	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2249	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2250	Embrague ventilador	Unidad	1
2251	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2252	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2253	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2254	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2255	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2256	Reparar radiador	Unidad	1
2257	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2258	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2259	Sensor de acelerador	Unidad	1
2260	Soldadura de campana	Unidad	1
2261	Cadena de reductora 4x4	Unidad	1
2262	Cambio homocin?tica lado rueda	Unidad	1

2263	Tapon de caja	Unidad	1
2264	Aceite de caja cambio	Unidad	1
2265	Ruleman de caja cambio - cada uno	Unidad	1
2266	Motor 4x4	Unidad	1
2267	Horquilla reductora	Unidad	1
2268	engranaje reductora	Unidad	1
2269	Anillos sincronizadores de 1a. a 6a. - cada uno	Unidad	1
2270	Engranaje 1a. a 6a. - cada uno	Unidad	1
2271	Eje mando	Unidad	1
2272	Eje cuadruple	Unidad	1
2273	Actuador de 4x4	Unidad	1
2274	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2275	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2276	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2277	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2278	Reparacion de brida cardan	Unidad	1
2279	Cubo de Rueda libre de 4x4 - cada uno	Unidad	1
2280	Cambio de corona y piñon de diferencial trasero	Unidad	1
2281	Aceite diferencial cambio	Unidad	1
2282	Reten palier - cada uno	Unidad	1
2283	Cambio de ruleman de palier	Unidad	1
2284	Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	1
2285	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2286	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2287	Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	1
2288	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2289	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2290	Precap de direccion	Unidad	1
2291	Muñequin - cada uno	Unidad	1
2292	Guardapolvo de precap	Unidad	1
2293	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2294	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2295	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1

2296	Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	1
2297	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2298	Fluido para direccion	Unidad	1
2299	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2300	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2301	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2302	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
2303	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2304	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2305	Cambiar juego de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2306	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2307	Rotula superior	Unidad	1
2308	Rotula inferior	Unidad	1
2309	Taqueador de parrilla	Unidad	1
2310	Cambiar elasticos trasero	Unidad	1
2311	Cambiar buje elasticos trasero	Unidad	1
2312	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2313	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2314	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2315	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2316	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2317	Fluido de embrague	Unidad	1
2318	Plato de presion	Unidad	1
2319	Disco de embrague	Unidad	1
2320	Cojinete de empuje	Unidad	1
2321	Ruleman piloto	Unidad	1
2322	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2323	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2324	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2325	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
2326	Caño flexible de freno	Unidad	1
2327	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2328	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2329	Cambiar tambor de freno	Unidad	1

2330	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2331	Cabo freno de mano	Unidad	1
2332	Cilindro de freno	Unidad	1
2333	Cubeta de freno	Unidad	1
2334	Fluido de freno	Unidad	1
2335	Provision de cubierta 225/65 R16,RADIAL, LISA 8 TELAS	Unidad	1
2336	Provision pico para rueda	Unidad	1
2337	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2338	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2339	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2340	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero - cada uno	Unidad	1
2341	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2342	Borne de bateria	Unidad	1
2343	Foco alta y baja	Unidad	1
2344	Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	1
2345	Regulador de presion de riel	Unidad	1
2346	Sensor de rotacion motor	Unidad	1
2347	Testeo Electronico	Unidad	1
2348	Sensor de pocicion de leva	Unidad	1
2349	Sensor de presion de turbo	Unidad	1
2350	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2351	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas(repuestos incluido)	Unidad	1
2352	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2353	Cambio Bomba de combustible (del tamque)	Unidad	1
2354	Cambio sensor de veloc?metro	Unidad	1
2355	Sensor TPS acelerador	Unidad	1
2356	Cambiar bujias incandescentes - cada uno	Unidad	1
2357	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2358	Cambiar sensor de temperatura	Unidad	1
2359	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2360	Cambiar correa de alternador	Unidad	1

2361	Fusible - cada uno	Unidad	1
2362	Provision de bater?a de 90 Amp	Unidad	1
2363	Reparacion ca?o de escape	Unidad	1
2364	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2365	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2366	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2367	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2368	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2369	Aceite de Transferencia	Unidad	1
2370	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2371	Brida diferencial	Unidad	1
2372	Desplazante reductora	Unidad	1
2373	Nucleo diferencial	Unidad	1
2374	Tornillo volante motor	Unidad	1
2375	Reten de Bancada	Unidad	1
2376	Reten eje de mando	Unidad	1
2377	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2378	Filtro AA	Unidad	1
2379	Termostato	Unidad	1
2380	Ca?os AA	Unidad	1
2381	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2382	Aceite de Compresor	Unidad	1
2383	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2384	Correa de Aire	Unidad	1
2385	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2386	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2387	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2388	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2389	Reparacion de condensador	Unidad	1
2390	Cambio de bulbo de presion	Unidad	1
2391	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2392	MANO DE OBRA - MITSUBISHI FUSO CANTER DIESEL-2019	HORA	1
2393	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2394	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
2395	Juego de guias de valvulas	Unidad	1
2396	Rectificacion de cilindro	Unidad	1

2397	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2398	Juego de buje de biela	Unidad	1
2399	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2400	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2401	juego de casquillo de leva	Unidad	1
2402	Juego de aros	Unidad	1
2403	Juego de juntas	Unidad	1
2404	Juego de piston	Unidad	1
2405	Juego de camisa	Unidad	1
2406	Cigüeñal	Unidad	1
2407	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2408	Juegos perno piston	Unidad	1
2409	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
2410	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2411	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
2412	Arbol de levas	Unidad	1
2413	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2414	Junta tapa motor	Unidad	1
2415	Polea Cigüeñal	Unidad	1
2416	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2417	Junta carter	Unidad	1
2418	Reparacion de carter	Unidad	1
2419	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2420	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2421	Embrague ventilador	Unidad	1
2422	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2423	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2424	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2425	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2426	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2427	Reparar radiador	Unidad	1
2428	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2429	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2430	Limpieza de tanque	Unidad	1
2431	Cambiar caño de combustible	Unidad	1

2432	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
2433	Soldadura de campana	Unidad	1
2434	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2435	Tapon de caja	Unidad	1
2436	Aceite de Caja	Unidad	1
2437	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2438	Rodillo cada uno	Unidad	1
2439	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2440	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2441	Anillos sincronizadores de 1a. a 5a.	Unidad	1
2442	Engranaje 1a. a 5a. - cada uno	Unidad	1
2443	Eje mando	Unidad	1
2444	Eje cuadruple	Unidad	1
2445	Ruleman eje mando	Unidad	1
2446	Juego de reten de caja	Unidad	1
2447	Selectores de cambio	Unidad	1
2448	Reparacion general de caja	Unidad	1
2449	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2450	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2451	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2452	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2453	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2454	Macho y hembra cardan	Unidad	1
2455	Junta para diferencial	Unidad	1
2456	Cambio Aceite diferencial	Unidad	1
2457	Reten palier - cada uno	Unidad	1
2458	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2459	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2460	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2461	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2462	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2463	Reparacion de bomba direcci?n hidr?ulica	Unidad	1
2464	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
2465	Muñequin - cada uno	Unidad	1
2466	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
2467	Cambiar brazo pitman	Unidad	1

2468	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2469	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2470	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2471	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
2472	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2473	Fluido para direccion	Unidad	1
2474	Cambio correa direccion	Unidad	1
2475	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2476	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2477	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2478	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2479	Cambiar buje tensor de rueda - cada uno	Unidad	1
2480	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2481	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2482	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
2483	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
2484	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2485	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2486	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2487	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2488	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2489	Fluido de embrague	Unidad	1
2490	Plato de presion	Unidad	1
2491	Disco de ambrague	Unidad	1
2492	Cojinete de empuje	Unidad	1
2493	Ruleman piloto	Unidad	1
2494	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2495	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2496	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2497	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2498	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2499	Cilindro de freno - cada uno	Unidad	1

2500	Cubeta de freno	Unidad	1
2501	Fluido de freno	Unidad	1
2502	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2503	Provision de camara	Unidad	1
2504	Provision de cubierta 750/R16, LISA 14 TELAS	Unidad	1
2505	Provision pico para rueda	Unidad	1
2506	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2507	Prov. y cambio de Goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2508	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2509	Manija levanta vidrio	Unidad	1
2510	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
2511	Reparacion de cerradura	Unidad	1
2512	Foco de luz delantera	Unidad	1
2513	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2514	Testeo Electronico	Unidad	1
2515	Codificar autoradio	Unidad	1
2516	Recargar bateria	Unidad	1
2517	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2518	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2519	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2520	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2521	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2522	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2523	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2524	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2525	Fusible - cada uno	Unidad	1
2526	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
2527	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
2528	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
2529	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
2530	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
2531	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1

2532	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2533	Reparacion silenciador	Unidad	1
2534	Cambio de silenciador	Unidad	1
2535	Caño flexible de silenciador	Unidad	1
2536	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2537	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2538	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2539	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2540	Limpieza radiador	Unidad	1
2541	Limpieza radiador	Unidad	1
2542	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2543	Cambio aceite de direccion hidraulica	Unidad	1
2544	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2545	Brida diferencial	Unidad	1
2546	Regulador de corona	Unidad	1
2547	Tornillo volante motor	Unidad	1
2548	Reten de Bancada	Unidad	1
2549	Reten eje de mando	Unidad	1
2550	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2551	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2552	Filtro AA	Unidad	1
2553	Termostato	Unidad	1
2554	Evaporador	Unidad	1
2555	Caños AA	Unidad	1
2556	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
2557	Reparacion de Compresor	Unidad	1
2558	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
2559	Aceite de Compresor	Unidad	1
2560	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2561	Correa de Aire	Unidad	1
2562	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2563	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2564	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2565	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2566	Reparacion de condensador	Unidad	1
2567	Limpieza de radiador	Unidad	1

2568	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
2569	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
2570	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2571	MANO DE OBRA - HYUNDAI STARIA MINIBUS (KOREA) - DIESEL - AÑO 2022	HORA	1
2572	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2573	Juego de válvulas	Unidad	1
2574	Juego guías de válvulas	Unidad	1
2575	Rectificación de cilindro	Unidad	1
2576	Rectificación de cigueñal	Unidad	1
2577	Juegos buje de biela	Unidad	1
2578	Juego casquillo de biela	Unidad	1
2579	Juego casquillo de bancada	Unidad	1
2580	Juego Casquillo de leva	Unidad	1
2581	Juego de aros	Unidad	1
2582	Juego de juntas	Unidad	1
2583	Juego de pistón	Unidad	1
2584	Juego de camisa	Unidad	1
2585	Cigüeñal	Unidad	1
2586	Brazo de pistón - cada uno	Unidad	1
2587	Perno pistón - cada uno	Unidad	1
2588	Cambiar correa dentada (juego)	Unidad	1
2589	Tensor de correa dentada (Juego)	Unidad	1
2590	Reparar bomba alta presión (incluido repuestos)	Unidad	1
2591	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2592	Calibrar pico inyector	Unidad	1
2593	Arbol de levas	Unidad	1
2594	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2595	Junta tapa motor	Unidad	1
2596	Polea Cigüeñal	Unidad	1
2597	Volante motor	Unidad	1
2598	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2599	Junta cárter	Unidad	1
2600	Reparación de cárter	Unidad	1
2601	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2602	Cambiar sensor de velocímetro	Unidad	1
2603	Embrague ventilador	Unidad	1

2604	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2605	Cambiar juego reten frente motor	Unidad	1
2606	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2607	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	1
2608	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2609	Reparar radiador - cambio de tapa	Unidad	1
2610	Regular válvulas (juego)	Unidad	1
2611	Rectificar asiento valvulas y esmerilar (incluido repuestos)	Unidad	1
2612	Limpieza de tanque	Unidad	1
2613	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2614	sensor de rotacion	Unidad	1
2615	regulador de presion de combustible	Unidad	1
2616	reparacion de baje eje mando	Unidad	1
2617	Tapón de caja	Unidad	1
2618	Cambio aceite de caja automatica (incluido aceite)	Unidad	1
2619	cambio de filtro de caja	Unidad	1
2620	solenoides de caja valvulas c/u	Unidad	1
2621	reparacion de convertidos	Unidad	1
2622	reparacion de caja de valvulas	Unidad	1
2623	juego de junta de caja	Unidad	1
2624	bomba de presion de aceite caja	Unidad	1
2625	kit de discos c/u	Unidad	1
2626	selector de cambios	Unidad	1
2627	Ruleman eje mando	Unidad	1
2628	Juego retén de caja	Unidad	1
2629	reparacion de carcaza	Unidad	1
2630	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2631	junta carter caja	Unidad	1
2632	Cambio reten brida	Unidad	1
2633	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2634	Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	1
2635	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2636	Reparación diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
2637	Cambio macho y hembra cardan	Unidad	1
2638	Junta para diferencial	Unidad	1

2639	Aceite para diferencial (aceite incluido)	Unidad	1
2640	Reten palier cada uno	Unidad	1
2641	Cambiar retén de piñon	Unidad	1
2642	Cambiar juegos calce del engranaje satélite	Unidad	1
2643	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2644	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2645	Cambio de bomba dirección hidráulica	Unidad	1
2646	Reparación de cremallera de dirección.	Unidad	1
2647	Cambio cremallera de dirección	Unidad	1
2648	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2649	Cambiar buje estabilizador (juegos)	Unidad	1
2650	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	1
2651	Cambio de ruleman masa	Unidad	1
2652	Cambio de punta eje delantero	Unidad	1
2653	Fluido para dirección	Unidad	1
2654	Correa dirección	Unidad	1
2655	Ruleman tensor	Unidad	1
2656	Cruceta de columna de dirección	Unidad	1
2657	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2658	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2659	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
2660	Cambiar buje tensor	Unidad	1
2661	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2662	parrilla de supencion	Unidad	1
2663	bieleta estabilizadora	Unidad	1
2664	Precap de direccion	Unidad	1
2665	torreta de amortiguador	Unidad	1
2666	rotulas c/u	Unidad	1
2667	correccion de pisada	Unidad	1
2668	reparacion de columna de direccion	Unidad	1
2669	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2670	Disco de freno rectificar	Unidad	1
2671	Disco de freno cambiar	Unidad	1
2672	Juego pastilla de freno delantero y trasero	Unidad	1

2673	Caño flexible de freno	Unidad	1
2674	Reparación de servo freno	Unidad	1
2675	Cabo freno de mano	Unidad	1
2676	Fluido de freno	Unidad	1
2677	Cambio de válvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2678	Provisión de Cámara	Unidad	1
2679	Provisión de cubierta 215/65 R17, RADIAL	Unidad	1
2680	Provisión pico para rueda	Unidad	1
2681	Reparación de cubiertas	Unidad	1
2682	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
2683	Guía de vidrios	Unidad	1
2684	Manija abre puerta	Unidad	1
2685	Manija de tapa trasera	Unidad	1
2686	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	1
2687	Corrección de guía de puerta corrediza	Unidad	1
2688	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluido)	Unidad	1
2689	Reparación de sistema Limpiaparab.	Unidad	1
2690	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	1
2691	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
2692	Alinear luces	Unidad	1
2693	Cambiar bujías incandescentes c/u	Unidad	1
2694	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2695	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2696	Reparar alternador (repuestos incluido)	Unidad	1
2697	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2698	Fusibles - cada uno	Unidad	1
2699	Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	1
2700	Reparación Gral de Sistema Electrico	Unidad	1
2701	Provisión de batería (90 amp.)	Unidad	1
2702	Reparación caño de escape	Unidad	1
2703	Cambio de silenciador	Unidad	1
2704	Silenciador	Unidad	1
2705	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1

2706	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
2707	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2708	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
2709	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2710	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2711	Limpieza radiador	Unidad	1
2712	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2713	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
2714	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2715	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2716	Filtro AA	Unidad	1
2717	Termostato	Unidad	1
2718	Evaporador	Unidad	1
2719	Caños AA	Unidad	1
2720	Reparación de Compresor	Unidad	1
2721	Aceite de Compresor	Unidad	1
2722	Ruleman de Compresor	Unidad	1
2723	Correa de Aire	Unidad	1
2724	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2725	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
2726	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2727	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
2728	Cambio de compresor de AA	Unidad	1
2729	MANO DE OBRA - CAMION ISUZU NKR - DIESEL - AÑO 2022	HORA	1
2730	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2731	Juego de valvulas admision - escape	Unidad	1
2732	Juegos de guias de valvulas	Unidad	1
2733	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2734	Rectificacion de cigueñal	Unidad	1
2735	Juego de buje de biela	Unidad	1
2736	Juego de casquillo de biela	Unidad	1
2737	Juego de casquillo de bancada	Unidad	1
2738	Juego de casquillo de leva	Unidad	1
2739	Juego de aros	Unidad	1

2740	Juego de juntas	Unidad	1
2741	Juego de piston	Unidad	1
2742	Juego de camisa	Unidad	1
2743	Cigüeñal	Unidad	1
2744	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2745	Juegos perno piston	Unidad	1
2746	Reparar bomba inyectora (repuestos incluido)	Unidad	1
2747	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2748	Calibrar juegos de pico inyector	Unidad	1
2749	Arbol de levas	Unidad	1
2750	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2751	Junta tapa motor	Unidad	1
2752	Polea cigüeñal	Unidad	1
2753	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2754	Junta carter	Unidad	1
2755	Reparacion de carter	Unidad	1
2756	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2757	Cambiar censor de velocimetro	Unidad	1
2758	Embrague ventilador	Unidad	1
2759	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2760	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1
2761	Cambiar soporte motor	Unidad	1
2762	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2763	Cambiar ventilador de motor	Unidad	1
2764	Reparar radiador	Unidad	1
2765	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2766	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2767	Limpieza de tanque	Unidad	1
2768	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2769	Cambiar buje y reten de acelerador de bomba	Unidad	1
2770	Soldadura de campana	Unidad	1
2771	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2772	Tapon de caja	Unidad	1
2773	Aceite de Caja	Unidad	1
2774	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2775	Rodillo cada uno	Unidad	1

2776	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2777	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2778	Anillos sincronizadores (juegos) de 1a. a 5a.	Unidad	1
2779	Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	1
2780	Eje mando	Unidad	1
2781	Eje cuadruple	Unidad	1
2782	Ruleman eje mando	Unidad	1
2783	Juego de reten de caja	Unidad	1
2784	Selectores de cambio	Unidad	1
2785	reparacion de carzaza	Unidad	1
2786	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2787	Eje directa y rodillo interior (se incluye)	Unidad	1
2788	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2789	Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	1
2790	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2791	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
2792	Junta para diferencial	Unidad	1
2793	Cambio aceite diferencial	Unidad	1
2794	Reten palier cada uno	Unidad	1
2795	Cambiar cardan trasero completo	Unidad	1
2796	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2797	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2798	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2799	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2800	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2801	Reparacion de sinfin direc.	Unidad	1
2802	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2803	Cambiar brazo zeta	Unidad	1
2804	Cambiar brazo pitman	Unidad	1
2805	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2806	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2807	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2808	Cambio de ruleman delantera	Unidad	1
2809	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1

2810	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
2811	Cambio correa direccion	Unidad	1
2812	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2813	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2814	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2815	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2816	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
2817	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
2818	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
2819	Cambio de elasticos - trasero	Unidad	1
2820	Cambio de buje elasticos - trasero	Unidad	1
2821	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
2822	Cambiar centro elastico	Unidad	1
2823	Bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
2824	Rectificacion corona de volante	Unidad	1
2825	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
2826	Fluido de embrague	Unidad	1
2827	Plato de presion	Unidad	1
2828	Disco de embrague	Unidad	1
2829	Cojinete de empuje	Unidad	1
2830	Ruleman piloto	Unidad	1
2831	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
2832	Reparacion de servo freno	Unidad	1
2833	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
2834	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
2835	Cambio de fibra de freno	Unidad	1
2836	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
2837	Cubeta de freno	Unidad	1
2838	Fluido de freno	Unidad	1
2839	Cambio de valvula compensadora de freno trasero	Unidad	1
2840	Provision de camara	Unidad	1
2841	Provision de cubierta 215/7.00 R16	Unidad	1
2842	Provision pico para rueda	Unidad	1

2843	Reparacion de cubiertas	Unidad	1
2844	Prov. y cambio de goma de parabrisa delantera	Unidad	1
2845	Cepillos limpia parabrisas - el par	Unidad	1
2846	Manija levanta vidrio	Unidad	1
2847	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
2848	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
2849	Cambiar focos de luz H7 c/u	Unidad	1
2850	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
2851	Testeo Electronico	Unidad	1
2852	Codificar autoradio	Unidad	1
2853	Recargar bateria	Unidad	1
2854	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
2855	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
2856	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
2857	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
2858	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
2859	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
2860	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
2861	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
2862	Foco - cada uno	Unidad	1
2863	Fusibles - cada uno	Unidad	1
2864	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
2865	Provision de Juego de cables y terminales	Unidad	1
2866	Provision y cambio de ruleman alternador	Unidad	1
2867	Provision y Cambio de reten de alternador	Unidad	1
2868	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
2869	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
2870	Reparacion caño de escape	Unidad	1
2871	Reparacion silenciador	Unidad	1
2872	Cambio de silenciador	Unidad	1
2873	Caño flexible de silenciador silenciador	Unidad	1
2874	Cambio de Aceite motor	Unidad	1

2875	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
2876	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
2877	Cambio filtro de aire	Unidad	1
2878	reparacion de radiador	Unidad	1
2879	Limpieza radiador	Unidad	1
2880	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
2881	Cambio aceite de direccion hidraulica c/litros	Unidad	1
2882	Tapa bancada de nucleo	Unidad	1
2883	Brida diferencial	Unidad	1
2884	Regulador de corona	Unidad	1
2885	Tornillo volante motor	Unidad	1
2886	Reten de Bancada	Unidad	1
2887	Reten eje de mando	Unidad	1
2888	Mantenimiento y reparacion del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
2889	Carga de Gas R134a	Unidad	1
2890	Filtro AA	Unidad	1
2891	Termostato	Unidad	1
2892	Evaporador	Unidad	1
2893	Caños AA	Unidad	1
2894	Instalacion Electrica AA	Unidad	1
2895	Reparacion de compresor	Unidad	1
2896	Reparacion Cabezal de Compresor	Unidad	1
2897	Aceite de compresor	Unidad	1
2898	Ruleman de compresor	Unidad	1
2899	Correa de aire	Unidad	1
2900	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
2901	Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	1
2902	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
2903	Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	1
2904	Reparacion de condensador	Unidad	1
2905	Limpieza de radiador	Unidad	1
2906	Cambio de anillo de cobre c/u	Unidad	1
2907	Reparacion de comando de aire acondicionado	Unidad	1
2908	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

2909	MANO DE OBRA - TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL D/C - AÑO 2023	HORA	1
2910	Trabajos de tapa motor	Unidad	1
2911	Juego de valvulas admission- escape	Unidad	1
2912	Juegos de guías de valvulas	Unidad	1
2913	Rectificacion de cilindro	Unidad	1
2914	Rectificacion de cigüeñal	Unidad	1
2915	Juegos de buje de biela	Unidad	1
2916	Juegos de casquillo de biela	Unidad	1
2917	Juegos de casquillo de bancada	Unidad	1
2918	juegos de casquillo de leva	Unidad	1
2919	Juego de aros	Unidad	1
2920	Juego de juntas	Unidad	1
2921	Juego de piston	Unidad	1
2922	Juego de camisa	Unidad	1
2923	Brazo de Piston - cada uno	Unidad	1
2924	Juego perno piston	Unidad	1
2925	Cambiar correa dentada	Unidad	1
2926	Tensor de correa dentada	Unidad	1
2927	Reparar bomba alta presion camon rail	Unidad	1
2928	Pico inyector - cada uno	Unidad	1
2929	Calibrar pico inyector	Unidad	1
2930	Arbol de levas	Unidad	1
2931	Tapa motor	Unidad	1
2932	Cepillado de tapa motor	Unidad	1
2933	Junta tapa motor	Unidad	1
2934	Polea cigueñal	Unidad	1
2935	Volante motor	Unidad	1
2936	Tornillos de tapa motor	Unidad	1
2937	Junta carter	Unidad	1
2938	Reparacion de carter	Unidad	1
2939	Cambiar bomba de agua	Unidad	1
2940	Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	1
2941	Embrague ventilador	Unidad	1
2942	Cambiar reten culata motor	Unidad	1
2943	Cambiar reten frente motor cigueñal	Unidad	1
2944	Cambiar soporte motor	Unidad	1

2945	Cambiar junta tapa balancin	Unidad	1
2946	Reparar radiador	Unidad	1
2947	Regular juegos de valvulas	Unidad	1
2948	Rectificar juegos de asiento valvulas y esmerilar	Unidad	1
2949	Limpieza de tanque	Unidad	1
2950	Cambiar caño de combustible	Unidad	1
2951	Sensor de acelerador	Unidad	1
2952	Soldadura de campana	Unidad	1
2953	Reparacion de caja 4X4 con selector electronico	Unidad	1
2954	Cambio homocinetica lado rueda	Unidad	1
2955	Cambio ruleman y reten palier	Unidad	1
2956	Tapon de caja	Unidad	1
2957	Aceite de Caja	Unidad	1
2958	Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	1
2959	Rodillo cada uno	Unidad	1
2960	Ruleman de carcaza	Unidad	1
2961	Ruleman eje cuadruple	Unidad	1
2962	Anillos sincronizadores de 1ra a 6ta - cada uno	Unidad	1
2963	Engranaje 1a. a 6a. Cada uno	Unidad	1
2964	Eje mando	Unidad	1
2965	Eje cuadruple	Unidad	1
2966	Ruleman eje mando	Unidad	1
2967	Juego de reten de caja	Unidad	1
2968	Selectores de cambio	Unidad	1
2969	Cambiar soporte de caja	Unidad	1
2970	Cambiar centralizador cardan	Unidad	1
2971	Cambio cruzeta cardan - cada uno	Unidad	1
2972	Cambiar reten de piñon	Unidad	1
2973	Reparacion diferencial (repuestos incluido)	Unidad	1
2974	Macho y Hembra cardan	Unidad	1
2975	Cardan completo 4x4 delantero	Unidad	1
2976	Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	1
2977	Junta para diferencial	Unidad	1
2978	Aceite diferencial delantero y trasero	Unidad	1
2979	Reten palier cada uno	Unidad	1

2980	Cambiar juegos calce del engranaje satelite	Unidad	1
2981	Cambiar juegos calce del engranaje del planetario	Unidad	1
2982	Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	1
2983	Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	1
2984	Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	1
2985	Reparacion de cremallera	Unidad	1
2986	Cambiar muñequin - c/u	Unidad	1
2987	Cambiar precap de direccion	Unidad	1
2988	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1
2989	Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	1
2990	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1
2991	Cambio ruleman masa delantera	Unidad	1
2992	Cambio de reten masa delantera	Unidad	1
2993	Fluido para direccion c/ litros	Unidad	1
2994	Cambio correa direccion	Unidad	1
2995	Ruleman tensor con polea	Unidad	1
2996	Cruceta de columna de direccion	Unidad	1
2997	Cambiar amortiguador trasero	Unidad	1
2998	Cambiar amortiguador delantero	Unidad	1
2999	Cambiar buje parrilla superior	Unidad	1
3000	Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	1
3001	Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	1
3002	Cambiar juegos de buje amortiguador delantero y trasero	Unidad	1
3003	Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	1
3004	Cambiar elasticos - trasero	Unidad	1
3005	Cambiar buje elasticos - trasero	Unidad	1
3006	Cambiar grillete de elastico	Unidad	1
3007	Cambiar centro elastico	Unidad	1
3008	bomba central de embrague cambiar	Unidad	1
3009	Rectificacion corona de volante	Unidad	1

3010	Bomba auxiliar de embrague cambiar	Unidad	1
3011	Fluido de embrague	Unidad	1
3012	Plato de presion	Unidad	1
3013	Disco de ambrague	Unidad	1
3014	Cojinete de empuje	Unidad	1
3015	Ruleman piloto	Unidad	1
3016	Bomba central de freno cambiar	Unidad	1
3017	Disco de freno rectificar	Unidad	1
3018	Disco de freno cambiar	Unidad	1
3019	Juego Pastilla de freno	Unidad	1
3020	Caño flexible de freno	Unidad	1
3021	Reparacion de servo freno	Unidad	1
3022	Rectificar tambor de freno	Unidad	1
3023	Cambiar tambor de freno	Unidad	1
3024	Cambio de juegos de fibra de freno	Unidad	1
3025	Cabo freno de mano	Unidad	1
3026	Cilindro de freno c/u	Unidad	1
3027	Cubeta de freno	Unidad	1
3028	Fluido de freno	Unidad	1
3029	Provision de cubierta 225/70 R17, RADIAL	Unidad	1
3030	Provision pico para rueda	Unidad	1
3031	Cepillos limpia parabrisas el par	Unidad	1
3032	Cambio de mecanismo levanta vidrio delantero c/u	Unidad	1
3033	Reparacion de cerraduras c/u	Unidad	1
3034	Cambiar focos c/u	Unidad	1
3035	Cambiar regulador de voltaje	Unidad	1
3036	Testeo Electronico	Unidad	1
3037	Reparacion de motor de arranque (repuestos incluidos)	Unidad	1
3038	Reparacion de sistema de Limpiaparabrisas (repuestos incluido)	Unidad	1
3039	Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	1
3040	Cambio Bomba de combustible (del tanque)	Unidad	1
3041	Cambio sensor de velocimetro	Unidad	1
3042	Ajustar faro auxiliar	Unidad	1
3043	Alinear luces	Unidad	1

3044	Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	1
3045	Cambiar bulbo de aceite	Unidad	1
3046	Cambiar bulbo de temperatura o relay	Unidad	1
3047	Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	1
3048	Cambiar correa de alternador	Unidad	1
3049	Fusibles - cada uno	Unidad	1
3050	Instalacion de cableado Sistema Electrico	Unidad	1
3051	Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	1
3052	Provision de bateria de 90 Amp	Unidad	1
3053	Cambio de Aceite motor	Unidad	1
3054	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1
3055	Cambio filtro de combustible	Unidad	1
3056	Cambio filtro de aceite	Unidad	1
3057	Cambio filtro de aire	Unidad	1
3058	Limpieza radiador	Unidad	1
3059	Revision y mant. de luces del., tras. y de freno	Unidad	1
3060	Aceite de Transferencia	Unidad	1
3061	Cambio aceite de dirección hidráulica c/litros	Unidad	1
3062	Reparación de túnel	Unidad	1
3063	Tapa bancada de núcleo	Unidad	1
3064	Brida diferencial	Unidad	1
3065	Horquilla reductora	Unidad	1
3066	Desplazante reductora	Unidad	1
3067	Núcleo diferencial	Unidad	1
3068	Tornillo volante motor	Unidad	1
3069	Reten de Bancada	Unidad	1
3070	Reten eje de mando	Unidad	1
3071	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1
3072	Carga de Gas R134a	Unidad	1
3073	Filtro AA	Unidad	1
3074	Termostato	Unidad	1
3075	Caños AA	Unidad	1
3076	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1
3077	Reparación de Compresor	Unidad	1
3078	Reparación Cabezal de Compresor	Unidad	1

3079	Aceite de Compresor	Unidad	1
3080	Ruleman de Compresor	Unidad	1
3081	Correa de Aire	Unidad	1
3082	Ruleman tensor de correa	Unidad	1
3083	Cambio de válvula de expansión de AA	Unidad	1
3084	Cambio de bobina de AA	Unidad	1
3085	Cambio de juego de junta y retén de AA	Unidad	1
3086	Reparación de condensador	Unidad	1
3087	Cambio de anillo de cobre - cada uno	Unidad	1
3088	Reparación de comando de aire acondicionado	Unidad	1
3089	Cambio de compresor de AA	Unidad	1

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de Remisión / Acta de recepción	Nota de Remisión / Acta de recepción	DE NOVIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los

realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Trece (13) meses, contados desde la suscripción del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago será realizado luego de la realización efectiva de servicios a satisfacción del SENAVE; con recursos Institucionales (FF-30). Para el pago, el proveedor deberá presentar una solicitud de pago por escrito, acompañado de factura legal y demás documentaciones exigidas en las Condiciones Contractuales. El pago será efectivizado dentro de los 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

El pago se realizará con créditos presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2024, y los pagos a ser realizados en ejercicios próximos, se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025.

El pago se solicitará por Nota, dirigida a la Máxima Autoridad Institucional, adjuntando para el efecto la factura, Orden de Compra, Nota de remisión (en caso de bienes), Certificado de Cumplimiento Tributario, que deberá presentarse en la Mesa de Entrada Institucional (Humaitá 145 entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional - Edificio Planeta I - Planta Baja).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes (a petición de parte y por escrito), siempre y cuando: La inflación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del contrato o desde la fecha del último ajuste de precio sea igual o mayor al 15%. La fórmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

Pr: $\frac{PxIPC1}{IPC0}$

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio Adjudicado o último reajustado.

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la prestación del servicio.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres o del último reajuste.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Las establecidas en la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

"Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De Arbitraje y Mediación" y las condiciones del contrato. El proceso será presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

