PROYECTO

DE BACHEO ASFALTICO EN CIUDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

AÑO 2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO DE BACHEO ASFALTICO- ITAUGUÁ

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende el bacheo asfaltico en varios sectores de la ciudad de Itauguá, detalladas mas abajo.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) Los pagos se harán en tres partes, el primer pago se realizará al alcanzar el 50% de los trabajos terminados del total de la obra, por certificación y aprobado por el Fiscal Municipal.
8) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

Aclarando

El tradicional método de "arrojar la mezcla asfáltica al bache" falla y se multiplican los baches en el mismo lugar, por que dejan el material dañado en el fondo y los bordes del bache. El material que aplican esta frío, endurecido y no se compacta a la densidad adecuada, desprendiéndose por la falta de cohesión en las partículas, y no sellan las paredes del bache a la intrusión de agua.

En esta especificación el procedimiento correcto de bacheo es:

Como equipo principal:

- Compresor de aire para retirar el polvo.
- Equipo para realizar el riego de liga.
- Compactador de placa o rodillo.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ - DEPARTAMENTO DE OBRAS

DTO. DE OBRAS
Arq. F. Liliana Piris
Fiscal de Obras - Reg. Prof. N° 253

Como herramientas menores:

- Picotas, palas, carretillas.
- Cepillo o escoba para limpiar rastros y material suelto.
- Rastrillo afinador de madera o metal.
- Regadera y olla para almacenar ligante si es q no se dispone de un imprimador.

Procedimiento de trabajo:

2. Se retira el material afectado, en caso de encontrarse con material con exceso de humedad o material suelto, remover el material y si el espesor lo amerita realizar cambio de material y realizar el debido compactado.

3. Se sopletea el hueco del bache retirando el polvo del fondo y las paredes verticales, incluso el área alrededor del bache ya cortado anteriormente.

4. Se aplica un riego de liga (emulsión asfáltica), principalmente en las paredes verticales para sellar la intrusión de agua, también en los laterales para realizar el adecuado empalme.

5. Se deposita la mezcla de bacheo uniformemente con el rastrillo o afinador, la mezcla debe estar a temperatura de aplicación para una mejor adherencia y cohesión de las partículas del material.

6. Se compacta con rodillo o placa vibratoria a la densidad necesaria

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · DEPARTAMENTO DE OBRAS ·

DTO. DE OBRAS
Arq. F. Liliana Piris
Fiscal de Obras Reg. Prof. N° 253

Consideraciones importantes según mi experiencia:

- Al realizar el riego de liga o (emulsión asfáltica), procurar no excederse ya que en ex exudación de asfalto

- Hay que tener mucho cuidado en la (emulsión asfáltica) de las paredes laterales, también en la compactación, ya que es este punto de empalme es propenso a deteriorarse con mayor facilidad, por ingreso de humedad o por mala compactación, recomiendo realizar una compactación previa dirigida al empalme (con la placa o con compactador manual).

- Hay que realizar un empalme fino en los laterales siempre cuidando lo bordes laterales para evitar deterioro.

- Antes de compactar limpiar nuevamente al área lateral, para tener una mayor comodidad durante la compactación.

- Iniciar el compactado en los empalmes, luego hacia el centro por franjas.

- Si se utiliza un rodillo para el compactado, limpiarlo con un disolvente suave para evitar adherencia