
53B
12A
Desmbarque 02
sshh
sshh
sshh
sshh
Transformador
Generador
Mantenim.
Primeros
Auxilios
11A
Mantenimiento
1A
2A
3A
4A
5A
Guardamaletas
7A
8A
Centro
Municipal
Nº 4
"Mburucuyá"
2.55
2.37
Salida 02
64B
A
45B
42B
sshh 6
4.55
1.45
10A
2.20
63B
2.70
3.95
Acceso
12.95
6.40
2.20
52B
2.80
3.40
39B
35B
5.68
6A
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
A´