LOTE 1 HYUNDAI - ISUZU

Nº	MARCA	MODELO	Nº CHASIS	Nº MOTOR	AÑO	CHAPA	TRANSMISION
1	ISUZU	MU-X	SV2366	MPAUCS85GKT000177	2019	HFX 705	AUTOMÁTICA
2	ISUZU	MU-X	SP3420	MPAUCS85GKT000098	2019	HFX 510	AUTOMÁTICA
3	ISUZU	MU-X	SL8200	MPAUCS85GKT000045	2019	HFX 514	AUTOMÁTICA
4	ISUZU	MU-X	SV2362	MPAUCS85GKT000178	2019	HFX 515	AUTOMÁTICA
5	ISUZU	MU-X	SP3417	MPAUCS85GKT000096	2019	HFX 509	AUTOMÁTICA
6	ISUZU	MU-X	ST3670	MPAUCS85GKT000118	2019	HFX 513	AUTOMÁTICA
7	ISUZU	MU-X	SP2708	MPAUCS85GKT000070	2019	HFX 512	AUTOMÁTICA
8	ISUZU	MU-X	ST3671	MPAUCS85GKT000125	2019	HFX 706	AUTOMÁTICA
9	ISUZU	MU-X	SP3413	MPAUCS85GKT000099	2019	HFX 707	AUTOMÁTICA
10	HYUNDAI	H1	D4CBH280740	KMJWA37KAJU922231	2018	HEO 628	MECÁNICO
11	HYUNDAI	H1	D4CBH371087	KMJWA37KAJU949146	2018	HEO 630	MECÁNICO
12	HYUNDAI	H1	D4CBH373880	KMJWA37KAJU949902	2018	HEO 631	MECÁNICO
13	HYUNDAI	H1	D4CBH371092	KMJWA37KAJU949597	2018	HEO 625	MECÁNICO
14	HYUNDAI	H1	D4CBH280737	KMJWA37KAJU922224	2018	HEO 629	MECÁNICO
15	HYUNDAI	H1	D4CBH236647	KMJWA37KAJU908409	2018	HEO 627	MECÁNICO
16	ISUZU	D-MAX	RZ1505	MPATFS86JJT002966	2018	HEO 632	MECÁNICO
17	ISUZU	D-MAX	RZ1504	MPATFS86JJT002970	2018	HEV 757	MECÁNICO
18	ISUZU	D-MAX	RZ1515	MPATFS86JJT002974	2018	HEY 777	MECÁNICO
19	ISUZU	D-MAX	RZ1509	MPATFS86JJT002975	2018	HEO 626	MECÁNICO
20	ISUZU	D-MAX	SF2570	MPATFS85JKT000019	2019	HFH 418	AUTOMÁTICA
21	HYUNDAI	CRETA	9BHGA811BSP306625	G4FGRE038649	2025	AATG 785	AUTOMÁTICA
22	HYUNDAI	CRETA	9BHGA811BSP306583	G4FGRE039802	2025	AATG 798	AUTOMÁTICA
23	HYUNDAI	CRETA	9BHGA811BSP306586	G4FGRE039749	2025	AATG 800	AUTOMÁTICA

Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD DE MEDIDA	PRESEN-TACIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
1.1	CAMBIO ACEITE 15W40 (MOTOR)	Litros	EVENTO	1
1.2	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
1.3	CAMBIO FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1

1.4	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
1.5	CAMBIO FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
1.6	CAMBIO ACEITE 80W90 (DIFERENCIAL)	Litros	EVENTO	1
1.7	CAMBIO FLUIDO DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
1.8	CARGA AGUA REFRIGERANTE C/ADITIVO	Unidad	EVENTO	1
1.9	CAMBIO ACEITE 75W90 (TRASMISIÓN)	Litros	EVENTO	1
1.10	ENGRASE	Unidad	EVENTO	1
1.11	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
2.1	CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1
2.2	CAMBIO DE PASTILLAS FRENO TRASEROS	Unidad	EVENTO	1
2.3	CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANTEROS.	Unidad	EVENTO	1
2.4	CAMBIO DE MORDAZA DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
2.5	CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS	Unidad	EVENTO	1
2.6	CAMBIO DE MORDAZA TRASERO	Unidad	EVENTO	1
2.7	CAMBIO CABOS DE FRENOS DE MANO	Unidad	EVENTO	1
2.8	CAMBIO CAÑOS FLEXIBLES DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1
2.9	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1
2.10	CAMBIO REGULADOR DE FRENO RH	Unidad	EVENTO	1
2.11	CAMBIO REGULADOR DE FRENO LH	Unidad	EVENTO	1
2.12	CAMBIO LEVA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
2.13	CAMBIO PISTÓN DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
2.14	CAMBIO PERNO DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
2.15	CAMBIO TAPA DE POLVO	Unidad	EVENTO	1
2.16	CAMBIO GOMA PEDAL TM	Unidad	EVENTO	1
2.17	CAMBIO BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
2.18	CAMBIO MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	EVENTO	1
2.19	CAMBIO BOMBA CENTRAL Y VÁLVULA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
2.20	CAMBIO SENSOR DE DESACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1

2.21	CAMBIO BOMBA DE VACÍO	Unidad	EVENTO	1
2.22	CAMBIO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1
2.23	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
2.24	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DELANTERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
2.25	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
2.26	CAMBIO MÓDULO HIDRÁULICO DE ABS	Unidad	EVENTO	1
2.27	CAMBIO ROTOR SENSOR DE ABS	Unidad	EVENTO	1
2.28	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
3	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
3.1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	Unidad	EVENTO	1
3.2	CAMBIO ROTULAS INFERIORES	Unidad	EVENTO	1
3.3	CAMBIO ROTULAS SUPERIORES	Unidad	EVENTO	1
3.4	CAMBIO BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
3.5	CAMBIO BUJES DE PARRILLA INFERIOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
3.6	CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
3.7	CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
3.8	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EJEMPLAR	1
3.9	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA LH	Unidad	EVENTO	1
3.10	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA RH	Unidad	EVENTO	1
3.11	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
3.12	CAMBIO PUNTA EJE RH	Unidad	EVENTO	1
3.13	CAMBIO PUNTA EJE LH	Unidad	EVENTO	1
3.14	CAMBIO RODILLO DE PUNTA EJE	Unidad	EVENTO	1
3.15	CAMBIO RETEN DE ACEITE PUNTA EJE	Unidad	EVENTO	1
3.16	CAMBIO MAZA RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
3.17	CAMBIO ROTOR SENSOR	Unidad	EVENTO	1
3.18	CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA INTERNA	Unidad	EVENTO	1

3.19	CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXTERNA	Unidad	EVENTO	1
3.20	CAMBIO RETEN DE MAZA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
3.21	CAMBIO TUERCA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
3.22	CAMBIO ARANDELA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
3.23	CAMBIO TAPA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
3.24	CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1
3.25	CAMBIO PERNO PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
3.26	CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
3.27	CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
3.28	CAMBIO TAZAS DE RUEDAS	Unidad	EVENTO	1
3.29	CAMBIO DE ESPIRALES DELANTEROS, AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
3.30	CAMBIO BRAZO TRASEROS	Unidad	EVENTO	1
3.31	CAMBIO BRAZO ESTABILIZADOR TRASEROS	Unidad	EVENTO	1
3.32	CAMBIO BUJES ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1
3.33	CAMBIO PARRILLA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
3.34	CAMBIO BRAZO DE SUSPENSIÓN TRASERO	Unidad	EVENTO	1
3.35	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
3.36	CAMBIO DE ESPIRALES TRASEROS, AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
3.37	CAMBIO TAQUEADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1
3.38	CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1
3.39	CAMBIO GOMA CABINA	Unidad	EVENTO	1
3.40	CAMBIO MECANISMO PORTA AUXILIO	Unidad	EVENTO	1
3.41	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
4	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO (SISTEMA DE ARRANQUE) ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
4.1	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
4.2	CAMBIO ROTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
4.3	CAMBIO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1

4.4	CAMBIO DE CARBONES	Unidad	EVENTO	1
4.5	CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
4.6	TRABAJOS DE TERCEROS	Unidad	EVENTO	1
4.7	CAMBIO AUTOMÁTICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
4.8	CAMBIO RULEMAN	Unidad	EVENTO	1
4.9	CAMBIO RULEMAN DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
4.10	CAMBIO PORTA CARBÓN	Unidad	EVENTO	1
4.11	CAMBIO BOBINA MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
4.12	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
5	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO (ALTERNADOR) ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
5.1	CAMBIO JUEGO DE REGULADOR DE VOLTAJE Y JUEGO DE DIODOS	Unidad	KIT - JUEGO	1
5.2	CAMBIO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
5.3	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
5.4	CAMBIO RULEMANES DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
5.5	CAMBIO CARCASA TRASERA Y ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
5.6	CAMBIO CARCASA DELANTERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
5.7	CAMBIO ALTERNADOR Y POLEA COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
5.8	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
6	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
6.1	CAMBIO FOCO DE ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1
6.2	CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1
6.3	CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1
6.4	CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLAS	Unidad	EVENTO	1
6.5	CAMBIO FOCO DE LUZ DE TECHO	Unidad	EVENTO	1
6.6	CAMBIO FARO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
6.7	CAMBIO FARO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
6.8	CAMBIO FARITOS DE LUZ DE CHAPA	Unidad	EVENTO	1

6.9	CAMBIO FAROS BUSCA HUELLAS	Unidad	EVENTO	1
6.10	CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO	1
6.11	CAMBIO FARO AUXILIAR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
6.12	CAMBIO TABLERO INSTRUMENTAL	Unidad	EVENTO	1
6.13	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEVANTA VIDRIO LH	Unidad	EVENTO	1
6.14	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEVANTA VIDRIO RH	Unidad	EVENTO	1
6.15	CAMBIO INTERRUPTOR DE LEVANTA VIDRIO TRASERO LH	Unidad	EVENTO	1
6.16	CAMBIO INTERRUPTOR DE LEVANTA VIDRIO TRASERO RH	Unidad	EVENTO	1
6.17	CAMBIO DE EINTERRUPTORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1
6.18	CAMBIO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO	1
6.19	CAMBIO INTERRUPTOR DE 4X4	Unidad	EVENTO	1
6.20	CAMBIO INTERRUPTOR DE BUSCA HUELLA	Unidad	EVENTO	1
6.21	CAMBIO RELAY	Unidad	EVENTO	1
6.22	CAMBIO ENCENDEDOR	Unidad	EVENTO	1
6.23	CAMBIO ALARMA CINTURÓN	Unidad	EVENTO	1
6.24	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1
6.25	CAMBIO BOCINA	Unidad	EVENTO	1
6.26	CAMBIO RELAY LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
6.27	CAMBIO CONTROL APERTURA	Unidad	EVENTO	1
6.28	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL DE APERTURA	Unidad	EVENTO	1
6.29	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
6.30	CAMBIO SENSOR DE BAJA INCANDESCENTE	Unidad	EVENTO	1
6.31	CAMBIO SENSOR DE POSICIÓN DE LEVA 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
6.32	CAMBIO BUJÍAS INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1
6.33	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
6.34	CAMBIO MOTOR LANZA AGUA	Unidad	EVENTO	1
6.35	CAMBIO ANTENA CENTRO TECHO	Unidad	EVENTO	1
6.36	CAMBIO BATERÍA	Unidad	EVENTO	1

6.37	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
7.1	CAMBIO PISTONES	Unidad	EVENTO	1
7.2	CAMBIO DE AROS	Unidad	EVENTO	1
7.3	CAMBIO DE JUNTAS	Unidad	EVENTO	1
7.4	CAMBIO DE CASQUILLOS DE BIELA	Unidad	EVENTO	1
7.5	CAMBIO DE CASQUILLOS DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1
7.6	CAMBIO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
7.7	CAMBIO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
7.8	CAMBIO JUNTA DE TAPA DE CILINDROS	Unidad	EVENTO	1
7.9	CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
7.10	CAMBIO CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
7.11	CAMBIO BIELAS	Unidad	EVENTO	1
7.12	CAMBIO TURBO	Unidad	EVENTO	1
7.13	CAMBIO TAPA DE CILINDROS	Unidad	EVENTO	1
7.14	CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
7.15	CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
7.16	CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
7.17	CAMBIO JUNTA DE FRENTE DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
7.18	CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
7.19	CAMBIO RETEN DE BANCADA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
7.20	CAMBIO DE RESORTES DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
7.21	CAMBIO MARTILLETES DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
7.22	CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
7.23	CAMBIO JUEGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR	Unidad	KIT - JUEGO	1
7.24	CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	EVENTO	1
7.25	CAMBIO SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1
7.26	CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
7.27	TRABAJOS DE TERCEROS (RECTIFICACIONES)	Unidad	EVENTO	1
7.28	CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN	Unidad	EVENTO	1

7.29	CAMBIO DE GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
7.30	CAMBIO BULBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
7.31	CAMBIO BLOCK MOTOR	Unidad	EVENTO	1
7.32	CAMBIO CARTER MOTOR	Unidad	EVENTO	1
7.33	CAMBIO GUÍA CADENA	Unidad	EVENTO	1
7.34	CAMBIO LEVA CADENA	Unidad	EVENTO	1
7.35	CAMBIO CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1
7.36	CAMBIO DE PERNO PISTÓN	Unidad	EVENTO	1
7.37	CAMBIO BUJE DE BIELA	Unidad	EVENTO	1
7.38	CAMBIO DE SEGURO PERNO PISTÓN	Unidad	EVENTO	1
7.39	CAMBIO ROTOR CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
7.40	CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
7.41	CAMBIO MÚLTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
7.42	CAMBIO MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
7.43	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
7.44	CAMBIO DEPURADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
7.45	CAMBIO VÁLVULA DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
7.46	CAMBIO MANGUERA DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1
7.47	CAMBIO DUCTO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
7.48	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
8	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN Y DIFERENCIAL DELANTERO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
8.1	CAMBIO DIFERENCIAL COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
8.2	CAMBIO CORONA Y PIÑÓN DE DIFERENCIAL 4X4	Unidad	EVENTO	1
8.3	CAMBIO RULEMANES DE CORONA	Unidad	EVENTO	1
8.4	CAMBIO RULEMANES DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
8.5	CAMBIO RULEMANES DEL TÚNEL	Unidad	EVENTO	1
8.6	CAMBIO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
8.7	CAMBIO TUERCA DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
8.8	CAMBIO ARANDELA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
8.9	CAMBIO RETENES DEL TÚNEL DEL DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1

8.10	CAMBIO GUARDAPOLVOS DE HOMOCINÉTICAS	Unidad	EVENTO	1
8.11	CAMBIO TULIPAS DE HOMOCINÉTICA LADO CAJA	Unidad	EVENTO	1
8.12	CAMBIO TULIPAS DE HOMOCINÉTICA LADO RUEDA	Unidad	EVENTO	1
8.13	CAMBIO BUJES DEL SOPORTE DEL TÚNEL DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
8.14	CAMBIO DE HOMOCINÉTICA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
8.15	CAMBIO RETEN DE HOMOCINÉTICA	Unidad	EVENTO	1
8.16	CAMBIO RULEMAN EJE HOMOCINÉTICA	Unidad	EVENTO	1
8.17	CAMBIO RODILLO EJE TÚNEL	Unidad	EVENTO	1
8.18	CAMBIO ENCASTRE DE 4X4	Unidad	EVENTO	1
8.19	CAMBIO DESLIZANTE DE 4X4	Unidad	EVENTO	1
8.20	CAMBIO EJE	Unidad	EVENTO	1
8.21	CAMBIO ACTUADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
8.22	CAMBIO ACOPLE	Unidad	EVENTO	1
8.23	CAMBIO ESPACIADOR	Unidad	EVENTO	1
8.24	CAMBIO PERNO DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
8.25	CAMBIO PLANETARIO	Unidad	EVENTO	1
8.26	CAMBIO ENGRANAJE SATÉLITE	Unidad	EVENTO	1
8.27	CAMBIO CAJA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
8.28	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
9	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
9.1	CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
9.2	CAMBIO PRECAP	Unidad	EVENTO	1
9.3	CAMBIO GUARDAPOLVO	Unidad	EVENTO	1
9.4	CAMBIO MUÑEQUIN	Unidad	EVENTO	1
9.5	CAMBIO ESPÁRRAGOS DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1
9.6	CAMBIO TUERCAS DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1
9.7	CAMBIO BOMBA D/H	Unidad	EVENTO	1
9.8	CAMBIO COLUMNA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
9.9	CAMBIO CONJUNTO CILINDRO CONTACTO	Unidad	EVENTO	1

9.10	CAMBIO EJE DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
9.11	CAMBIO TANQUE DE FLUIDO D/H	Unidad	EVENTO	1
9.12	CAMBIO MANGUERA D/H	Unidad	EVENTO	1
9.13	CAMBIO MANGUERA DE RETORNO D/H	Unidad	EVENTO	1
9.14	CAMBIO MANGUERA DE D/H	Unidad	EVENTO	1
9.15	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1
9.16	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
10	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
10.1	CAMBIO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
10.2	CAMBIO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1
10.3	CAMBIO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1
10.4	CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
10.5	CAMBIO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1
10.6	CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1
10.7	CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
10.8	CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
10.9	CAMBIO JUEGO DE MANGUERAS DE CALEFACCIÓN	Unidad	KIT - JUEGO	1
10.10	CAMBIO MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
10.11	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
11	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
11.1	CAMBIO CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.2	CAMBIO EVAPORADOR Y VÁLVULA DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.3	CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.4	CARGA GAS REFRIGERANTE 134 AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.5	CAMBIO COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.6	CAMBIO POLEA DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1

11.7	CAMBIO EMBRAGUE DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
11.8	CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
11.9	CAMBIO GUÍA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
11.10	CAMBIO TAPA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
11.11	CAMBIO GOMA SOPORTE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
11.12	CAMBIO PROTECTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
11.13	CAMBIO TANQUE AUXILIAR RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
11.14	CAMBIO ENFRIADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
11.15	CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
11.16	CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.17	CAMBIO CONJUNTO POLEA TENSOR AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.18	CAMBIO MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.19	CAMBIO COMANDO AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.20	CAMBIO MOTOR VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.21	CAMBIO FILTRO HABITÁCULO AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.22	CAMBIO NÚCLEO EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.23	CAMBIO SILICONA PARA EMBRAGUE DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
11.24	LIMPIADOR DE CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
11.25	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
12	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE BOLSAS DE AIRE ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
12.1	CAMBIO BOLSA DE AIR BAG DE CONDUCTOR	Unidad	EVENTO	1
12.2	CAMBIO BOLSA DE AIR BAG DE ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO	1
12.3	CAMBIO DISCO DE AIR BAG BOBINA	Unidad	EVENTO	1
12.4	CAMBIO MÓDULO DE AIRBAG	Unidad	EVENTO	1
12.5	CAMBIO CINTURÓN SEGURIDAD CONDUCTOR	Unidad	EVENTO	1
12.6	CAMBIO CINTURÓN SEGURIDAD ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO	1

12.7	CAMBIO HEBILLA CINTURÓN	Unidad	EVENTO	1
12.8	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
13.1	CAMBIO MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
13.2	CAMBIO MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
13.3	CAMBIO CERRADURA DE PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
13.4	CAMBIO CERRADURA DE PUERTA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
13.5	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
14	SERVICIO MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
14.1	CAMBIO TAPIZ DE PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
14.2	CAMBIO TAPIZ DE PUERTA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
14.3	CAMBIO JUEGO DE GUÍA DE ASIENTO DELANTERO	Unidad	KIT - JUEGO	1
14.4	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
15	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAJA AUTOMÁTICA ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
15.1	CAMBIO MÓDULO DE CAJA AUTOMÁTICA	Unidad	EVENTO	1
15.2	CAMBIO INHIBIDOR PRIMARIO	Unidad	EVENTO	1
15.3	CAMBIO GENERADOR DE PULSO A	Unidad	EVENTO	1
15.4	CAMBIO GENERADOR DE PULSO B	Unidad	EVENTO	1
15.5	CAMBIO CONVERTIDOR	Unidad	EVENTO	1
15.6	CAMBIO CAJAS DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
15.7	CAMBIO CARTER	Unidad	EVENTO	1
15.8	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
15.9	CAMBIO CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1
15.10	CAMBIO CONJUNTO DE DISCOS	Unidad	EVENTO	1
15.11	CAMBIO CONJUNTO DE DISCOS TA	Unidad	EVENTO	1
15.12	CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1

15.13	CAMBIO MODULO CONTROL	Unidad	EVENTO	1
15.14	CAMBIO INHIBIDOR SECUNDARIO	Unidad	EVENTO	1
15.15	CAMBIO DE INTERRUPTORES	Unidad	EVENTO	1
15.16	CAMBIO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1
15.17	CAMBIO JUNTA LIQUIDA	Unidad	EVENTO	1
15.18	CAMBIO POMO PALANCA CAMBIO	Unidad	EVENTO	1
15.19	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
16	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN Y DIFERENCIAL TRASERO ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
16.1	CAMBIO DIFERENCIAL COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
16.2	CAMBIO JUEGO DE PIÑÓN Y CORONA	Unidad	KIT - JUEGO	1
16.3	CAMBIO RULEMANES DE CORONA	Unidad	EVENTO	1
16.4	CAMBIO RULEMAN DE PIÑÓN GRANDE	Unidad	EVENTO	1
16.5	CAMBIO RULEMAN DE PIÑÓN CHICO	Unidad	EVENTO	1
16.6	CAMBIO RETEN PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
16.7	CAMBIO ESPACIADOR	Unidad	EVENTO	1
16.8	CAMBIO TUERCA DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
16.9	CAMBIO EJE PALIER TRASERO	Unidad	EVENTO	1
16.10	CAMBIO RETEN PALIER	Unidad	EVENTO	1
16.11	CAMBIO RULEMAN PALIER	Unidad	EVENTO	1
16.12	CAMBIO RETENTOR	Unidad	EVENTO	1
16.13	CAMBIO RETEN TÚNEL TRASERO	Unidad	EVENTO	1
16.14	CAMBIO OLLITA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
16.15	CAMBIO DE SATÉLITES	Unidad	EVENTO	1
16.16	CAMBIO DISCO FRICCIÓN	Unidad	EVENTO	1
16.17	CAMBIO PLATO FRICCIÓN	Unidad	EVENTO	1
16.18	CAMBIO DE PLANETARIOS	Unidad	EVENTO	1
16.19	CAMBIO ARO DE PRESIÓN	Unidad	EVENTO	1
16.20	CAMBIO CRUCETA	Unidad	EVENTO	1
16.21	CAMBIO ACOPLE	Unidad	EVENTO	1
16.22	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
17	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE	Unidad	EVENTO	1

	CAJA O TRANSMISIÓN DE 4X4 ISUZU MU-X			
17.1	CAMBIO CAJA DE TRANSFERENCIA COMPLETA	Unidad	EVENTO	1
17.2	CAMBIO ACTUADOR 4X4	Unidad	EVENTO	1
17.3	CAMBIO MÓDULO 4X4	Unidad	EVENTO	1
17.4	CAMBIO COMANDO 4X4	Unidad	EVENTO	1
17.5	CAMBIO CARDAN Y CENTRALIZADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
17.6	CAMBIO CRUCETAS DE CARDAN	Unidad	EVENTO	1
17.7	CAMBIO CARDAN DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
17.8	CAMBIO CRUCETAS DE CARDAN 4X4	Unidad	EVENTO	1
17.9	CAMBIO BRIDA DE CARDAN TRASERO LADO DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
17.10	CAMBIO BRIDA DE CARDAN DELANTERO LADO CAJA	Unidad	EVENTO	1
17.11	CAMBIO INTERRUPTOR INHIBIDOR	Unidad	EVENTO	1
17.12	CAMBIO CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1
17.13	CAMBIO BOMBA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1
17.14	CAMBIO CADENA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1
17.15	CAMBIO BRIDA	Unidad	EVENTO	1
17.16	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
18	SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE E INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
18.1	CAMBIO SENSOR DE MASA DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
18.2	CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
18.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1
18.4	CAMBIO BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.5	CAMBIO INYECTORES	Unidad	EVENTO	1
18.6	CAMBIO SOLENOIDE ALIMENTADORA	Unidad	EVENTO	1
18.7	CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
18.8	CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVAS	Unidad	EVENTO	1
18.9	CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1

18.10	CAMBIO SENSOR DE ACELERADOR	Unidad	EVENTO	1
18.11	CAMBIO JUEGO DE CAÑOS SISTEMA DE ADMISIÓN TURBO/ INTER	Unidad	KIT - JUEGO	1
18.12	CAMBIO BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.13	CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
18.14	CAMBIO LIMITADOR DE PRESIÓN DEL COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
18.15	CAMBIO JUEGO DE CAÑOS DE COMBUSTIBLE	Unidad	KIT - JUEGO	1
18.16	CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE CON BOMBA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.17	CAMBIO PEDAL DE ACELERADOR	Unidad	EVENTO	1
18.18	CAMBIO SENSOR DE VELOCÍMETRO	Unidad	EVENTO	1
18.19	CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.20	CAMBIO SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.21	CAMBIO TUBO COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
18.22	CAMBIO ARANDELA DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1
18.23	CAMBIO ANILLO INYECTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
18.24	CAMBIO SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.25	CAMBIO INTERRUPTOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.26	CAMBIO CONJUNTO SOPORTE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.27	CAMBIO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.28	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.29	CAMBIO PROTECTOR DEL TANQUE	Unidad	EVENTO	1
18.30	CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.31	CAMBIO VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
18.32	CAMBIO VÁLVULA EGR	Unidad	EVENTO	1
18.33	CAMBIO VÁLVULA EVRV	Unidad	EVENTO	1
18.34	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1

19	SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
19.1	CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.2	CAMBIO PANEL DE FRENTE	Unidad	EVENTO	1
19.3	CAMBIO CAPOT	Unidad	EVENTO	1
19.4	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.5	CAMBIO PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
19.6	CAMBIO PUERTA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
19.7	CAMBIO PARABRISAS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.8	CAMBIO MOLDURA DE PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
19.9	CAMBIO EXTENSIÓN PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.10	CAMBIO SOPORTE CARRIL PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
19.11	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.12	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES LATERAL	Unidad	EVENTO	1
19.13	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES CORTO	Unidad	EVENTO	1
19.14	CAMBIO RETEN PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
19.15	CAMBIO SEGURO PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
19.16	CAMBIO TAPA PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.17	CAMBIO PARRILLA FRONTAL	Unidad	EVENTO	1
19.18	CAMBIO JUEGO MOLDURAS PARRILLA	Unidad	KIT - JUEGO	1
19.19	CAMBIO REJILLA INTERIOR PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
19.20	CAMBIO GUARDAFANGOS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.21	CAMBIO DE PINCHES DE GUARDAFANGOS	Unidad	EVENTO	1
19.22	CAMBIO CABO ABRE CAPOT	Unidad	EVENTO	1
19.23	CAMBIO VARILLA CAPOT	Unidad	EVENTO	1
19.24	CAMBIO GUARDAFANGOS TRASERO	Unidad	EVENTO	1
19.25	CAMBIO BISAGRA PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
19.26	CAMBIO LIMITADOR PUERTA	Unidad	EVENTO	1
19.27	CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1

19.28	CAMBIO GUÍA DE VIDRIO PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
19.29	CAMBIO GOMA PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
19.30	CAMBIO RETEN MEDIA GUÍA DELANTERA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1
19.31	CAMBIO GOMA SUPERIOR PUERTA	Unidad	EVENTO	1
19.32	CAMBIO MEDIA GUÍA DEL INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
19.33	CAMBIO EXTENSIÓN GUARDAFANGOS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
19.34	CAMBIO EXTENSIÓN GUARDAFANGOS TRASERO	Unidad	EVENTO	1
19.35	CAMBIO SEGURO DE GUARDAFANGOS	Unidad	EVENTO	1
19.36	CAMBIO SEGURO EXTENSIÓN GUARDAFANGOS	Unidad	EVENTO	1
19.37	CAMBIO COLA DE PATO DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
19.38	CAMBIO COLA DE PATO TRASERA	Unidad	EVENTO	1
19.39	CAMBIO BISAGRA PUERTA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
19.40	CAMBIO LIMITADOR PUERTA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
19.41	CAMBIO VIDRIO DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
19.42	CAMBIO VIDRIO DE PUERTA TRASERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
19.43	CAMBIO MEDIA GUÍA TRASERA INTERNA	Unidad	EVENTO	1
19.44	CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA INTERNA	Unidad	EVENTO	1
19.45	CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA EXTERNA	Unidad	EVENTO	1
19.46	CAMBIO PANEL DE TECHO	Unidad	EVENTO	1
19.47	CAMBIO VIDRIO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
19.48	CAMBIO CABLE TAPA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
19.49	CAMBIO REFUERZO PARAGOLPES TRASERO	Unidad	EVENTO	1
19.50	CAMBIO TAPA TRAS	Unidad	EVENTO	1
19.51	CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA	Unidad	EVENTO	1
19.52	CAMBIO MANIJA TAPA CARROCERÍA	Unidad	EVENTO	1
19.53	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR	Unidad	EVENTO	1
19.54	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1

19.55	CAMBIO CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
19.56	CAMBIO TAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1
19.57	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
20	EQUIPAMIENTOS ISUZU MU-X	Unidad	EVENTO	1
20.1	CAMBIO CUBIERTA	Unidad	EVENTO	1
20.2	CAMBIO LLANTA	Unidad	EVENTO	1
20.3	CAMBIO POLARIZADO	Unidad	EVENTO	1
20.4	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
21.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Litros	EVENTO	1
21.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
21.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
21.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
21.5	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Litros	EVENTO	1
21.6	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1
21.7	CARGA DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	Unidad	EVENTO	1
21.8	CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
21.9	CARGA DE FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
21.10	CARGA ADITIVO PARA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
21.11	SERVICIO DE ENGRASE	Unidad	EVENTO	1
21.12	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
22	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
22.1	CAMBIO EJE CUÁDRUPLE	Unidad	EVENTO	1
22.2	CAMBIO EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1
22.3	CAMBIO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1
22.4	CAMBIO DE RULEMANES DE 1º Y 2º	Unidad	EVENTO	1
22.5	CAMBIO DE RULEMANES 3º	Unidad	EVENTO	1
22.6	CAMBIO DE RULEMANES 4º	Unidad	EVENTO	1
22.7	CAMBIO DE RULEMANES 5º	Unidad	EVENTO	1
22.8	CAMBIO DE RULEMANES 6º	Unidad	EVENTO	1
22.9	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR PRIMARIO	Unidad	EVENTO	1

22.10	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR SECUNDARIO	Unidad	EVENTO	1
22.11	CAMBIO DE RODILLOS 1º Y 2º	Unidad	EVENTO	1
22.12	CAMBIO DE RODILLOS 3º	Unidad	EVENTO	1
22.13	CAMBIO DE RODILLOS 4º	Unidad	EVENTO	1
22.14	CAMBIO DE RODILLOS 5º	Unidad	EVENTO	1
22.15	CAMBIO DE RODILLOS 6°	Unidad	EVENTO	1
22.16	CAMBIO DE DESPLAZABLE 1RA. Y 2DA.	Unidad	EVENTO	1
22.17	CAMBIO DE DESPLAZABLE 3RA. Y 4TA.	Unidad	EVENTO	1
22.18	CAMBIO DE DESPLAZABLE 5TA. Y REVERSA	Unidad	EVENTO	1
22.19	CAMBIO DE ENGRANAJE 1RA.	Unidad	EVENTO	1
22.20	CAMBIO DE ENGRANAJE 2DA.	Unidad	EVENTO	1
22.21	CAMBIO ENGRANAJE 3RA.	Unidad	EVENTO	1
22.22	CAMBIO ENGRANAJE 4TA.	Unidad	EVENTO	1
22.23	CAMBIO DE ENGRANAJE 5TA.	Unidad	EVENTO	1
22.24	CAMBIO DE ENGRANAJE REVERSA	Unidad	EVENTO	1
22.25	CAMBIO DE RETENES DE CAJA	Unidad	EVENTO	1
22.26	CAMBIO DE CABO DE CAMBIO	Unidad	EVENTO	1
22.27	CAMBIO DE ENGRANAJE VELOCÍMETRO	Unidad	EVENTO	1
22.28	CAMBIO DE SENSOR VELOCÍMETRO	Unidad	EVENTO	1
22.29	CAMBIO DE TAPÓN CARTER	Unidad	EVENTO	1
22.30	CAMBIO EJE SELECTOR	Unidad	EVENTO	1
22.31	CAMBIO DE CONJUNTO SELECTOR	Unidad	EVENTO	1
22.32	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
23	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
23.1	CAMBIO DE EXTREMO DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
23.2	CAMBIO DE GUARDAPOLVO CREMALLERA	Unidad	EVENTO	1
23.3	CAMBIO DE PRECAP	Unidad	EVENTO	1
23.4	CAMBIO DE BUJE CREMALLERA	Unidad	EVENTO	1
23.5	CAMBIO DE BUJE	Unidad	EVENTO	1
23.6	CAMBIO DE BOMBA D/H	Unidad	EVENTO	1
23.7	CAMBIO DE COLUMNA DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1

23.8	CAMBIO DE DEPÓSITO FLUIDO D/H	Unidad	EVENTO	1
23.9	CAMBIO DE MANGUERA D/H	Unidad	EVENTO	1
23.10	CAMBIO DE CREMALLERA D/H	Unidad	EVENTO	1
23.11	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 4 RUEDAS	Unidad	EVENTO	1
23.12	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
24	SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
24.1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DEL. AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
24.2	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
24.3	CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
24.4	CAMBIO DE PARRILLA SUSPENSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
24.5	CAMBIO DE MAZA RUEDA DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.6	CAMBIO DE PUNTA EJE LH	Unidad	EVENTO	1
24.7	CAMBIO DE PUNTA EJE RH	Unidad	EVENTO	1
24.8	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.9	CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.10	CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
24.11	CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.12	CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADOR TRAS.	Unidad	EVENTO	1
24.13	CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.14	CAMBIO DE GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.15	CAMBIO DE TORRETA AMORTIGUADOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
24.16	CAMBIO DE RULEMAN TORRETA DEL	Unidad	EVENTO	1
24.17	CAMBIO DE ROTULA SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1
24.18	CAMBIO DE TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS	Unidad	EVENTO	1
24.19	CAMBIO DE ESPIRAL TRAS.	Unidad	EVENTO	1
24.20	CAMBIO DE ESPIRAL DEL.	Unidad	EVENTO	1

24.21	CAMBIO DE BUJE TRAS.	Unidad	EVENTO	1
24.22	CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR LH	Unidad	EVENTO	1
24.23	CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR TRAS LH	Unidad	EVENTO	1
24.24	CAMBIO DE BRAZO ESTABILIZADOR TRAS RH	Unidad	EVENTO	1
24.25	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1
24.26	CAMBIO DE BRAZO PRECAP	Unidad	EVENTO	1
24.27	CAMBIO DE BRAZO BIELETA RH	Unidad	EVENTO	1
24.28	CAMBIO DE BRAZO BIELETA LH	Unidad	EVENTO	1
24.29	CAMBIO DE BRAZO TENSOR	Unidad	EVENTO	1
24.30	CAMBIO DE RULEMAN	Unidad	EVENTO	1
24.31	CAMBIO DE BARRA TRASERA	Unidad	EVENTO	1
24.32	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR TRAS.	Unidad	EVENTO	1
24.33	CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
24.34	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TAPA TRAS	Unidad	EVENTO	1
24.35	CAMBIO DE CUBIERTAS C/U	Unidad	EVENTO	1
24.36	CAMBIO DE PESAS	Unidad	EVENTO	1
24.37	CAMBIO DE LLANTA C/U	Unidad	EVENTO	1
24.38	CAMBIO DE VÁLVULA PARA LLANTA	Unidad	EVENTO	1
24.39	CAMBIO DE TAZA RUEDA	Unidad	EVENTO	1
24.40	CAMBIO TUERCA RUEDA	Unidad	EVENTO	1
24.41	CAMBIO PRISIONERO RUEDA	Unidad	EVENTO	1
24.42	CAMBIO DE PORTA AUXILIO	Unidad	EVENTO	1
24.43	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
25	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
25.1	CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
25.2	CAMBIO DE COJINETE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1
25.3	CAMBIO DE HORQUILLA EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
25.4	CAMBIO DE GUARDAPOLVO	Unidad	EVENTO	1
25.5	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1

25.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
25.7	CAMBIO VOLANTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
25.8	CAMBIO DE CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1
25.9	CAMBIO DE MANGUERA	Unidad	EVENTO	1
25.10	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
26	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
26.1	CAMBIO DE PASTILLA FRENO DEL	Unidad	EVENTO	1
26.2	CAMBIO DE PASTILLA FRENO TRAS.	Unidad	EVENTO	1
26.3	CAMBIO DE PISTÓN MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
26.4	CAMBIO DE RETEN MORDAZA PRIMARIA	Unidad	EVENTO	1
26.5	CAMBIO GUARDAPOLVO MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
26.6	CAMBIO GUARDAPOLVO GUÍA MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
26.7	CAMBIO GUARDAPOLVO GUÍA MORDAZA TRAS	Unidad	EVENTO	1
26.8	CAMBIO DE RETEN MORDAZA SECUNDARIA	Unidad	EVENTO	1
26.9	CAMBIO PERNO MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
26.10	CAMBIO PERNO MORDAZA A - TQ	Unidad	EVENTO	1
26.11	CAMBIO PERNO MORDAZA B - TQ	Unidad	EVENTO	1
26.12	CAMBIO DISCO FRENO DEL. AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
26.13	CAMBIO DISCO FRENO TRAS. AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
26.14	CAMBIO PERNO MORDAZA TRAS	Unidad	EVENTO	1
26.15	CAMBIO BOMBA CENTRAL FRENO	Unidad	EVENTO	1
26.16	CAMBIO CABO FRENO DE MANO	Unidad	EVENTO	1
26.17	CAMBIO MEDIA LUNA	Unidad	EVENTO	1
26.18	CAMBIO MANGUERA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
26.19	CAMBIO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1
26.20	CAMBIO SENSOR ABS DEL. LH	Unidad	EVENTO	1
26.21	CAMBIO SENSOR ABS DEL. RH	Unidad	EVENTO	1
26.22	CAMBIO SENSOR ABS TRAS. LH	Unidad	EVENTO	1
26.23	CAMBIO SENSOR ABS TRAS. RH	Unidad	EVENTO	1

26.24	RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO AMBOS LADOS	Unidad	EVENTO	1
26.25	CAMBIO MODULO HIDRÁULICO ABS	Unidad	EVENTO	1
26.26	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
27	SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
27.1	CAMBIO MOTOR ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
27.2	CAMBIO ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
27.3	CAMBIO BATERÍA	Unidad	EVENTO	1
27.4	CAMBIO BENDIX ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
27.5	CAMBIO AUTOMÁTICO ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
27.6	CAMBIO INDUCIDO ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
27.7	CAMBIO PORTA CARBÓN	Unidad	EVENTO	1
27.8	CAMBIO CAMPO ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
27.9	CAMBIO REDUCTORA ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
27.10	CAMBIO BUJÍA INCANDESCENTE	Unidad	EVENTO	1
27.11	CAMBIO ROTOR ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
27.12	CAMBIO ESTATOR ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
27.13	CAMBIO REGULADOR VOLTAJE	Unidad	EVENTO	1
27.14	CAMBIO RECTIFICADOR	Unidad	EVENTO	1
27.15	CAMBIO BOMBA VACÍO ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
27.16	CAMBIO RULEMAN ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
27.17	CAMBIO VÁLVULA SOLENOIDE	Unidad	EVENTO	1
27.18	CAMBIO FARO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
27.19	CAMBIO FARO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
27.20	CAMBIO FARO DE BUSCA HUELLA	Unidad	EVENTO	1
27.21	Cambio Focos Alta	Unidad	EVENTO	1
27.22	CAMBIO FOCOS BAJA	Unidad	EVENTO	1
27.23	CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1
27.24	CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1
27.25	CAMBIO FOCOS LUZ CHICA	Unidad	EVENTO	1
27.26	CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLA	Unidad	EVENTO	1
27.27	CAMBIO DE FUSIBLES 10A	Unidad	EVENTO	1
27.28	CAMBIO DE FUSIBLES 15A	Unidad	EVENTO	1
27.29	CAMBIO DE FUSIBLES 20A	Unidad	EVENTO	1

27.30	CAMBIO LAMPARA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
27.31	CAMBIO INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
27.32	CAMBIO BOBINA DE CONTACTO	Unidad	EVENTO	1
27.33	CAMBIO INTERRUPTOR DE LUCES	Unidad	EVENTO	1
27.34	CAMBIO BOCINA	Unidad	EVENTO	1
27.35	CAMBIO ANTENA	Unidad	EVENTO	1
27.36	CAMBIO SENSOR CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
27.37	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS DEL.	Unidad	EVENTO	1
27.38	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRAS.	Unidad	EVENTO	1
27.39	CAMBIO DE JUEGO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS DELANTERO	Unidad	KIT - JUEGO	1
27.40	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS.	Unidad	EVENTO	1
27.41	CAMBIO VÁLVULA EGR	Unidad	EVENTO	1
27.42	CAMBIO BOMBA VACÍO MOTOR	Unidad	EVENTO	1
27.43	CAMBIO VÁLVULA	Unidad	EVENTO	1
27.44	CAMBIO BASE ANTENA	Unidad	EVENTO	1
27.45	CAMBIO MOTOR LANZA AGUA	Unidad	EVENTO	1
27.46	CAMBIO GOMA MOTOR LANZA AGUA	Unidad	EVENTO	1
27.47	CAMBIO DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
27.48	CAMBIO TAPA DEPOSITO	Unidad	EVENTO	1
27.49	CAMBIO BULBO PRESIÓN ACEITE	Unidad	EVENTO	1
27.50	CAMBIO SENSOR TEMPERATURA AGUA	Unidad	EVENTO	1
27.51	CAMBIO BULBO MARCHA ATRÁS	Unidad	EVENTO	1
27.52	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1
27.53	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
28	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO Y TRASERO HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
28.1	CAMBIO RETEN PIÑÓN DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
28.2	CAMBIO RETEN TÚNEL	Unidad	EVENTO	1
28.3	CAMBIO SEGURO	Unidad	EVENTO	1
28.4	CAMBIO PALIER LH	Unidad	EVENTO	1

28.5	CAMBIO PALIER RH	Unidad	EVENTO	1
28.6	CAMBIO JGO. ENGRANAJES DIFERENCIALES	Unidad	KIT - JUEGO	1
28.7	CAMBIO AMORTIGUADOR DIF.	Unidad	EVENTO	1
28.8	CAMBIO DIFERENCIAL TRAS.	Unidad	EVENTO	1
28.9	CAMBIO RULEMAN PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1
28.10	CAMBIO EJE CARDAN	Unidad	EVENTO	1
28.11	CAMBIO CARDAN COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
28.12	CAMBIO RULEMAN	Unidad	EVENTO	1
28.13	CAMBIO TUERCA	Unidad	EVENTO	1
28.14	CAMBIO RULEMAN SECUNDARIO	Unidad	EVENTO	1
28.15	CAMBIO BRIDA	Unidad	EVENTO	1
28.16	CAMBIO RETEN	Unidad	EVENTO	1
28.17	CAMBIO TUERCA PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
28.18	CAMBIO CARCAZA RULEMAN	Unidad	EVENTO	1
28.19	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
29.1	CAMBIO PISTÓN STD 1&2	Unidad	EVENTO	1
29.2	CAMBIO PISTÓN STD 3&4	Unidad	EVENTO	1
29.3	CAMBIO DE AROS STD	Unidad	EVENTO	1
29.4	CAMBIO CASQUILLO BANCADA	Unidad	EVENTO	1
29.5	CAMBIO CASQUILLO BIELA	Unidad	EVENTO	1
29.6	CAMBIO CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1
29.7	CAMBIO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO	1
29.8	CAMBIO BUJE BIELA	Unidad	EVENTO	1
29.9	CAMBIO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1
29.10	CAMBIO CAMISA MOTOR	Unidad	EVENTO	1
29.11	CAMBIO CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
29.12	CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
29.13	CAMBIO CARTER MOTOR	Unidad	EVENTO	1
29.14	CAMBIO EJE LEVA LH	Unidad	EVENTO	1
29.15	CAMBIO EJE LEVA RH	Unidad	EVENTO	1
29.16	CAMBIO SENSOR FLUJO AIRE	Unidad	EVENTO	1
29.17	CAMBIO MARTILLITO LEVA AD.	Unidad	EVENTO	1

29.18	CAMBIO MARTILLITO LEVA ESC.	Unidad	EVENTO	1
29.19	CAMBIO BOTADOR HIDRÁULICO	Unidad	EVENTO	1
29.20	CAMBIO RETEN FRENTE PRIMARIO	Unidad	EVENTO	1
29.21	CAMBIO RETEN BANCADA	Unidad	EVENTO	1
29.22	CAMBIO RETEN FRENTE LH	Unidad	EVENTO	1
29.23	CAMBIO RETEN FRENTE RH	Unidad	EVENTO	1
29.24	CAMBIO RETEN LEVA	Unidad	EVENTO	1
29.25	CAMBIO BUJE BALANCEADOR GRANDE	Unidad	EVENTO	1
29.26	CAMBIO BUJE BALANCEADOR CHICO	Unidad	EVENTO	1
29.27	CAMBIO TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1
29.28	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	EVENTO	1
29.29	CAMBIO TAPA BALANCÍN	Unidad	EVENTO	1
29.30	CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN	Unidad	EVENTO	1
29.31	CAMBIO BOMBA ACEITE	Unidad	EVENTO	1
29.32	CAMBIO CARCAZA FRENTE	Unidad	EVENTO	1
29.33	CAMBIO TAPA FILTRO AIRE	Unidad	EVENTO	1
29.34	CAMBIO BASE FILTRO AIRE	Unidad	EVENTO	1
29.35	CAMBIO CONDUCTO AIRE	Unidad	EVENTO	1
29.36	CAMBIO MANGUERA DEPURADOR AIRE	Unidad	EVENTO	1
29.37	CAMBIO JUNTA LIQUIDA	Unidad	EVENTO	1
29.38	CAMBIO SOPORTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
29.39	CAMBIO SOPORTE CAJA	Unidad	EVENTO	1
29.40	CAMBIO GUÍA VÁLVULA ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
29.41	CAMBIO GUÍA VÁLVULA ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
29.42	CAMBIO CORREA DENTADA	Unidad	EVENTO	1
29.43	CAMBIO TENSOR CORREA	Unidad	EVENTO	1
29.44	CAMBIO POLEA	Unidad	EVENTO	1
29.45	TENSADO DE CORREA	Unidad	EVENTO	1
29.46	CAMBIO CAÑO DE ALTA PRESIÓN	Unidad	EVENTO	1
29.47	CAMBIO VÁLVULA ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
29.48	CAMBIO JUNTA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
29.49	CAMBIO TUBO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
29.50	CAMBIO VÁLVULA ESCAPE	Unidad	EVENTO	1

29.51	CAMBIO JUNTA DRENAJE	Unidad	EVENTO	1
29.52	CAMBIO CORREA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
29.53	CAMBIO CORREA D/H	Unidad	EVENTO	1
29.54	CAMBIO CORREA A/C	Unidad	EVENTO	1
29.55	CAMBIO TURBOCARGADOR	Unidad	EVENTO	1
29.56	CAMBIO CONJUNTO REFRIGERADOR ACEITE	Unidad	EVENTO	1
29.57	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
30	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
30.1	CAMBIO BOMBA AGUA	Unidad	EVENTO	1
30.2	CAMBIO JUNTA BOMBA AGUA	Unidad	EVENTO	1
30.3	CAMBIO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
30.4	CAMBIO EMBRAGUE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
30.5	CAMBIO RADIADOR AGUA	Unidad	EVENTO	1
30.6	CAMBIO MANGUERA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
30.7	CAMBIO MANGUERA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
30.8	CAMBIO RADIADOR ACEITE	Unidad	EVENTO	1
30.9	CAMBIO POLEA TENSORA	Unidad	EVENTO	1
30.10	CAMBIO POLEA	Unidad	EVENTO	1
30.11	CAMBIO DEPÓSITO DE AGUA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
30.12	CAMBIO TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
30.13	CAMBIO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1
30.14	CAMBIO CONDENSADOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.15	CAMBIO PROTECTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
30.16	CAMBIO CONJUNTO VENTILADOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.17	CAMBIO COMPRESOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.18	CAMBIO DISCO DE COMPRESOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.19	CAMBIO BOBINA COMPRESOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.20	CAMBIO POLEA COMPRESOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.21	CAMBIO RETEN COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
30.22	CAMBIO MANGUERA A/C	Unidad	EVENTO	1
30.23	CAMBIO EVAPORADOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.24	CAMBIO FILTRO A/C HABITÁCULO	Unidad	EVENTO	1

30.25	CAMBIO NÚCLEO EVAPORADOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.26	CAMBIO COMANDO INTERRUPTOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.27	CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA	Unidad	EVENTO	1
30.28	CAMBIO BOBINA	Unidad	EVENTO	1
30.29	CAMBIO RELAY	Unidad	EVENTO	1
30.30	CAMBIO CONJUNTO INTERRUPTOR	Unidad	EVENTO	1
30.31	CAMBIO FILTROSECADOR A/C	Unidad	EVENTO	1
30.32	CAMBIO ACTUADOR	Unidad	EVENTO	1
30.33	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
31	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
31.1	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT. IZQ.	Unidad	EVENTO	1
31.2	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER.	Unidad	EVENTO	1
31.3	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ	Unidad	EVENTO	1
31.4	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
31.5	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID	Unidad	EVENTO	1
31.6	CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER.	Unidad	EVENTO	1
31.7	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ	Unidad	EVENTO	1
31.8	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
31.9	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ.	Unidad	EVENTO	1
31.10	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
32	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
32.1	CAMBIO TANQUE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
32.2	CAMBIO BOMBA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
32.3	CAMBIO FLOTADOR COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
32.4	CAMBIO PEDAL ACELERADOR	Unidad	EVENTO	1
32.5	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE C/ SOPORTE	Unidad	EVENTO	1
32.6	CAMBIO BOMBA INYECTORA	Unidad	EVENTO	1

32.7	CAMBIO INYECTOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
32.8	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
32.9	LIMPIEZA DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1
32.10	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
33	SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
33.1	LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPIZADO	Unidad	EVENTO	1
33.2	CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL. DER.	Unidad	EVENTO	1
33.3	CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL. IZQ.	Unidad	EVENTO	1
33.4	CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
33.5	CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ.	Unidad	EVENTO	1
33.6	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
34	SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
34.1	CAMBIO PARABRISAS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
34.2	CAMBIO PARABRISAS TRASERO	Unidad	EVENTO	1
34.3	MOLDURA DE PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
34.4	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
35	SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA HYUNDAI H-1	Unidad	EVENTO	1
35.1	CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
35.2	CAMBIO PANEL DE FRENTE	Unidad	EVENTO	1
35.3	CAMBIO CAPOT	Unidad	EVENTO	1
35.4	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO DERECHO	Unidad	EVENTO	1
35.5	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1
35.6	CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
35.7	CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
35.8	CAMBIO GOMA DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1
35.9	CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
35.10	CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1

35.11	CAMBIO CARRIL PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
35.12	CAMBIO PARRILLA FRONTAL	Unidad	EVENTO	1
35.13	CAMBIO GUÍA PUERTA CORREDIZA	Unidad	EVENTO	1
35.14	CAMBIO DE RODILLO TQ	Unidad	EVENTO	1
35.15	CAMBIO DE RODILLO	Unidad	EVENTO	1
35.16	CAMBIO DE GUARDAFANGO DEL. LH	Unidad	EVENTO	1
35.17	CAMBIO DE GUARDAFANGO DEL. RH	Unidad	EVENTO	1
35.18	CAMBIO DE GUARDAFANGO TRAS. LH	Unidad	EVENTO	1
35.19	CAMBIO DE GUARDAFANGO TRAS. RH	Unidad	EVENTO	1
35.20	CAMBIO MOLDURA LATERAL LH	Unidad	EVENTO	1
35.21	CAMBIO MOLDURA LATERAL RH	Unidad	EVENTO	1
35.22	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
36	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
36.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Litros	EVENTO	1
36.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
36.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
36.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
36.5	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Litros	EVENTO	1
36.6	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1
36.7	CARGA DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	Unidad	EVENTO	1
36.8	CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
36.9	CARGA DE FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
36.10	ADITIVO PARA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
36.11	AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1
36.12	SERVICIO DE ENGRASE	Unidad	EVENTO	1
36.13	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
37	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
37.1	CAMBIO DIFERENCIAL COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
37.2	CAMBIO CORONA Y PIÑÓN DE DIF. 4X4	Unidad	EVENTO	1
37.3	CAMBIO RULEMANES DE CORONA	Unidad	EVENTO	1
37.4	CAMBIO RULEMANES DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1

37.5	CAMBIO RULEMANES DEL TÚNEL	Unidad	EVENTO	1
37.6	CAMBIO RETEN DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
37.7	CAMBIO TUERCA DE PIÑÓN	Unidad	EVENTO	1
37.8	CAMBIO ARANDELA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
37.9	CAMBIO RETENES DEL TÚNEL DEL DIF.	Unidad	EVENTO	1
37.10	CAMBIO GUARDAPOLVOS DE HOMOCINÉTICAS	Unidad	EVENTO	1
37.11	CAMBIO TULIPAS DE HOMOC. LADO CAJA	Unidad	EVENTO	1
37.12	CAMBIO TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA	Unidad	EVENTO	1
37.13	CAMBIO BUJES DEL SOPORTE DEL TÚNEL DE DIF.	Unidad	EVENTO	1
37.14	CAMBIO HOMOCINÉTICA DEL.	Unidad	EVENTO	1
37.15	CAMBIO RETEN DE HOMOCINÉTICA	Unidad	EVENTO	1
37.16	CAMBIO RULEMAN EJE HOMOCINÉTICA	Unidad	EVENTO	1
37.17	CAMBIO RODILLO EJE TÚNEL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
37.18	CAMBIO RODILLO EJE TÚNEL TRASERO	Unidad	EVENTO	1
37.19	CAMBIO DESLIZANTE DE 4X4	Unidad	EVENTO	1
37.20	CAMBIO EJE	Unidad	EVENTO	1
37.21	CAMBIO ACTUADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
37.22	CAMBIO ACOPLE	Unidad	EVENTO	1
37.23	CAMBIO ESPACIADOR	Unidad	EVENTO	1
37.24	CAMBIO PERNO DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
37.25	CAMBIO PLANETARIO	Unidad	EVENTO	1
37.26	CAMBIO ENGRANAJE SATÉLITE	Unidad	EVENTO	1
37.27	CAMBIO CAJA DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1
37.28	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	Unidad	EVENTO	1
37.29	CAMBIO DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1
37.30	CAMBIO DE RODILLOS	Unidad	EVENTO	1
37.31	CAMBIO DESPLAZABLE DE 1º Y 2º	Unidad	EVENTO	1
37.32	CAMBIO DESPLAZABLE DE 3º Y 4º	Unidad	EVENTO	1
37.33	CAMBIO DESPLAZABLE DE 5TA Y M. ATRÁS	Unidad	EVENTO	1

37.34	CAMBIO EJE DE MANDO	Unidad	EVENTO	1
37.35	CAMBIO EJE PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1
37.36	CAMBIO ENGRANAJE DE 1RA.	Unidad	EVENTO	1
37.37	CAMBIO ENGRANAJE DE 2DA.	Unidad	EVENTO	1
37.38	CAMBIO DE ENGRANAJE DE 3RA.	Unidad	EVENTO	1
37.39	CAMBIO ENGRANAJE DE 5TA.	Unidad	EVENTO	1
37.40	CAMBIO CUÁDRUPLE Y ENGRANAJE DE 4TA.	Unidad	EVENTO	1
37.41	CAMBIO RETEN COLA	Unidad	EVENTO	1
37.42	CAMBIO RETEN DE FRENTE CAJA	Unidad	EVENTO	1
37.43	CAMBIO PLACA INTERMEDIA	Unidad	EVENTO	1
37.44	CAMBIO ENGRANAJE MARCHA ATRÁS	Unidad	EVENTO	1
37.45	CAMBIO SINCRONIZADOR	Unidad	EVENTO	1
37.46	CAMBIO ENGRANAJE	Unidad	EVENTO	1
37.47	CAMBIO CAJA SELECTORA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO	1
37.48	CAMBIO PALANCA DE CAMBIOS	Unidad	EVENTO	1
37.49	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
38	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
38.1	CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
38.2	CAMBIO PRECAP	Unidad	EVENTO	1
38.3	CAMBIO GUARDAPOLVO	Unidad	EVENTO	1
38.4	CAMBIO MUÑEQUIN	Unidad	EVENTO	1
38.5	CAMBIO ESPÁRRAGOS DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1
38.6	CAMBIO TUERCAS DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1
38.7	CAMBIO BOMBA D/H	Unidad	EVENTO	1
38.8	CAMBIO COLUMNA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
38.9	CAMBIO CONJUNTO CILINDRO CONTACTO	Unidad	EVENTO	1
38.10	CAMBIO EJE DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
38.11	CAMBIO TANQUE DE FLUIDO D/H	Unidad	EVENTO	1
38.12	CAMBIO MANGUERA D/H	Unidad	EVENTO	1
38.13	CAMBIO MANGUERA DE RETORNO D/H	Unidad	EVENTO	1

38.14	CAMBIO JUEGO DE RETENES BOMBA D/H	Unidad	KIT - JUEGO	1
38.15	CAMBIO JUEGO DE CARTUCHOS BOMBA D/H	Unidad	KIT - JUEGO	1
38.16	CAMBIO CUERPO TRASERO BOMBA D/H	Unidad	EVENTO	1
38.17	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1
38.18	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
39	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1
39.1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL	Unidad	EVENTO	1
39.2	CAMBIO ROTULAS INFERIORES	Unidad	EVENTO	1
39.3	CAMBIO ROTULAS SUPERIORES	Unidad	EVENTO	1
39.4	CAMBIO BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
39.5	CAMBIO BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
39.6	CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
39.7	CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
39.8	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1
39.9	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA LH	Unidad	EVENTO	1
39.10	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA RH	Unidad	EVENTO	1
39.11	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DEL.	Unidad	EVENTO	1
39.12	CAMBIO BARRA DE TORSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
39.13	CAMBIO BARRA DE TORSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
39.14	CAMBIO BRAZO BARRA DE TORSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
39.15	CAMBIO BRAZO BARRA DE TORSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
39.16	CAMBIO ASIENTOS BARRA TORSIÓN SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
39.17	CAMBIO ASIENTOS BARRA TORSIÓN INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
39.18	CAMBIO BULÓN DE TORSIÓN	Unidad	EVENTO	1
39.19	CAMBIO PUNTA EJE RH	Unidad	EVENTO	1
39.20	CAMBIO PUNTA EJE LH	Unidad	EVENTO	1

39.21	CAMBIO RODILLO DE PUNTA EJE	Unidad	EVENTO	1
39.22	CAMBIO RETEN DE ACEITE PUNTA EJE	Unidad	EVENTO	1
39.23	CAMBIO MAZA RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
39.24	CAMBIO ROTOR SENSOR	Unidad	EVENTO	1
39.25	CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT	Unidad	EVENTO	1
39.26	CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT	Unidad	EVENTO	1
39.27	CAMBIO RETEN DE MAZA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
39.28	CAMBIO TUERCA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
39.29	CAMBIO ARANDELA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
39.30	CAMBIO TAPA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
39.31	CAMBIO PERNO PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
39.32	CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
39.33	CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
39.34	CAMBIO TAZAS DE RUEDAS	Unidad	EVENTO	1
39.35	CAMBIO DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1
39.36	CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1
39.37	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	Unidad	EVENTO	1
39.38	CAMBIO GRILLETES DE ELÁSTICOS	Unidad	EVENTO	1
39.39	CAMBIO TAQUEADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1
39.40	CAMBIO PERNO ELÁSTICO	Unidad	EVENTO	1
39.41	CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1
39.42	CAMBIO BUJE ELÁSTICO	Unidad	EVENTO	1
39.43	CAMBIO GOMA CABINA	Unidad	EVENTO	1
39.44	CAMBIO MECANISMO PORTA AUXILIO	Unidad	EVENTO	1
39.45	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
40	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
40.1	CAMBIO PLATO DE PRESIÓN	Unidad	EVENTO	1
40.2	CAMBIO DISCO	Unidad	EVENTO	1
40.3	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	Unidad	EVENTO	1
40.4	CAMBIO HORQUILLA	Unidad	EVENTO	1

40.5	CAMBIO GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	Unidad	EVENTO	1
40.6	CAMBIO RULEMAN PILOTO	Unidad	EVENTO	1
40.7	CAMBIO VOLANTE DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
40.8	CAMBIO TORNILLOS DE VOLANTE	Unidad	EVENTO	1
40.9	CAMBIO CORONA VOLANTE	Unidad	EVENTO	1
40.10	CAMBIO BULBO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
40.11	CAMBIO GOMA PEDAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
40.12	CAMBIO FLEXIBLE DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
40.13	CAMBIO BOMBA AUX DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
40.14	CAMBIO JUEGO REPARO BOMBA AUX DE EMBRAGUE	Unidad	KIT - JUEGO	1
40.15	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
40.16	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
41	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.1	CAMBIO DE PASTILLAS DELANT.	Unidad	EVENTO	1
41.2	CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANT.	Unidad	EVENTO	1
41.3	CAMBIO JUEGO REPARO DE MORDAZA	Unidad	KIT - JUEGO	1
41.4	CAMBIO CILINDROS DE FRENOS TRAS.	Unidad	EVENTO	1
41.5	CAMBIO ZAPATAS DE FRENOS TRAS.	Unidad	EVENTO	1
41.6	CAMBIO TAMBORES DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.7	CAMBIO CABOS DE FRENOS DE MANO	Unidad	EVENTO	1
41.8	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.9	CAMBIO CAÑOS FLEXIBLES DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1
41.10	CAMBIO DE SEGUROS DE ZAPATA	Unidad	EVENTO	1
41.11	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1
41.12	CAMBIO CEMENTADO DE ZAPATAS	Unidad	EVENTO	1
41.13	RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS TRAS	Unidad	EVENTO	1
41.14	CAMBIO RESORTES DE ZAPATA	Unidad	EVENTO	1
41.15	CAMBIO JUEGO DE REPARO DE CILINDRO DE FRENOS	Unidad	KIT - JUEGO	1
41.16	CAMBIO REGULADOR DE FRENO RH	Unidad	EVENTO	1
41.17	CAMBIO REGULADOR DE FRENO LH	Unidad	EVENTO	1

41.18	CAMBIO LEVA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.19	CAMBIO PERNO DE ZAPATA	Unidad	EVENTO	1
41.20	CAMBIO PISTÓN DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
41.21	CAMBIO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO	1
41.22	CAMBIO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO	1
41.23	REPARACIÓN DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.24	CAMBIO GOMA PEDAL TM	Unidad	EVENTO	1
41.25	CAMBIO BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.26	CAMBIO MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	EVENTO	1
41.27	CAMBIO JGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	KIT - JUEGO	1
41.28	CAMBIO SENSOR DE DESACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
41.29	CAMBIO BOMBA DE VACÍO	Unidad	EVENTO	1
41.30	CAMBIO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1
41.31	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DEL IZQ	Unidad	EVENTO	1
41.32	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DEL DER	Unidad	EVENTO	1
41.33	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA TRASE	Unidad	EVENTO	1
41.34	CAMBIO MODULO HIDRÁULICO DE ABS	Unidad	EVENTO	1
41.35	CAMBIO ROTOR SENSOR DE ABS	Unidad	EVENTO	1
41.36	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
42	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO	Unidad	EVENTO	1
42.1	CAMBIO FOCO DE ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1
42.2	CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1
42.3	CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1
42.4	CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLAS	Unidad	EVENTO	1
42.5	CAMBIO FOCO DE LUZ DE TECHO	Unidad	EVENTO	1
42.6	CAMBIO FARO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
42.7	CAMBIO FARO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
42.8	CAMBIO FARITOS DE LUZ DE CHAPA	Unidad	EVENTO	1

42.9	CAMBIO FAROS BUSCA HUELLAS	Unidad	EVENTO	1
42.10	CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO	1
42.11	CAMBIO DE BATERÍA	Unidad	EVENTO	1
42.12	CAMBIO BULBO DE MARCHA ATRÁS	Unidad	EVENTO	1
42.13	CAMBIO BULBO DE NEUTRO	Unidad	EVENTO	1
42.14	CAMBIO FARO AUXILIAR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
42.15	CAMBIO TABLERO INSTRUMENTAL	Unidad	EVENTO	1
42.16	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID LH	Unidad	EVENTO	1
42.17	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID RH	Unidad	EVENTO	1
42.18	CAMBIO INTERRUPTOR DE LEV VID TRA LH	Unidad	EVENTO	1
42.19	CAMBIO INTERRUPTOR DE LEV VID TRA RH	Unidad	EVENTO	1
42.20	CAMBIO DE INTERRUPTORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1
42.21	CAMBIO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO	1
42.22	CAMBIO INTERRUPTOR DE 4X4	Unidad	EVENTO	1
42.23	CAMBIO INTERRUPTOR DE BUSCA HUELLA	Unidad	EVENTO	1
42.24	CAMBIO RELAY	Unidad	EVENTO	1
42.25	CAMBIO ENCENDEDOR	Unidad	EVENTO	1
42.26	CAMBIO ALARMA CINTURÓN	Unidad	EVENTO	1
42.27	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1
42.28	CAMBIO BOCINA	Unidad	EVENTO	1
42.29	CAMBIO RELAY LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
42.30	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
42.31	CAMBIO CONTROL APERTURA	Unidad	EVENTO	1
42.32	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL DE APERTURA	Unidad	EVENTO	1
42.33	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
42.34	CAMBIO SENSOR DE BAJA INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1
42.35	CAMBIO SENSOR DE POSICIÓN DE LEVA 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
42.36	CAMBIO DE BUJÍA INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1

42.37	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
42.38	CAMBIO MOTOR LANZA AGUA	Unidad	EVENTO	1
42.39	CAMBIO ANTENA CENTRO TECHO	Unidad	EVENTO	1
42.40	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
42.41	CAMBIO ROTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
42.42	CAMBIO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
42.43	CAMBIO DE CARBONES	Unidad	EVENTO	1
42.44	CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
42.45	CAMBIO AUTOMÁTICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
42.46	CAMBIO RULEMAN	Unidad	EVENTO	1
42.47	CAMBIO RULEMAN DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
42.48	CAMBIO PORTA CARBÓN	Unidad	EVENTO	1
42.49	CAMBIO BOBINA MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
42.50	CAMBIO JGO. DE REGULADOR DE VOLTAJE Y JGO DE DIODOS	Unidad	KIT - JUEGO	1
42.51	CAMBIO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.52	CAMBIO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.53	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.54	CAMBIO RULEMANES DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.55	CAMBIO POLEA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.56	CAMBIO CARCASA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.57	CAMBIO CARCASA DELANTERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
42.58	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
42.59	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
43	ISUZU D-MAX MECÁNICO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO	Unidad	EVENTO	1
43.1	CAMBIO TURBO	Unidad	EVENTO	1
43.2	CAMBIO SOLENOIDE TURBO	Unidad	EVENTO	1
43.3	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
44	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1

44.1	CAMBIO PISTONES	Unidad	EVENTO	1
44.2	CAMBIO DE AROS	Unidad	EVENTO	1
44.3	CAMBIO DE JUNTAS	Unidad	EVENTO	1
44.4	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	Unidad	EVENTO	1
44.5	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1
44.6	CAMBIO VÁLVULAS DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
44.7	CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
44.8	CAMBIO JUNTA DE TAPA DE CILINDROS	Unidad	EVENTO	1
44.9	CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS ADM.	Unidad	EVENTO	1
44.10	CAMBIO CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
44.11	CAMBIO BIELAS	Unidad	EVENTO	1
44.12	CAMBIO TAPA DE CILINDROS	Unidad	EVENTO	1
44.13	CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS DE ESC.	Unidad	EVENTO	1
44.14	CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ADM.	Unidad	EVENTO	1
44.15	CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ESC.	Unidad	EVENTO	1
44.16	CAMBIO JUNTA DE FRENTE DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
44.17	CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
44.18	CAMBIO RETEN DE BANCADA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
44.19	CAMBIO RESORTES DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
44.20	CAMBIO MARTILLETES DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
44.21	CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
44.22	CAMBIO JGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR	Unidad	KIT - JUEGO	1
44.23	CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	EVENTO	1
44.24	CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.	Unidad	EVENTO	1
44.25	CAMBIO SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1
44.26	CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
44.27	CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN	Unidad	EVENTO	1
44.28	CAMBIO GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
44.29	CAMBIO BULBO DE ACEITE 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
44.30	CAMBIO BLOCK MOTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
44.31	CAMBIO CARTER MOTOR	Unidad	EVENTO	1
44.32	CAMBIO GUÍA CADENA	Unidad	EVENTO	1

44.33	CAMBIO LEVA CADENA	Unidad	EVENTO	1
44.34	CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1
44.35	CAMBIO PERNO PISTÓN	Unidad	EVENTO	1
44.36	CAMBIO BUJE DE BIELA	Unidad	EVENTO	1
44.37	CAMBIO SEGURO PERNO PISTÓN	Unidad	EVENTO	1
44.38	CAMBIO ROTOR CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
44.39	CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
44.40	CAMBIO MÚLTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
44.41	CAMBIO MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
44.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
44.43	CAMBIO DEPURADOR DE AIRE 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
44.44	CAMBIO TAPA DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1
44.45	CAMBIO VÁLVULA DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
44.46	CAMBIO MANGUERA DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1
44.47	CAMBIO DUCTO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
44.48	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
45	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
45.1	CAMBIO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1
45.2	CAMBIO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1
45.3	CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
45.4	CAMBIO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1
45.5	CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1
45.6	CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
45.7	CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
45.8	CAMBIO JUEGO DE MANGUERAS DE CALEFACCIÓN	Unidad	EVENTO	1
45.9	CAMBIO CONDENSADOR DE A.AC	Unidad	EVENTO	1
45.10	CAMBIO EVAPORADOR DE A.AC.	Unidad	EVENTO	1
45.11	CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA	Unidad	EVENTO	1
45.12	CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A.AC.	Unidad	EVENTO	1
45.13	CAMBIO GAS REFRIGERANTE 134 A	Unidad	EVENTO	1

45.14	CARGA DE AGUA REFRIGERANTE C/ADITIVO	Unidad	EVENTO	1
45.15	CAMBIO COMPRESOR DE A. AC	Unidad	EVENTO	1
45.16	CAMBIO POLEA DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
45.17	CAMBIO EMBRAGUE DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
45.18	CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
45.19	CAMBIO GUÍA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
45.20	CAMBIO TAPA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
45.21	CAMBIO GOMA SOPORTE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
45.22	CAMBIO PROTECTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
45.23	CAMBIO TANQUE AUX RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
45.24	CAMBIO ENFRIADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
45.25	CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
45.26	CAMBIO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
45.27	CAMBIO CORREA A/A	Unidad	EVENTO	1
45.28	CAMBIO CONJUNTO POLEA TENSOR A/A	Unidad	EVENTO	1
45.29	CAMBIO MANGUERA A/A	Unidad	EVENTO	1
45.30	CAMBIO COMANDO A/A	Unidad	EVENTO	1
45.31	CAMBIO MOTOR VENTILADOR A/A	Unidad	EVENTO	1
45.32	CAMBIO FILTRO HABITÁCULO A/A	Unidad	EVENTO	1
45.33	CAMBIO NÚCLEO EVAPORADOR A/A	Unidad	EVENTO	1
45.34	CAMBIO MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
45.35	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
46	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1
46.1	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ.	Unidad	EVENTO	1
46.2	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER.	Unidad	EVENTO	1
46.3	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ	Unidad	EVENTO	1
46.4	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
46.5	CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER.	Unidad	EVENTO	1
46.6	CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ	Unidad	EVENTO	1

46.7	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
46.8	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ.	Unidad	EVENTO	1
46.9	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
47	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.1	CAMBIO SENSOR DE MASA DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
47.2	CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
47.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1
47.4	CAMBIO BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.5	CAMBIO INYECTORES	Unidad	EVENTO	1
47.6	CAMBIO SOLENOIDE ALIMENTADORA	Unidad	EVENTO	1
47.7	CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
47.8	CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVAS 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
47.9	CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
47.10	CAMBIO SENSOR DE ACELERADOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
47.11	CAMBIO JGO DE CAÑOS SIST. DE ADMISIÓN TURBO/ INTER	Unidad	KIT - JUEGO	1
47.12	CAMBIO BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.13	CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
47.14	CAMBIO LIMITADOR DE PRESIÓN DEL COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
47.15	CAMBIO JUEGO DE CAÑOS DE COMBUSTIBLE	Unidad	KIT - JUEGO	1
47.16	CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1
47.17	CAMBIO PEDAL DE ACELERADOR	Unidad	EVENTO	1
47.18	CAMBIO SENSOR DE VELOCÍMETRO	Unidad	EVENTO	1
47.19	CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.20	CAMBIO SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.21	CAMBIO TUBO COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1

47.22	CAMBIO ARANDELA DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1
47.23	CAMBIO ANILLO INYECTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
47.24	CAMBIO SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.25	CAMBIO INTERRUPTOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.26	CAMBIO CONJUNTO SOPORTE FILTRO DE COMB	Unidad	EVENTO	1
47.27	CAMBIO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.28	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMB	Unidad	EVENTO	1
47.29	CAMBIO PROTECTOR DEL TANQUE	Unidad	EVENTO	1
47.30	CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
47.31	CAMBIO VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMB	Unidad	EVENTO	1
47.32	CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
47.33	CAMBIO VÁLVULA EGR	Unidad	EVENTO	1
47.34	CAMBIO VÁLVULA EVRV	Unidad	EVENTO	1
47.35	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
48	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO	Unidad	EVENTO	1
48.1	LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPIZADO	Unidad	EVENTO	1
48.2	CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL IZQ.	Unidad	EVENTO	1
48.3	CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL DER.	Unidad	EVENTO	1
48.4	CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ.	Unidad	EVENTO	1
48.5	CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
48.6	CAMBIO DE JGO DE GUÍA ASIENTO DE CONDUCTOR	Unidad	KIT - JUEGO	1
48.7	CAMBIO DE JGO DE GUÍA ASIENTO DE ACOMPAÑANTE	Unidad	KIT - JUEGO	1
48.8	TAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1
48.9	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
49	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	Unidad	EVENTO	1
49.1	CAMBIO PARABRISAS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1

49.2	MOLDURA DE PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
49.3	CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA DER	Unidad	EVENTO	1
49.4	CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA IZQ	Unidad	EVENTO	1
49.5	CAMBIO GUÍA DE VIDRIO PTA DEL	Unidad	EVENTO	1
49.6	CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA IZQ	Unidad	EVENTO	1
49.7	CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA DER	Unidad	EVENTO	1
49.8	CAMBIO VIDRIO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
49.9	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR IZQ	Unidad	EVENTO	1
49.10	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR DER	Unidad	EVENTO	1
49.11	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
49.12	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
50	ISUZU D-MAX MECÁNICO SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA	Unidad	EVENTO	1
50.1	CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
50.2	CAMBIO PANEL DE FRENTE	Unidad	EVENTO	1
50.3	CAMBIO CAPOT	Unidad	EVENTO	1
50.4	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO DERECHO	Unidad	EVENTO	1
50.5	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1
50.6	CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
50.7	CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
50.8	CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
50.9	CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
50.10	CAMBIO DE EXTENSIÓN PARAGOLPES DEL	Unidad	EVENTO	1
50.11	CAMBIO SOPORTE CARRIL PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
50.12	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES LATERAL	Unidad	EVENTO	1
50.13	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES CORTO	Unidad	EVENTO	1
50.14	CAMBIO RETEN PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1

50.15	CAMBIO SEGURO PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
50.16	CAMBIO TAPA PARAGOLPES DEL	Unidad	EVENTO	1
50.17	CAMBIO PARRILLA FRONTAL	Unidad	EVENTO	1
50.18	CAMBIO JGO MOLDURA PARRILLA	Unidad	KIT - JUEGO	1
50.19	CAMBIO REJILLA INTERIOR PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
50.20	CAMBIO GUARDAFANGO DELANTERO IZQ	Unidad	EVENTO	1
50.21	CAMBIO GUARDAFANGO DELANTERO DER	Unidad	EVENTO	1
50.22	CAMBIO DE PINCHES DE GUARDAFANGO	Unidad	EVENTO	1
50.23	CAMBIO ABRE CAPOT	Unidad	EVENTO	1
50.24	CAMBIO VARILLA CAPOT	Unidad	EVENTO	1
50.25	CAMBIO GUARDAFANGO TRASERO DER	Unidad	EVENTO	1
50.26	CAMBIO GUARDAFANGO TRASERO IZQ	Unidad	EVENTO	1
50.27	CAMBIO VISAGRAS PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
50.28	CAMBIO LIMITADOR PUERTA	Unidad	EVENTO	1
50.29	CAMBIO DE GOMA PUERTA DEL	Unidad	EVENTO	1
50.30	CAMBIO RETEN MEDIA GUÍA DEL. EXT.	Unidad	EVENTO	1
50.31	CAMBIO GOMA SUPERIOR PUERTA	Unidad	EVENTO	1
50.32	CAMBIO MEDIA GUÍA DELANTERA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
50.33	CAMBIO EXTENSIÓN GUARDAFANGO DEL.	Unidad	EVENTO	1
50.34	CAMBIO EXTENSIÓN GUARDAFANGO TRAS.	Unidad	EVENTO	1
50.35	CAMBIO SEGURO DE GUARDAFANGO	Unidad	EVENTO	1
50.36	CAMBIO SEGURO EXTENSIÓN DE GUARDAFANGO	Unidad	EVENTO	1
50.37	CAMBIO COLA DE PATO DEL.	Unidad	EVENTO	1
50.38	CAMBIO COLA DE PATO TRAS.	Unidad	EVENTO	1
50.39	CAMBIO VISAGRAS PUERTA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
50.40	CAMBIO LIMITADOR PUERTA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
50.41	CAMBIO MEDIA GUÍA TRASERA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1

50.42	CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
50.43	CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1
50.44	CAMBIO PANEL DE TECHO	Unidad	EVENTO	1
50.45	CAMBIO CABLE TAPA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
50.46	CAMBIO PARAGOLPES TRASERO	Unidad	EVENTO	1
50.47	MOLDURA PARAGOLPES TRASERO	Unidad	EVENTO	1
50.48	CAMBIO TAPA TRASERA CARROCERÍA	Unidad	EVENTO	1
50.49	CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA DER.	Unidad	EVENTO	1
50.50	CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA IZQ.	Unidad	EVENTO	1
50.51	CAMBIO MANIJA TAPA CARROCERÍA	Unidad	EVENTO	1
50.52	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
51	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
51.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	Litros	EVENTO	1
51.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
51.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
51.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
51.5	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Litros	EVENTO	1
51.6	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1
51.7	CARGA DE FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	Unidad	EVENTO	1
51.8	CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1
51.9	CARGA DE FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
51.10	ADITIVO PARA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
51.11	AGUA DESTILADA	Unidad	EVENTO	1
51.12	SERVICIO DE ENGRASE	Unidad	EVENTO	1
51.13	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
52	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
52.1	CAMBIO DE MÓDULO DE CAJA AUTOMÁTICA	Unidad	EVENTO	1
52.2	CAMBIO DE INHIBIDOR	Unidad	EVENTO	1

52.3	CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO A	Unidad	EVENTO	1
52.4	CAMBIO DE GENERADOR DE PULSO B	Unidad	EVENTO	1
52.5	CAMBIO DE CONVERTIDOR	Unidad	EVENTO	1
52.6	CAMBIO DE CAJA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
52.7	CAMBIO DE CARTER	Unidad	EVENTO	1
52.8	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
52.9	CAMBIO DE CAJA DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1
52.10	CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS	Unidad	EVENTO	1
52.11	CAMBIO DE CONJUNTO DE DISCOS T/A	Unidad	EVENTO	1
52.12	CAMBIO DE DISCOS T/A	Unidad	EVENTO	1
52.13	CAMBIO DE DISCOS	Unidad	EVENTO	1
52.14	CAMBIO DE DISCOS DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
52.15	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
53	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
53.1	CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
53.2	CAMBIO PRECAP	Unidad	EVENTO	1
53.3	CAMBIO GUARDAPOLVO	Unidad	EVENTO	1
53.4	CAMBIO MUÑEQUIN	Unidad	EVENTO	1
53.5	CAMBIO ESPÁRRAGOS DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1
53.6	CAMBIO TUERCAS DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1
53.7	CAMBIO BOMBA D/H	Unidad	EVENTO	1
53.8	CAMBIO COLUMNA DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
53.9	CAMBIO CONJUNTO CILINDRO CONTACTO	Unidad	EVENTO	1
53.10	CAMBIO EJE DE DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1
53.11	CAMBIO TANQUE DE FLUIDO D/H	Unidad	EVENTO	1
53.12	CAMBIO MANGUERA D/H	Unidad	EVENTO	1
53.13	CAMBIO MANGUERA DE RETORNO D/H	Unidad	EVENTO	1
53.14	CAMBIO JUEGO REPARO RETENES BOMBA D/H	Unidad	KIT - JUEGO	1
53.15	CAMBIO JUEGO REPARO CARTUCHOS BOMBA D/H	Unidad	KIT - JUEGO	1
53.16	CAMBIO CUERPO TRASERO BOMBA D/H	Unidad	EVENTO	1

53.17	ALINEACIÓN Y BALANCEO	Unidad	EVENTO	1
53.18	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
54	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERVICIO REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Unidad	EVENTO	1
54.1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL	Unidad	EVENTO	1
54.2	CAMBIO ROTULAS INFERIORES	Unidad	EVENTO	1
54.3	CAMBIO ROTULAS SUPERIORES	Unidad	EVENTO	1
54.4	CAMBIO BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
54.5	CAMBIO BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	Unidad	EVENTO	1
54.6	CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
54.7	CAMBIO PARRILLA DE SUSPENSIÓN SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
54.8	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	EVENTO	1
54.9	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA LH	Unidad	EVENTO	1
54.10	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADORA RH	Unidad	EVENTO	1
54.11	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DEL.	Unidad	EVENTO	1
54.12	CAMBIO BARRA DE TORSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
54.13	CAMBIO BARRA DE TORSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
54.14	CAMBIO BRAZO BARRA DE TORSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
54.15	CAMBIO BRAZO BARRA DE TORSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
54.16	CAMBIO ASIENTOS BARRA TORSIÓN SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
54.17	CAMBIO ASIENTOS BARRA TORSIÓN INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
54.18	CAMBIO BULÓN DE TORSIÓN	Unidad	EVENTO	1
54.19	CAMBIO PUNTA EJE RH	Unidad	EVENTO	1
54.20	CAMBIO PUNTA EJE LH	Unidad	EVENTO	1
54.21	CAMBIO RODILLO DE PUNTA EJE	Unidad	EVENTO	1
54.22	CAMBIO RETEN DE ACEITE PUNTA EJE	Unidad	EVENTO	1
54.23	CAMBIO MAZA RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
54.24	CAMBIO ROTOR SENSOR	Unidad	EVENTO	1

54.25	CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT	Unidad	EVENTO	1
54.26	CAMBIO RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT	Unidad	EVENTO	1
54.27	CAMBIO RETEN DE MAZA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
54.28	CAMBIO TUERCA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
54.29	CAMBIO ARANDELA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
54.30	CAMBIO TAPA DE MAZA	Unidad	EVENTO	1
54.31	CAMBIO PERNO PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
54.32	CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN LH	Unidad	EVENTO	1
54.33	CAMBIO TAQUEADOR DE SUSPENSIÓN RH	Unidad	EVENTO	1
54.34	CAMBIO TAZAS DE RUEDAS	Unidad	EVENTO	1
54.35	CAMBIO DE CUBIERTAS	Unidad	EVENTO	1
54.36	CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	EVENTO	1
54.37	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	Unidad	EVENTO	1
54.38	CAMBIO GRILLETES DE ELÁSTICOS	Unidad	EVENTO	1
54.39	CAMBIO TAQUEADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1
54.40	CAMBIO PERNO ELÁSTICO	Unidad	EVENTO	1
54.41	CAMBIO BUJE AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1
54.42	CAMBIO BUJE ELÁSTICO	Unidad	EVENTO	1
54.43	CAMBIO GOMA CABINA	Unidad	EVENTO	1
54.44	CAMBIO MECANISMO PORTA AUXILIO	Unidad	EVENTO	1
54.45	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
55	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
55.1	CAMBIO DE PASTILLAS DELANT.	Unidad	EVENTO	1
55.2	CAMBIO DISCOS DE FRENOS DELANT.	Unidad	EVENTO	1
55.3	CAMBIO JUEGO REPARO DE MORDAZA	Unidad	KIT - JUEGO	1
55.4	CAMBIO CILINDROS DE FRENOS TRAS.	Unidad	EVENTO	1
55.5	CAMBIO ZAPATAS DE FRENOS TRAS.	Unidad	EVENTO	1
55.6	CAMBIO TAMBORES DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
55.7	CAMBIO CABOS DE FRENOS DE MANO	Unidad	EVENTO	1
55.8	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1

55.9	CAMBIO CAÑOS FLEXIBLES DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1
55.10	CAMBIO DE SEGUROS DE ZAPATA	Unidad	EVENTO	1
55.11	RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS	Unidad	EVENTO	1
55.12	CAMBIO CEMENTADO DE ZAPATAS	Unidad	EVENTO	1
55.13	RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS TRAS	Unidad	EVENTO	1
55.14	CAMBIO RESORTES DE ZAPATA	Unidad	EVENTO	1
55.15	CAMBIO JUEGO REPARO DE CILINDRO DE FRENOS	Unidad	KIT - JUEGO	1
55.16	CAMBIO REGULADOR DE FRENO RH	Unidad	EVENTO	1
55.17	CAMBIO REGULADOR DE FRENO LH	Unidad	EVENTO	1
55.18	CAMBIO LEVA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
55.19	CAMBIO PERNO DE ZAPATA	Unidad	EVENTO	1
55.20	CAMBIO PISTÓN DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1
55.21	CAMBIO MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH	Unidad	EVENTO	1
55.22	CAMBIO MORDAZA DE FRENO DELANTERO LH	Unidad	EVENTO	1
55.23	CAMBIO JUEGO DE REPARO DE MORDAZA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
55.24	CAMBIO GOMA PEDAL TM	Unidad	EVENTO	1
55.25	CAMBIO BULBO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
55.26	CAMBIO MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	EVENTO	1
55.27	CAMBIO JUEGO REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	KIT - JUEGO	1
55.28	CAMBIO SENSOR DE DESACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
55.29	CAMBIO BOMBA DE VACÍO	Unidad	EVENTO	1
55.30	CAMBIO SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1
55.31	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DEL IZQ	Unidad	EVENTO	1
55.32	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA DEL DER	Unidad	EVENTO	1
55.33	CAMBIO SENSOR ABS DE RUEDA TRASE	Unidad	EVENTO	1
55.34	CAMBIO MODULO HIDRÁULICO DE ABS	Unidad	EVENTO	1
55.35	CAMBIO ROTOR SENSOR DE ABS	Unidad	EVENTO	1

55.36	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
56	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELÉCTRICO	Unidad	EVENTO	1
56.1	CAMBIO FOCO DE ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1
56.2	CAMBIO FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	EVENTO	1
56.3	CAMBIO FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	EVENTO	1
56.4	CAMBIO FOCOS DE BUSCA HUELLAS	Unidad	EVENTO	1
56.5	CAMBIO FOCO DE LUZ DE TECHO	Unidad	EVENTO	1
56.6	CAMBIO FARO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
56.7	CAMBIO FARO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
56.8	CAMBIO FARITOS DE LUZ DE CHAPA	Unidad	EVENTO	1
56.9	CAMBIO FAROS BUSCA HUELLAS	Unidad	EVENTO	1
56.10	CAMBIO CONMUTADOR DE LUCES	Unidad	EVENTO	1
56.11	CAMBIO DE BATERÍA	Unidad	EVENTO	1
56.12	CAMBIO BULBO DE MARCHA ATRÁS	Unidad	EVENTO	1
56.13	CAMBIO BULBO DE NEUTRO	Unidad	EVENTO	1
56.14	CAMBIO FARO AUXILIAR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1
56.15	CAMBIO TABLERO INSTRUMENTAL	Unidad	EVENTO	1
56.16	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID LH	Unidad	EVENTO	1
56.17	CAMBIO COMANDO CENTRAL DE LEV VID RH	Unidad	EVENTO	1
56.18	CAMBIO INTERRUPTOR DE LEV VID TRA LH	Unidad	EVENTO	1
56.19	CAMBIO INTERRUPTOR DE LEV VID TRA RH	Unidad	EVENTO	1
56.20	CAMBIO DE INTERRUPTORES DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1
56.21	CAMBIO INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	EVENTO	1
56.22	CAMBIO INTERRUPTOR DE 4X4	Unidad	EVENTO	1
56.23	CAMBIO INTERRUPTOR DE BUSCA HUELLA	Unidad	EVENTO	1
56.24	CAMBIO RELAY	Unidad	EVENTO	1
56.25	CAMBIO ENCENDEDOR	Unidad	EVENTO	1
56.26	CAMBIO ALARMA CINTURÓN	Unidad	EVENTO	1
56.27	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1

56.28	CAMBIO BOCINA	Unidad	EVENTO	1
56.29	CAMBIO RELAY LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
56.30	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
56.31	CAMBIO CONTROL APERTURA	Unidad	EVENTO	1
56.32	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL DE APERTURA	Unidad	EVENTO	1
56.33	CAMBIO UNIDAD DE CONTROL 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
56.34	CAMBIO SENSOR DE BAJA INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1
56.35	CAMBIO SENSOR DE POSICIÓN DE LEVA 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
56.36	CAMBIO DE BUJÍA INCANDESCENTES	Unidad	EVENTO	1
56.37	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
56.38	CAMBIO MOTOR LANZA AGUA	Unidad	EVENTO	1
56.39	CAMBIO ANTENA CENTRO TECHO	Unidad	EVENTO	1
56.40	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
56.41	CAMBIO ROTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
56.42	CAMBIO INDUCIDO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
56.43	CAMBIO DE CARBONES	Unidad	EVENTO	1
56.44	CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
56.45	CAMBIO AUTOMÁTICO DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
56.46	CAMBIO RULEMAN	Unidad	EVENTO	1
56.47	CAMBIO RULEMAN DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
56.48	CAMBIO PORTA CARBÓN	Unidad	EVENTO	1
56.49	CAMBIO BOBINA MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1
56.50	CAMBIO JGO. DE REGULADOR DE VOLTAJE Y JGO DE DIODOS	Unidad	KIT - JUEGO	1
56.51	CAMBIO ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
56.52	CAMBIO ESTATOR DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
56.53	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
56.54	CAMBIO RULEMANES DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
56.55	CAMBIO POLEA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
56.56	CAMBIO CARCASA TRASERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1

56.57	CAMBIO CARCASA DELANTERA DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1
56.58	CAMBIO ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO	1
56.59	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
57	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO	Unidad	EVENTO	1
57.1	CAMBIO TURBO	Unidad	EVENTO	1
57.2	CAMBIO SOLENOIDE TURBO	Unidad	EVENTO	1
57.3	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
58	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
58.1	CAMBIO PISTONES	Unidad	EVENTO	1
58.2	CAMBIO DE AROS	Unidad	EVENTO	1
58.3	CAMBIO DE JUNTAS	Unidad	EVENTO	1
58.4	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	Unidad	EVENTO	1
58.5	CAMBIO CASQUILLOS DE BANCADA	Unidad	EVENTO	1
58.6	CAMBIO VÁLVULAS DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
58.7	CAMBIO VÁLVULAS DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
58.8	CAMBIO JUNTA DE TAPA DE CILINDROS	Unidad	EVENTO	1
58.9	CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS ADM.	Unidad	EVENTO	1
58.10	CAMBIO CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
58.11	CAMBIO BIELAS	Unidad	EVENTO	1
58.12	CAMBIO TAPA DE CILINDROS	Unidad	EVENTO	1
58.13	CAMBIO ÁRBOL DE LEVAS DE ESC.	Unidad	EVENTO	1
58.14	CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ADM.	Unidad	EVENTO	1
58.15	CAMBIO JUNTA DE MÚLTIPLE DE ESC.	Unidad	EVENTO	1
58.16	CAMBIO JUNTA DE FRENTE DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
58.17	CAMBIO RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
58.18	CAMBIO RETEN DE BANCADA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
58.19	CAMBIO RESORTES DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
58.20	CAMBIO MARTILLETES DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
58.21	CAMBIO RETEN GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
58.22	CAMBIO JGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR	Unidad	KIT - JUEGO	1

58.23	CAMBIO CADENA DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	EVENTO	1
58.24	CAMBIO TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.	Unidad	EVENTO	1
58.25	CAMBIO SOPORTE DE CAJA	Unidad	EVENTO	1
58.26	CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1
58.27	CAMBIO JUNTA TAPA BALANCÍN	Unidad	EVENTO	1
58.28	CAMBIO GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	EVENTO	1
58.29	CAMBIO BULBO DE ACEITE 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
58.30	CAMBIO BLOCK MOTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
58.31	CAMBIO CARTER MOTOR	Unidad	EVENTO	1
58.32	CAMBIO GUÍA CADENA	Unidad	EVENTO	1
58.33	CAMBIO LEVA CADENA	Unidad	EVENTO	1
58.34	CALCE LATERAL	Unidad	EVENTO	1
58.35	CAMBIO PERNO PISTÓN	Unidad	EVENTO	1
58.36	CAMBIO BUJE DE BIELA	Unidad	EVENTO	1
58.37	CAMBIO SEGURO PERNO PISTÓN	Unidad	EVENTO	1
58.38	CAMBIO ROTOR CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
58.39	CAMBIO POLEA CIGÜEÑAL	Unidad	EVENTO	1
58.40	CAMBIO MÚLTIPLE DE ESCAPE	Unidad	EVENTO	1
58.41	CAMBIO MÚLTIPLE DE ADMISIÓN	Unidad	EVENTO	1
58.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
58.43	CAMBIO DEPURADOR DE AIRE 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
58.44	CAMBIO TAPA DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1
58.45	CAMBIO VÁLVULA DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
58.46	CAMBIO MANGUERA DEPURADOR	Unidad	EVENTO	1
58.47	CAMBIO DUCTO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
58.48	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
59	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1
59.1	CAMBIO RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1
59.2	CAMBIO BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1
59.3	CAMBIO VENTILADOR DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
59.4	CAMBIO TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1
59.5	CAMBIO JUNTA DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1

59.6	CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	Unidad	EVENTO	1
59.7	CAMBIO MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1
59.8	CAMBIO JUEGO DE MANGUERAS DE CALEFACCIÓN	Unidad	KIT - JUEGO	1
59.9	CAMBIO CONDENSADOR DE A.AC	Unidad	EVENTO	1
59.10	CAMBIO EVAPORADOR DE A.AC.	Unidad	EVENTO	1
59.11	CAMBIO VÁLVULA EXPANSORA	Unidad	EVENTO	1
59.12	CAMBIO FILTRO RECIBIDOR DE A.AC.	Unidad	EVENTO	1
59.13	CAMBIO GAS REFRIGERANTE 134 A	Unidad	EVENTO	1
59.14	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE C/ADITIVO	Unidad	EVENTO	1
59.15	CAMBIO COMPRESOR DE A. AC	Unidad	EVENTO	1
59.16	CAMBIO POLEA DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
59.17	CAMBIO EMBRAGUE DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
59.18	CAMBIO CAÑO DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1
59.19	CAMBIO GUÍA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
59.20	CAMBIO TAPA RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
59.21	CAMBIO GOMA SOPORTE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
59.22	CAMBIO PROTECTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
59.23	CAMBIO TANQUE AUX RADIADOR	Unidad	EVENTO	1
59.24	CAMBIO ENFRIADOR DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
59.25	CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1
59.26	CAMBIO CORREA VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
59.27	CAMBIO CORREA A/A	Unidad	EVENTO	1
59.28	CAMBIO DE JUEGO POLEA TENSOR A/A	Unidad	KIT - JUEGO	1
59.29	CAMBIO MANGUERA A/A	Unidad	EVENTO	1
59.30	CAMBIO COMANDO A/A	Unidad	EVENTO	1
59.31	CAMBIO MOTOR VENTILADOR A/A	Unidad	EVENTO	1
59.32	CAMBIO FILTRO HABITÁCULO A/A	Unidad	EVENTO	1
59.33	CAMBIO NÚCLEO EVAPORADOR A/A	Unidad	EVENTO	1
59.34	CAMBIO MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1
59.35	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1

60	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE REGULACIÓN DE PUERTAS	Unidad	EVENTO	1
60.1	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT IZQ.	Unidad	EVENTO	1
60.2	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID DELNT DER.	Unidad	EVENTO	1
60.3	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS IZQ	Unidad	EVENTO	1
60.4	CAMBIO MECANISMOS DE LEV VID TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
60.5	CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL DER.	Unidad	EVENTO	1
60.6	CAMBIO CERRADURA DE PTA DEL IZQ	Unidad	EVENTO	1
60.7	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
60.8	CAMBIO CERRADURA DE PTA TRAS IZQ.	Unidad	EVENTO	1
60.9	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
61	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.1	CAMBIO SENSOR DE MASA DE AIRE	Unidad	EVENTO	1
61.2	CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
61.3	CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1
61.4	CAMBIO BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.5	CAMBIO INYECTORES	Unidad	EVENTO	1
61.6	CAMBIO SOLENOIDE ALIMENTADORA	Unidad	EVENTO	1
61.7	CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE CIGÜEÑAL 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
61.8	CAMBIO SENSOR POSICIÓN DE ÁRBOL DE LEVAS 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
61.9	CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
61.10	CAMBIO SENSOR DE ACELERADOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
61.11	CAMBIO JGO DE CAÑOS SIST. DE ADMISIÓN TURBO/ INTER	Unidad	KIT - JUEGO	1
61.12	CAMBIO BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1

61.13	CAMBIO SENSOR DE PRESIÓN COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
61.14	CAMBIO LIMITADOR DE PRESIÓN DEL COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
61.15	CAMBIO JUEGO DE CAÑOS DE COMBUSTIBLE	Unidad	KIT - JUEGO	1
61.16	CAMBIO FLOTADOR DE TANQUE	Unidad	EVENTO	1
61.17	CAMBIO PEDAL DE ACELERADOR	Unidad	EVENTO	1
61.18	CAMBIO SENSOR DE VELOCÍMETRO	Unidad	EVENTO	1
61.19	CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.20	CAMBIO SENSOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.21	CAMBIO TUBO COMMON RAIL	Unidad	EVENTO	1
61.22	CAMBIO ARANDELA DE PICO INYECTOR	Unidad	EVENTO	1
61.23	CAMBIO ANILLO INYECTOR 4JJ1	Unidad	EVENTO	1
61.24	CAMBIO SENSOR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.25	CAMBIO INTERRUPTOR PRESIÓN COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.26	CAMBIO CONJUNTO SOPORTE FILTRO DE COMB	Unidad Medida Global	EVENTO	1
61.27	CAMBIO TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.28	CAMBIO TAPA TANQUE DE COMB	Unidad	EVENTO	1
61.29	CAMBIO PROTECTOR DEL TANQUE	Unidad	EVENTO	1
61.30	CAMBIO TUBO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
61.31	CAMBIO VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMB	Unidad	EVENTO	1
61.32	CAMBIO CONJUNTO ACELERACIÓN	Unidad	EVENTO	1
61.33	CAMBIO VÁLVULA EGR	Unidad	EVENTO	1
61.34	CAMBIO VÁLVULA EVRV	Unidad	EVENTO	1
61.35	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
62	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO PARA VEHÍCULO	Unidad	EVENTO	1
62.1	LIMPIEZA INTEGRAL DE TAPIZADO	Unidad	EVENTO	1
62.2	CAMBIO TAPIZ DE PTA. DEL IZQ.	Unidad	EVENTO	1

62.3	CAMBIO TAPIZ DE PTA DEL DER.	Unidad	EVENTO	1
62.4	CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS IZQ.	Unidad	EVENTO	1
62.5	CAMBIO TAPIZ DE PTA TRAS DER.	Unidad	EVENTO	1
62.6	CAMBIO DE JGO DE GUÍA ASIENTO DE CONDUCTOR	Unidad	KIT - JUEGO	1
62.7	CAMBIO DE JGO DE GUÍA ASIENTO DE ACOMPAÑANTE	Unidad	KIT - JUEGO	1
62.8	TAPICERÍA	Unidad	EVENTO	1
62.9	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
63	ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	Unidad	EVENTO	1
63.1	CAMBIO PARABRISAS DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
63.2	MOLDURA DE PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1
63.3	CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA DER	Unidad	EVENTO	1
63.4	CAMBIO VIDRIO PUERTA DELANTERA IZQ	Unidad	EVENTO	1
63.5	CAMBIO GUÍA DE VIDRIO PTA DEL	Unidad	EVENTO	1
63.6	CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA IZQ	Unidad	EVENTO	1
63.7	CAMBIO VIDRIO PUERTA TRASERA DER	Unidad	EVENTO	1
63.8	CAMBIO VIDRIO TRASERO	Unidad	EVENTO	1
63.9	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR IZQ	Unidad	EVENTO	1
63.10	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR DER	Unidad	EVENTO	1
63.11	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
63.12	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
64	**ISUZU D-MAX AUTOMÁTICO SERVICIO DE CHAPERÍA Y PINTURA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**
64.1	CAMBIO ENVOLVENTE DE PARAGOLPES DELANTERO	Unidad	EVENTO	1
64.2	CAMBIO PANEL DE FRENTE	Unidad	EVENTO	1
64.3	CAMBIO CAPOT	Unidad	EVENTO	1
64.4	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO DERECHO	Unidad	EVENTO	1
64.5	CAMBIO GUARDABARROS DELANTERO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1

64.6	CAMBIO PUERTA DELANTERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
64.7	CAMBIO PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
64.8	CAMBIO PUERTA TRASERA DERECHA	Unidad	EVENTO	1
64.9	CAMBIO PUERTA TRASERA IZQUIERDA	Unidad	EVENTO	1
64.10	CAMBIO DE EXTENSIÓN PARAGOLPES DEL	Unidad	EVENTO	1
64.11	CAMBIO SOPORTE CARRIL PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
64.12	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES LATERAL	Unidad	EVENTO	1
64.13	CAMBIO SOPORTE PARAGOLPES CORTO	Unidad	EVENTO	1
64.14	CAMBIO RETEN PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
64.15	CAMBIO SEGURO PARAGOLPES	Unidad	EVENTO	1
64.16	CAMBIO TAPA PARAGOLPES DEL	Unidad	EVENTO	1
64.17	CAMBIO PARRILLA FRONTAL	Unidad	EVENTO	1
64.18	CAMBIO JGO MOLDURA PARRILLA	Unidad	KIT - JUEGO	1
64.19	CAMBIO REJILLA INTERIOR PARRILLA	Unidad	EVENTO	1
64.20	CAMBIO GUARDAFANGO DELANTERO IZQ	Unidad	EVENTO	1
64.21	CAMBIO GUARDAFANGO DELANTERO DER	Unidad	EVENTO	1
64.22	CAMBIO DE PINCHES DE GUARDAFANGO	Unidad	EVENTO	1
64.23	CAMBIO ABRE CAPOT	Unidad	EVENTO	1
64.24	CAMBIO VARILLA CAPOT	Unidad	EVENTO	1
64.25	CAMBIO GUARDAFANGO TRASERO DER	Unidad	EVENTO	1
64.26	CAMBIO GUARDAFANGO TRASERO IZQ	Unidad	EVENTO	1
64.27	CAMBIO VISAGRAS PUERTA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1
64.28	CAMBIO LIMITADOR PUERTA	Unidad	EVENTO	1
64.29	CAMBIO DE GOMA PUERTA DEL	Unidad	EVENTO	1
64.30	CAMBIO RETEN MEDIA GUÍA DEL. EXT.	Unidad	EVENTO	1
64.31	CAMBIO GOMA SUPERIOR PUERTA	Unidad	EVENTO	1
64.32	CAMBIO MEDIO GUÍA DELANTERA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1

64.33	CAMBIO EXTENSIÓN GUARDAFANGO DEL.	Unidad	EVENTO	1
64.34	CAMBIO EXTENSIÓN GUARDAFANGO TRAS.	Unidad	EVENTO	1
64.35	CAMBIO SEGURO DE GUARDAFANGO	Unidad	EVENTO	1
64.36	CAMBIO SEGURO EXTENSIÓN DE GUARDAFANGO	Unidad	EVENTO	1
64.37	CAMBIO COLA DE PATO DEL.	Unidad	EVENTO	1
64.38	CAMBIO COLA DE PATO TRAS.	Unidad	EVENTO	1
64.39	CAMBIO VISAGRAS PUERTA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
64.40	CAMBIO LIMITADOR PUERTA TRAS.	Unidad	EVENTO	1
64.41	CAMBIO MEDIO GUÍA TRASERA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
64.42	CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1
64.43	CAMBIO GOMA CONTORNO TRASERA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1
64.44	CAMBIO PANEL DE TECHO	Unidad	EVENTO	1
64.45	CAMBIO CABLE TAPA COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1
64.46	CAMBIO CENTRO PARAGOLPES TRASERO	Unidad	EVENTO	1
64.47	MOLDURA PARAGOLPES TRASERO	Unidad	EVENTO	1
64.48	CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA DER.	Unidad	EVENTO	1
64.49	CAMBIO PANEL LATERAL CARROCERÍA IZQ.	Unidad	EVENTO	1
64.50	CAMBIO MANIJA TAPA CARROCERÍA	Unidad	EVENTO	1
64.51	MANO DE OBRA P/ HORA	Unidad	EVENTO	1
65	**SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR**	**Unidad**	**Evento**	**1**
65.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	Litro	Evento	1
65.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	Unidad	Evento	1
65.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	Evento	1
65.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	Unidad	Evento	1
65.5	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	Evento	1
65.6	CARGA DE AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO	Unidad	Evento	1

65.7	LIMPIEZA DE RADIADOR	Unidad	Evento	1
65.8	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	Evento	1
65.9	CAMBIO DE PICO INYECTOR	Unidad	Evento	1
65.10	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES	Unidad	Evento	1
65.11	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	Litro	Evento	1
65.12	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	Litro	Evento	1
65.13	CAMBIO JUEGO DE PISTÓN	Unidad	Juego-Kit	1
65.14	CAMBIO JUEGO DE CASQUILLO DE VIELA	Unidad	Juego-Kit	1
65.15	CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	Evento	1
65.16	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	Unidad	Juego-Kit	1
65.17	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	Unidad	Juego-Kit	1
65.18	CAMBIO DE JUEGO DE VÁLVULAS	Unidad	Juego-Kit	1
65.19	CAMBIO DE JUEGO DE RETÉN DE VÁLVULAS	Unidad	Juego-Kit	1
65.20	CAMBIO DE GUÍA DE VÁLVULAS	Unidad	Evento	1
65.21	CAMBIO DE CADENA CON TENSOR	Unidad	Evento	1
65.22	CEPILLADA DE TAPA MOTOR	Unidad	Evento	1
65.23	RECTIFICACIÓN DE ASIENTO DE VÁLVULA	Unidad	Evento	1
65.24	RECTIFICACIÓN DE CILINDROS	Unidad	Evento	1
65.25	RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL	Unidad	Evento	1
65.26	RECTIFICACIÓN DE BRAZO DE BIELA	Unidad	Evento	1
65.27	CAMBIO DE JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	Evento	1
65.28	CAMBIO DE JUNTA CARTER	Unidad	Evento	1
65.29	ESMERILAR VÁLVULA Y RECTIFICAR MOTOR	Unidad	Evento	1
65.30	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	Unidad	Evento	1
65.31	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	Evento	1
65.32	CAMBIO DE POLEA RULEMAN TENSOR DE CORREAS	Unidad	Evento	1
65.33	CAMBIO DE RETEN FRENTE MOTOR	Unidad	Evento	1
65.34	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	Unidad	Evento	1
65.35	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE MOTOR	Unidad	Evento	1

65.36	CAMBIO DE RADIADOR	Unidad	Evento	1
65.37	REGULAR VALVULAS	Unidad	Juego-Kit	1
65.38	RECTIFICAR ASIENTO VALVULAS Y ESMERILAR	Unidad	Evento	1
65.39	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1
66	SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIRECCIÓN	Unidad	Evento	1
66.1	CAMBIO DE CREMALLERA	Unidad	Evento	1
66.2	CAMBIO DE CUBIERTA C/U	Unidad	Evento	1
66.3	CAMBIO DE PRECAP	Unidad	Evento	1
66.4	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	Unidad	Evento	1
66.5	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	Unidad	Evento	1
66.6	CAMBIO DE GUARDAPOLVO CREMALLERA	Unidad	Evento	1
66.7	CAMBIO DE MUÑEQUIN INFERIOR	Unidad	Evento	1
66.8	CAMBIO DE MUÑEQUIN SUPERIOR	Unidad	Evento	1
66.9	CAMBIO DE HOMOCINÉTICA	Unidad	Evento	1
66.10	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	Evento	1
66.11	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	Evento	1
66.12	CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN	Unidad	Evento	1
66.13	CAMBIO DE EJE CARDAN DE DIRECCION	Unidad	Evento	1
66.14	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	Unidad	Evento	1
66.15	CAMBIO DE RULEMAN PUNTA EJE	Unidad	Evento	1
66.16	CAMBIO DE RETEN PUNTA EJE	Unidad	Evento	1
66.17	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1
67	SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION	Unidad	Evento	1
67.1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U	Unidad	Evento	1
67.2	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U	Unidad	Evento	1
67.3	CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES	Unidad	Evento	1
67.4	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	Unidad	Evento	1
67.5	CAMBIO DE BUJE EJE TRASERO	Unidad	Evento	1

67.6	CAMBIO BUJE BARRA ESTABILIZADORA	Unidad	Evento	1
67.7	CAMBIO DE TAQUEADOR DE SUSPENSION RH	Unidad	Evento	1
67.8	CAMBIO DE TAQUEADOR DE SUSPENSION LH	Unidad	Evento	1
67.9	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1
68	SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO	Unidad	Evento	1
68.1	CAMBIO DE FIBRAS DE FRENO TRASERO C/U	Unidad	Evento	1
68.2	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	Unidad	Evento	1
68.3	CAMBIO DE PISTON FRENO DELANTERO	Unidad	Evento	1
68.4	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	Evento	1
68.5	CAMBIO DE VALVULA DE FRENO	Unidad	Evento	1
68.6	CAMBIO DE TAMBOR FRENO TRASERO C/U	Unidad	Evento	1
68.7	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	Unidad	Evento	1
68.8	CAMBIO DE CAÑO FLEXIBLE	Unidad	Evento	1
68.9	CARGA DE FLUIDO DE FRENO	Unidad	Evento	1
68.10	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO	Unidad	Evento	1
68.11	CAMBIO DE MECANISMO DE FRENO DE MANO	Unidad	Evento	1
68.12	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1
69	**SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE ELECTRICA**	**Unidad**	**Evento**	**1**
69.1	FOCO DE FARO DELANTERO C/U	Unidad	Evento	1
69.2	FOCO DE FARO SEÑALERO C/U	Unidad	Evento	1
69.3	FOCO DE FARO TRASERO C/U	Unidad	Evento	1
69.4	CAMBIO DE FOCOS ALTA Y BAJA C/U	Unidad	Evento	1
69.5	CAMBIO DE ROTOR DE ALTERNADOR	Unidad	Evento	1
69.6	CAMBIO DE COMANDO DE SEÑALEROS Y LUCES	Unidad	Evento	1
69.7	LLAVE CONTACTO CILÍNDRICO	Unidad	Evento	1

69.8	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	Evento	1
69.9	REPARAR SISTEMA LIMPIA PARABRISAS – COMPLETO	Unidad	Evento	1
69.10	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	Unidad	Evento	1
69.11	CAMBIO DE SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE	Unidad	Evento	1
69.12	AJUSTAR FARO AUXILIAR	Unidad	Evento	1
69.13	ALINEAR LUCES	Unidad	Evento	1
69.14	CAMBIO DE BUJÍAS	Unidad	Evento	1
69.15	CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	Unidad	Evento	1
69.16	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY	Unidad	Evento	1
69.17	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	Evento	1
69.18	CAMBIO DE ALTERNADOR	Unidad	Evento	1
69.19	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	Unidad	Evento	1
69.20	CAMBIO DE LLAVE CONTACTO	Unidad	Evento	1
69.21	CAMBIO DE BATERÍA	Unidad	Evento	1
69.22	REPARACIÓN DE BORNES DE BATERÍA	Unidad	Evento	1
69.23	REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	Evento	1
69.24	CAMBIO DE SOLENOIDE O AUTOMÁTICO DEL ARRANQUE	Unidad	Evento	1
69.25	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1
70	SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION MOTOR	Unidad	Evento	1
70.1	CAMBIO TAPA DE RADIADOR	Unidad	Evento	1
70.2	CAMBIO DE TERMOSTATO	Unidad	Evento	1
70.3	CAMBIO DE JUNTA DE TERMOSTATO	Unidad	Evento	1
70.4	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	Unidad	Evento	1
70.5	CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE CALEFACCION	Unidad	Juego-Kit	1
70.6	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1
71	SERVICIO DE HYUNDAI CRETA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJA O TRANSMISIÓN	Unidad	Evento	1

71.1	CAMBIO MODULO DE CAJA	Unidad	Evento	1
71.2	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	Unidad	Evento	1
71.3	CAMBIO DE JUNTA LIQUIDA	Unidad	Evento	1
71.4	MANO DE OBRA POR HORA	Unidad	Evento	1

MONTO MÍNIMO: G. 500.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS MILLONES)

MONTO MÁXIMO: G. 250.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)

LOTE N° 2 MERCEDES BENZ.

N.º	MARCA	MODELO	CHASIS	AÑO	TRANSMISION
1	MERCEDES BENZ	710	9BM688156TB103249	1996	MECÁNICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	EVENTO	1
1.1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	LITROS	EVENTO	1
1.2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1
1.3	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
1.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1
1.5	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1
1.6	CONTROL DE ACEITE DIFERENCIAL	UNIDAD	EVENTO	1
1.7	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	LITROS	EVENTO	1
1.8	CONTROL DE ACEITE DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	1
1.9	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	LITROS	EVENTO	1
1.10	CARGA DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	LITROS	EVENTO	1
1.11	CARGA DE FLUIDO DE EMBRAGUE	LITROS	EVENTO	1
1.12	CARGA DE FLUIDO DE FRENO	LITROS	EVENTO	1
1.13	CARGA DE ADITIVO PARA RADIADOR	LITROS	EVENTO	1
1.14	CARGA DE AGUA DESTILADA	LITROS	EVENTO	1
1.15	SERVICIO DE ENGRASE	UNIDAD	EVENTO	1
1.16	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
2	SERV.DE REPAR. Y MANT, DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION	UNIDAD	EVENTO	1
2.1	CAMBIO DE CAJA MECANICA	UNIDAD	EVENTO	1

2.2	REPARACION DE CAJA MECANICA	UNIDAD	EVENTO	1
2.3	CAMBIO DE CRUCETA	UNIDAD	EVENTO	1
2.4	CAMBIO DE CENTRALIZADOR	UNIDAD	EVENTO	1
2.5	CAMBIO DE RETEN DE PALIER	UNIDAD	EVENTO	1
2.6	DESMONTAR Y MONTAR CAJA	UNIDAD	EVENTO	1
2.7	REPARACION DE DIFERENCIAL	UNIDAD	EVENTO	1
2.8	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
3	SERV.DE REPAR. Y MANT, DE SISTEMA DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	1
3.1	CAMBIO DE MUÑEQUIN DE DIRECCION DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
3.2	CAMBIO DE BUJE DELANTERO DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
3.3	CAMBIO DE BUJE TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
3.4	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	UNIDAD	EVENTO	1
3.5	CAMBIO DE BRAZO ZETA	UNIDAD	EVENTO	1
3.6	REPARACION DE SINFÍN DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	1
3.7	CAMBIO DE SINFÍN DE DIRECCION	UNIDAD	EVENTO	1
3.8	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
4	SERVICIO DE REPARACION/MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION	UNIDAD	EVENTO	1
4.1	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	1
4.2	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
4.3	CAMBIO DE SUSPENSION ELASTICA DELANTERA	UNIDAD	EVENTO	1
4.4	CAMBIO DE SUSPENSION ELASTICA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1
4.5	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
5	SERV.DE REPAR. Y MANT, DE SISTEMA DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.1	REGULACION DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.2	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.3	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.4	REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.5	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.6	CAMBIO DE PLATO DE PRESION	UNIDAD	EVENTO	1
5.7	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	UNIDAD	EVENTO	1
5.8	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	UNIDAD	EVENTO	1
5.9	RECTIFICACION DE CORONA DE VOLANTE	UNIDAD	EVENTO	1
5.10	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1

6	SERV.DE MANT, Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.1	CONTROL DE FRENOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.2	REGULACION DE FRENOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.3	CAMBIO DE CUBETA DE FRENO DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.4	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.5	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.6	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.7	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.8	REPARACION DE MORDAZA DE FRENO DELANTERO DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.9	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.10	CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	UNIDAD	EVENTO	1
6.11	CAMBIO DE SERVOFRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.12	CAMBIO DE DEPOSITO DE FLUIDO DE FRENO	UNIDAD	EVENTO	1
6.13	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.14	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
6.15	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
7	SERV.DE REPAR. Y MANT, DE SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
7.1	CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1
7.2	REPARACION DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	1
7.3	CAMBIO DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	1
7.4	REPARACION DE MOTOR DEARRANQUE	UNIDAD	EVENTO	1
7.5	CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	EVENTO	1
7.6	CAMBIO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	EVENTO	1
7.7	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIA PARABRISAS DE AMBOS LADOS	UNIDAD	EVENTO	1
7.8	REPARACION DE BOCINA	UNIDAD	EVENTO	1
7.9	CAMBIO DE BOCINA	UNIDAD	EVENTO	1
7.10	CAMBIO DE LUZ DE ESTACIONAMIENTO	UNIDAD	EVENTO	1
7.11	CAMBIO DE FOCOS	UNIDAD	EVENTO	1
7.12	CAMBIO DE FOCOS ALTA Y BAJA	UNIDAD	EVENTO	1
7.13	VERIFICACION DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
7.14	CAMBIO DE BATERIA	UNIDAD	EVENTO	1
7.15	CONTROL Y REPARACION DE TABLERO	UNIDAD	EVENTO	1

7.16	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA	UNIDAD	EVENTO	1
7.17	CAMBIO DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1
7.18	REPARACION DE AUTORADIO	UNIDAD	EVENTO	1
7.19	CAMBIO DE AUTORADIO	UNIDAD	EVENTO	1
7.20	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	EVENTO	1
7.21	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURBO	UNIDAD	EVENTO	1
8.1	CAMBIO DE TURBO	UNIDAD	EVENTO	1
8.2	REPARACION DE TURBO	UNIDAD	EVENTO	1
8.3	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
9	SERV.DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	1
9.1	CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORAS	UNIDAD	EVENTO	1
9.2	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDA	UNIDAD	EVENTO	1
9.3	REPARACION DE LLANTA	UNIDAD	EVENTO	1
9.4	CAMBIO DE CUBIERTA	UNIDAD	EVENTO	1
9.5	CAMBIO DE LLANTA	UNIDAD	EVENTO	1
9.6	CAMBIO DE PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	UNIDAD	EVENTO	1
9.7	VULCANIZACION	UNIDAD	EVENTO	1
9.8	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.1	REPARACION DE MOTOR COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1
10.2	CEPILLADO DE TAPA DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.3	CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.4	CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE BALANCIN	UNIDAD	EVENTO	1
10.5	CAMBIO DE RETENES DE FRENTE DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.6	CAMBIO CASQUILLOS DE BIELA	UNIDAD	EVENTO	1
10.7	CAMBIO DE CASQUILLOS DE BANCADA	UNIDAD	EVENTO	1
10.8	CAMBIO DE JUEGO DE PISTONES	UNIDAD	KIT - JUEGO	1
10.9	CAMBIO DE JUEGOS DE AROS	UNIDAD	KIT - JUEGO	1
10.10	CAMBIO DE CALCE LATERAL	UNIDAD	EVENTO	1
10.11	CAMBIO DE JUEGO DE BUJES DE BIELA	UNIDAD	KIT - JUEGO	1
10.12	CAMBIO DE JUEGO DE VALVULA DE ADMISION	UNIDAD	KIT - JUEGO	1
10.13	CAMBIO DE JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE	UNIDAD	KIT - JUEGO	1

10.14	CAMBIO DE JUEGO DE GUIAS DE VALVULAS	UNIDAD	KIT - JUEGO	1
10.15	LIMPIEZA DE BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1
10.16	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1
10.17	CAMBIO DE PERNO DE PISTON	UNIDAD	EVENTO	1
10.18	CAMBIO DE ALETA DE VENTILADOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.19	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.20	LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	EVENTO	1
10.21	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICO INYECTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.22	REPARACION DE PICO INYECTOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.23	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	EVENTO	1
10.24	CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	EVENTO	1
10.25	CAMBIO DE CABO DE ACELERADOR	UNIDAD	EVENTO	1
10.26	CAMBIO DE CABO DE VELOCIMETRO	UNIDAD	EVENTO	1
10.27	RECTIFICACION EN TORNERIA	UNIDAD	EVENTO	1
10.28	ENGRASE DE RULEMANES	UNIDAD	EVENTO	1
10.29	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
11	SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFIRGERACION DEL MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1
11.1	CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
11.2	CAMBIO DE MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
11.3	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
11.4	REPARACION DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
11.5	CAMBIO DE RADIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
11.6	CAMBIO DE TERMOSTATO	UNIDAD	EVENTO	1
11.7	CAMBIO DE MANGUERA DE CALEFACCION	UNIDAD	EVENTO	1
11.8	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1
11.9	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
12	SERV, DE MANT, Y REPAR. DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
12.1	CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
12.2	DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
12.3	CAMBIO DE TAPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
12.4	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBSUTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
12.5	CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1
12.6	CAMBIO DE RELOJ MARCADOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1

12.7	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
13	SERVICIO MANTENIM. O REPARAC. DE TAPICERIA Y ALFOMBRADO PARA VEHICULO	UNIDAD	EVENTO	1
13.1	REPARACION DE TAPIZADO DE JUEGO DE ASIENTOS	UNIDAD	EVENTO	1
13.2	CAMBIO DE JUEGO DE ALFOMBRAS	UNIDAD	EVENTO	1
13.3	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
14	SERVICIO DE MANT., REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR	UNIDAD	EVENTO	1
14.1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1
14.2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UNIDAD	EVENTO	1
14.3	REPARACION DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1
14.4	REPARACION DE VENTANAS	UNIDAD	EVENTO	1
14.5	REPARACION DE ESPEJOS	UNIDAD	EVENTO	1
14.6	CAMBIO DE ESPEJOS	UNIDAD	EVENTO	1
14.7	REPARACION DE BRAZO ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1
14.8	REPARACION DE CERRADURA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1
14.9	COPIA DE LLAVES	UNIDAD	EVENTO	1
14.10	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1
15	SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	UNIDAD	EVENTO	1
15.1	CAMBIO COMPLETO DE CAÑO DE ESCAPE	UNIDAD	EVENTO	1
15.2	REPARACION DE CAÑOS DE ESCAPE	UNIDAD	EVENTO	1
15.3	REPARACION DE CHAPERIA Y PINTURA PARA CASOS LEVES	UNIDAD	EVENTO	1
15.4	REPARACION DE CHAPERIA Y PINTURA PARA CASOS MEDIOS	UNIDAD	EVENTO	1
15.5	REPARACION DE CHAPERIA Y PINTURA PARA CASOS GRAVES	UNIDAD	EVENTO	1
15.6	CAMBIO DE GUARDABARROS	UNIDAD	EVENTO	1
15.7	PINTURA DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1
15.8	PINTURA Y COLOCACION DE LOGOTIPOS	UNIDAD	EVENTO	1
15.9	CAMBIO DE SILENCIADOR	UNIDAD	EVENTO	1
15.10	CAMBIO DE PARAGOLPES DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	1
15.11	CAMBIO DE PARARGOLPES TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1
15.12	CAMBIO DE GOMA DE PARAGOLPES	UNIDAD	EVENTO	1
15.13	REPARACIÓN DE CARROCERIA	UNIDAD	EVENTO	1
15.14	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	1

MONTO MÍNIMO: G. 100.000.000 (GUARANIES CIEN MILLONES)

MONTO MÁXIMO: G. 50.000.000 (GUARANIES CINCUENTA MILLONES)