Documentos integrantes del Convenio Modificatorio N.º 03

ANEXO 5

Detalles de actividades a realizar para los ítems 1.3: Traslado de columnas de línea eléctrica e ítem 1.5: Colocación de nuevas columnas de línea eléctrica.

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Actividades a realizar según planos proporcionados por la A.N.D.E.

Nro.	Actividad	Observción
01	Colocar 926 m. de Linea de M.T. H 3X35mm² Ao.	Ver Plano X-95
02	Colocar 720 m. de Linea BT. Pre ensamblado 2x16mm² Ao	Ver Plano X-95
03	Colocar sosten MT no indicado MTDH1 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-95
04	Colocar sosten MT no indicado MTDH1 - LPAHH1 - 12,300 - RCR11	Ver Plano X-95
05	Colocar sosten BT mo imdicado LPAH1 - NCN - 9,150	Ver Plano X-95
06	Retirar 850 m. de Linea MT. H. 3x35 mm² Ao	Ver Plano X-95
07	Retirar 600 m. de Linea BT. H. 2x16 mm² Ao	Ver Plano X-95
08	Colocar sosten 1 MTHH1 - REDHH5 - LPAHH5 - APHH1 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-96
09	Colocar sosten 2 MTHH1 - REDHH5 - LPAHH5 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-96
10	Colocar sosten 3. 4. 12,500 - RCR11	Ver Plano X-96
11	Colocar 46 m. de Linea BT. Pre ens. 3x70 + 1x50	Ver Plano X-96
12	Retirar 46 m. de Linea BT. V. 4x35 mm²	Ver Plano X-96
13	Colocar sosten 1-2 MMH1 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-96
14	Colocar 92 m. de Linea 1x35 mm² Ao	Ver Plano X-97
15	Colocar sosten 1-3 DMMH3 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-97
16	Colocar sosten 2 DMMH4 . RCR11 - 12,500	Ver Plano X-97
17	Retirar 66 m. de Linea 1x35 mm² Ao	Ver Plano X-97
18	Colocar sosten 1 MMH1 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 15,500	Ver Plano X-97
19	Colocar sosten 2 MMH1 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-97
20	Colocar 46 m. de Linea BT. Pre ens- 2x16 mm² Ao	Ver Plano X-97
21	Colocar sosten 1-2 ERMH5 - LPAH5 - RCR11 - 9,200	Ver Plano X-98
22	Colocar 46 m. Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-98
23	Colocar sosten 1-2 MMH1 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-98
24	Colocar 46 m. de Linea Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-98
25	Retirar 46 m. de Linea BT. H. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-98
26	Colocar sosten 1 MMH1 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-99
27	Colocar sosten 2 MMH1 - ERMHH5 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-99
28	Colocar sosten 1-2 MTDH1 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 15,500	Ver Plano X-99
29	Colocar 46 m. de Linea BT. Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-99
30	Retirar 46 m. de Linea BT. H. 2x16 mm² Ao	Ver Plano X-99
31	Retirar los sostenes MT a colocar son provisorios, en el cruce se hará un cargamento de 7 m. Aprox.	Ver Plano X-99
32	Colocar 46 m. de Linea BT. Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-100
33	Colocar sosten 1-2 ERMH5 - LPAH5 - RCR11 - 9,200	Ver Plano X-100
34	Colocar 116 m. de Linea Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-100
35	Colocar sosten 1 LPAHH5 - PTBT	Ver Plano X-100
36	Colocar sosten 2 LPAH6 - PTBT - RCR11 - 9,200	Ver Plano X-100
37	Colocar sosten 3 LPAH1 - RCR11 - 9,200	Ver Plano X-100
38	Colocar sosten 4 LPAH5 - ERMH5 - RCR11 - 9,200	Ver Plano X-100
39	Colocar 36 m. Cabos de acero 3/8 (CRUCE AT)	Ver Plano X-100
40	Colocar 33 . de Cabo de acero 3/8 p/ cruce AT	Ver Plano X-101
41	Colocar sosten 1 PMMH6 - PTMT - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-101
42	Colocar sosten 2 PMMH6 - PTMT - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-101
43	Colocar sosten 3 MMH1 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-101
44	Colocar 81 m. de Linea MT. 1x35 mm² Ao	Ver Plano X-101
45	Colocar 40 m. MT. SUBT. 1x50 mm² Ao	Ver Plano X-101
46	Colocar 48 m. MT. 1x35 mm² Ao	Ver Plano X-101
47	Colocar 88 m. BT. Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-101
48	Colocar sosten 1 PMMH6 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-101

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

49	Colocar sosten 2 PMMH5 - TIE050 - LPAHH1 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-101
50	Colocar sosten 3 PMMH 5 - TIE050 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-101
51	Colocar 40 m. de cabo acero 3/8 cruce BT bajo AT	Ver Plano X-101
52	Colocar sosten 1 CMAT - LPAHH5	Ver Plano X-102
53	Colocar sosten 2 CMAT - LPAHH1 - RCR11 - 12,300 - PMTDH8	Ver plano X-102
54	Colocar sosten 3 MTDH1 - PMMH7 - SFTHZ - RMA1 - LPAHH5 - REDHH5 - RCR11 - 12,500	Ver Plano X-102
55	Colocar Linea BT. 86 m. Pre ens. 3x35 + 1x50 mm² Ao	Ver Plano X-102
56	Colocar Linea MT. 390 m. 1x35 mm² Ao	Ver Plano X-102
57	Colocar sosten MT. No indicado MMH1 - LPAHH1 - NCN - 12,200	Ver Plano X-102
58	Colocar Linea BT. 560 m. Pre ens. 2x35 mm² Ao	Ver Plano X-102
59	Colocar Sosten BT. No indicado LPAH1 - NCN - 9,150	Ver Plano X-102
60	Colocar Linea BT. 76 m. Pre ens. 2x16mm²	Ver Plano X-103
61	Colocar sosten 1 MMH1 - LPAHH5 - ERMHH5 - RCR11 - 12,300	Ver Plano X-103
62	Colocar sosten 2 LPAH1 - RCR11 - 9,200	Ver Plano X-103
63	Colocar sosten 3 LPAH5 . RCR11 - 9,200	Ver Plano X-103
64	Colocar 30 m. de cabo acero 3/8 cruce AT	Ver Plano X-103

ECOMIPA S.A.
EDGARDO WASMOSY
REPRESENTANTE LEGAL

SHINICHI KASHIMA
Gerente de Proyecto
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

Ing. Carlos E. Chávez C.
Supervisor de Obras
M.O.P.C. - D.V.